**INSTALLATION GUIDE** 

last modified date: 2017.08.25

#### 1. dbw\_mkz 패키지를 설치합니다

- \$ sudo sh -c 'echo "deb [ arch=amd64 ] http://packages.dataspeedinc.com/ros/ubuntu \$(lsb\_release -sc) main"
  > /etc/apt/sources.list.d/ros-dataspeed-public.list'
- \$ sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys FF6D3CDA
- \$ sudo apt-get update
- \$ sudo apt-get install -y ros-indigo-mkz-\*

#### 2. velodyne 패키지를 설치합니다

\$ sudo apt-get install -y ros-indigo-velodyne\*

#### 3. dyros\_simulator\_ws 파일의 데이터를 catkin\_ws로 전부 복사한 후 catkin\_make를 수행합니다

\$ cd ~/catkin\_ws && catkin\_make

#### **INSTALLATION GUIDE**

#### 4. parking\_lot.world의 경로를 바꿔줍니다

- /dyros\_simulator\_ws/src/dyros\_simulator/dyros\_simualtor/worlds 폴더 안에 parking\_lot.world 파일을 엽니다
- Ctrl + F로 home 단어를 검색하면 어떤 경로가 나옵니다

ex) <uri>file:///home/dyros-vehicle/catkin\_ws/src
/dyros\_simulator/dyros\_simualtor/meshes/parking\_lot/parking\_lot.dae</uri>

• 위 경로를 현재 컴퓨터의 경로에 맞게 수정해줍니다 (2군데 있습니다)

#### 5. dyros\_simulator를 실행합니다

\$ roslaunch dyros\_simulator dyros\_simulator.launch

dyros\_teleop\_keyboard.py가 나타나지 않는 경우
~/catkin\_ws/src/dyros\_simulator/dyros\_teleop\_keyboard 에 들어가서
다음 명령어를 실행합니다

\$ chmod 755 dyros\_teleop\_keyboard.py

\$ rosrun dyros\_teleop\_keyboard dyros\_teleop\_keyboard.py

- 1. dyros\_simulator를 실행합니다
- \$ roslaunch dyros\_simulator dyros\_simulator.launch
- 2. dyros\_teleop\_keyboard를 실행합니다
- \$ rosrun dyros\_teleop\_keyboard dyros\_teleop\_keyboard.py
- 3. motion\_planner를 실행합니다
- \$ rosrun motion\_planner motion\_planner




4. waypoints 폴더를 ~/bag\_files/ 폴더 안에 넣습니다 (폴더가 없으면 mkdir ~/bag\_files로 폴더를 만든 후 넣습니다)




5. motion\_planner에서 RVIZ ON 버튼을 클릭하고 다음과 같이 세팅해줍니다






6. motion\_planner에서 forward 라디오버튼을 클릭하고 JW Path 버튼을 클릭합니다





7. dyros\_teleop\_keyboard 터미널창을 클릭하고 I 버튼을 클릭합니다.



### Simulator TEST #2 (LOAM Localization)

- 1. dyros\_simulator를 실행합니다
- \$ roslaunch dyros\_simulator dyros\_simulator.launch
- 2. edward.pcd(추후 이름 수정 예정)파일을 ~/.ros/ 폴더에 넣습니다



### Simulator TEST #2 (LOAM Localization)


3. gazebo 상에서 T 버튼을 누른 후 차량을 클릭해 임의의 위치에 올려놓습니다



### Simulator TEST #2 (LOAM Localization)

4. LOAM(modified ver)을 실행합니다

\$ roslaunch loam\_velodyne loam\_velodyne\_ed.launch




#### 기존 코드와 성능을 비교하기 위해 코드를 복사해서 독립적으로 수정했습니다.

- scanRegistration.cpp → scanRegistration\_ed.cpp
  - laserOdometry.cpp → laserOdometry\_ed.cpp
  - laserMapping.cpp → laserMapping\_ed.cpp
- transformMaintenance.cpp → transformMaintenance\_ed.cpp
  - poseInitializer.cpp → poseInitializer\_ed.cpp

scanRegistration.cpp → scanRegistration\_ed.cpp, 255번줄

```
// ed: 0 ~ -30 degree를 -60 ~ +60 degree로 수정했다
if(angle \geq -60 && angle < -29 ) { scanID = 0 ;}
else if(angle \rightarrow= -28 && angle < -27 ) { scanID = 1 ;}
else if(angle \geq -26 && angle < -25 ) { scanID = 2 ;}
else if(angle \Rightarrow -24 && angle < -23 ) { scanID = 3 ;}
else if(angle \rightarrow= -22 && angle < -21 ) { scanID = 4 ;}
else if(angle \Rightarrow -20 && angle < -19 ) { scanID = 5 ;}
else if(angle \rightarrow= -18 && angle \langle -17 ) { scanID = 6 ;}
else if(angle \rightarrow= -16 && angle < -15 ) { scanID = 7 ;}
else if(angle \Rightarrow -14 && angle < -13 ) { scanID = 8 ;}
else if(angle \rightarrow= -12 && angle < -11 ) { scanID = 9 ;}
else if(angle \rightarrow= -10 && angle < -8.5 ) { scanID = 10 ;}
else if(angle \geq -8 && angle < -7 ) { scanID = 11 ;}
else if(angle \rightarrow= -6 && angle < -4.5 ) { scanID = 12 ;}
else if(angle \rightarrow= -4 && angle < -2.5 ) { scanID = 13 ;}
else if(angle \rightarrow= -2 && angle < 0 ) { scanID = 14 ;}
else if(angle \Rightarrow 0 && angle < 60 ) { scanID = 15 ;}
else
continue;
```



Velodyne 데이터를 받는 각도를 0~-30 에서 +60 ~ -60으로 수정

laserOdometry.cpp → laserOdometry\_ed.cpp

LOAM을 처음 켜면 (0,0,0)이 되는 좌표계 차량좌표계

기존의 /camera\_init <-> /camera 의 좌표관계를

dyros\_simulator 프로그램과 연동하기 위해

/camera\_init ←→ /dyros/base\_footprint 의 좌표관계로 수정했습니다.

코드 상에서 dyros로 검색하면 수정된 부분이 나옵니다.

laserMapping.cpp → laserMapping\_ed.cpp, 349번줄

```
// ed: rostopic pub -1 /loam map save std msgs/String "edward2.pcd" 를 통해 맵파일을 저장하는 함수
void mapSaveHandler(const std msgs::String::ConstPtr& str){
     ROS_INFO("Saving the current map... to %s", str->data.c_str());
     int cubeI = laserCloudCenWidth;
     int cubeJ = laserCloudCenHeight;
     int cubeK = laserCloudCenDepth;
     int cubeInd = cubeI + laserCloudWidth * cubeJ + laserCloudWidth * laserCloudHeight * cubeK;
     cout << "cubeI : " << cubeI << ", cubeJ :" << cubeJ << ", cubeK : " << cubeK <<", " << cubeInd << endl;</pre>
     // ed: 코드 추가
     // 모든 포인트 클라우드 데이터 전체를 저장하기 위해 아래 코드를 추가하다
     pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>::Ptr laserCloudSum ed(new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZI>());
     for (int i = 0 ; i < laserCloudNum ; i++){</pre>
     //cout << i << endl;
     //*laserCloudSum ed += *velo points array[i];
     *laserCloudSum ed += *laserCloudSurfArray[i] + *laserCloudCornerArray[i];
     // ed: 코드 수정
     //pcl::io::savePCDFileASCII(str->data, *laserCloudSurfArray[cubeInd] + *laserCloudCornerArray[cubeInd]);
     pcl::io::savePCDFileASCII(str->data, *laserCloudSum ed);
```

기존의 제한된 PointCloud만 저장하는 코드에서 모든 누적 PointCloud를 맵으로 저장하는 코드로 수정했습니다

transformMaintenance.cpp → transformMaintenance\_ed.cpp, 183번줄

```
// ed: roll, pitch를 없애기 위해 아래처럼 설정한다.
//laserOdometryTrans2.setRotation(tf::Quaternion(geoQuat.x, geoQuat.y, geoQuat.z, geoQuat.w));
laserOdometryTrans2.setRotation(tf::Quaternion(0, 0, geoQuat.z, geoQuat.w));
laserOdometryTrans2.setOrigin(tf::Vector3(transformMapped[3], transformMapped[4], transformMapped[5]));
// ed: /dyros/base_footprint tf를 broadcast한다
//tfBroadcaster2Pointer->sendTransform(laserOdometryTrans2);
```

기존의 /camera\_init ←→ /dyros/base\_footprint의 좌표관계를 퍼블리시할 때 roll, pitch 값 때문에 좌표계가 땅으로 파고 들어가는 문제가 생겨서 평평한 곳에서 실험한다고 가정하고 roll, pitch 값을 0으로 설정했습니다.

#### 하지만

poseInitialize\_ed에서도 이미 /camera\_init ←→ /dyros/base\_footprint 좌표관계를 퍼블리시해주고 있으므로 굳이 transformMaintenance\_ed 파일에서도 퍼블리시해서 두 개가 겹칠 필요가 없다고 생각되어 해당 좌표관계를 주석처리했습니다. (결론적으로 사용안함)

poseInitializer.cpp → poseInitializer\_ed.cpp, 57번줄

```
// ed: gps 데이터를 받는 섭스크라이버 추가
sub_gps = nh_.subscribe<geometry_msgs::Vector3Stamped>("/dyros/gps/utm", 1, &PoseInitializer_ed::gps_callback, this);
sub_gps_heading = nh_.subscribe<std_msgs::Float64>("/dyros/gps/heading", 1, &PoseInitializer_ed::gps_heading_callback, this);
// ed: 실제위치와 예측위치를 비교하기 위해 섭스크라이버 추가
sub_local = nh_.subscribe<std_msgs::Float32MultiArray>("/LocalizationData", 1, &PoseInitializer_ed::local_callback, this);
```

gps 데이터와 Localization 데이터를 사용해
Map을 Crop해야하므로 위의 섭스크라이버들 추가했습니다

poseInitializer.cpp → poseInitializer\_ed.cpp, 332번줄

```
위 섭스크라이버들의 콜백함수입니다.
// ed: 디버깅용 LocalizationData 데이터를 섭스크라이브하는 콜백함수 추가
void local callback(const std msgs::Float32MultiArray::ConstPtr& msg) {
     if(justOnce2){
     // ed: 현재 motion planner와 연동하기 위해 (x,y) ==> (-y,x)로 좌표축이 틀어져있으므로 이를 반영해준다
     real pnt[0] = msg->data[0];
     real pnt[1] = msg->data[1];
     justOnce2 = false;}
// ed: /dyros/gps/utm 데이터를 섭스크라이브하는 콜백함수 추가
void gps callback(const geometry msgs::Vector3Stamped::ConstPtr& msg) {
     // ed: x : 500000
     // y : 4982950
     translate pt(0) = msg->vector.x - 500000;
     translate pt(1) = msg->vector.y - 4982950;
// ed: /dyros/gps/heading 데이터를 섭스크라이브하는 콜백함수 추가
void gps heading callback(const std msgs::Float64::ConstPtr& msg) {
     double deg2rad = 0.0174; // ed: 3.14 / 180
     double filtered yaw = msg->data;
     // ed: /dyros/gps/heading의 컨벤션이 dyros 차량의 각도 컨벤션과 다르므로 아래처럼 데이터처리를 해줘야 한다
     if(msg->data > 0 && msg->data < 180){
     filtered yaw -= 180;
     else if(msg->data > 180 && msg->data < 360){
     filtered vaw -= 540;
     // ed: cropbox.setRotation 함수에 맞게 사용하기 위해 90을 더해줘야 한다
     filtered yaw += 90;
     rotation vaw(0) = 0;
     rotation yaw(1) = 0;
     rotation yaw(2) = filtered yaw * deg2rad; // yaw}
```

poseInitializer.cpp → poseInitializer\_ed.cpp, 448번줄

/dyros/base\_footprint 좌표계가 roll, pitch 값을 가지지 않도록 코드를 위처럼 0으로 수정했습니다 (임시방편)

poseInitializer.cpp → poseInitializer\_ed.cpp, 491번줄

```
// ed: 코드를 원래대로 수정했다

// pose2DMsg_.x = -odomMsg_.pose.pose.position.y;

// pose2DMsg_.y = odomMsg_.pose.pose.position.x;

pose2DMsg_.x = odomMsg_.pose.pose.position.x;

pose2DMsg_.y = odomMsg_.pose.pose.position.y;
```

/my\_pose로 퍼블리시하는 pose2DMsg\_가 (-y,x)였던 코드를 정상좌표계 (x,y)로 수정했습니다.

poseInitializer.cpp → poseInitializer\_ed.cpp, 163번줄 match() 함수 내부

```
// ed: 코드 추가
// Set the max correspondence distance to 5cm (e.g., correspondences with higher distances will be ignored)
gicp.setMaxCorrespondenceDistance (500); 최대 일치가능한 거리 (m)
// Set the maximum number of iterations (criterion 1)
gicp.setMaximumIterations (10000); 한 루프당 최대 반복수
//Set the transformation epsilon (maximum allowable difference between two consecutive transformations) in order
for an optimization to be considered as having converged to the final solution.
gicp.setTransformationEpsilon (1e-10); 두 물체 간 변환행렬의 정밀도를 설정하는 파라미터인듯 합니다.
// Set the maximum allowed Euclidean error between two consecutive steps in the ICP loop, before the algorithm is
considered to have converged.
// The error is estimated as the sum of the differences between correspondences in an Euclidean sense, divided by
the number of correspondences.
gicp.setEuclideanFitnessEpsilon (0.5);

한 번의 ICP 루프당 최대허용가능한 Euclidean 거리 에러 값으로 작을 수록 좋다고 합니다.
```

### GICP의 여러 파라미터들을 수정할 수 있어서 위처럼 코드를 추가했습니다

poseInitializer.cpp → poseInitializer ed.cpp, 163번줄 match() 함수 내부

```
// ed: CropBox 코드 추가. PointCloud를 원하는 영역만큼 잘라서 사용할 수 있다 pcl::CropBox<pcl::PointXYZ> cropBoxFilter_source (true); pcl::CropBox<pcl::PointXYZ> cropBoxFilter_target (true); cropBoxFilter_source.setInputCloud (previousMap_); cropBoxFilter_target.setInputCloud (currentMapFiltered_); // ed: 자를 영역을 설정하는 변수들 Eigen::Vector4f min_pt (-50.0f, -50.0f, 0.0f); Eigen::Vector4f max_pt (50.0f, 50.0f, 50.0f, 0.0f);
```

Global Map과 현재 Velodyne 데이터를 Crop할 객체를 각각 생성하고 crop할 영역을 min\_pt, max\_pt로 설정합니다.

poseInitializer.cpp → poseInitializer\_ed.cpp, 163번줄 match() 함수 내부

```
소스와 타겟간의 중심점들간의
Euclidean 거리로 값이 작을수록
좋습니다.
```

```
// ed: 예측의 정확도가 높아질 때까지 무한루프를 돌아서 맞춘다
while(true) {
     min pt(0) += .5f;
     min pt(1) += .5f;
     min pt(2) += .5f;
     \max pt(0) -= .5f;
     \max pt(1) -= .5f;
     \max pt(2) -= .5f;
     //translate pt[0] += 0.5;
     //translate_pt[1] += 0.5;
     //rotation yaw(2) += 0.1;
     // Cropbox slighlty bigger then bounding box of points
     cropBoxFilter source.setMin (min pt);
     cropBoxFilter source.setMax (max pt);
     cropBoxFilter target.setMin (min pt);
     cropBoxFilter target.setMax (max pt);
     // ed: GPS의 데이터를 사용해 특정지역에서 Crop하기 위해 아래 코드를 추가한다
     cropBoxFilter source.setTranslation (translate pt);
     cropBoxFilter_target.setRotation (rotation_yaw);
     //cout << "rotation : " << rotation yaw(2) << end1;</pre>
     // ed : 위의 제약조건에 의해 필터링된 포인트클라우드를 생성한다
     cropBoxFilter source.filter (cloud out source);
     cropBoxFilter target.filter (cloud out target);
     cloud out ptr source = cloud out source.makeShared();
     cloud out ptr target = cloud out target.makeShared();
```

무한루프를 돌면서 getFitnessScore() 값이

1.5 이하로 떨어질 때까지

Crop 영역을 점점 작게하면서

GICP 알고리즘을 수행합니다.

여기서 translate\_pt, rotation\_yaw 값으로 GPS 데이터가 사용됩니다.

**길어서생략** 

poseInitializer.cpp → poseInitializer\_ed.cpp, 163번줄 match() 함수 내부

getFitnessScore() 값이 1.5 이하로 떨어져서 매칭이 완료된 다음에 변환행렬을 구하게 되는데 이 때 GPS Heading 값을 통해임의로 Current Velodyne PointCloud를 돌려서 맞췄으므로 해당 yaw 각만큼의 rotation\_matrix를 만들어 추가해줘야합니다.

(직관적이지 않은 설명이지만 해당 코드를 빼고 해보면 바로 알 수 있습니다.)

launch 파일을 수정된 버전용으로 따로 만들었습니다.

loam\_velodyne\_ed.launch : 위의 수정된 ...\_ed 코드를 실행하는 launch 파일

loam\_velodyne\_for\_slam\_ed.launch : Global Map을 만들기 위해 SLAM을 수행하는 launch 파일

#### Global Map을 만드는 방법은

위 launch 파일을 실행시킨 후 차량으로 원하는 지역을 왕복이동하고 터미널창에서

\$ rostopic pub -1 /loam\_map\_save std\_msgs/String "map\_name.pcd" 를 타이핑하면 ~/.ros/ 에 파일이 저장됩니다.

### 코드 수정 부분 : dbw\_mkz\_twist\_controller

TwistControllerNode.cpp, 60번줄

```
// ed: 휠베이스, 트랙길이, 스티어링비를 설정하는 코드인듯

// Ackermann steering parameters

acker_wheelbase_ = 2.780; // for grandeur

acker_track_ = 1.58; // for grandeur

//steering_ratio_ = 14.8;

steering_ratio_ = 18.6; // for grandeur
```

현재 Grandeur 차량에 맞는 wheelbase, track, steering\_ratio 값으로 수정했습니다.

### 코드 수정 부분 : dbw\_mkz\_twist\_controller

TwistControllerNode.cpp, 85번줄

```
// ed: /LocalizationData 토픽 데이터를 저장해서 웨이포인트를 만드는 섭스크라이버 추가 sub_save_localization_data = n.subscribe("waypoint_save", 1, &TwistControllerNode::saveWaypoint, this);

// ed: motion_planner와 연동하기 위한 퍼블리셔, 섭스크라이버 추가 sub_motion_planner = n.subscribe("SteerAngleData", 1, &TwistControllerNode::SteeringAngle_callback, this); sub_gazebo_model_states = n.subscribe("/gazebo/model_states", 1, &TwistControllerNode::Gazebo_modelStates_callback, this);

pub_localization = n.advertise<std_msgs::Float32MultiArray>("LocalizationData", 1); pub_gear = n.advertise<dbw_mkz_msgs::GearCmd>("gear_cmd", 1);
```

# waypoint를 저장하는 섭스크라이버와 motion\_planner와 연동하기 위한 여러 퍼블리셔, 섭스크라이버를 추가했습니다

(각각 콜백함수는 너무 길어서 여기서는 생략했고 실제 코드에 자세하게 주석을 첨부했습니다)

### 코드 수정 부분 : dbw\_mkz\_twist\_controller

### waypoint를 저장하는 방법

10Hz, 1초에 10번 기록합니다.

dyros\_simulator가 켜져있는 상태에서 다른 터미널창을 켠 다음

\$ rostopic pub -r 10 /dyros/waypoint\_save std\_msgs/String "mapname.map"

를 입력하면 그 순간부터 차량을 움직이는 모든 차량의 (x,y,heading,velocity) 값이 csv 파일로 저장됩니다. 종료는 Ctrl+C를 누르시면 파일 저장이 완료되고 경로는 ~/.ros/ 에 저장됩니다.



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <a href="http://www.win2pdf.com">http://www.win2pdf.com</a>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com/purchase/