





Introducción a los Sistemas Operativos de Tiempo Real



Ing. Pablo Ridolfi pridolfi@frba.utn.edu.ar


Agosto de 2015



Agenda del curso

- Introducción
 - Modelo de programación "bare-metal"
 - ¿Por qué un RTOS?
- Características generales de un RTOS
 - Tareas
 - Scheduler
 - Mecanismos de sincronización
 - Device drivers
- Casos de estudio
 - FreeRTOS (<u>www.freertos.org</u>)
 - OSEK-OS (<u>www.osek-vdx.org</u>)
 - μPOSIX (github.com/pridolfi/uPOSIX)

Modelo de programación



Ing. Juan Manuel Cruz, "El diseño en ingeniería electrónica"

Modelo de programación bare-metal

- Se denomina programación "bare-metal" cuando el MCU no utiliza recursos de un sistema operativo.
- Ejemplos:
 - Foreground-background.
 - Scan-loops.
- Generalmente el comportamiento es cooperativo.


Modelo de programación bare-metal

```
tarea
                while (1)
                                                    dato?
                    tarea1();
                    tarea2();
                    tarea3();
                                                   procesar
                                                      fin
                                               IRQ
           IRQ
irq's
tasks
                                   tarea 3
                      tarea 2
tarea 1
                                                                tarea 1
                                                                             tiempo
```

¿Por qué un RTOS?

- Diseñar un programa teniendo presente el comportamiento cooperativo implica una mayor carga para el programador.
- Una de las principales ventajas de usar un OS es la multitarea. Es decir que un hilo puede suspender su ejecución para que otro hilo se ejecute sin que el hilo original pierda su contexto.
- Por eso decimos que usar un OS aumenta la confiabilidad del sistema.

Modelo de programación multitarea



¿Por qué Tiempo Real?

- Existen aplicaciones donde el tiempo de respuesta a un estímulo del sistema es un parámetro crítico.
- Es requisito que la respuesta del sistema se ubique dentro de una ventana de tiempo.
 Respuestas demasiado tempranas como demasiado tardías pueden ser indeseables.
- Por eso decimos que además de la confiabilidad, el uso de un RTOS contribuye a aumentar el determinismo del sistema.

¿Por qué Tiempo Real?

- El RTOS pone a disposición del programador recursos que permiten asegurar la respuesta del sistema, con cierta tolerancia.
 - Tareas con prioridad definida.
 - Semáforos de diferentes tipos (counting, mutex).
 - Recursos desbloqueables desde IRQs.
- En función de los requerimientos para dicha tolerancia, podemos clasificar a los sistemas en dos grandes grupos.
 - Soft Real-Time.
 - Hard Real-Time.


¿Por qué Tiempo Real?

 Un sistema soft Real-Time intenta asegurar el tiempo de respuesta, aunque no se considera crítico que dicho tiempo no se cumpla ya que el sistema sigue siendo utilizable (ejemplo: interfaz de usuario).

 Un sistema hard Real-Time debe responder dentro de un período de tiempo definido por los requerimientos del sistema. Una respuesta por fuera de ese período puede significar una falla grave (ejemplo: airbag).

Conceptos


 Tarea: Se refiere a cada una de las rutinas de ejecución. También conocidas como threads, normalmente solo una se encuentra en ejecución (RUNNING) mientras que las demás esperan su turno para ejecutarse.



Conceptos

 A cada tarea se le asigna una prioridad. En función de dicha prioridad será seleccionada para ejecutarse. Quien determina la próxima tarea a ejecutar es el planificador o scheduler.

Conceptos: Scheduler



Conceptos

- Muchas veces es necesario bloquear una tarea hasta que ocurra un determinado evento. El OS provee mecanismos que brindan esta funcionalidad:
 - Demoras (delays)
 - Semáforos
 - Colas de mensajes
- En otros casos es necesario evitar accesos concurrentes a recursos compartidos por más de una tarea. En ese caso se suelen utilizar semáforos especiales denominados mutex (mutual exclusion locks).

Conceptos: Políticas de Scheduling

Round Robin (SCHED_RR):

Es el esquema visto. Las tareas en estado READY se ordenan en listas según su prioridad y el scheduler irá seleccionando tareas desde la lista de mayor prioridad hacia las de menor prioridad. Mientras haya tareas READY en una lista de prioridad N, las tareas de prioridad N-1 no serán ejecutadas. Tareas de igual prioridad serán ejecutadas alternadamente.


FIFO (SCHED_FIFO):

 Similar a Round-Robin, salvo que tareas de igual prioridad serán tratadas en forma cooperativa (la tarea debe ceder el CPU).

Conceptos

Deadlock o Bloqueo mutuo.

Ocurre cuando dos (o más) hilos de ejecución toman recursos utilizados por el otro hilo. Esto puede provocar que ambos hilos esperen la liberación del recurso tomado por el otro y se bloqueen indefinidamente.



Conceptos

• Inversión de prioridades

Ocurre cuando dos hilos de diferente prioridad comparten el acceso a un recurso, que es obtenido por la tarea de más baja prioridad. Al ejecutarse la de alta prioridad e intentar acceder a ese recurso, se bloqueará, lo que resulta en una inversión de prioridades de esas tareas. Este comportamiento no es deseable ya que puede afectar el tiempo de respuesta de la tarea de alta prioridad.

 Los RTOS suelen proveer mecanismos para evitar o minimizar los efectos de la inversión de prioridades.

Primer Caso de Estudio



Copyright (C) 2004-2010 Richard Barry. Copyright (C) 2010-2013 Real Time Engineers Ltd.

www.freertos.org



- FreeRTOS incluye:
 - Creación dinámica de tareas.
 - Prioridades estáticas.
 - Funciones de delay con ajuste por tiempo de ejecución.
 - Semáforos binarios, contadores y mutex.
 - Colas de mensaje con tamaño de datos variable.
 - Manejo de IRQs con API especializada.

```
void taskLED(void *pvParameters)
   while (1)
      Board LED Toggle(0);
      vTaskDelay(500 / portTICK RATE MS);
int main(void)
   prvSetupHardware();
   xTaskCreate(taskLED, (signed char *) "taskLED",
       configMINIMAL STACK SIZE, NULL,
       (tskIDLE PRIORITY + 1UL),
       (xTaskHandle *) NULL);
   vTaskStartScheduler();
   return 1;
```



Creación y control de tareas

xTaskCreate

Iniciar una tarea desde el principio.

vTaskDelete

Finalizar una tarea.

vTaskDelay

Detener una tarea un tiempo determinado.

vTaskDelayUntil

Detener una tarea un tiempo determinado, teniendo en cuenta una referencia de tiempo anterior.

vTaskPrioritySet / uxTaskPriorityGet

Cambiar / Obtener la prioridad de una tarea.

vTaskSuspend

Suspender la ejecución de una tarea.

vTaskResume / vTaskResumeFromISR

Resumir la ejecución de una tarea.



Creación y control de tareas

API de FreeRTOS:

Creación de

tareas:

http://www.freertos.org/a00019.html

Control de

tareas:

http://www.freertos.org/a00112.html

Funciones

auxiliares:


http://www.freertos.org/a00021.html

Creación y control de tareas

```
void taskFunction(void *pvParameters)
  int variable; /* ¿instancias? */
  /* sentencias de inicialización */
  while ( /* condición de lazo */ )
     /* sentencias del lazo */
  vTaskDelete(0); /* nunca return; !! */
```



Estados de las tareas



Scheduling cooperativo

- #define configUSE PREEMPTION 1
 - Determina el comportamiento del scheduler (cooperativo o expropiativo/preemptive).

• taskYield();

 Esta función se utiliza para llamar explícitamente al scheduler. Creación de tareas.

Prueba de prioridades.

Control de ejecución.

Comportamiento cooperativo y preemptive.



Sincronización y comunicación entre tareas

- FreeRTOS provee mecanismos intercambiar información entre tareas controlar el acceso a recursos.
 - Colas (queues).
 - Semáforos binarios (binary semaphores).
 - Semáforos contadores (counting semaphores).
 - Mutexes.
 - Mutexes recursivos (recursive mutexes).



 Las colas permiten intercambiar datos entre las tareas. El tamaño de cada ítem y su cantidad almacenable en la cola se definen al momento de su creación.

- Las funciones de lectura y escritura pueden tener comportamientos bloqueantes: La tarea puede bloquearse si la cola está vacía (hasta que haya un dato disponible) o llena (haya lugar para guardar un nuevo dato).
 - o También puede especificarse un timeout.



xQueueCreate

 Crear una cola nueva, especificando cantidad de ítems y tamaño de cada uno.

xQueueSend / xQueueSendFromISR

Poner un nuevo dato en la cola.

xQueueReceive

Sacar un dato de la cola.

xQueuePeek

Leer un dato de la cola sin sacarlo.

uxQueueSpacesAvailable

Obtener la cantidad de lugares libres en la cola.

+info: http://www.freertos.org/a00018.html



Creación y uso de colas.

¿Pueden usarse colas para sincronizar tareas?



 Dado que estamos en un contexto de ejecución multitarea, es necesario controlar el acceso concurrente a recursos, es decir que más de una tarea puede intentar utilizar la misma variable, cola, periférico, etc.

 Los semáforos se suelen utilizar para sincronizar el acceso a un recurso y determinar qué cantidad de tareas pueden hacer uso del mismo en forma concurrente. • Un semáforo binario puede ser "tomado" ("taken") por una única tarea. Si otra tarea lo hace, quedará bloqueada hasta que la tarea que lo tomó anteriormente ("owner") lo "libere" ("give").

Para evitar accesos concurrentes haremos:

```
xSemaphoreTake(sem, timeout);
/* acceso al recurso aquí */
xSemaphoreGive(sem);
```

ERTOS Semáforos binarios

 Los semáforos binarios también se pueden usar para sincronización.

 Una tarea hace "take" y se bloquea, pero el "give" es llamado por otra tarea (o rutina de atención a interrupción), que controlará el momento en que la primera retome su ejecución. Esto es útil para implementar programación orientada a eventos.



 Los semáforos contadores se diferencian de los binarios en que más de una tarea puede hacer "take" antes de bloquearse.

 El semáforo contador puede pensarse como un contador hasta N o una cola llena con N elementos.

Semáforos contadores

 Cada "take" decrementa en 1 el contador, o saca un elemento de la cola.

 Cada "give" incrementa el contador, o pone un elemento en la cola.

 Si una tarea hace "take" y el contador vale cero (o la cola está vacía), la tarea se bloquea.



Semáforos contadores

 El semáforo contador es útil cuando un recurso admite que más de una tarea lo use en forma simultánea.

 Otra aplicación es el "conteo de eventos" ("event counting"). Puedo tener varias instancias de una tarea que son capaces de procesar un determinado evento. Cada vez que el evento llega se libera el semáforo, y las tareas procesan cada llegada, pudiendo ocurrir varios procesamientos en paralelo.



• El mutex es equivalente a un semáforo binario, aunque incluye un mecanismo de "priority inheritance" para evitar inversión de prioridades. Los mutexes se utilizan exclusivamente para evitar accesos concurrentes a un recurso (de ahí la expresión "mutual exclusion"), es decir que las operaciones "take" y "give" suelen llevarse a cabo en la misma tarea, mientras que los semáforos binarios suelen usarse para sincronización ("take" y "give" en diferentes tareas).



Mutexes recursivos

- El mutex recursivo puede ser tomado ("taken") repetidamente por una tarea, pero no estará liberado nuevamente hasta que se haga la misma cantidad de "gives". Incluye el mismo mecanismo de herencia de prioridad que los mutexes normales, pero los mutex recursivos no pueden utilizarse en ISRs.
- A su vez tienen API dedicada:

```
xSemaphoreTakeRecursive(mutexr, timeout);
xSemaphoreGiveRecursive(mutexr);
```



- xSemaphoreCreateBinary
- xSemaphoreCreateCounting
- xSemaphoreCreateMutex
- xSemaphoreCreateRecursiveMutex
- vSemaphoreDelete
- xSemaphoreTake / xSemaphoreTakeFromISR
- xSemaphoreTakeRecursive
- xSemaphoreGive / xSemaphoreGiveFromISR
- xSemaphoreGiveRecursive

+info: http://www.freertos.org/a00113.html

Manejo de IRQs

- Si se necesita usar la API de FreeRTOS en cualquier ISR, es necesario utilizar las funciones que terminan en ...FromISR. El prototipo de esas funciones es similar a sus contrapartes sin FromISR, salvo que agregan parámetro que debe pasarse por referencia: pxHigherPriorityTaskWoken o xSwitchRequired.
- Las funciones ...FromISR modifican esta variable y la setean en != 0 si la API invocada desbloqueó a una tarea de mayor prioridad que la que fue interrumpida.

Manejo de IRQs

```
void IRQHandler(void)
  portBASE TYPE xSwitchRequired;
  /* start irg handling */
  /* */
  xQueueSendFromISR(queue, data,
                    &xSwitchRequired);
  /* */
  /* end irq handling */
  portEND SWITCHING ISR (xSwitchRequired);
```

Manejo de IRQs

La macro portEND_SWITCHING_ISR(x);
 equivale a:

```
if( x )
{
   portNVIC_INT_CTRL_REG =
        portNVIC_PENDSVSET_BIT;
}
```

Es decir, implica una llamada explícita al scheduler. Esta macro depende de la arquitectura: en **Cortex-M** el cambio de contexto se realiza con la excepción **PendSV**.



¿Preguntas?