# 如何批次執行SIWave模擬

Jan 2024, 安矽思科技 台灣 資深技術經理 林鳴志

## 操作方式

批次執行多個 .siw 設計文件的過程涉及創建一個批次檔案 (通常是 .bat 檔案),這個檔案包含了對 Slwave的多次呼叫,每次呼叫針對不同的 .siw 檔案。我們可以遵循以下步驟:

- 1. 建立批次檔案 (.bat) : 這個檔案將包含用於執行Slwave命令的指令。
- 2. 建立"執行"檔案 (.exec) : 這個檔案將包含具體的Slwave命令,如 ExecSyzSim 。
- 3. 執行批次模擬:依次執行.siw檔案模擬直至所有模擬工作完成。

#### ◇ 附註

當使用 siwave\_ng 命令在命令列中執行Slwave時,這代表你正在以非圖形化的批次模式運行 Slwave。這在自動化流程中特別有用,因為它允許你執行電磁模擬而不需開啟Slwave的圖形用戶介面(GUI)。

### 1. 建立批次檔案 (.bat)

假設我們有三個 .siw 檔案: project1.siw 、 project2.siw 和 project3.siw 。我們的批次檔案 (run\_siwaves.bat)可能看起來像這樣:

```
set path=%path%;C:\Program Files\AnsysEM\v241\Win64

siwave_ng.exe "C:\Path\To\project1.siw" "C:\Path\To\execute1.exec" -formatOutput -useSubdir
siwave_ng.exe "C:\Path\To\project2.siw" "C:\Path\To\execute2.exec" -formatOutput -useSubdir
siwave_ng.exe "C:\Path\To\project3.siw" "C:\Path\To\execute3.exec" -formatOutput -useSubdir
```

在這個檔案中,每一行都會調用 siwave\_ng 指令來執行相應的 .siw 和 .exec 檔案。 -formatOutput 和 -useSubdir 參數用於控制輸出格式和工作目錄的設置。

#### ◇ 附註

- -formatOutput:這個參數指示Slwave以一種詳細的格式生成信息、錯誤和警告消息。這種格式適用於Slwave用戶界面的後期處理。
- -useSubdir:這個參數指示siwave\_ng不創建單獨的.siwave結果工作目錄來進行仿真設置和執行。相反,處理過程將在包含Slwave項目(或AEDB)的目錄中進行。

### 2. 建立"執行"檔案 (.exec)

接下來,我們需要為每個Slwave專案創建一個 .exec 檔案。這個檔案將包含具體的執行命令。,我們假設每個 .exec 檔案包含 ExecSyzSim 的命令。

例如, execute1.exec 檔案的內容是:

ExecSyzSim

同理, execute2.exec 和 execute3.exec 也會有類似的內容。

#### ◇ 附註

如果需要執行的.siw 檔案都執行相同的模擬,則可以只建立一個.exec 檔案來指定模擬參數,並在批次檔案中重複使用這個.exec 檔案。這樣可以簡化流程並減少重複的工作。如果要跑的是其他類型的模擬,可以使用不同的模擬命令。

### 3. 執行批次模擬

- 1. 將這些檔案放置在適當的路徑。
- 2. 雙擊或從命令提示符執行 run\_siwaves.bat 檔案。
- 3. 批次檔會依序執行所有指定的 .siw 檔案與相對應的 .exec 檔案。

這個過程將使得Slwave在批次模式下自動執行這些模擬,而無需手動干預。如下圖所示:

```
SWAVE_ng.exe:information 0051 VCC FLASH:
siwave_ng.exe:information 0051 VCE FLASH:
siwave_ng.exe:information 0051 VSHD_SS:
siwave_ng.exe:information 0051 VSHD_SS:
siwave_ng.exe:information 0051 VTT:
siwave_ng.exe:information 0051 VT:
siwave_ng.exe:information 0051 VT:
siwave_ng.exe:information 0051 VT:
siwave_ng.exe:information 000000:
siwave_ng.exe:information 0000000:
siwave_ng.exe:information 00000000:
siwave_ng.exe:information 00000000:
siwave_ng.exe:information 000
```

批次檔執行

### 模擬命令

本篇是以S參數模擬作為範例,所以.exec當中使用的指令是 ExecSyzSim ,如果要做的是其他類型的模擬,則需要代換成對應模擬的指令。下面簡要介紹各個模擬類型的命令:

- 1. ExecAcSim:計算頻率掃描。
- 2. ExecCrosstalkSim:計算頻域中的串擾掃描。
- 3. ExecDcSim: 進行直流電壓降模擬。
- 4. ExecEmiScanSim: 進行電磁干擾(EMI)掃描。
- 5. ExecFfSim:計算遠場仿真。
- 6. ExecFwsSim:計算全波SPICE子電路。

- 7. ExecHfssPiSyzSim:使用HFSS-PI計算SYZ參數。
- 8. ExeclcepakSim: 進行Icepak仿真(熱分析)。
- 9. ExecInducedVoltageSim:計算感應電壓仿真。
- 10. ExecMTTFSim: 進行電磁MTTF(平均故障時間前)仿真。
- 11. ExecNfSim:計算近場仿真。
- 12. ExecPdnSim 和 ExecPsiPdnSim: 進行PDN通道建構仿真。
- 13. ExecPiOptSim: 進行PI Advisor仿真。
- 14. ExecResModeSim:計算諧振模式仿真。
- 15. ExecSentinelCpaSim: 進行CPA仿真。
- 16. ExecSentinelPsiAcSim 和 ExecSentinelPsiSyzSim:使用PSI求解器計算AC電流和SYZ參數。
- 17. ExecSyzSim:使用Slwave計算SYZ參數。
- 18. ExecTimeDomainCrosstalkSim: 進行時域串擾掃描。

### 加入設定命令

.exec 檔案包含的命令除了要執行的模擬類型。還可以將模擬的相關設定加入其中,範例如下:

#### ExecSyzSim

SetSwp 0 5.5e9 200 Linear

SetInterpSwp

SetNumCpus 4

InterpSwpCvg 0.005

NumInterpPts 30

UseHpcLicenses pack

SolverMemoryLimit 80

ComputeExactDcPt 1

EnableO3dDomains 1

這些指令用於設置電磁模擬 ExecSyzSim 的各種參數。下面是對指令的簡單解釋:

- 1. SetSwp 0 5.5e9 200 Linear : 這條指令設置了一個頻率掃描範圍。從 0 開始到 5.5 GHz,總共有 200 個點,並使用線性步進。
- 2. SetInterpSwp: 啟用插值掃描。這通常用於在預定的頻率點之間進行細緻的插值,以獲得更平滑的結果。
- 3. SetNumCpus 4 : 指定使用 4 個 CPU 核心進行模擬計算, 這有助於加快模擬速度。
- 4. InterpSwpCvg 0.005 : 設置插值掃描的收斂標準, 這裡的 0.005 指的是允許的最大相對誤差。
- 5. NumInterpPts 30 :在插值掃描中設置 30 個插值點。
- 6. UseHpcLicenses pack : 指示使用高性能計算(HPC)的授權包。
- 7. SolverMemoryLimit 80:為求解器設置內存使用限制,這裡是最大使用 80% 的系統記憶體。
- 8. ComputeExactDcPt 1 : 啟用計算精確的直流點功能,這有助於獲得更精確的模擬結果。
- 9. EnableO3dDomains 1:開啟 Q3D 域的支持,這通常用於更精確地模擬高頻效應。

更多的指令請參考Slwave Help文檔。

# ◇ 附註

以2024R1版為例·Slwave Help檔案的路徑如下:

 $C: \label{lem:condition} C: \label{lem:condi$