Para meter bits a 11: ORi Para meter 5HS a 'O': ANDI Para inverter : XORi ·space n = n bytes . word = 8 bytes · asciiz = nº de car. +1 · oscii = nº de car. · word 32 = 4 bytes . words = a sytes .double = 8 byles dodd: 74, 70, 16 M4 = 16; dodd: 75, no, 8 75 = 8; CI Lsd 74, 5(75) S = 4 bytes; 8 = 20 elim Dentro de um while: , a primeira instrução a ser utilizada é sempre: 74, ou, 75, ou, 71m... 15 74, String(75) string on text., etc... "a' está na pos. 97 | "A' está na pos 65 'D' está na pos 123 / Z' está na pos. 90

a está na pos. 97 A está na pos 65

B' está na pos 123 Z está na pos. 90

Para conventen em Maiviscula = -32

Para conventen em Minúscula = 32

Minúscula = 32

- · beq : se ambos 'n' pour iquais, salta.
- · begg: se 'n' = 0, salta.
- · bre: se ambos 'n' form diferentes, salta.
- · bneg: se 'n' != 0, salta.

Velon 'v'

V: . word 36 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11.

V[3] = 6

end. V[3] = 22

V: . word32 9, 30, 13, 10, 15 ....

LE = [2]

end. V[3] = 40

V: .word 14, 35, 16, 17, 18, ...

V[3] = 37

end. VC33 = 12+16 = 28

## Questoès:

- posque é que num endèreça de veter temas da e no outro jai é 0x28?
- Vetores de 'word 32' e 'word', como ter endereço correto?