
@UTO-TEC





Robot móvil VAGB-001

www.utotec.com.mx

Robot Móvil UTO-TEC

Pestaña 1

MANUAL DE USUARIO


Encendido y apagado del vehículo:

- Localizar el interruptor
- Subir la pestaña a **ON** para encender robot.
- Bajar el interruptor a OFF para apagar robot.



Selección de modo:


• Abrir la app UTO-TEC



Seleccionar el modo **Bluetooh**, **Autónomo o Control de velocidad**.

Modo Bluetooth

- Pulsar sobre el botón azul Bluetooth
- Colocar el switch en ON




- Sincronizar dispositivo
- Controlar dirección con las fechas Up/Down/Left/Right
- Para detener pulsar botón **STOP**

Pestañ 3

Modo Autónomo:

 Poner en ON para visualizar lo que ve la cámara



Control de velocidad


- Sincronizar dispositivo vía Bluetooth
- Deslizar el **SLIDER** de 0 a 100 % de velocidad



Pestaña 5

Cambio de Batería:

- Localizar la porta baterías en la parte superior del robot.
- Descubrir e intercambiar baterías



Pestana 6