
# Power Flow Study - Instructions

#### David Urbaez León

Inicialmente se debe ingresar el diccionario de impedancias:

Donde cada elemento contiene 4 llaves base:

- 'Z' es la impedancia de la línea.
- 'V' es el voltaje al final de la línea.
- 'I' es la corriente en la línea.
- 'Neighbors' son las conexiones con los demás componentes del circuito.
  - En caso de no contar con conexiones se pone 'Neighbors': None,
    y se agrega la potencia en la carga. ('s ': Si)



#### Ejemplo:


Dado que inicialmente no se conocen ni  $V_i$  ni  $I_i$  , se toma como condición inicial:

- $I_i = 0$
- $V_i = 0$

Es decir, que normalmente una carga se representaría así:


### Ejemplo de un circuito completo:

Para este caso se desea modelar el siguiente circuito,




Donde su impedancia se describe de la siguiente manera,

En este caso cada elemento del diccionario Zs hace referencia a las impedancias que están conectadas directamente a la fuente de alimentación.



Notar que los elementos 'Neighbors' de los diccionarios  $R_{12}$  y  $R_{13}$  se les asigna el valor None, pues no cuentan con conexiones a otras impedancias.

En el caso de la impedancia  $R_{11}$  el elemento 'Neighbors' toma como valor el subdiccionario  $R_{11}$ , como se muestra a continuación,



De esta manera se puede ingresar la topología de cualquier circuito radial.

Al ejecutar el programa se recalculan las variables dentro del diccionario de impedancias Zs, encontrando así todas las corrientes y voltajes nodales del circuito. Posteriormente se pueden analizar dichas variables para encontrar las pérdidas en la línea o cualquier otro análisis que se desee hacer.

## **Resultados**

Para observar los resultados se debe llamar al diccionario de impedancias creado.

### Ejemplos:

- 1) Zs: este comando entrega todos los datos
- 2) Zs['R11']: Este comando entrega los datos de la resistencia R11
- 3) Zs['R11']['I']: este comando entrega la corriente en R11.
- 4) Zs['R11']['Neighbors']['R111']: Este comando entrega los datos de la resistencia R111.
- 5) Zs['R11']['Neighbors']['R111']['I']: Entrega la corriente en R111.