



MANUALE D'UTILIZZO Standard Version

Info e prenotazioni: ForceShieldSystems@gmail.com

Guida al blocco



Lucchetto sbloccato



Lucchetto bloccato

Guida allo sblocco


Seguire queste istruzioni se si intende usare l'**app** relativa:

- Accedere all'app con le proprie credenziali
- 2. Connettersi allo smartlock nella schermata connessione
- 3. Nella schermata home premere sblocca se il lucchetto è bloccato o suona per farlo suonare

Seguire queste istruzioni se si intende usare la card inclusa:

- 1. Prendere la card
- Posizionarla sul sopra del lucchetto
- 3. Se questo era bloccato verra sbloccato

Guida all'app



Username, fornito all'acquisto

Password, fornita all'acquisto


Pulsante Accesso, una volta inseriti username e password premere qui



Segnale errore, il dispositivo non è ancora connesso

Pulsante connetti, per connettersi allo smartlock

Pulsante disconnetti, per disconnettersi dallo smartlock una volta connessi



Lucchetto Bloccato o Sbloccato (qui non presente)

Trova la Bici, fa emettere suoni per localizzare lo smartlock Sblocca la bici, funziona esattamente come la card in confezione