Facultad: Ingeniería Escuela: Electrónica

Asignatura: Diseño de Redes de Datos

Tema: Protocolos DHCP y VoIP

Competencias

- El estudiante configura protocolos de voz sobre IP.
- El estudiante configura DHCP.

Materiales y Equipo

Requerimiento	Cantidad
Computadora con simulador Packet Tracer 8.0.1	1

Procedimiento

PARTE I. INTRODUCCIÓN

DHCP opera en la capa de aplicación del protocolo TCP/IP con los números de puerto 67 y 68. También hace uso de UDP (capa de transporte)




DHCP (Protocolo de configuración dinámica de host) es un protocolo de red tipo cliente servidor que permite que los dispositivos finales obtengan su configuración de red IPV4 de forma automática.

- Dirección IP
- Máscara de red
- Gateway
- DNS

PARTE II. PROTOCOLO DHCP

- 1. Implemente la siguiente topología, utilice Router2811 y configure:
 - Configure server0 con la dirección IP 192.168.10.2/24 de forma manual.
 - La red PTP (Señal de reloj 72000)
 - Las interfaces de ambos routers conforme a las redes que pertenecen.
 - Configure los nombres de ambos routers como se muestra en la topología.




2. Configure el servicio DHCP en ambos routers:

CLI - ORION	
ORION (config)# ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 ORION (config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.50	Excluye dirección Excluye Rango
ORION (config)# ip dhcp pool LAN1 ORION (dhcp-config)# network 172.16.0.0 255.255.0.0	Pool de IP LAN1
ORION (dhcp-config)# default-router 172.16.0.1	Default gateway
ORION (dhcp-config)# dns-server 192.168.10.2	Dirección DNS
ORION (dhcp-config)# option 150 ip 172.16.0.1	Establece el servidor
ORION (dhcp-config)# exit	TFTP entre teléfonos
ORION (config)# ip dhcp pool LAN2	Pool de IP LAN2
ORION (dhcp-config)# network 192.168.10.0 255.255.255.0	
ORION (dhcp-config)# default-router 192.168.10.1	Default gateway
ORION (dhcp-config)# dns-server 192.168.10.2	Dirección DNS
ORION (dhcp-config)# option 150 ip 192.168.10.1	Establece el servidor
ORION (dhcp-config)# exit	TFTP entre teléfonos
ORION (config)# do wr	

TFTP es método para transferir la configuración y firmware a los teléfonos IP que no se pueden aprovisionar por otros medios.

CLI - GAUSS	
GAUSS (config)# ip dhcp excluded-address 172.17.0.1	Excluye dirección
GAUSS (config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1	Excluye rango
192.168.20.10	
GAUSS (config)# ip dhcp pool LAN3	Pool de IP LAN3
GAUSS (dhcp-config)# network 172.17.0.0 255.255.0.0	1 OOI GC II LANS
GAUSS (dhcp-config)# default-router 172.17.0.1	Default Gateway
GAUSS (dhcp-config)# dns-server 192.168.10.2	Dirección DNS
GAUSS (dhcp-config)# option 150 ip 172.17.0.1	Establece el servidor
GAUSS (dhcp-config)# exit	TFTP entre teléfonos
GAUSS (config)# ip dhcp pool LAN4	Pool de IP LAN4
GAUSS (dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0	
GAUSS (dhcp-config)# default-router 192.168.20.1	Default Gateway
GAUSS (dhcp-config)# dns-server 192.168.10.2	Dirección DNS
GAUSS (dhcp-config)# option 150 ip 192.168.20.1	Establece el servidor
GAUSS (dhcp-config)# exit	TFTP entre teléfonos
GAUSS (config)# do wr	Guarda la conf.

3. Configure todos los hosts como se muestra en la siguiente figura:



4. Configure el protocolo de enrutamiento EIGRP con SA 10 para tener conectividad entre todas las redes.


CLI - ORION	
ORION (config)# router eigrp 10	Protocolo EIGRP
ORION (config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255	Declara la RED
ORION (config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255	Declara la RED
ORION (config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3	Declara la RED
ORION (config-router)# no auto-summary	no super redes
ORION (config-router)# passive-interface fa 0/0	Interface pasiva
ORION (config-router)# passive-interface fa 0/1	Interface pasiva
ORION (config-router)# exit	
ORION (config)# do wr	

4 Diseño de Redes de Datos, Guía 8

CLI - GAUSS	
GAUSS (config)# router eigrp 10	Protocolo EIGRP
GAUSS (config-router)# network 172.17.0.0 0.0.255.255	Declara la RED
GAUSS (config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255	Declara la RED
GAUSS (config-router)# network 10.0.0.4 0.0.0.3	Declara la RED
GAUSS (config-router)# no auto-summary	no super redes
GAUSS (config-router)# passive-interface fa 0/0	Interface pasiva
GAUSS (config-router)# passive-interface fa 0/1	Interface pasiva
GAUSS (config-router)# exit	
GAUSS (config)# do wr	

5. Realice pruebas de conexión entre todos los dispositivos. (todas deben ser exitosas)

PARTE III. CONFIGURACIÓN CME




1. Configure Switch0 y Switch1 de la siguiente manera:

CLI - Switch0	
Switch > enable	Modo Usuario
Switch # configure terminal	Modo Privilegiado
Switch (config)# hostname ORION2	Cambiar Nombre
ORION2 (config)# interface vlan 1	Interface vlan 1
ORION2 (config-if)# no shutdown	Cambia el estado
ORION2 (config-if)# exit	Guarda la conf.
ORION2 (config)# do wr	

CLI – Switch1	
Switch > enable	Modo Usuario
Switch # configure terminal	Modo privilegiado
Switch (config)# hostname ORION3	Cambiar nombre
ORION3 (config)# interface vlan1	Interfaces vlan1
ORION3 (config-if)# ip address 192.168.10.100 255.255.255.0	Asigna IP
ORION3 (config-if)# no shutdown	Cambia el estado
ORION3 (config-if)# exit	
ORION3 (config)# do wr	Guarda la conf.

- **2.** Asigne los nombres de Gauss2 a Switch2, Gauss3 a Switch3 y encienda (active) la Vlan1 en ambos switches.
- 3. Añada los teléfonos VoIP a la tecnología de la siguiente manera:



4. Configure el servicio de telefonía en los routers:


CLI - ORION	
ORION (config)# telephony-service	Servicio telefónico
ORION (config-telephony)# max-dn 5	Máximo de directorios
ORION (config-telephony)# max-ephone 5	Conectará 5 ephones
ORION (config-telephony)# auto assign 1 to 5	Dn automáticos
ORION (config-telephony)# ip source-address 172.16.0.1	IP Servidor CME
port 2000	Tiempo para desconectar TEL
ORION (config-telephony)# keepalive 10	
ORION (config-telephony)# exit	
ORION (config)# ephone-dn 1	Directorio 1
ORION (config-ephone-dn)# number 3001	Asigna la extensión 3001
ORION (config-ephone-dn)# exit	

6 Diseño de Redes de Datos, Guía 8

ORION (config)# ephone-dn 2 ORION (config-ephone-dn)# number 3002 ORION (config-ephone-dn)# exit	Directorio 2 Asigna la extensión 3002
ORION (config)# ephone-dn 3 ORION (config-ephone-dn)# number 3003 ORION (config-ephone-dn)# exit	Directorio 3 Asigna la extensión 3003
ORION (config)# ephone-dn 4 ORION (config-ephone-dn)# number 3004 ORION (config-ephone-dn)# exit	Directorio 4 Asigna la extensión 3004
ORION (config)# ephone-dn 5 ORION (config-ephone-dn)# number 3005 ORION (config-ephone-dn)# exit ORION (config)# do wr	Directorio 5 Asigna la extensión 3005 Guarda la configuración

CLI - GAUSS	
GAUSS (config)# telephony-service GAUSS (config-telephony)# max-dn 5 GAUSS (config-telephony)# max-ephone 5 GAUSS (config-telephony)# auto assign 1 to 5 GAUSS (config-telephony)# ip source-address 172.17.0.1 port 2000 GAUSS (config-telephony)# keepalive 10 GAUSS (config-telephony)# exit	Servicio telefónico Máximo de directorios Conectará 5 ephones Dn automáticos IP Servidor CME Tiempo para desconectar TEL
GAUSS (config)# ephone-dn 1 GAUSS (config-ephone-dn)# number 4001 GAUSS (config-ephone-dn)# exit	Directorio 1 Asigna la extensión 4001
GAUSS (config)# ephone-dn 2 GAUSS (config-ephone-dn)# number 4002 GAUSS (config-ephone-dn)# exit	Directorio 2 Asigna la extensión 4002
GAUSS (config)# ephone-dn 3 GAUSS (config-ephone-dn)# number 4003 GAUSS (config-ephone-dn)# exit	Directorio 3 Asigna la extensión 4003
GAUSS (config)# ephone-dn 4 GAUSS (config-ephone-dn)# number 4004 GAUSS (config-ephone-dn)# exit	Directorio 4 Asigna la extensión 4004
GAUSS (config)# ephone-dn 5 GAUSS (config-ephone-dn)# number 4005 GAUSS (config-ephone-dn)# exit	Directorio 5 Asigna la extensión 4005
GAUSS (config)# do wr	Guarda la configuración

5. Conecte los adaptadores de energía en los teléfonos IP (en dos oportunidades) y espere a que se auto-configure con una de las extensiones programadas en su Router correspondiente. Deberá mostrarle el número de extensión asignado.



6. Para realizar una llamada desde IP-Phone1 marque la extensión (3002 por ejemplo) y Levante el auricular (clic con el mouse)




• Para contestar la llamada deberá levantar el auricular de IP-Phone2



8 Diseño de Redes de Datos, Guía 8


7. Abra en PC0 la aplicación Cisco IP Communicator, observe la extensión asignada y realice llamadas a todos los teléfonos IP.



- Todas las llamadas entre las extensiones 3000 deberán ser exitosas.
- Todas las llamadas entre las extensiones 4000 deberán ser exitosas.
- Todas las llamadas entre las extensiones 3000 4000 no se podrán realizar.

PARTE IV. CONFIGURACIÓN DE TRONCAL SCCP

1. Configure las líneas troncales para que se puedan realizar llamadas entre todas las extensiones.




CLI - ORION	
ORION (config)# dial-peer voice 1 voip	Troncal 1 voip
ORION (config-dial-peer)# destination-pattern 400.	Buscará extensiones 4000 en el
ORION (config-dial-peer)# session target ipv4:10.0.0.6	Router con ip 10.0.0.6
ORION (config-dial-peer)# exit	
ORION (config)# do wr	Guarda la configuración

CLI - GAUSS	
GAUSS (config)# dial-peer voice 1 voip	Troncal 1 voip
GAUSS (config-dial-peer)# destination-pattern 300.	Buscará extensiones 3000 en el
GAUSS (config-dial-peer)# session target ipv4:10.0.0.5	Router con ip 10.0.0.5
GAUSS (config-dial-peer)# exit	
GAUSS (config)# do wr	Guarda la configuración

2. Realice Llamadas entre todos los teléfonos (Todas las llamadas deberán ser exitosas)

PARTE V. TAREA COMPLEMENTARIA

- **1.** Agregue Router3 a la topología, configure lo que sea necesario para:
 - Que tenga conectividad entre todas las redes.
 - Poder realizar llamadas entre todos los teléfonos.



2. Una vez establecida la comunicación entre las tres redes, habilite el servicio DNS en el servidor y asigne nombre a los dispositivos de la siguiente manera.

PC0	PC1	PC2	PC4	Server0
picara	Su Apellido	perversa	tilin	www.drd101.com

- 3. Deberá de realizar pruebas de conexión desde laptop0 a los nombres de los dispositivos.
- **4.** Habilite el servicio HTTP en el servidor y personalice la página la URL **www.drd101.com** de tal manera que aparezcan sus apellidos, carnet y grupo de laboratorio en la página.
- **5.** Levante/active el servicio de correo electrónico con el dominio horchata.sv, también deberá crear dos usuarios/clientes y configurar como se muestra a continuación:

Usuario: picara Password: 1234 PC0 Usuario: tilín Password: 1234 PC4

6. Configure el servicio FTP y dos usuarios (sus dos apellidos) con todos los permisos.

Usuario: Apellido1 Password: abcd Usuario: Apellido2 Password: abcd