
Projekt z przedmiotu Podstawy Automatyzacji i Robotyzacji – PAiR - IS Projekt 1 cz.2 Temat: Programowanie robotów Kawasaki z wykorzystaniem AS Language Rok akademicki: 2024/2025 Data realizacji zajęć: 17.03.2025 Grupa: 13K2 P03 Imiona i Nazwiska: Dawid Szymik, Jakub Tęczar

1) Rysunek podanego do zaprogramowania zadania manipulacyjnego z zaznaczonym globalnym układem współrzędnych i parametrami ruchu (może być odręczny)



2) Kod programu w języku AS (zgrany program ze sterownika robota za pomocą KIDE) wraz komentarzem do każdego kroku.

```
Kod programu wraz z komentarzami
.PROGRAM dsjt p2()
*********************
; Program:
           dsjt p2
; Comment:
            Program wykonuje cykl ruchów z aktywacją sygnału
; Author:
          Dawid Szymik, Jakub Tęczar
; Date:
         3/17/2025
********************
; Tworzenie punktów względem punktu bazowego p1
POINT p0=SHIFT(p1 BY 0,0,200) ; Punkt startowy - 200 mm nad p1 (w osi Z)
POINT p2=SHIFT(p1 by 66,0,0)
POINT p3=SHIFT(p1 by 89,23,0)
POINT p4=SHIFT(p1 by 66,45,0)
POINT p5=SHIFT(p1 by 66,98,0)
POINT p6=SHIFT(p1 by 76,98,0)
POINT p7=SHIFT(p1 by 76,108,0)
POINT p8=SHIFT(p1 by 66,108,0)
POINT p9=SHIFT(p1 by 0,45,0)
; Ustawienia globalne
SPEED 300 MM/S ALWAYS
                            ; Prędkość ruchów liniowych: 300 mm/s
ACCURACY 1 ALWAYS
                            ; Dokładność pozycjonowania: 1 mm
```

; Start programu

LMOVE p0 ; Ruch liniowy nad punkt p1 (pozycja bezpieczna)

; Pętla główna wykonywana 3 razy

FOR i = 1 TO 3

JMOVE p1 ; Ruch przegubowy do punktu bazowego p1

LMOVE p2 ; Liniowy ruch w prawo

C1MOVE p3 ; Ruch po łuku od p2 do p3

C2MOVE p4 ; Kontynuacja łuku z p3 do p4

SIGNAL 8 ; Wysyłanie sygnału wyjściowego nr 8

TWAIT 10 ; Czekaj 10 sekund

SIGNAL -8 ; Wyłączenie sygnału nr 8

LMOVE p5 ; Ruch do przodu po linii

LMOVE p6 ; Poszerzenie ruchu w prawo

LMOVE p7 ; Ruch do przodu

LMOVE p8 ; Powrót w lewo (zamykanie prostokata)

LMOVE p9 ; Powrót w okolice środka (do osi symetrii figury)

END ; Koniec pętli

JMOVE p1 ; Powrót do pozycji bazowej

.END ; Koniec programu

3) Współrzędne zaprogramowanych punktów w układzie globalnym (lub użytkownika) - dostępne w KIDE w zakładce Translationpoints

Nazwa punktu	Współrzędne (x, y, z, o, a, t)
P0	(-1071.435181, 94.941261, 549.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
P1	(-1071.435181, 94.941261, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
P2	(-1005.435181, 94.941261, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
Р3	(-982.435181, 117.941261, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
P4	(-1005.435181, 139.941254, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
P5	(-1005.435181, 192.941254, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
P6	(-995.435181, 192.941254, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
P7	(-995.435181, 202.941254, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
P8	(-1005.435181, 202.941254, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)
P9	(-1071.435181, 139.941254, 349.792236, 105.340279, 178.899490,
	20.181862)