華中科技大學

《微波技术基础》

实验报告

姓 名 : 陈聪

专业/班级 : 电信 2203

学 号: U202213990

一、 实验目的

- 1. 掌握利用矢量网络分析仪扫频测量微带谐振器 Q 值的方法。
- 2. 学会使用矢量网络分析仪测量微波定向耦合器的特性参数。
- 3. 掌握使用矢量网络分析仪测试微波功率分配器传输特性的方法。

二、 实验任务

1. 微带谐振器品质因数的扫频测量实验

利用网络分析仪 AV36580 扫频测量微带谐振器的 Q 值

2. 微波定向耦合器实验

使用矢量网络分析仪 AV36580 测量微带线定向耦合器的 S 参数。

3. 微波功率分配器实验

利用网络分析仪 AV36580 测量功率分配器的传输频率响度特性。 根据测量所得的数据计算出功率分配器的插入损耗、各端口幅度偏差、各端口隔离度等技术参数。

三、 实验系统

四、 实验步骤


1. 实验一: 微带谐振器品质因数的扫频测量实验

步骤一按【复位】调用误差校准后的系统状态

步骤二 选择测量参数

设置网络分析仪的扫描频率范围为 1GHz-2GHz, 将功率电平设置为-20dBm。步骤三 连接待测件进行测量

按照实验装置连接图 2-7 将微带谐振器模块与网络分析仪连接好。



测量设置选择为测量介电常数测量模块的参数 S_{21} 的幅度的对数值,记下 S_{21} 幅度的对数值最大的那个点的频率,这个点的频率即为微带谐振器的谐振频率 f_0 。还要记下在该谐振频率点上的幅度的对数值,这个值即为微带谐振器在谐振频率上的衰减量 α_0 。然后将光标从谐振频率 f_0 开始向两边移动,记下衰减量比 α_0 小 3dB 点处的频率分别为 f_1 和 f_2 。

步骤四 进行计算

将测得的频率 f_0 、 f_1 和 f_2 代入到式(2-1)中,就可以计算出被测的微带谐振器的品质因素 Q 的值。

步骤五 〇 值的自动测量

网络分析仪能自动计算显示带宽、中心频率、质量因子(定义为电路谐振频率与其带宽的比例),和被测件在中心频率下的损耗。这些值在光标数据读出区中显示。

- 1) 按【搜索】和[最大值]将光标放在微带谐振器谐振曲线中心的旁边。
- 2) 按[光标搜索]将访问光标搜索菜单。
- 3) 按【搜索】[带宽搜索][带宽]将计算中心激励值、带宽和测量轨迹上的质量因子Q。记录下此时的品质因素Q值。

2. 实验二: 微波定向耦合器实验

步骤一 按【复位】调用误差校准后的系统状态


步骤二 选择测量参数

设置频率范围: 起始频率为 700 MHz, 终止频率为 1000 MHz

设置源功率:将功率电平设置为-20dBm

步骤三 连接待测器件测量耦合特性


按照耦合特性测量装置图 2-8 连接待测器件:



采用对数幅度模式,观察数据 S₂₁ 的轨迹,找出其在设置频率范围内的最大 对数幅度值,即为耦合器的耦合度,此时的频率值为耦合器的中心频率;选择 S₁₂ 测量,观察数据 S₁₂的轨迹及与 S₂₁的关系;选择 S₁₁和 S₂₂测量,采用对数幅度模式,其值分别为耦合器相应端口的反射系数。

步骤四 连接待测器件测量传输特性

按照传输特性测量装置图 2-9 连接待测器件;



选择正向传输测量,采用对数幅度模式,观察 S_{21} 的轨迹,读出其在中心频率处的对数幅度值,即为耦合器的插入损耗;选择 S_{12} 测量,观察数据 S_{12} 的轨迹及与 S_{21} 的关系;选择 S_{11} 和 S_{22} 测量,采用对数幅度模式,其值分别为耦合器相应端口的反射系数

3. 实验三: 微波功率分配器实验


步骤一按【复位】调用误差校准后的系统状态

步骤二 选择测量参数

设置网络分析仪的扫描频率范围为 800MHz-1GHz,将功率电平设置为-20dBm。

步骤三 连接待测件进行测量

①按照实验装置连接图 2-10 将功率分配器模块与网络分析仪连接好,



功率分配器的输入端口 1 接网络分析仪的 1 端口,功率分配器的一个输出端口 2 接网络分析仪的 2 端口,功率分配器的另一个输出端口 3 接匹配负载。测量设置选择为测量功率分配器模块的参数 S_{21} 的幅度的对数值和相位值,记下其曲线。在 935MHz 上记下 S_{21} 幅值和相位,则插入损耗 $IL=-20\log|S_{21}|$ 。

②将功率分配器的另输出一端口 2 接匹配负载,输出端口 3 接网络分析仪的端口 2。测量另一支路的 S_{21} 参数,记下其曲线。同样在 935MHz 上记下 S_{21} 幅度的对数值和相位值,则另一支路的插入损耗 $IL=-20\log|S_{21}|$ 。比较两次记录的 S_{21} 的幅度值和相位值,并将两者做差就可得出两端口的幅度偏差和相位偏差。


③将功率分配器的端口 1 接匹配负载,功率分配器的端口 2 和端口 3 分别接网络分析仪的端口 1 和端口 2。测量此时的 S_{21} 参数,记下其曲线。同样在935MHz 上记下 S_{21} 幅值,则隔离度= $-20\log|S_{21}|$ 。

步骤四 进行参数计算

通过测量所得的数据计算出各端口之间的插入损耗、幅度偏差、隔离度等技术参数,计算公式在上面的步骤中已经介绍过。

五、 实验结果

1. 微带谐振器品质因数的扫频测量实验




2. 微波定向耦合器实验

> 测量待测器件耦合特性:


S21 对数幅度:




S12 对数幅度:



S11 反射系数:



S22 反射系数:



> 测量待测器件传输特性:

S21 对数幅度:




S12 对数幅度:



S11 反射系数:




S22 反射系数:




3. 微波功率分配器实验

A: 功率分配器的输入端口 1 接网络分析仪的 1 端口,功率分配器的一个输出端口 2 接网络分析仪的 2 端口,功率分配器的另一个输出端口 3 接匹配负载。

S21 对数幅度:




S21 相位:




B: 将功率分配器的另输出一端口 2 接匹配负载,输出端口 3 接网络分析仪的端口 2。

S21 对数幅度:




S21 相位:



C: 将功率分配器的端口 1 接匹配负载,功率分配器的端口 2 和端口 3 分别接网络分析仪的端口 1 和端口 2。

S21 对数幅度:



六、 数据分析

1. 微带谐振器品质因数的扫频测量实验

f_0	f_1	f_2
1.315GHz	1.29786GHz	1.33866GHz

网络分析仪自动测量 Q 值为: 32.317

根据实验数据和公式计算 Q 值为: 32.236

(计算公式:
$$Q_L = \frac{f_0}{f_2 - f_1} = \frac{f_0}{\Delta f}$$
)

2. 微波定向耦合器实验

	S21 对数幅度	S12 对数幅度	S11 对数幅度	S22 对数幅度
耦合特性	-10.324dB	-10.349dB	-19.149dB	-18.969dB
传输特性	-0.919dB	-0.955dB	-22.204dB	-24.119dB

耦合器的耦合度: -10.324dB

耦合器的插入损耗: -0.919dB

3. 微波功率分配器实验

频率为: 935MHz

	S21 对数幅度	S21 相位
A:端口3接匹配负载	−4. 266 dB	160.436°
B:端口2接匹配负载	−4. 323 dB	159.940°
C:端口1接匹配负载	−18. 565 dB	_

A 中功率分配器插入损耗为: -4.266dB

B中功率分配器插入损耗为: -4.323dB

端口二与端口三的幅度偏差为: 0.057dB

端口二与端口三的相位偏差为: 0.496°

隔离度为: -18.565dB

七、 课后思考题

1. 根据测量所得的数据计算出微带谐振器的 Q 值,并与网络分析仪自动测量得到结果进行对比,分析两者之间产生误差的原因。

答:网络分析仪自动测量 Q 值为: 32.317,根据实验数据和公式计算 Q 值为: 32.236,可能是由于读数不够精确引起的微小偏差。

2. 以图 2-3 为例,如果要用网络分析仪测量图中定向耦合器的方向性与隔离 度,应该怎么测量?



答:将输入波由端口1输入,则在端口2和端口4中有一个端口无输出,一个端口有输出,而端口三有输出,则端口2和4为隔离端口和耦合端口;同样将输入波由端口3输入,在端口2和4中有一个输出一个无输出,可以与之前端口1输入的情况比较,得出定向耦合器的方向和隔离度。

3. 比较功率分配器两个支路的传输特性,说明不一致性产生的原因。

答: 传输特性有细微的误差,但是差别不大,不一致性可能是由于制造时不可能保证两个端口完全一致,以及后期使用时产生磨损,还有实验读数时会产生偏差等等因素。