(1) 读取设备地址 0X01 的溶解氧值 应答帧:

地址码	功能码	数据字节	溶解氧值	检验码低	检验码高
		数		位	位
0x01	0x03	0x02	0x02 0xc1	0xf8	0x58

问询帧:

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低	检验码高 位
0x01	0x03	0x00 , 0x30	0x00 , 0x01	位 0x84	0x05

应答帧: (例如读到溶解氧值为 02C1)

02C1H(十六进制)=705=>溶解氧=0.705mg/L

(2) 读取设备地址 0X01 的水温值 应答帧:

地址码	功能码	数据字节	水温值	检验码低	检验码高
		数		位	位
0x01	0x03	0x02	0x00 0x	0x79	0xd4
			c1		

问询帧:

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低	检验码高
Market Commonwealth Commonwealt				位	位
0x01	0x03	0x00 ,	0х00 ,	0xf4	0x02
		0x2b	0x01		

应答帧: (例如读到水温值为 00c1) 00c1H(十六进制) =193=>水温=19.3℃

(3) 读取设备地址 OXO1 的水质 ORP 值 应答帧:

地址码	功能码	数据字节	水质 ORP	检验码低	检验码高
		数	值	位	位
0x01	0x03	0x02	0x02 0xc1	0xf8	0x58

问询帧:

地址码	功能码	数据字节	浊度值	检验码低	检验码高
		数		位	位
0x01	0x03	0x02	0x02 0xc1	0xf8	0x58

问询帧:

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低	检验码高
				位	位
0x01	0x03	0x00 ,	0x00 ,	0x45	0xdd
		0x4c	0x01		

应答帧: (例如读到浊度值为 02C1)

02C1H(十六进制)=705=>浊度=705NTU

(7) 读取设备地址 0X01 的氨氮值 应答帧:

设备ID 地址	功能码	字节数量	读寄	读寄存器数据十六进制浮点数				C16
			С	C D A B				低字节
0x01	0x03	0x04	0x2c	0x81	0x40	0x91	0x52	0xe7

问询帧:

设备 ID 地址	功能码	寄存器起始地址		寄存器数量		CRC16	
		高字节	低字节	高字节	低字节	高字节	低字节
0x01	0x03	0x00	0x01	0x00	0x02	0x95	0xcb

应答帧: 2c 81 40 91 转浮点数, CDAB 换顺序为 ABCD, 即 40 91 2c 81 转浮点为 4.53 即读到的氨氮值为 4.53ppm(mg/L)

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低	检验码高
				位	位
0x01	0x03	0x00 ,	0x00 ,	0xd5	0xc5
		0x31	0x01		

应答帧: (例如读到水质 ORP 值为 02C1) 02C1H (十六进制) =705=>水质 ORP=705mV

(4) 读取设备地址 0X01 的电导率值 应答帧:

地址码	功能码	数据字节	电导率值	检验码低	检验码高
		数		位	位
0x01	0x03	0x02	0x02 0xc1	0xf8	0x58

问询帧:

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低位	检验码高 位
0x01	0x03	0x00 , 0x2e	0x00 , 0x01	0xe4	0x03

应答帧: (例如读到电导率值为 02C1) 02C1H(十六进制) =705=>电导率=705uS/cm

(5) 读取设备地址 0X01 的 PH 值 应答帧:

地址码	功能码	数据字节	PH 值	检验码低	检验码高
		数		位	位
0x01	0x03	0x02	0x02 0xc1	0xf8	0x58

问询帧:

地址码	功能码	起始地址	数据长度	校验码低	检验码高
				位	位
0x01	0x03	0x00 ,	0x00 ,	0x54	0x08
		0x09	0x01		

应答帧: (例如读到 PH 值为 02C1) 02C1H (十六进制) =705=>PH=7.05

(6) 读取设备地址 0X01 的浊度值