

测试系统特性



检测技术与自动化工程系 闫 蓓 新主楼E905 ❤️ yanbei@buaa.edu.cn

- ◆ <u>测试系统基本要求</u>
- ◆ 测试系统静态特性
- ◆ <u>测试系统动态特性</u>
- ◆ 其他特性


测试系统特性

- ◆ 信号分析方法工程应用实例
- ◆ <u>仪表的信号制</u>

1 测试系统基本要求



输出信号能够真实反映被测物理量(输入信号)的变化过程, 不使信号发生畸变,即实现不失真测试。



系统传递(输出)特性:

系统的输出与输入量之间的变换或运算关系。

$$y(t) = k \times x(t - t_0)$$

1 测试系统基本要求----不失真的时域条件

とが、自効化科学与电气工程学院 School of Automation Science and Electrical Engineerin


设测试系统的输出为y(t)、输入为x(t)

时域条件



$$y(t) = kx(t - t_0)$$


不失真的特性——系统的输出波形与输入信号的波形完全相似,后号的波形完全相似,只是幅值放大了k倍,在时间上延迟了 t_0 而已。





2 测试系统静态特性

1. **静态特性(Static characteristics)**: 即输入量和输出量不随时间变化或随时间变化的程度远缓慢于系统的固有最低阶运动模式的变化时,输出与输入之间的关系,代数方程表示。

$$y = f(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$$
 $y = a_0 + a_1 x$ $y = a_1 x$







式中母是与测试装置结构有关的系数。


静态特性如何获得?■ 静态标定

2 测试系统静态特性

北京自动化科学与电气工程学院 School of Automation Science and Electrical Engineering


2. 静态标定实验: 在标准条件下,利用一定等级的标定设备对测试系统进行多次往复测试的过程,以获取被测试系统的静态特性。

静态实验数据处理



$$\overline{y}_{i} = \frac{1}{2m} \sum_{j=1}^{m} \left(y_{uij} + y_{dij} \right)$$

$$i = 1, 2, \dots, n$$



$$\frac{1}{y_{di}} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} y_{dij}, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\frac{1}{y_{ui}} = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^{m} y_{uij}, i = 1, 2, \dots, n$$

2 测试系统静态特性

北京自动化科学与电气工程学院 School of Automation Science and Electrical Engineering

一、测量范围

七、温漂

二、量程

八、线性度

三、静态灵敏度

(绝对、端基、最小二乘、独立)

四、分辩力与分辨率

九、符合度

五、阈值/死区

十、迟滞

六、漂移(时漂)

十一、重复性

十二、精度

十三、不确定度



北京 自动化科学与电气工程学院 School of Automation Science and Electrical Engineering

1. 动态特性(Dynamic characteristics):即输入量和输出量随时间迅速变化时,输出与输入之间的关系。

微分方程

$$a_n \frac{d^n y}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy}{dt} + a_0 y$$

$$= b_m \frac{\mathrm{d}^m x}{\mathrm{d}t^m} + b_{m-1} \frac{\mathrm{d}^{m-1} x}{\mathrm{d}t^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + b_0 x$$

传递函数

$$y(t) = L^{-1} [H(s)X(s)]$$

频响函数

$$y(t) = \left[A_{\rm m} \left| H(\omega_0) \right| \right] \sin \left[\omega_0 t + \varphi(\omega_0) \right]$$


$$H(\omega_{\!\scriptscriptstyle 0})$$


状态方程

$$y = A\dot{y} + Bu$$

动态特性如何获得? 动态标定

温度测量







误差

$$e(t) = \frac{y(t)}{A} - x(t)$$

振动位移测量






瞬态误差 阶跃 冲激稳态误差 正弦

一阶系统


二阶系统




一阶电路RC 充电过程



二阶电路RLC 频率响应



$$H(j\omega) = \frac{\dot{U}_{C}(j\omega)}{\dot{U}_{S}(j\omega)}$$




$$H_{C}(j\eta) = \frac{-jQ}{\eta + jQ(\eta^{2} - 1)}$$



时域,对测试系统在阶跃输入、回零过渡过程、脉冲输入

下的瞬态响应进行分析;




化就自动化科学与电气工程学院 School of Automation Science and Electrical Engineering

频域,对系统在正弦输入下的稳态响应的幅值增益和相位

差进行分析。

动态性能指标 动态模型 预测量 测量 动态补偿模型



典型信号 发生器



待标定 测试系统



数据采集处理系统或动态信号记录仪



一阶系统时域性能指标

时间常数T 响应时间 $t_{\rm s}$ 延迟时间 $t_{
m d}$ 上升时间 $t_{
m r}$

二阶系统时域性能指标

ζ>1: 上升时间tr, 延迟时间td, 响应时间ts

ζ=1: 上升时间tr, 延迟时间td, 响应时间ts

ζ<1: 上升时间tr,延迟时间td,响应时间ts,允许振荡次数N,峰值时间tp,阻尼振荡周期Td,超调量σp,振荡衰减率d。



一阶系统频域性能指标

(转折频率)通频带ωB 工作频带ωg

二阶系统频域性能指标

工作频带ωg

频域最佳阻尼比 $\zeta_{\mathrm{best},\sigma}$ 最大工作频带 $\omega_{g,\mathrm{max}}$ 谐振频率 ω_{r}



4 其他特性



负载效应 抗干扰特性

- ▶ 静态测量的测试系统,一般只需衡量其静态特性、负载效应和抗干扰特性指标。
- → 动态测试,则需要静态特性、动态特性、负载效应、 抗干扰特性指标来衡量。




信号分析方法----频谱分析的应用




频谱分析主要用于识别信号中的周期分量,是信号分析中最常用的一种手段。



案例:在齿轮箱故障诊断 通过齿轮箱振动信号频谱分析,确定 最大频率分量,然后根据机床转速和 传动链,找出故障齿轮。







$$S_{xx}(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$


$$R_{xx}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} S_{xx}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$


信号分析方法----相关分析(信号的时域分析)


自相关分析: 微弱信号的检测












自相关函数R_{xx}(τ)包含信号的幅值和周期 信息,抑制了噪声的影响,提高了信噪比。


信号分析方法----相关分析(信号的时域分析)


上於自动化科学与电气工程学院 School of Automation Science and Electrical Engineerin

信号源定位和故障诊断 一一地下输油管道漏损位置的探测



信号分析方法----相关分析(信号的时域分析)





ν为声速

$$T_{\rm A} = \frac{A}{v}$$
 $T_{\rm B} = \frac{B}{v}$ $T_{\rm C} = \frac{C}{v}$



传感器的信号制----联络信号



◆ 气动仪表的信号标准

GB 777《化工自动化仪表用模拟气动信号》

20kPa (0.2kgf/cm²) \sim 100kPa (1kgf/cm²)




温度计 威卡(德国 WIKA)

◆ 电动仪表的信号标准

包括模拟信号、数字信号、频率信号和脉冲信号等。 $4\sim20\text{mADC}$, $1\sim5\text{VDC}$ 。


- > 直流信号干扰小, 抗干扰能力强。
- > 接线简单,不受传输线路的电感、电容和负载性质的影响。
- > 获得基准电压容易。
- > 便于A/D转换和现场仪表与数字控制仪表及装置配用。

序号	电流信号	负载电阻
1	$4\sim$ 20mADC	$250{\sim}750\Omega$
2	$0\sim10\text{mADC}$	$0\sim 1000\Omega \ 0\sim 3000\Omega$



◆ **HART通信协议** Highway Addressable Remote Transducer

可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议,数字通信协议,可以在一条电缆上同时传输4~20mADC的模拟信号和数字信号。



HART数字通信信号

◆ modbus、RS-232、RS-485通讯协议等

