FreeCad TD 4

Le retour du support de téléphone

Workbenchs utilisés

Part Design, Sketcher, Techdraw, FEM & Path

Tutoriels

Voir les TD précédents

Consignes

Première étape :

Retrouver son plan de la dernière fois.

Seconde étape :

Modéliser le support de téléphone depuis le plan.

Troisième étape :

Refaire la mise en plan du téléphone sur FreeCAD.

Quatrième étape :

Modéliser l'effort de son téléphone sur le support.

Cinquième étape :

Générer le .gcode pour réaliser votre pièce à la cnc (les volumes inférieurs seront négligés).

Sixième étape :

Envoyer tout ça par mail à <u>zacharie.guillaume@outlook.fr</u> avant minuit.

Note:

Plus le rendu sera organisé et facile à lire/noter mieux ce sera pour votre note.