Инструкция по первому запуску ELBEAR ACE-UNO

Для работы с платой ELBEAR ACE-UNO необходимо установить и настроить среду программирования, а так же настроить программатор ELJTAG.

Настройка среды программирования

Для создания и отладки проектов используется редактор Visual Studio Code с установленным плагином PlatformIO. Процесс установки плагина описан здесь


- https://wiki.mik32.ru/Быстрый_старт_в_Visual_Studio_Code. Процесс установки пакетов, необходимых для работы с контроллером MIK32, подробно описан здесь
- https://wiki.mik32.ru/Установка библиотек для разработки под МІК32.

При создании проекта и дальнейшей работе с ним необходимо удостовериться, что в настройках проекта (в файле platformio.ini) и при выборе активного проекта (при создании/открытии каждого нового проекта) везде, где указана версия контроллера mik32v_, выбрана версия v2 (mik32v2), а не v0.

Настройка программатора

Для корректной работы программатора ELJTAG необходимо установить подходящие драйвера. Для установки драйверов можно скачать и использовать программу Zadig (https://zadig.akeo.ie/). Последовательность действий:

- 1. Подключить ELJTAG к ПК.
- 2. Запустить программу Zadig. Во вкладке Option выбрать опцию List All Devices. После этого в выпадающем списке на главном окне должны определяться некоторые устройства.
- 3. В выпадающем списке выбрать "Dual RS232-HS (Interface 0)".
- 4. В строке Driver в окне 1 (см рисунок) выбрать "libusb-win32", нажимая на кнопки со стрелками.



- 5. Нажать кнопку "Replace Driver" и подождать завершения установки.
- 6. В выпадающем окне выбрать устройство "Dual RS232-HS (Interface 1)".
- 7. Повторить пункты 4...5.
- 8. После установки драйверов необходимо отключить устройство и подключить заново для начала работы.

Загрузка прошивки в микроконтроллер

Для загрузки созданного в PlatformIO проекта необходимо:

- подключить программатор ELJTAG к ПК,
- подключить плату ELBEAR ACE-UNO к программатору,
- собрать проект в PlatformIO,
- убедиться, что в PlatformIO правильно выбран активный проект,
- нажать кнопку загрузки Upload.

Создание своего проекта

Для создания нового проекта:

- Открыть vs code, в боковой панели перейти на вкладку PlatformIO
- Выбрать Quick Access -> PIO Home -> Open. Откроется вкладка PIO Home
- На вкладке PIO Home нажать кнопку New Project. В диалоговом окне ввести название проекта, в графе Board выбрать MIK32**V2** Generic Board (Mikron). Содержимое графы Framework должно заполниться автоматически после выбора платы. При необходимости можно выбрать расположение для сохранения проекта в графе Locaton.
- В созданном проекте открыть файл platformio.ini и убедиться, что везде указана версия v2, а не v0.
- В нижнем меню быстрого доступа найти кнопку "Switch PlatformIO Project Environment", нажать ее и выбрать созданный проект в качестве активного.
- Для добавления файлов в боковой панели выбрать "Проводник", раскрыть содержимое проекта, нажать правой кнопкой мыши на папку, в которую необходимо добавить файл, и выбрать "Создать файл". Ввести название файла вместе с расширением, например, "main.c".
- В созданный файл добавить необходимый код. Собрать проект, подключить программатор к ПК и к плате, загрузить прошивку в микроконтроллер.

Пример файла main.c, реализующий моргание пользовательским светодиодом:

```
#include <mcu32 memory map.h>
#include <pad config.h>
#include <qpio.h>
#include <power manager.h>
#include <wakeup.h>
// Вывод, к которому подключен светодиод - PORT 2 7
#define PIN LED 7
void InitClock()
{
         // Включение тактирования GPIO
   PM->CLK APB P SET |= PM CLOCK APB P UART 0 M | PM CLOCK APB P GPIO 0 M |
PM CLOCK APB P GPIO 1 M | PM CLOCK APB P GPIO 2 M;
    // Включение тактирования блока для смены режима выводов
         PM->CLK APB M SET |= PM CLOCK APB M PAD CONFIG M | PM CLOCK APB M WU M |
PM_CLOCK APB M PM M;
}
void ledBlink()
{
         // Инвертирование вывода
   GPIO 2->OUTPUT ^= 1 << PIN LED;
   // Задержка
         for (volatile int i = 0; i < 500000; i++)
                ;
int main()
         // Включение тактирования GPIO
   InitClock();
    // Установка вывода 7 порта 2 в режим GPIO
   PAD CONFIG->PORT 2 CFG &= ~(0b11 << (2 * PIN LED));
    // Установка направления вывода 7 порта 2 на выход
         GPIO 2->DIRECTION OUT = 1 << PIN LED;
   while (1)
    {
        // Моргание светодиода
        ledBlink();
Обычный текст
```

Использование проектов-примеров

Компания Микрон предоставляет набор примеров на базе PlatformIO, с помощью которых можно протестировать микроконтроллер MIK32. Скачать примеры проектов можно по ссылке - https://github.com/MikronMIK32/mik32-examples/tree/main.

Для работы с примером:

- открыть папку интересующего примера в VS Code
- выбрать открытый проект в качестве активного для версии mik32v2 через кнопку "Switch PlatformIO Project Environment" на нижней панели
- при необходимости изменить номера используемых в программе выводов в соответствии с подключением на вашей плате
- собрать проект и загрузить прошивку в микроконтроллер.