TJx : traversée jonction double
PAx : paire aiguillages
Tx : tronçon
TIx : tronçon inverseur
Ax : aiguillage
x : capteur

Reset Synoptique

RESEAU FERROVIAIRE IG21

