
Sketch hochladen




Um dein Programm auf deinem Arduino laufen zu lassen, müssen wir den fertigen **Sketch hochladen**. Wie das geht, erfährst du hier!



Öffne deinen Arduino Editor. Diesen brauchen wir für das Hochladen.

Du kannst nun entweder deinen Automaduino Code einfügen oder direkt hier programmieren. Speichere deinen Sketch unter Datei -> Speichern regelmäßig ab, um keine Daten zu verlieren.

Wenn du möchtest, kannst du mit einem Klick auf den Haken überprüfen, ob dein Code Fehler aufweist.



3 Hochladen

> Mit einem Klick auf den Pfeil nach rechts können wir unser Programm auf den Arduino hochladen. Unten erhalten wir eine Ausgabe, ob auch alles funktioniert hat.

```
Hochladen abgeschlossen.

avrdude: 882 bytes of flash verified

avrdude done. Thank you.
```

```
sketch_mar15a | Arduino 1.8.15

Datei Bearbeiten Sketch Werkzeuge Hilfe

Hochladen

sketch_mar15a

void setup() {
// put your setup code here
```

