### Laboratorio - Esercizio con Testo Strutturato

#### Benedetta Vitale ed Emilio Meroni

### 18 maggio 2024

### Indice

1	Itroduzione	1
2	Assunzioni	2
3	Funzione principale	2
4	Funzione gestione delle stazioni	3
5	Problematiche	4
6	Codice	5

#### 1 Itroduzione

Il sistema preso in considerazione è una linea di produzione a 5 stazioni [figura 1]. Il pezzo inizialmente viene posizionato sopra un pallet dalla stazione 1; in seguito subisce diverse lavorazioni da parte delle stazioni: 2, 3 e 5 (saldatura, foratura e avvitatura); infine la stazione 5 esegue un controllo di qualità per poi scaricare il pezzo in un contenitore.

Le stazioni saranno di due principali tipologie:

• **Temporizzate**, stazioni: 2, 3 e 4; esse finiranno l'azione allo scadere di un tempo determinato.




Figura 1: Schema di funzionamento

• A evento, stazioni: 1 e 5; le quali, a seguito di un evento, "presenza pezzo" (stazione 1) oppure "controllo qualità eseguito" (stazione 5), termineranno l'operazione.

Inoltre si deve gestire la manutenzione, effettuata ogni 10 pz lavorati.

#### 2 Assunzioni

Le assunzioni con cui abbiamo lavorato sono:

- 1. Le fotocellule STAZ\_# (con # il numero della stazione) saranno pari a FALSE se il pezzo non è presente; mentre rimarranno a TRUE per tutta la durata della lavorazione, quindi finché il pezzo non abbandona le stazioni.
- 2. L'uscita dalla stazione, da parte di un pezzo, non implica l'accensione della stazione successiva. Questo si traduce nel nostro codice come: quando una stazione si disattiva, la stazione successiva non si accende automaticamente, ma lo si dovrà fare manualmente attivando la fotocellula. Questa scelta è dovuta al fatto che alcune stazioni sono più lente di altre, generando così delle "code"; questo causerebbe difficoltà nella gestione del programma qualora dovesse succedere che una stazione, per esempio STAZ\_3, è ancora in lavorazione mentre la precedente, STAZ\_2, finisce di lavorare, con l'effetto di perdere virtualmente un pezzo.
  - Questa assunzione ha comportato l'aggiunta: dell'assunzione numero 3 e dell'utilizzo di un contatore in più (spiegato meglio nella sezione 5).
- 3. I pezzi possono entrare solo dalla prima stazione e uscire dall'ultima, questa assunzione, assieme al secondo contatore, verrà utilizzata per gestire la manutezione.

# 3 Funzione principale

La sruttura della funzione principale, *PROGRAM\_CYCLIC*, viene descritta dalla figura 2. In particolare abbiamo individuato nel sistema tre situazioni diverse:

- Stato di Fermo: Tutti gli azionamenti sono spenti, anche se ci sono pezzi sul nastro.
- Impianto Acceso: Le stazioni si accendono se è presente un pezzo nella loro zona di lavoro.
- Stato di Manutenzione: Tutte le stazioni sono spente perché è richiesta la manutenzione.

Il codice lo si può trovare nella sezione 6.




Figura 2: PROGRAM\_CYCLIC

## 4 Funzione gestione delle stazioni

Per la gestione delle singole stazioni, lo schema di funzionamento è descritto dallo schema 3. Essa all'ingresso attiverà la stazione (se non l'ha già fatto) e, in base alla tipologia di stazione (temporizzata o a evento), eseguirà il controllo: se la stazione si deve spegnere o no.

Gli input e gli output della funzione sono descritti nella tabella 1.

Nome	Tipologia	Descrizione
TIPO	Input	Tipologia di stazione: a evento 0 e temporizzata 1
TEMPO	Input	Il tempo di attivazione, nel caso di stazione temporizzata
TRIGGER	Input	Il trigger che disattiva la stazione, nel caso di stazione a evento
AZIONE	Input e Output	L'azione che svolge la stazione

Tabella 1: Descrizione ingressi e uscite della funzione che gestisce le stazioni




Figura 3: Funzione GESTIONE\_STAZIONE

#### 5 Problematiche

La probelmatica principale che abbiamo riscontrato durante lo svolgimento è stata nella gestione della manutenzione. Il problema è dovuto al fatto che le stazioni, per nostra assunzione, non lavorano strettamente in modo sequenziale, o meglio, nella realtà se un pezzo esce da una stazione allora esso sicuramente entrerà nella successiva (il fatto che esca non implica l'ingresso nell'altra, magari ci sono altri pezzi in coda). Quindi, come spiegato in precedenza, l'ingresso si deve fare manualmente (anche perché in questo modo le stazioni lavorano in modo totalmente indipendente tra di esse).

La difficoltà è stata nel contare quanti pezzi sono passati all'ultima stazione, problema che inizialmente abbiamo risolto con un contatore alla fine; ma con l'obbiettivo (posto da noi) di avere la linea scarica quando si va in manutenzione, dovevamo bloccare i pezzi a monte, quindi, il contatore lo abbiamo spostato alla prima stazione. Ciò comportava il problema di capire quando entrare nello stato di manutenzione; supporre che la linea era scarica quando tutte le stazioni erano disattivate non era giusto, magari qualche pezzo stava transitando ancora

da una stazione all'altra. Quindi abbiamo risolto inserendo: un sencondo contatore all'uscita dell'ultima stazione e l'assunzione numero: 3.

Ricapitolando: il primo contatore blocca l'ingresso dell'undicesimo pezzo e il secondo contatore, posto all'ultima stazione il quale segnala che sono passati tutti i pezzi (linea scarica), gestisce il cambio di stato in manutenzione.

## 6 Codice

oject: ST

```
Structured Text: C:\Users\emili\0neDrive - unibg.i\UNI\Anno III\Automazione Industriale\GitHub\Laboratorio-di-Automazione-Industriale\ST\Logica\Cosberg\Cycic.st
```

```
2 ⊨ PROGRAM _CYCLIC
                     CASE STATO OF STATO_SPENTO: // attendiamo l'avvio
 6 T = 8
                                         // attivazione del nastro trasportatore
IF NASTRO_ON THEN
    STATO := STATO_ACCESO;
9
10
11
                                                    NASTRO_ON:= FALSE;
                                          END_IF;
12 =
13
14
                              STATO_ACCESO:
                                         //\ \mbox{In caso di emergenza spegnamo tutto senza pensarci due volte e cambiamo stato IF STOP EMERGENZA THEN
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
                                                    ALIMENTAZIONE := 0;
                                                    SALDATURA_ON := 0;
FORATURA_ON := 0;
AVVITATURA_ON := 0;
QUALITY_CHECK := 0;
                                                   QUALITY_CHĒCK:= 0;
// camblamo stato
STATO:= STATO_SPENTO;
E // se non c'ē emergenza lavoriamo normalmente
// se è presente un pezzo in staz_1
IF STAZ_1 AND C_MAN_IN < CILCI_MANUTENZIONE THEN
// chiamo lā funzione per lā stazione 1
GESTIONE_STAZ_1 (TIPO:= TIPO_TRIGGER, TEMPO:= T#0s, TRIGGER:= PRESENZA_PEZZO, AZIONE := ALIMENTAZIONE);
// se si verifica l'edge negativo disattivo la stazione e conto il pezzo
IF EDGENEG(ALIMENTAZIONE) THEN
PRESENZA_PEZZO:= FALSE;
STAZ_1 := FALSE;
STAZ_1 := FALSE;
C_MAN_IN:= C_MAN_IN:= 1:
21
22
23 E
                                         ELSE
24 25 E 26 27 28
29 [
30
31
32
33
34
                                                             C_MAN_IN := C_MAN_IN + 1;
END_IF;
                                                   END_IF;
END_IF;

// se è presente un pezzo in staz_2

IF STAZ_2 THEN

// chiamo la funzione per la stazione 2

GESTIONE STAZ_2 (TIPO := TIPO TEMPO , TEMPO := T#5s , TRIGGER := FALSE , AZIONE := SALDATURA_ON);

// se si verifica l'edge negativo disattivo la stazione

STAT_2 := NOT_EDGENEG(SALDATURA_ON);
35
36 🖃
37
38
39
40
41
42
                                                    END_IF;
// se è presente un pezzo in staz_3
                                                    // se e presente un pezzo in staz_3
IF STAZ_3 THEN
    // Chiamo la funzione per la stazione 3
    GESTIONE_STAZ_3 (TIPO:= TIPO_TEMPO, TEMPO := T#3s , TRIGGER := FALSE, AZIONE := FORATURA_ON);
    // se si verifica l'edge negativo disattivo la stazione
    STAZ_3 := NOT EDGENEG(FORATURA_ON);
    STAZ_3 := NOT EDGENEG(FORATURA_ON);
43
44
45
46
47
48
49
50 🖃
                                                    END_IF;
// se è presente un pezzo in staz_4
IF STAZ_4 THEN
                                                               // chiamo la funzione per la stazione 4

GESTIONE_STAZ_4(TIPO:= TIPO_TEMPO, TEMPO := T#4s, TRIGGER := FALSE, AZIONE := AVVITATURA_ON);

// se si verifica l'edge negativo disattivo la stazione
51
52
53
54
55
56
57 [
58
59
60
61 [
                                                               STAZ_4 := NOT EDGENEG(AVVITATURA_ON);
                                                    END_IF;
                                                   END_IF;
// se è presente un pezzo in staz_5
IF STAZ_5 THEN
    // chiamo la funzione per la stazione 5
GESTIONE_STAZ_5 (TIPO := TIPO_TRIGGER , TEMPO := T#0s , TRIGGER := QUALITY_CHECK_DONE, AZIONE := QUALITY_CHECK);
    // se si verifica l'edge negativo disattivo la stazione e incremento il contatore finale
    IF EDGENEG(QUALITY_CHECK) THEN
        QUALITY_CHECK_DONE := FALSE;
        STAZ_5 := FALSE;
        C MAN_OUT := C_MAN_OUT + 1;
    END_IF;
62
63
64
65
66
67
68
70
                                                             END_IF;
                                                   END_IF;
END_IF;
END_IE;
// verifichiamo se l'ultimo pezzo è uscito dalla stazione
IF C_MAN_OUT >= CILCI_MANUTENZIONE THEN
STATO := STATO_MANUTENZIONE;
71
72
                                         END_IF;
73 = 74 = 75 = 76 = 77 = 78
                              STATO MANUTENZIONE:
                                         MAI := TRUE;
IF MAIR THEN
                                                   MAIR THEN

C_MAN_IN := 0;

C_MAN_OUT := 0;

MAI := FALSE;

MAIR := FALSE;

STATO := STATO_ACCESO;
79
80
81
82
83
                                         END_IF;
                     END_CASE;
84
           END PROGRAM
85
86
```

Project: ST GESTIONE\_STAZIONE.st

 $Structured \ Text: C:\ Users \ lemiil) One Drive - unibg. it \ UNI\ Anno III\ Automazione Industriale\ GitHub\ Laboratorio-di-Automazione-Industriale\ STLogica\ Cosberg\ GESTIONE\_STAZIONE.stational Cosberg\ GESTIONE\_STAZIONE.statio$ 

```
2 (* function block per la gestione delle singole stazioni *)
3 □ FUNCTION_BLOCK GESTIONE_STAZIONE
4
5
         AZIONE:= TRUE;
6
7
8 = 9
         CASE TIPO OF
             TIPO TRIGGER:
10
                  // se è presente il fornte positivo di trigger
11 📥
                  IF EDGEPOS(TRIGGER) THEN
                      // segnalo che è avvenuto l'evento
12
13
                      EVENTO:= TRUE;
                 END_IF;
14
15
16 🗐
             TIPO TEMPO:
17
                  //incremento del temporizzatore
                  TEMPORIZZATORE := TEMPORIZZATORE + DELTA T;
18
19
                  // verifica superamento del tempo
20 🖨
                  IF TEMPORIZZATORE >= TEMPO THEN
21
                     EVENTO: = TRUE;
22
                  END IF;
23
         END CASE;
24
25
         // gestione azioni se si verifica l'evento
26 🖨
         IF EVENTO THEN
27
             AZIONE:= FALSE;
28
             TEMPORIZZATORE:= T#0s;
             TRIGGER:= FALSE;
EVENTO := FALSE;
29
30
31
         END IF;
32
   END FUNCTION BLOCK
33
34
```

35