### IPv6-foredrag

Grunnleggende

Trond Endrestøl

Fagskolen Innlandet

19. september 2013

### Foredragets filer

- ► Filene til foredraget er tilgjengelig gjennom:
  - ► Subversion: svn co \
    svn://svn.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende
  - ► Web: svnweb.ximalas.info/ipv6-foredrag-grunnleggende/
- ► Hovedfila bærer denne identifikasjonen: \$Ximalas: trunk/ipv6-foredrag-grunnleggende.tex 17 2013-09-19 15:22:15Z trond \$
- ► Foredraget er mekket ved hjelp av GNU Emacs, AUCTEX, MiKTEX, dokumentklassa beamer, Subversion, TortoiseSVN og Adobe Reader

#### Kort om IPv6 Hva er IPv6?

- ► En lag-3-protokoll ment å erstatte IPv4
- ► Har eksistert siden desember 1995, RFC 1883
- Enkel grunnheader med fast lengde
- Flere utvidelsesheadere, riktig rekkefølge er viktig
- 128-bit adresser
- Ny versjon av ICMP: ICMPv6
- ► ARP og RARP for IPv6 er en del av ICMPv6
  - ▶ Ikke nødvendig med ekstra lim for adressene i lagene 2 og 3
- ▶ Ny versjon av DHCP: DHCPv6
- Automatisk adressekonfigurasjon uten bruk av DHCPv6

#### Kort om IPv6 Hva er IPv6?

- ► Totalt antall IPv6-adresser:
- ▶ Bare 1/8 kan brukes til offentlige unicast-adresser:
- $\triangleright$  2<sup>125</sup> = 42.535.295.865.117.307.932.921.825.928.971.026.432
- ► Fortsatt mye mer enn det fullstendige IPv4-adresserommet:
- $\triangleright 2^{32} = 4.294.967.296$
- ▶ Bare 3.702.258.688 IPv4-adresser kan bli brukt som offentlige IPv4-unicast-adresser
- ► Se Tronds utregning fra 2012: http://ximalas.info/2012/ 07/20/how-many-ipv4-addresses-are-there/

# Kort om IPv6 Hvorfor trenger vi IPv6?

- Verden går tom for offentlige IPv4-adresser
- ► IANA gikk tom i februar 2011
  - ► APNIC gikk tom i april 2011
  - ► RIPE gikk tom i september 2012
  - Dersom disse RIR-ene oppfører seg pent:
    - ► LACNIC kan holde på til juni 2014
    - ARIN kan holde på til desember 2014
    - ► AFRINIC kan holde på til oktober 2020

#### Hvorfor trenger vi IPv6?

- NAT (RFC 2663), CGN (RFC 6264) og Shared Address Space (RFC 6598) er bare støttebandasje med kort utløpstid
  - ► Glem det
  - Ende-til-ende-konnektivitet blir best oppnådd uten noen former for adresseoversettelse
- Hierarkisk adressestruktur
- Enklere planlegging av subnett sammenlignet med IPv4
  - ▶ De fleste IPv6-subnett bruker et 64-bit prefiks
  - Autokonfigurasjon krever et 64-bit prefiks
  - ▶ Fast prefikslengde på 64 bit er *ikke* et absolutt krav
  - ▶ DHCPv6 eller manuell konfigurasjon (kan) brukes når prefikslengda er ulik 64 bit
- Kortere rutingtabeller

Hvorfor trenger vi IPv6?

Uninett annonserer disse IPv4-subnettene med BGP:

```
► 78.91.0.0/16, 128.39.0.0/16, 129.177.0.0/16, 129.240.0.0/15, 129.242.0.0/16, 144.164.0.0/16, 151.157.0.0/16, 152.94.0.0/16, 156.116.0.0/16, 157.249.0.0/16, 158.36.0.0/14, 161.4.0.0/16, 193.156.0.0/15, 192.111.33.0/24, 192.133.32.0/24, 192.146.238.0/23
```

- Til gjengjeld trenger Uninett bare å annonsere dette IPv6-prefikset:
- **2001:700::/32**

- ▶ 1994: Ble tildelt 128.39.174.0/24 av Uninett
- ▶ 1. juni 2005: Ny IT-ansvarlig, yours truly
- ▶ Høsten 2005: Fikk reservert IPv4-serien 128.39.172.0/23
- ▶ Påska 2006: Fikk reservert IPv6-serien 2001:700:1100::/48
- ► Før og etter pinsehelga 2006: Fiberlinjer fra serverrommet og til sentrale punkter i hver etasje i hovedetasjen
- ► Sommeren 2006: Nytt Cisco-gear som Catalyst 3560G og 2960
  - ▶ 128.39.174.0/24 ble brukt til servernett og ansattnett, m.m.
  - ▶ 128.39.172.0/24 ble brukt til datalab
  - ▶ 128.39.173.0/24 ble brukt til klienter på trådløst studentnett

- ▶ 6. september 2006: IPv6-linknettet 2001:700:0:11D::/64 ble aktivert mellom HiG/Uninett og FSI
  - ▶ 2001:700:0:11D::1/64 brukes hos HiG
  - ▶ 2001:700:0:11D::2/64 brukes hos FSI
- Samme dag ble IPv6-subnett innført for FSI-VLAN-ene 20, 30, 70 og 80.
  - ► FSI-VLAN 20: 2001:700:1100:1::/64
  - ► FSI-VLAN 30: 2001:700:1100:2::/64
  - ► FSI-VLAN 70: 2001:700:1100:3::/64
  - ► FSI-VLAN 80: 2001:700:1100:4::/64
- Sommeren 2007: Genererte og registrerte ULA-serien FD5C:14CF:C300::/48 for FSI-VLAN som tidligere bare brukte RFC-1918-adresser.

- ► Høsten 2010: Enda en IPv4-serie ble innført: 128.39.194.0/24
  - ▶ 128.39.172.0/23 brukes til klienter på trådløst studentnett
  - ▶ 128.39.194.0/24 brukes til datalab etter samme mønster som for 128.39.172.0/24
- I dag er de fleste brukere kasta over til OFK-nettene
- ▶ Dette skjedde etter ombyggingen i 2011–2012
- Andreklasse data er velsignet med å kunne velge mellom FSIog OFK-nettene
- Andreklasse data velger som regel det førstnevnte, vanligvis FSI-VLAN 48, 128.39.194.192/27 og 2001:700:1100:8008::/64

- Alle FSI-VLAN har både IPv4- og IPv6-adresser
- ► FSI-VLAN med offentlige IPv4-adresser bruker offentlige IPv6-adresser fra 2001:700:1100::/48-serien
- ► FSI-VLAN med private IPv4-adresser (RFC 1918) bruker private IPv6-adresser fra FD5C:14CF:C300::/48-serien
- Private adresser brukes for alt utstyr som ikke har behov for internettforbindelse:
  - Switcher (med unntak av kjerneswitchen som er L3-router for nettverket ved FSI)
  - Basestasjoner
  - WLAN-kontroller
  - UPS-er
  - Skrivere
  - VPN-klienter

#### Kort om IPv6 RFC-er om IPv6

- ► IPv6-spesifikasjon: RFC 2460, RFC 5095, RFC 5722, RFC 5871, RFC 6437, RFC 6564, RFC 6935 og RFC 6946
- ► ICMPv6: RFC 4443 og RFC 4884
- ▶ Neighbor Discovery: RFC 4861, RFC 5942 og RFC 6980
- ▶ Path MTU: RFC 1981
- ► DHCPv6: RFC 3315, RFC 4361, RFC 5494, RFC 6221, RFC 6422 og RFC 6644
- Overføring av IPv6-pakker over Ethernet: RFC 2464 og RFC 6085

► Adressearkitektur: RFC 4291, RFC 5952 og RFC 6052

Unicastadresser: RFC 3587

► ULA: RFC 4193

Autokonfigurering av adresser: RFC 4862

Random interface ID: RFC 4941

 Prefiks-baserte multicastadresser: RFC 3306, RFC 3956 og RFC 4489

► For programmerere av nettverksprogrammer: RFC 4038

#### IPv6-header

► Bla, bla, bla

#### Adresser

- ▶ 128 bit
- Heksadesimal notasjon
- ▶ 16 bit grupperes, adskilt med kolon
- Ledende nuller kan sløyfes
- ➤ To eller flere 16-bit-blokker med nuller kan slås sammen til :: (dobbelkolon), bare én gang pr. adresse
- Prefikslengde angis ved å slenge på en skråstrek og antall signifikante bit fra venstre mot høyre

```
▶ Uninett:
```

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

```
▶ Uninett:
```

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

► IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

```
▶ Uninett:
```

2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000:0000

► FSI:

2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000

IT-avdelingen@FSI:

2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000

► Tronds D531:

2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E

```
▶ Uninett:
```

```
2001:0700:0000:0000:0000:0000:0000
```

► FSI:

```
2001:0700:1100:0000:0000:0000:0000:0000
```

► IT-avdelingen@FSI:

```
2001:0700:1100:0003:0000:0000:0000:0000
```

► Tronds D531:

```
2001:0700:1100:0003:0221:70FF:FE73:686E
```

```
    Uninett:
2001:700:0:0:0:0:0
    FSI:
2001:700:1100:0:0:0:0
    IT-avdelingen@FSI:
2001:700:1100:3:0:0:0
    Tronds D531:
2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E
```

```
► Uninett:
```

2001:700:0:0:0:0:0:0

► FSI:

2001:700:1100:0:0:0:0:0

► IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3:0:0:0:0

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

```
    Uninett:
        2001:700:0:0:0:0:0
    FSI:
        2001:700:1100:0:0:0:0
    IT-avdelingen@FSI:
        2001:700:1100:3:0:0:0:0
```

Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

```
    Uninett:
2001:700::
    FSI:
2001:700:1100::
    IT-avdelingen@FSI:
2001:700:1100:3::
    Tronds D531:
2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E
```

```
    Uninett:
2001:700::
    FSI:
2001:700:1100::
    IT-avdelingen@FSI:
2001:700:1100:3::
    Tronds D531:
2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E
```

```
2001:700::/32

FSI:
2001:700:1100::/48

IT-avdelingen@FSI:
```

2001:700:1100:3::/64

► Tronds D531:

Uninett:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E/128

▶ Uninett:

2001:700::/32

FSI:

2001:700:1100::/48

IT-avdelingen@FSI:

2001:700:1100:3::/64

► Tronds D531:

2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E/128

### Adresser

- MAC-48-adresser har følgende oppbygging:
  - ► CC:cc:cc:nn:nn:nn (heksadesimalt)
  - ▶ Den første halvparten er produsentnummer: CC:cc:cc
  - ▶ Den andre halvparten er løpenummer: nn:nn:nn
- Den første oktetten i produsentnummeret, CC, har en spesiell oppbygging:
  - CCCCCCug (binært)
  - Når u-bitet er satt til 0 (null), så gjelder formatet som er oppgitt her, altså CC:cc:cc:nn:nn:nn (heksadesimalt)
  - ▶ Når u-bitet er satt til 1, så er alle C- og c-sifrene løpenummer
  - ▶ Bitet g angir med 0 at adressa angir ett individ, eller med 1 at adressa er en multicastgruppe

### Adresser MAC-48-adresser

- Gitt denne MAC-48-adressa: 00:21:70:73:68:6E
- CC-oktetten har verdien 00 (heksadesimalt)
- ▶ På binær form er dette 00000000 (CCCCCCug)
- ▶ Vi ser at både u- og g-bitene er satt til 0
- ▶ Dette er en MAC-48-adresse som:
  - følger det vanlige mønsteret med produsent- og løpenummer
  - angir et enkeltindivid

- Unicast-adresser består av 2 ting:
  - Prefiks
  - Grensesnittidentifikator
- Grensesnittidentifikatorer kan lages automatisk fra MAC-48-adresser
- Grensesnittidentifikatorer kan også angis manuelt

- Automatiske grensesnittidentifikatorer lages etter oppskriften i RFC 4291:
  - ▶ Gitt denne MAC-48-adressa: 00:21:70:73:68:6E
  - ▶ Invertér universal/local-bitet: 02:21:70:73:68:6E
  - ► Sett inn FF:FE på midten: 02:21:70:FF:FE:73:68:6E
  - ► Ta bort overflødig kolon og nuller: 221:70FF:FE73:686E
  - ▶ Høyreskift hele stasen: ::221:70FF:FE73:686E
  - Nå er grensesnittidentifikatoren klar til å bli kombinert med ønsket prefiks
  - ▶ Prefiks fra router: 2001:700:1100:3::/64
  - ► Fullstendig adresse: 2001:700:1100:3:221:70FF:FE73:686E

- OBS! Arbeidsuhell!
- Det skulle egentlig vært FF:FF i stedet for FF:FE
  - ► MAC-48 → EUI-64 skal bruke FF:FF
  - ► EUI-48 → EUI-64 skal bruke FF:FE
- Siden IPv6 bruker universal/local-bitet med invertert betydning/verdi, så er arbeidsuhellet akseptert
- ► Se RFC 4291

- Manuell grensesnittidentifikator innebærer at universal/local-bitet er satt til 0
- De øvrige 63 bitene kan være hva som helst, bare verdien ikke skaper kollisjon
- Normalt setter man en lav verdi for grensesnittidentifikatoren
- For eksempel ::53 (DNS-tjener, kanskje)
- ▶ Dermed er universal/local-bitet satt til 0 og dette indikerer en manuell adresse

# Adressetyper Adressetyper

- ▶ Det finnes flere adressetyper med forskjellige bruksområder:
  - ► Link-local-adresser
  - Site-local-adresser
  - Offentlige unicast-adresser
  - Unike, lokale, aggregerbare adresser
  - Anycast-adresser
  - Multicast-adresser
- Merk at broadcast er avskaffa og er erstatta i stor grad med link-local-multicast

#### Adresser

#### Link-local-adresser

- Definert: RFC 4291
- Bruksområde: lokal kommunikasjon internt i VLAN-et, sentral for autokonfigurasjon, blir ikke videresendt til andre VLAN eller til internett
- Prefiks: FE80::/10
- ▶ De 54 neste bitene skal settes til null
- ▶ De siste 64 bitene settes til MAC-48-adressa omformet til modda EUI-64-format
- Eksempel: FE80::221:70FF:FE73:686E

#### Adresser

#### Site-local-adresser

- ▶ Definert: RFC 3513
- ► Bruksområde: privat, intern kommunikasjon på lik linje med RFC 1918
- ▶ Prefiks: FEC0::/10
- De 38 neste bitene settes til null
- De 16 neste bitene kan brukes til subnet-ID
- De siste 64 bitene kan settes til MAC-48-adressa omformet til modda EUI-64-format eller settes manuelt
- Eksempel: FEC0::DEAD:BEEF:1337
- ► Ikke bruk site-local-adresser (RFC 3879)
- Site-local-adresser er erstatta med ULA (RFC 4193)