
Электронные компоненты цифровых устройств


Законы Ома

Закон Ома для участка цепи:

$$U = I \cdot R$$



- Закон Ома для полной цепи:
 - Сумма падений напряжений на отдельных участках цепи равна приложенному напряжению питания



$$U_{\Pi} = U1 + U2 = I*R1 + I*R2$$

 $U2 = U_{\Pi} - U1 = U_{\Pi} - I*R1$


Мощность тока (постоянного)

Мощность электрического тока выделяемая на сопротивлении R пропорциональна квадрату протекающего через него тока

$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R$$

Ёмкость/конденсатор


Конденсатор — система, состоящая из проводников и диэлектрика, служащая для накопления заряда.



• Конденсатор «затягивает» /искажает фронты цифрового сигнала

Конденсатор


При некачественном диэлектрике в конденсаторе возникают сквозные постоянные токи, которые приводят к «закипанию» и взрыву конденсатора.





Активные элементы электронных устройств

Электроны и дырки



Si Кремний - 4 электрона

As Мышьяк - 5 электронов


In Индий - 3 электрона

Полупроводник с избытком электронов называется полупроводником N-типа Полупроводник с избытком дырок называется полупроводником Р-типа 7

Пояснения к предыдущему слайду


- Атом состоит из:
- Ядра (протоны+нейтроны) и электронов. Электроны находятся на разных орбитах. Электроны, которые находятся на самых крайних орбитах называются валентными и служат для образования парных связей с ядрами других атомов.
- Валентный электрон может отрываться от атом и становиться свободными, а на его месте образуется дырка и атом становится положительно заряженным ионом. При нормальных условиях количество свободных электронов и дырок в полупроводниках не велико.
- У атома кремния всего 14 электрона, но четыре из них валентные.
- Если в кремний добавить примесь, Например мышьяк, у которого 5 валентных электронов, то атомы мышьяка заменят атом ы кремния и четыре из пяти электронов мышьяка образуют парные (ковалентные связи) с соседними атомами кремния, а пятый становится свободным. При этом атом примеси, потерявший электрон становится положительно заряженным (ионом). Количество дырок при этом не увеличивается. Такой полупроводник называется полупроводником n-типа.
- Если в кремний добавить индий, у которого три валентных электрона, то он образует три парные связи с соседними атомами, а четвертая связь будет не заполненной. И тогда электроны из соседних атомов могут заполнять эту связь. В результате на месте электрона образуется дырка. При этом атом индия с дополнительным электроном становится отрицательно заряженным (ионом). Такой полупроводник называется полупроводником р-типа

Свойства р-п перехода




При соединении двух полупроводников дырки и электроны начинают двигаться на встречу друг другу и взаимно уничтожаются (рекомбинируют), образуя нейтральные атомы, в результате на границе образуется обедненный слой в котором отсутствуют дырки и электроны, а остаются положительно и отрицательно заряженные атомы (ионы) примеси, которые создают запирающий слой (запирающее напряжение Езап = 0.3-0.6 Вольт) и ток ток через p-n переход уменьшается.

Свойства р-п перехода




При подаче на p-n переход внешнего напряжения, совпадающего по направлению с начальным запирающим напряжением, запирающий слой расширяется и переход закрывается. Тока нет.

Свойства р-п перехода




При подаче на p-n переход внешнего напряжения (0,3-0,6) Вольт, противоположного по направлению к начальному запирающему напряжению, запирающий слой уменьшается и переход открывается и через него течет ток.


р-п переход = диод




р-п-перехода

Диод-выпрямитель








Светодиоды


Когда избыточные электроны переходят из материала n-типа в материал p-типа и рекомбинируют (объединяются) с дырками, происходит выделение энергии в виде фотонов, элементарных частиц (квантов) электромагнитного излучения.


Разные полупроводниковые материалы испускают фотоны разного цвета.




Фотодиод

Фотодиод — это элемент в котором протекающий через светодиод ток будет зависеть от падающего на p-n — переход света (детектор изображения).






Биполярный транзистор (1947 год)




Транзистор представляет собой два включенных последовательно p-n —перехода:

- база -- эмиттер;
- база -- коллектор.



Биполярный транзистор (1947 год)




Транзистор представляет собой два включенных последовательно p-n –перехода:

- база -- эмиттер;
- база -- коллектор.

Uбк >> Uбэ

Биполярный транзистор



Количество основных носителей в базе делают не большим, поэтому ток базы намного меньше тока эмиттера. «Малый ток базы управляет «большим током коллектора»»


$$I_{\mathfrak{I}} = I_{\scriptscriptstyle E} + I_{\scriptscriptstyle K}$$


$$b=rac{I_{_{9}}}{I_{_{E}}}$$
 - коэффициент усиления по току

Пояснения к работе транзистора

- При подаче напряжения смещения **Uбэ (прямое)** и **Uбк (обратное) (Uбк >> Uбэ)** на транзистор, переход база эмиттер открывается, а переход база коллектор закрывается.
- Свободные носители (в нашем примере дырки)проникают с эмиттера в базу, где подхватываются большим напряжением коллектора и проходят через закрытый переход база – коллектор.
- Через транзистор течет ток
- Изменяя напряжение U_{бэ} изменяется ширина запорного слоя и ток через транзистор.
- Концентрация примесей в базе маленькая, т.е. в р-п-р электронов мало, то при открытом базовом переходе если дырки рекомбинируют электроны базы, новые приходят с электрода базы от источника питания. Так как электронов не много, то и ток базы будет малым

Передаточная характеристика б.п. транзистора







Передаточная характеристика


Усилительный каскад

Полевой транзистор




Образование канала






При подаче напряжения (2-4 вольта) на затвор более положительного относительно истока под диэлектриком образуется поле, которое притягивает электроны из Робласти и отталкивает

Ток канала




 При подаче положительного напряжения на сток электроны от истока начинают двигаться по каналу к стоку, появляется ток.

Полевой транзистор N-типа



Чем больше напряжение на затворе, тем шире канал и больше ток

Полевой транзистор Р-типа



Транзистор с **каналом Р**- типа образуется дырками при подаче на затвор напряжения более отрицательного, относительно истока и отрицательного напряжения на сток

Типы полевых транзисторов


В зависимости от способа организации управляющего поля полевые транзисторы бывают трех типов.


notopbi obibaiot tpox tviriob.				
Тип транзистора	С каналом п-типа		С каналом р-типа	
	Полярность	Вольт-амперная	Полярность	Вольт-амперная
	напряжений С	характеристика	напряжений	характеристика
С управляющим p-n-переходом	- Д - И - И - И - И - И - И - И - И - И	I_{c} U_{3H}	+ Д — И — И — И — И — И — И — И — И — И —	$I_{ m c}$ $U_{ m 3H}$
МДП со встроенным каналом	з <u>+</u> П	I_{c} U_{3H}	з 	I_{c} U_{3H}
МДП с индуцирован- ным каналом	з+ - - И	$I_{ m c}$ $U_{ m 3H}$	3+111-11	I_{c} U_{3H}

Достоинства полевых транзисторов

- Меньшее потребление мощности
 - полевые транзисторы управляются электрическим полем, управляющий ток затвора значительно меньше управляющего тока базы биполярного транзистора, поэтому они потребляют меньше мощности
- При изготовлении занимают меньше места на кристалле.
- Микросхемы цифровой техники чаще изготавливаются на основе полевых транзисторов.

Режимы работы транзистора






Линейный режим

- Для усиления аналоговых (непрерывных) сигналов.
- Рассеиваемая на транзисторе мощность максимальна.

Ключевой режим


- Для работы с цифровыми сигналами.
- Рассеиваема мощность минимальна.

Элемент НЕ




- При подаче X=0 открывается Q1 и 5 вольт поступает на выход
- При подаче X=1 открывается Q6 и 0 вольт поступает на выход


Инвертор



Элемент ИЛИ-НЕ



Элемент И-НЕ



Семейства логических элементов

Можно выделить следующие семейства логических элементов:

- •**ТТЛ** транзисторно —транзисторная логика (Transistor-Transistor Logic, или TTL) на биполярных транзисторах
- **КМОП** логика, построенная на МОП mpaнзисторах(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Logic, или CMOS)
- •**НТТЛ** низковольтная транзисторно-транзисторная логика (Low-Voltage Transistor-Transistor Logic, или LVTTL)
- **НКМОП** низковольтная логика на комплементарной структуре металл-оксид-полупроводник (Low-Voltage Complementary Metal-OxideSemiconductor Logic, или LVCMOS).

Напряжение питания

С переходом на транзисторы меньшего размера, напряжение питания последовательно снижали до 3,3В; 2,5В; 1,8В; 1,5В В;1,2В Причины:

для избежания перегрева транзисторов; для уменьшения потребляемой мощности;