
RESET
RESET1
RESET2
12V JACK
12V JACK1
12V JACK2
UF5400
TLLR4400
LED1
LED2
LED3
LED4
LED5
LED6
LED7
LED8
R2
R3
R5
R6
R7
R8
R10
R11
R12
C1
C3
C5
D2
D3
D5
D6
D8
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
J17
J18
J19
J20
J21
J22
J23
J24
J25
J26
J27
J28
J29
J30
J31
J32
J33
J34
J35
J36
J37
J38
J39
J40