#### Aleaciones mecánicas

Variables del proceso de molienda

Pablo E. Alanis

12 de agosto de 2023

Universidad Autónoma de Nuevo Leon, División de Posgrado Técnicas de preparación de materiales Variables del proceso

 El proceso de aleación mecanica es complejo;




Figura 1: Esquema del proceso de molienda en un molino de

- El proceso de aleación mecanica es complejo;
- para obtener el producto deseado, se tienen que optimizar las condiciones de reacción.




Figura 1: Esquema del proceso de molienda en un molino de

Entre algunas de las variables que afectan la fase del producto final obtenido, se encuentran:

- · tipo de molino;
- · contenedor del molino;
- · velocidad de molienda;
- · tiempo de molienda;
- · tipo, tamaño y distribución del medio de molienda;
- · relación en masa de bolas-polvo;
- · que tan lleno está el vial;
- · atmósfera de molienda;
- · agente de control del proceso;
- · temperatura de molienda.

- Estas variables no son necesariamente independientes;
   por ejemplo: el tiempo de molienda óptimo puede depender de:
  - 1. tipo de molino;
  - 2. tamaño del medio de molienda;
  - 3. temperatura de molienda;
  - 4. relación bolas-polvo, etc.

- Estas variables no son necesariamente independientes;
   por ejemplo: el tiempo de molienda óptimo puede depender de:
  - 1. tipo de molino;
  - 2. tamaño del medio de molienda;
  - 3. temperatura de molienda;
  - 4. relación bolas-polvo, etc.

Variables del proceso

Tipo de molino

### Tipos de molinos

- Existen varios tipos de molinos que pueden usarse según el propósito;
- Estos varían en:
  - 1. capacidad;
  - 2. velocidad de operación;
  - 3. capacidad para controlar la temperatura.

#### Capacidades de los molinos

Según la cantidad de polvo que se requiera sintetizar, se pueden utilizar diferentes molinos:

- Para propositos de screening se puede utilizar un molino tipo SPEX.
- Para producir grandes cantidades de polvo se puede utilizar un molino tipo Fristsch Pulverisette planetario.

## Capacidades de los molinos — Comparación

Cuadro 1: Comparación de tipos de molinos convencionales en función a cantidades de material que pueden procesar.

Tipo de molino	Tamaño de muestra
Molino mezclador	Hasta dos de 20 g
Molino planetario	Hasta cuatro de 250 g
Attritores	0,5 kg a 100 kg
Molinos Uni-ball	Hasta cuatro de 2000 g

Variables del proceso

Tipo de molino

#### Contenedor del molino

- El material del contenedor del molino es un factor muy importante a considerar.
  - 1. Puede influir en que tan contaminada pueda estar nuestra fase metaestable.
  - 2. Si ambos tiene el mismo material, puede alterar la composición química del polvo.

#### Materiales convencionales

Entre los materiales mas comunes para contenedores con aplicaciones en molinos se encuentran:

- · acero reforzado;
- · acero cromado reforzado;
- · acero templado;
- · acero inoxidable;
- WC-Co
- · acero cubierto de WC.

Contenedores de materiales para propósitos especializados:

· cobre;



- · cobre;
- · titanio;



- · cobre;
- · titanio;
- · safíro;



- · cobre;
- · titanio;
- safíro;
- · agata;





- · cobre;
- titanio;
- safíro;
- agata;
- · porcelana dura;



- · cobre;
- · titanio;
- safíro;
- · agata;
- · porcelana dura;
- · Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>



- · cobre;
- · titanio;
- safíro;
- · agata;
- · porcelana dura;
- · Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>
- Cu−Be



#### Forma del contenedor


• La forma del contenedor puede afectar en los tiempos de molienda drasticamente.

#### Forma del contenedor

- La forma del contenedor puede afectar en los tiempos de molienda drasticamente.
- para los molinos SPEX existen contenedores de fondo plano y contenedores de fondo redondo

#### Forma del contenedor

- La forma del contenedor puede afectar en los tiempos de molienda drasticamente.
- para los molinos SPEX existen contenedores de fondo plano y contenedores de fondo redondo
- El tiempo requerido para que se llegara a la misma intensidad en un pico en XRD en (111) fue de:
  - 1. 9 h en el contenedor de fondo plano;
  - 2. 15 h en el contenedor de fondo redondo.



#### Velocidad de molienda


#### Velocidad crítica, C<sub>s</sub>:

En un molino de bolas, la *velocidad crítica* ( $C_s$ ) es la velocidad en la que el medio de molienda se adhiere, a causa de la fuerza centrífuga, a las paredes del contenedor. La fórmula de la velocidad crítica es:


$$C_{\rm S} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{g}{R - r}} \tag{1}$$

Donde g es la constante gravitacional, R es el diámetro interno del molino y r el diámetro de un trozo de medio de molienda.

• A velocidades mayores que la *velocidad crítica* las bolas estarían sujetas al contenedor y no causarían ningún impacto;



- A velocidades mayores que la *velocidad crítica* las bolas estarían sujetas al contenedor y no causarían ningún impacto;
- · la velocidad debe ser ajustada para que sea menor que la velocidad crítica.



#### Velocidad de molienda

- Los molinos de bolas secos operan en un rango de 50 % a 70 % de la C<sub>s</sub>;
- normalmente se operan de 60 % a 65 %;
  - 1.  $a \le 50 \% C_s$  la enrgía es muy poca para fracturar el polvo;
  - 2. a  $\geq$ 70 %  $C_{\rm s}$  el medio comienza a caer en *catarata*, golpenado una sola zona del contenedor.

## Velocidad de molienda | Temperatura del medio

Una de las consecuencias de moler a altas velocidades es que la temperatura del medio aumenta.

En ciertos casos es provechoso:

• promover la homogeneidad y/o aleaciones de polvos.

#### O bien, puede ser un problema:

 acelera la transformación del proceso, resultando en descomposición de la fase deseada;

#### O bien, puede ser un problema:

- acelera la transformación del proceso, resultando en descomposición de la fase deseada;
- se pueden formar otras fases metaestables indeseadas;

#### O bien, puede ser un problema:

- acelera la transformación del proceso, resultando en descomposición de la fase deseada;
- se pueden formar otras fases metaestables indeseadas;
- incrementa el riesgo de contaminación de polvos.

En algunas investigaciones, se han reportado *cambios en la morfología* en función de la *velocidad*:<sup>1</sup>

Cuadro 2: Relación de la velocidad con las fases obtenidas

Fase obtenida	Velocidad de molienda
Ni–Zr (amorfo)	Alta velocidad
Ni—Zr (cristalíno)	Velocidad media y baja

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Calka y Radlinski 1991.

Variables del proceso

Tiempo de molienda

## Tiempo de molienda

- Es el factor más importante;
- el tiempo de molienda depende de:
  - 1. tipo de molino;
  - 2. intensidad de molienda;
  - 3. relación bolas-polvo;
  - 4. temperatura de molienda.

• Se debe de limitar el tiempo de molienda solo al necesario<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Suryanarayana 1995.

# • Se debe de limitar el tiempo de molienda solo al necesario<sup>2</sup>

· A mayor tiempo de molienda, más posibilidad de contaminación

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Suryanarayana 1995.

#### · Se debe de limitar el tiempo de molienda solo al necesario<sup>2</sup>

- · A mayor tiempo de molienda, más posibilidad de contaminación.
- Mayor posibilidad de degradar el polvo.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Suryanarayana 1995.

#### Referencias i

### Referencias

- Calka, A y AP Radlinski (1991). "Universal high performance ball-milling device and its application for mechanical alloying". En: Materials Science and Engineering: A 134, págs. 1350-1353.
- Harringa, JL, BA Cook y BJ Beaudry (1992). "Effects of vial shape on the rate of mechanical alloying in Si<sub>80</sub>Ge<sub>20</sub>". En: Journal of materials science 27, págs. 801-804.

#### Referencias ii

Suryanarayana, C. (1995). "Does a disordered γ-TiAl phase exist in mechanically alloyed TiAl powders?" En: Intermetallics 3.2, págs. 153-160. ISSN: 0966-9795. DOI: https://doi.org/10.1016/0966-9795(95)92680-X. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/096697959592680X.