Gabarito - Lista 1 de OCS Teoria Capítulos 1 e 2

Profa. Virgínia Fernandes Mota

Feito em sala no dia 21/03/2016

1 - Discorra sobre os princípios de projeto. Quais são suas relações com a Lei de Moore e a Lei de Amdahl?

São 4 princípios de projeto:

- 1) Simplicidade favorece a regularidade;
- 2) Menor significa mais rápido;
- 3) Agilize os casos mais comuns;
- 4) Bom projeto exige bons compromissos.

A Lei de Amdahl é usada para encontrar a máxima melhora esperada para um sistema em geral quando apenas uma única parte do mesmo é melhorada. Isto é frequentemente usado em computação paralela para prever o máximo speedup teórico usando múltiplos processadores. Dessa forma, podemos perceber que ela se relaciona diretamente com o terceiro princípio: Agilize os casos mais comuns.

A Lei de Moore surgiu em 1965 através de um conceito estabelecido por Gordon Earl Moore. Tal lei dizia que o poder de processamento dos computadores (entenda computadores como a informática geral, não os computadores domésticos) dobraria a cada 18 meses. Apesar de podermos fazer uma analogia com o tamanho dos transistores e que menor significa mais rápido, não existe uma relação direta entre os princípios de projeto e esta lei.

2 - Justifique a codificação (formato e largura dos campos) das instruções do MIPS.

Por que tudo no MIPS tem 32? Em respeito aos princípios de projeto, podemos manter os princípio de simplicidade e regularidade.

Temos 3 formatos de instrução no MIPS:

Formato Tipo R: 6 5 5 5 6. (op rs rt rd shift funct) add, sub, mv...

Formato Tipo I: 6 5 5 16. (op rs rt const) addi, subi, lw, sw, slt....

Formato Tipo J: 6 26. (op end) j

op = indica a operação

3 - Descreva todos os modos de endereçamento suportados pela linguagem de montagem do processador MIPS.

Existem 5 modos de endereçamento:

- 1) Tipo registrador: representa o dado de acordo com o nome do registrador
- 2) Tipo base deslocamento: para trabalhar com offsets (por exemplo arrays)
- 3) Tipo imediato: representa o dado com o valor dele.
- 4) Tipo relativo ao PC: relativo à próxima instrução que será executada (jal, \$ra: chamadas de procedimento)
 - 5) Tipo absoluto (pseudo-direto): usa o endereço absoluto da instrução (j label)
- 4 Descreva o mecanismo de suporte a subrotinas/funções no conjunto de instruções do MIPS. Dê um exemplo de uso indicando o estado da pilha antes da chamada, durante a execução e após o retorno da subrotina/função.

Seis etapas devem ser seguidas:

- 1) Colocar os parâmetros que serão usados (\$a0-\$a3): Mais parâmetros serão alocados na memória
 - 2) Transferir o controle para o procedimento: jal (jump and link)
 - 3) Adquirir os recursos necessários para o procedimento.

- 4) Realizar a tarefa desejada.
- 5) Colocar o valor de retorno: \$v0-\$v1
- 6) Retorna o controle para o ponto de origem: jr \$ra jal funct

** __

funct: -

jr \$ra #volta para **

Sobre a pilha: Vejam o slide 13, aula 2 parte II.

5 - Considerando os padrões de bits abaixo, mostre o que eles representam em uma instrução do MIPS.?

Campos	op	rs	rt	rd	shamt	funct	
Binário	101011	01000	10000	00000	00000	000010	
Decimal Tipo R	43	8	16	0	0	2	
Decimal Tipo I	43	8	16	2			
Decimal Tipo J	43	17825794					

Campos	op	rs	rt	rd	shamt	funct	
Binário	001001	00100	10010	01001	00100	100100	
Decimal Tipo R	9	4	18	0	9	36	
Decimal Tipo I	9	4	18	18724			
Decimal Tipo J	9	9586980					

Logo, 0010 0100 1001 0010 0100 1001 0010 0100 é uma instrução de um tipo que ainda não vimos! E agora?

Esse tipo é o Add Immediate Unsigned, uma instrução do tipo I: addiu \$s2,\$a0,18724

6 - Quais as diferenças entre memória volátil e memória não-volátil?

Vamos mostrar as diferenças explicando alguns tipos dessas memórias.

RAM (Randon Access Memory)

Memória de acesso aleatório onde são armazenados dados em tempo de processamento, isto é, enquanto o computador estiver ligado, e também todas as informações que estiverem sendo executadas, pois essa memória é mantida por pulsos elétricos. Todo conteúdo dela é apagado ao desligar-se a máquina, por isso é chamada de volátil.

A memória RAM ganhou melhor desempenho trazendo versões mais poderosas, como a DRAM (Dynamic RAM), ou RAM dinâmica, a EDO RAM (Extended Data Out), ou Saída Estendida de Dados, que proporciona um aumento de desempenho de 10% a 30% em comparação com a RAM tradicional, entre outras.

ROM (Read Only Memory)

Memória não volátil, ou seja, somente de leitura, pois a informação que vem gravada nela não pode ser apagada. Nesta vem as características do fabricante e um programa chamado BIOS*, que comanda todas as operações de Entrada e Saída de dados no microcomputador.

A ROM é permanente e não perde seus dados ao desligar o computador.

*BIOS (Basic Input Output System): A função do BIOS é comunicação, ele permite ao microprocessador comunicar-se com outras partes do computador tal como, o vídeo, impressora, teclado, entre outros. Contém informações que foram gravadas pelo fabricante do micro, estão permanentemente gravadas e não podem ser alteradas. Quando ligamos o micro, é o BIOS que o inicia, checando os periféricos que estão ligados a ele.

7 - Mostre o código MIPS necessário para implementar o seguinte comando C:

```
int x[20], y[8];
a = x[10] + x[y[3]];
   lw $t0, 40(\$s1) \# x[10]
   lw $t1, 12($s2) # y[3]
   sll $t1, $t1, 2 \# y[3] * 4
    add $t1, $t1, $s1 \# base ($s1) + deslocamento ($t1=y[3]*4)
   lw $t2, 0(\$t1) \# x[y[3]]
   add $s0, $t0, $t2 \# x[10] + x[ y[3] ]; a = $s0
    8 - Problema do Fatorial.
    //Em C
int fact(int n){
     int i, res=n;
     \quad \quad \text{for} \; (\; i \! = \! (n \! - \! 1) \, ; \, i > \! 1; i - \! -) \{
          res*=i;
     return res;
```

```
//Em ASSEMBLY
j main
fact:
addi $sp, $sp, -8
sw $s0, 0($sp)
sw \$s1, 4(\$sp)
addi $s0, $a0, -1
add $s1, $a0, $zero
L1: slti $t0, $s0, 2
beg $t0, 1, Exit
mul $s1, $s1, $s0
addi $s0, $s0, -1
j L1
Exit: add $v0, $s1, $zero
lw $s0, 0($sp)
lw \$s1, 4(\$sp)
addi $sp, $sp, 8
jr $ra
main:
```

```
addi $a0, $zero, 5
    jal fact
    //Em C

int fact(int n){
    if(n<2) return 1;
    else return(n * fact(n-1));
}</pre>
```

```
//Em ASSEMBLY
j main
fact:
addi $sp, $sp, -8
sw $a0, 0($sp)
sw $ra, 4($sp)
slti $t0, $a0, 2
beq $t0, 1, Exit
addi $a0, $a0, -1
jal fact
lw \$a0, 0(\$sp)
lw $ra, 4($sp)
addi $sp, $sp, 8
mul $v0, $v0, $a0
jr $ra
Exit: addi $v0, $v0, 1
jr $ra
main: addi $a0, $a0, 5
jal fact
```

9 - Arquiteturas RISC vs Arquitetura CISC

Um texto bastante interessante sobre as duas arquiteturas pode ser encontrado em: http://www.gruponetcampos.com.br/2011/03/arquitetura-cisc-e-risc-qual-diferenca/