Lista de exercícios - OCS Teoria - Capítulo 4

```
1) Código:
i1
     add r5, r6, r7
i2
     lw r6,100(r2)
i3
     sub r7, r6, r8
i4
     sw r7,200(r2)
           ΙF
                 ID
                       EX
                             MEM
                                    WB
           i1
           i2
                  i1
           i3
                  i2
                          i1
                         i2
                                   i1
           bolha
           i4
                                  i2** i1
                 i3
                 i4
                          i3***
                                          i2
                          i4
                                 i3
                                   i4
                                         i3
                                          i4
```

*A i3 precisa de um valor de reg que só estará pronto em **

** faz forwarding pra i4

*** faz forwarding pra i4

10 ciclos de clock.

Outra forma:

2) Ambas as partes, caminho de dados e controle, agem em conjunto, para realizar as instruções. O caminho de dados é todo o hardware que faz as operações necessárias com os dados de uma instrução. Para estas operações ocorrem de acordo com o esperado, sinais de controle são necessários para controlar o hardware do caminho de dados. Estes sinais de controle são gerados a partir da decodificação da instrução desejada feita pelo controle.

Para uma instrução ser executada, ela é decodificada, o controle gera sinais de controle, e a partir destes, os dados passarão por etapas específicas no caminho de dados, até serem concluídas estas etapas no hardware.

3) Uma CPU monociclo tem uma frequência de clock específica, para todas as suas tarefas, ou seja, o período do clock não se altera. Uma CPU multiciclo, tem frequências de clock alternadas para instruções diferentes da CPU. A CPU monociclo deve ter uma frequência que funcione a todas as instruções, que deve ser o tempo que a maior instruções leva para ser executada. Na CPU multiciclo, instruções podem ser executadas em frequências que se adequem a elas, fazendo assim, um trabalho mais rápido.

CPUs monociclo e multiciclo não executam necessariamente suas instruções sequencialmente, elas podem ter sido implementadas com o recurso de pipelining, que executa instruções simultaneamente.