

Progetto Produlytics

# Manuale Utente

### Informazioni

Versione	2.0
Data Approvazione	2022-06-26
Responsabile	Alberto Lazari
Redattori	Leila Dardouri
	Daniele Trentin
Verificatori	Leila Dardouri
	Alberto Lazari
	Daniele Trentin
Stato	Approvato
Destinatari	DeltaX
	Prof. Riccardo Cardin
	Prof. Tullio Vardanega
$\mathbf{U}\mathbf{so}$	Esterno

### Sommario

 $\label{thm:manuale} \mbox{Manuale di supporto all'utente per l'installazione e l'utilizzo del software $Produlytics.}$ 



Ver.	Data	Nominativo	Ruolo	Descrizione
2.0	2022-06-26	Alberto Lazari	Responsabile	Approvazione del documento
1.1	2022-06-21	Leila Dardouri, Daniele Trentin	Amministratrice, Verificatore	Modifiche post valutazione PB
1.0	2022-05-29	Giacomo Stevanato	Responsabile	Approvazione del documento
0.8	2022-04-26	Daniele Trentin, Alberto Lazari	Amministratore, Verificatore	Aggiornamento immagini
0.7	2022-04-20	Daniele Trentin, Alberto Lazari	Amministratore, Verificatore	Aggiunte immagini
0.6	2022-04-15	Daniele Trentin, Leila Dardouri	Amministratore, Verificatrice	Stesura glossario
0.5	2022-04-09	Daniele Trentin, Alberto Lazari	Amministratore, Verificatore	Stesura appendice
0.4	2022-04-07	Daniele Trentin, Alberto Lazari	Amministratore, Verificatore	Stesura §4
0.3	2022-04-01	Daniele Trentin, Leila Dardouri	Amministratore, Verificatrice	Conclusione §3
0.2	2022-03-30	Daniele Trentin, Leila Dardouri	Amministratore, Verificatrice	Inizio stesura §3
0.1	2022-03-28	Daniele Trentin, Leila Dardouri	Amministratore, Verificatrice	Stesura §1 e §2
0.0	2022-03-26	Daniele Trentin	Amministratore	Creazione del documento

Manuale Utente Pagina 1 di 43



## Indice

1	Intr	roduzione	4
	1.1	Produlytics	4
	1.2	Cosa sono e perché usare le carte di controllo	4
	1.3	Perché usare Produlytics	4
	1.4	Perché scegliere Produlytics	4
	1.5	e v	5
	1.6	Glossario	5
			_
<b>2</b>	Tip	ologie di utenti	6
	2.1	Amministratori	6
	2.2	Utenti	6
3	Inst	tallazione	7
	3.1	Prerequisiti	7
	3.2	•	7
		<b>v</b>	7
		ı v	8
		3.2.3 Accesso alla web app	
		0.2.0 Trooppo and woo app	
4	Istr	ruzioni per gli utenti	9
	4.1		9
	4.2		
	4.3	Tornare alla schermata di monitoraggio delle rilevazioni	
	4.4	Visualizzare le rilevazioni	
	4.5	Leggere i grafici	
	4.6	Filtrare le rilevazioni	
	4.0 $4.7$	Attivare il carosello	
	4.7	Logout	
	4.0	Logout	L (
5	Tetr	ruzioni per gli amministratori	۱9
U	1501	5.0.1 Inserimento di una nuova macchina e delle relative caratteristiche	
	5.1	Gestione delle macchine	
	0.1	5.1.1 Modificare il nome di una macchina e le relative caratteristiche	
		5.1.2 Disattivare e attivare una macchina	
		r r	
	F 0	5.1.4 Archiviare e ripristinare una caratteristica	
	5.2	Accedere alla sezione per la gestione degli utenti	
		5.2.1 Creazione di un nuovo utente	
		5.2.2 Modificare la password e il privilegio di amministratore di un utente	
		5.2.3 Archiviare e ripristinare un utente	28
	4 D	T '11 ' '	
A			30
	A.1		30
			30
		•	30
		A.1.3 Note	30
_	<i>α</i> :	<u>.</u>	
В	Glo	essario 3	31

Manuale Utente Pagina 2 di 43



## Elenco delle figure

Figura 1	Scaricare il file .zip.	7
Figura 2	Pagina per effettuare l'accesso	9
Figura 3	Voce modifica password	10
Figura 4	Finestra per la modifica della password	10
Figura 5	Menù laterale sinistro	11
Figura 6	Pagina principale con un grafico visualizzato	12
Figura 7	Le zone dei grafici	13
Figura 8	Pagina principale con un grafico con il pulsante per visualizzare lo storico del	
grafic	co evidenziato	14
Figura 9	Finestra di dialogo per selezionare la porzione di storico desiderata	14
Figura 10	Pagina principale con un grafico con il pulsante per la visualizzazione standard	
_	rafico evidenziato.	15
Figura 11	Pagina principale con il pulsante per il carosello evidenziato	16
Figura 12	Finestra di dialogo per impostare il carosello	16
Figura 13	Pagina con il carosello e le sue frecce evidenziate	17
Figura 14	Voce logout	17
Figura 15	Pagina dedicata alla gestione macchine.	19
Figura 16	Pagina dedicata all'inserimento delle macchine	20
Figura 17	Finestra di dialogo dedicata alla modifica delle caratteristiche	20
Figura 18	Voce gestione macchine	21
Figura 19	Finestra di dialogo dedicata alla modifica delle macchine.	22
Figura 20	Finestra di dialogo dedicata alla modifica delle caratteristiche	22
Figura 21	Pagina dedicata alla gestione macchine con il toggle per attivare/disattivare le	
macc	hine evidenziato.	23
Figura 22	Pagina dedicata alla gestione macchine con l'icona del cestino evidenziata	24
Figura 23	Finestra di dialogo dedicata alla modifica delle macchine	25
Figura 24	Finestra di dialogo per la modifica delle macchine con l'icona del cestino eviden-	
ziata		25
Figura 25	Voce gestione utenti	26
Figura 26	Pagina dedicata alla gestione degli utenti con il pulsante nuovo utente evidenziato.	27
Figura 27	Pagina dedicata all'inserimento di nuovi utenti	27
Figura 28	Finestra di dialogo dedicata alla modifica degli utenti	28
Figura 29	Pagina dedicata alla gestione degli utenti con l'icona del cestino evidenziata	29
Figura 30	Zone della carta di controllo	43

Manuale Utente Pagina 3 di 43



### 1 Introduzione

### 1.1 Produlytics

Produlytics è una  $web\ app_G$  che permette di supervisionare l'andamento della produzione rispetto a dei valori desiderabili. Le rilevazioni inviate dalle  $macchine_G$  produttive saranno, infatti, riportate in delle  $carte\ di\ controllo_G$  che permettono, a te e a tutto il tuo team, la visualizzazione grafica di eventuali andamenti anomali o fuori range.

### 1.2 Cosa sono e perché usare le carte di controllo

Le carte di controllo ("control charts", in inglese) sono uno strumento di controllo statistico, preventivo della qualità. Consentono di verificare se un processo è sotto controllo o meno. Hanno diverse applicazioni, infatti si possono trovare in ambiti produttivi, scientifici, di ricerca.

Il vantaggio principale che apportano è l'individuazione, tramite dei grafici, di eventuali scostamenti, dando la possibilità di intraprendere azioni correttive tempestivamente, prima che si sfoci in delle vere e proprie situazioni di non conformità.

#### 1.3 Perché usare Produlytics

Produlytics implementa le carte di controllo, rendendo quindi il loro impiego di facile fruizione, e fornendo in aggiunta:

- un'interfaccia semplice e intuitiva, utilizzabile dal responsabile e da tutto il suo team;
- la possibilità di configurare tutte le macchine e le  $caratteristiche_G$  che si desiderano controllare;
- la possibilità di mantenere sotto controllo l'andamento della propria produzione;
- il mantenimento e l'accesso allo storico del lavoro svolto dalle macchine;
- la gestione delle macchine, scegliendo quali mettere in pausa e quali tenere attive, quali rendere visibili agli utenti e quali no;
- un risparmio economico: notare tempestivamente gli andamenti anomali permette di evitare produzioni difformi e ridurre lo spreco di materiali.

#### 1.4 Perché scegliere Produlytics

Produlytics è lo strumento di cui hai bisogno se:

- devi gestire delle macchine produttive;
- senti di avere scarso controllo sulle tue macchine;
- ci tieni alla qualità e vuoi che la tua produzione sia precisa;
- desideri un punto di incontro comune e comodo tra te e il tuo team;
- senti di star sprecando risorse e non capisci cosa stia andando storto nella tua produzione.

Manuale Utente Pagina 4 di 43



### 1.5 Il manuale

Lo scopo del manuale è guidarti all'interno del software, partendo dalla sua installazione, fino all'illustrazione di tutte le funzionalità presenti. Nello specifico, il documento tratta le seguenti tematiche:

- installazione;
- utilizzo del software da parte di un utente;
- utilizzo del software da parte di un amministratore;
- manuale tecnico dell'API rilevazioni.

#### 1.6 Glossario

Viene fornito in appendice un *Glossario*, dove sono definiti tutti i termini che potrebbero risultare di difficile comprensione o ambigui.

Un termine presente nel Glossario viene contrassegnato dal corsivo e da una 'G' aggiunta a pedice.

Manuale Utente Pagina 5 di 43



### 2 Tipologie di utenti

In Produlytics ci sono due tipologie di utenti, denominati "amministratori" e "utenti".

#### 2.1 Amministratori

Gli amministratori sono i responsabili del sistema, essi infatti:

- configurano le macchine da monitorare;
- configurano nelle macchine le caratteristiche da monitorare;
- possono disattivare o riattivare una  $macchina_G$ . Con "macchina disattivata" si intende una macchina dalla quale non si ricevono nuove rilevazioni, ma che resta visibile agli utenti, i quali possono visualizzarne lo storico;
- possono archiviare o ripristinare una macchina, o una sua caratteristica. Con "macchina/caratteristica archiviata" si intende una macchina/caratteristica dalla quale non si ricevono nuove rilevazioni e non visibile agli utenti;
- possono archiviare o ripristinare un utente. Con "utente archiviato" si intende un utente che non può effettuare l'accesso al sistema;
- possono creare nuovi utenti;
- possono reimpostare la password di un utente;
- possono conferire a un utente i permessi da amministratore;
- possono visualizzare l'elenco delle macchine e delle caratteristiche configurate;
- possono visualizzare graficamente le carte di controllo delle caratteristiche delle macchine.

#### 2.2 Utenti

Gli utenti possono:

- visualizzare l'elenco delle macchine e delle caratteristiche configurate dagli amministratori, che non sono archiviate;
- visualizzare graficamente le carte di controllo delle caratteristiche delle macchine;
- modificare la propria password.

Manuale Utente Pagina 6 di 43

**\)** DeltaX Installazione



### 3 Installazione

#### 3.1 Prerequisiti

Per utilizzare il software Produlytics bisogna avere il software  $Docker_G$  installato, almeno nella versione 20.10.11. Se non ne disponi già, puoi scaricarlo accedendo alla seguente pagina web:

https://docs.docker.com/get-docker/

Assicurati inoltre di avere installato con Docker anche il tool  $Docker\ Compose_G$ .

### 3.2 Installazione di *Produlytics*

Una volta soddisfatti i prerequisiti segui i seguenti passi per procedere all'installazione del software:

- clona il  $repository_G$ ;
- esegui il container;
- accedi alla web app.

### 3.2.1 Clonare il repository

Scarica il codice come file .zip dal repository DeltaX/cc4d su  $GitHub_G$ :




Figura 1: Scaricare il file .zip.

https://github.com/DeltaXswe/cc4d/

oppure, se disponi di  $Git_G$  installato in locale, puoi clonare il repository eseguendo da terminale il comando:

git clone https://github.com/DeltaXswe/cc4d/

Manuale Utente Pagina 7 di 43



#### 3.2.2 Esecuzione del container

- Da terminale, posizionati nella directory in cui è stato estratto/clonato il progetto;
- esegui il comando:

docker-compose up

Questo comando eseguirà il file docker-compose, che si occuperà dell'esecuzione del container.

### 3.2.3 Accesso alla web app

Per accedere al software Produlytics, apri il  $browser_G$  e recati all'indirizzo:

http://localhost/

Manuale Utente Pagina 8 di 43



### 4 Istruzioni per gli utenti

Questa sezione comprende le istruzioni all'uso delle attività disponibili all'utente.

#### 4.1 Primo accesso al sistema

Per accedere, saranno necessarie le credenziali. Ti verranno fornite da un amministratore, dopo che avrà provveduto alla creazione del tuo account. Ricordati di sostituire la password di default (vedi §4.2) al primo accesso, in quanto è importante per mantenere la sicurezza del sistema.




Figura 2: Pagina per effettuare l'accesso.

È anche disponibile la funzionalità "remember me", per effettuare l'accesso senza dover inserire le credenziali ogni volta. Ti consigliamo di abilitarla soltanto da dispositivi di tua esclusiva proprietà.

#### 4.2 Modifica della password

Per modificare la tua password, necessaria per effettuare l'accesso:

- 1. premi sull'icona in alto a destra che riporta il nome del tuo account (in foto, "deltax");
- 2. dal menù a tendina, seleziona la voce "Modifica password".

Manuale Utente Pagina 9 di 43






Figura 3: Voce modifica password.

Si aprirà una finestra di dialogo per effettuare la modifica della password.




Figura 4: Finestra per la modifica della password.

Procedi compilando i campi come indicato nella finestra di dialogo e premi infine sul pulsante "Conferma" per confermare la modifica.

Attenzione: la password deve essere composta da almeno sei caratteri. È fortemente sconsigliato l'utilizzo di parole di senso compiuto, a favore di combinazioni casuali di lettere, numeri e caratteri speciali. È inoltre raccomandato il cambiamento frequente della password e il non riutilizzo di password nel tempo.

Manuale Utente Pagina 10 di 43



### 4.3 Tornare alla schermata di monitoraggio delle rilevazioni

Per tornare alla schermata di monitoraggio delle rilevazioni, premi sul logo di *Produlytics* in alto a sinistra.

#### 4.4 Visualizzare le rilevazioni

Per visualizzare le rilevazioni delle macchine, è necessario utilizzare il menù sulla sinistra dello schermo.



Figura 5: Menù laterale sinistro.

In questo elenco, sono presenti tutte le macchine configurate dagli amministratori, ognuna con le proprie caratteristiche e puoi scegliere quali, tra queste, desideri visionare. Per farlo:

- clicca sulla macchina interessata. Si aprirà un menù a tendina contenente le caratteristiche della macchina:
  - (a) spunta le caselle associate alle caratteristiche che desideri visualizzare.
- 2. conferma premendo sul pulsante "Conferma", in alto;
- 3. al centro dello schermo compariranno i grafici delle caratteristiche selezionate.

Manuale Utente Pagina 11 di 43



Figura 6: Pagina principale con un grafico visualizzato.

### 4.5 Leggere i grafici

In ogni grafico sono riportati in ascissa il tempo e in ordinata le rilevazioni. A ogni rilevazione effettuata dalla macchina corrisponde un punto nel grafico di colore:

- verde acqua, se la rilevazione è nella norma;
- rosso, se la rilevazione è anomala.

Ogni grafico aggiorna periodicamente la propria rappresentazione all'arrivo delle nuove rilevazioni, fornendo una visione in tempo reale di quello che sta accadendo.

Nel grafico sono inoltre presenti delle linee orizzontali che, in ordine dall'alto verso il basso, corrispondono a:

- l'upper bound: la linea rossa sormontante;
- la delimitazione superiore della zona  $A_G$ : la linea rosso chiaro;
- la delimitazione superiore della zona  $B_G$ : la linea verde chiaro;
- la media: la linea verde centrale;
- la delimitazione inferiore della zona B: la linea verde chiaro;
- la delimitazione inferiore della zona A: la linea rosso chiaro;
- il lower bound: la linea rossa sottostante.

Manuale Utente Pagina 12 di 43




Figura 7: Le zone dei grafici.

Per maggiori informazioni sul significato di queste zone, si rimanda al Glossario.

### 4.6 Filtrare le rilevazioni

È possibile filtrare le rilevazioni e visualizzare soltanto quelle appartenenti a un certo lasso temporale, in questo modo sarà più facile vedere quelle di proprio interesse.

Le rilevazioni più vecchie disponibili sono quelle risalenti al momento in cui la macchina è stata configurata.

Per applicare un filtro, premi i tre puntini nell'angolo in alto a destra del grafico, evidenziati in figura:

Manuale Utente Pagina 13 di 43




Figura 8: Pagina principale con un grafico con il pulsante per visualizzare lo storico del grafico evidenziato.

Si aprirà la finestra di dialogo per la selezione dell'intervallo temporale interessato:




Figura 9: Finestra di dialogo per selezionare la porzione di storico desiderata.

Dalla finestra di dialogo:

- 1. seleziona:
  - (a) la data di inizio;
  - (b) l'orario della data di inizio;
  - (c) la data di fine;

Manuale Utente Pagina 14 di 43



- (d) l'orario della data di fine.
- 2. premi sul pulsante "Conferma".

Per tornare alla visualizzazione in tempo reale delle rilevazioni, premi la freccia circolare nell'angolo in alto a destra del grafico, evidenziata in figura:



Figura 10: Pagina principale con un grafico con il pulsante per la visualizzazione standard del grafico evidenziato.

### 4.7 Attivare il carosello

*Produlytics* predispone una funzionalità di carosello che ti consente di far ciclare automaticamente la visualizzazione delle caratteristiche che desideri monitorare, allo scadere di un intervallo che puoi specificare.

Per utilizzarla, premi il pulsante "Carosello" evidenziato in figura:

Manuale Utente Pagina 15 di 43



Figura 11: Pagina principale con il pulsante per il carosello evidenziato.

Si aprirà la finestra di dialogo con le impostazioni del carosello:




Figura 12: Finestra di dialogo per impostare il carosello.

A questo punto puoi scegliere tra:

- attivare solo il carosello: avrai i grafici disposti a carosello, ma per cambiare quello che stai visualizzando dovrai premere manualmente le apposite frecce ai suoi lati;
- attivare il carosello con il ciclo automatico: avrai i grafici disposti a carosello e ruoteranno automaticamente secondo l'intervallo temporale da te impostabile. Avrai comunque a disposizione le frecce per il cambio manuale.

Manuale Utente Pagina 16 di 43



Cambia i campi nella finestra a seconda della tua scelta.



Figura 13: Pagina con il carosello e le sue frecce evidenziate.

### 4.8 Logout

Per effettuare il logout:

- 1. premi sull'icona in alto a destra riportante il nome dell'account (in foto, "deltax");
- 2. dal menù a tendina, seleziona la voce "Logout".



Figura 14: Voce logout.

Manuale Utente Pagina 17 di 43



Il logout termina anche eventuali sessioni prolungate dalla funzionalità "remember me". Ti raccomandiamo di effettuare sempre il logout dai dispositivi a utilizzo condiviso.

Manuale Utente Pagina 18 di 43



### 5 Istruzioni per gli amministratori

Questa sezione illustra le funzionalità disponibili esclusivamente agli amministratori.

### 5.0.1 Inserimento di una nuova macchina e delle relative caratteristiche

Al primo accesso sarà necessario inserire almeno una macchina per utilizzare *Produlytics* al pieno delle sue funzionalità. Per farlo:

- 1. premi sull'icona in alto a destra riportante il nome del tuo account (in foto, "deltax");
- 2. dal menù a tendina, seleziona la voce "Gestione macchine";
- 3. dalla pagina che si aprirà, premi il pulsante "Nuova macchina" per procedere alla creazione.




Figura 15: Pagina dedicata alla gestione macchine.

Si aprirà la pagina dedicata all'aggiunta delle macchine, dalla quale è possibile inserire il nome della macchina da aggiungere.

Attenzione: il nome della macchina deve essere univoco all'interno del sistema.

Manuale Utente Pagina 19 di 43






Figura 16: Pagina dedicata all'inserimento delle macchine.

Sarà necessario poi inserire almeno una caratteristica da monitorare. Per farlo:

- 1. premi il pulsante "Nuova caratteristica";
- 2. si aprirà la finestra di dialogo per l'inserimento di una nuova caratteristica:




Figura 17: Finestra di dialogo dedicata alla modifica delle caratteristiche.

- (a) compila il campo "Nome" (**Attenzione**: il nome della caratteristica deve essere univoco all'interno della macchina in cui risiede);
- (b) se desideri il calcolo automatico dei limiti, spunta la relativa casella e compila il campo "Dimensione del campione per il calcolo automatico";

Manuale Utente Pagina 20 di 43



- (c) altrimenti, compila i campi "Limite inferiore" e "Limite superiore";
- (d) premi infine sul pulsante "Conferma" per confermare l'inserimento e chiudere la finestra di dialogo.
- 3. dopo aver aggiunto tutte le caratteristiche desiderate, premi sul pulsante "Conferma dati" per portare a termine la creazione della macchina.

Adesso la macchina sarà visibile nella  $dashboard_G$  a te e a tutti gli altri utenti.

#### 5.1 Gestione delle macchine

*Produlytics* permette agli amministratori di gestire le macchine memorizzate. Per accedere alla sezione per la gestione delle macchine:

- 1. premi sull'icona in alto a destra che riporta il nome dell'account (in foto, "deltax");
- 2. dal menù a tendina, seleziona la voce "Gestione macchine".



Figura 18: Voce gestione macchine.

Si aprirà la pagina dedicata alla gestione delle macchine.

#### 5.1.1 Modificare il nome di una macchina e le relative caratteristiche

Per modificare il nome di una macchina e le relative caratteristiche, premi sull'icona della matita a destra del nome della macchina interessata.

Si aprirà la finestra di dialogo dedicata alla modifica delle macchine.

Manuale Utente Pagina 21 di 43






Figura 19: Finestra di dialogo dedicata alla modifica delle macchine.

In questa finestra di dialogo è possibile modificare il nome della macchina e le sue caratteristiche. Per modificare una caratteristica:

- 1. premi sull'icona della matita a destra del nome della caratteristica che si desidera modificare;
- 2. si aprirà la finestra di dialogo per la modifica di una caratteristica:




Figura 20: Finestra di dialogo dedicata alla modifica delle caratteristiche.

- (a) modifica i campi desiderati;
- (b) premi infine sul pulsante "Conferma" per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.

Manuale Utente Pagina 22 di 43



#### 5.1.2 Disattivare e attivare una macchina

Per disattivare o attivare una macchina, individua il  $toggle_G$  apposito a destra del nome della macchina interessata.




Figura 21: Pagina dedicata alla gestione macchine con il toggle per attivare/disattivare le macchine evidenziato.

Il toggle sarà di colore verde se la macchina è attivata e rosso se disattivata. Per cambiare lo stato, è necessario premere sul toggle.

#### 5.1.3 Archiviare e ripristinare una macchina

Per archiviare o ripristinare una macchina, individua l'icona del cestino a destra del nome della macchina interessata.

Manuale Utente Pagina 23 di 43






Figura 22: Pagina dedicata alla gestione macchine con l'icona del cestino evidenziata.

L'icona del cestino sarà di colore rosso se la macchina non è archiviata. Per archiviarla è necessario:

- premere sull'icona del cestino;
- premere sul pulsante "Conferma" nella finestra di dialogo che si aprirà.

L'icona del cestino sarà di colore nero con una freccia bianca al centro se la macchina è archiviata. Per ripristinarla:

• premi sull'icona del cestino.

#### 5.1.4 Archiviare e ripristinare una caratteristica

Per archiviare e ripristinare una caratteristica, premi sull'icona della matita a destra del nome della macchina interessata.

Si aprirà la finestra di dialogo dedicata alla modifica delle macchine.

Manuale Utente Pagina 24 di 43






Figura 23: Finestra di dialogo dedicata alla modifica delle macchine.

In questa finestra di dialogo, individua l'icona del cestino a destra del nome della caratteristica interessata.




Figura 24: Finestra di dialogo per la modifica delle macchine con l'icona del cestino evidenziata.

L'icona del cestino sarà di colore rosso se la caratteristica non è archiviata. Per archiviarla:

- premi sull'icona del cestino;
- premi sul pulsante "Conferma" nella finestra di dialogo che si aprirà.

L'icona del cestino sarà di colore nero con una freccia bianca al centro se la caratteristica è archiviata. Per ripristinarla:

Manuale Utente Pagina 25 di 43



• premi sull'icona del cestino.

### 5.2 Accedere alla sezione per la gestione degli utenti

Dopo aver configurato le macchine, è necessario creare gli utenti che desideri, per fare in modo che abbiano accesso alle macchine. Per farlo, recati nella sezione per la gestione degli utenti:

- 1. premi sull'icona in alto a destra che riporta il nome dell'account;
- 2. seleziona la voce "Gestione utenti".



Figura 25: Voce gestione utenti.

Si aprirà la pagina dedicata alla gestione degli utenti.

### 5.2.1 Creazione di un nuovo utente

Per creare un nuovo utente, premi sul pulsante "Nuovo utente".

Manuale Utente Pagina 26 di 43



♠ Produlytics	
Gestione utenti	Nuovo utente
Username 	Amministratore  V
Cosimo	/ 1
deltax	✓ <b>/</b>
alice	✓ <b>/</b> 1
	Items per page: 5 ▼ 0 of 0 〈 >

Figura 26: Pagina dedicata alla gestione degli utenti con il pulsante nuovo utente evidenziato.

Si aprirà la finestra di dialogo dedicata all'inserimento di nuovi utenti.




Figura 27: Pagina dedicata all'inserimento di nuovi utenti.

Per farlo, segui i seguenti punti per ogni utente che desideri aggiungere:

- 1. compila i campi "Username" e "Password";
- 2. se desideri che l'utente in creazione abbia i privilegi di amministratore, spunta l'apposita casella;
- 3. premi sul pulsante "Conferma" per creare l'utente.

Attenzione: l'username dell'utente deve essere univoco all'interno del sistema.

Manuale Utente Pagina 27 di 43



#### 5.2.2 Modificare la password e il privilegio di amministratore di un utente

La pagina di gestione degli utenti ti permette anche di decidere se e quali utenti rendere amministratori, così da ricevere supporto nella gestione del sistema. È inoltre disponibile la possibilità di modificare la password di un utente, cosicché, nel caso questa fosse stata dimenticata, sia possibile riottenere l'accesso all'account.

Per modificare questi campi, premi sull'icona della matita a destra del nome dell'utente interessato. Si aprirà la finestra di dialogo dedicata alla modifica degli utenti.




Figura 28: Finestra di dialogo dedicata alla modifica degli utenti.

Se desideri cambiare i permessi, ti basterà spuntare la casella apposita. Se desideri cambiare la password:

- 1. premi sul toggle con etichetta "Cambia password";
- 2. compila la casella di testo dedicata al campo della password;
- 3. premi sul pulsante "Conferma" per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.

#### 5.2.3 Archiviare e ripristinare un utente

È disponibile la possibilità di archiviare e ripristinare un utente, per sospendergli, anche momentaneamente, l'accesso al sistema.

Per farlo, individua l'icona del cestino a destra del nome dell'utente interessato.

Manuale Utente Pagina 28 di 43






Figura 29: Pagina dedicata alla gestione degli utenti con l'icona del cestino evidenziata.

L'icona del cestino sarà di colore rosso se l'utente non è archiviato. Per archiviarlo:

- premi sull'icona del cestino;
- premi sul pulsante "Conferma" nella finestra di dialogo.

L'icona del cestino sarà di colore nero con una freccia bianca al centro se l'utente è archiviato. Per ripristinarlo:

• premi sull'icona del cestino.

Manuale Utente Pagina 29 di 43



### A API rilevazioni

Questa sezione comprende le istruzioni per l'inserimento di una nuova rilevazione nel software *Produlytics*.

#### A.1 Inviare una rilevazione

#### A.1.1 Richiesta

Per inserire una nuova rilevazione è necessario effettuare una richiesta  $HTTP_G$  del seguente tipo:

- endpoint: /detections;
- metodo HTTP: POST;
- **body**: formato  $JSON_G$ , un oggetto con i seguenti campi:
  - "apiKey": una stringa rappresentante la chiave API identificativa della macchina che invia la rilevazione;
  - "characteristic": una stringa rappresentante il nome della caratteristica rilevata;
  - "value": un numero a virgola mobile rappresentante il valore rilevato.

#### A.1.2 Risposta

In caso di esito positivo, viene restituito:

- codice di stato HTTP: 202;
- body: vuoto.

In caso di esito negativo, viene restituito:

- se l'autenticazione è fallita:
  - codice di stato HTTP: 401;
  - **body**: { "errorCode": "notAuthenticated" }.
- se la caratteristica non esiste:
  - codice di stato HTTP: 404;
  - body: { "errorCode": "characteristicNotFound" }.
- se la macchina non accetta rilevazioni:
  - codice di stato HTTP: 410;
  - $-\ \mathbf{body}$ : { "errorCode": "deviceDisabled" }.
- se la caratteristica non accetta rilevazioni:
  - codice di stato HTTP: 410;
  - body: { "errorCode": "characteristicDisabled" }.

#### A.1.3 Note

I seguenti punti sono informazioni aggiuntive rispetto all'inserimento di una nuova rilevazione:

- la richiesta POST non è bloccante rispetto all'applicazione delle carte di controllo;
- è necessario aspettare una risposta a una rilevazione inviata prima di inviarne un'altra.

Manuale Utente Pagina 30 di 43



## B Glossario

 $\mathbf{B}$ 

### ${\bf Browser}$

Applicazione per l'acquisizione, la presentazione e la navigazione di risorse sul web.

Manuale Utente Pagina 31 di 43





 $\mathbf{C}$ 

#### Caratteristica

Attributo misurabile su cui è possibile effettuare previsioni e calcoli statistici.

#### Carta di controllo

Strumento statistico per mantenere sotto controllo i parametri di un processo. In una carta di controllo sono presenti una  $media_G$ , due  $limiti\ di\ controllo_G$  (inferiore e superiore), due  $limiti\ di\ sorveglianza_G$  (inferiore e superiore), tre zone che dividono lo spazio in  $zona\ A_G$ ,  $zona\ B_G$  e  $zona\ C_G$ . In base al comportamento del processo rispetto ai limiti e alle zone si stabilisce se esso stia andando fuori controllo o meno. Per i dettagli sulle regole che stabiliscono se un processo produttivo stia andando fuori controllo consultare l'Analisi dei Requisiti.

#### Client

Componente software che fruisce di un servizio o di una risorsa offerti da un  $server_G$ .

Manuale Utente Pagina 32 di 43

DeltaX Glossario



### D

#### Dashboard

Postazione che raccoglie una serie di dati, grafici e liste, capaci di fornire a colpo d'occhio informazioni chiare su andamenti o prestazioni.

#### Deviazione standard

In statistica, è la misura di dispersione di un insieme di valori, più bassa è la deviazione standard più i valori si concentreranno intorno alla media. Si calcola con:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2}{N}}$$

dove  $\overline{x}$  è la  $media_G$ .

#### Docker

Software che automatizza il rilascio di applicazioni all'interno di contenitori software, fornendo quindi un livello di astrazione aggiuntivo.

### Docker Compose

Strumento che consente di definire e condividere applicazioni multi-contenitore. Con Docker Compose è possibile creare un file per definire i servizi e, con un singolo comando, è possibile avviare o eliminare il tutto.

Manuale Utente Pagina 33 di 43





#### Git

Software di controllo di versione distribuito, volto ad agevolare il coordinamento tra più persone che lavorano su un stesso insieme di file.

### GitHub

Servizio di hosting per  $repository_G$   $Git_G$ , offre strumenti aggiuntivi di collaborazione tra cui:

- sistema per il ticketing;
- sistema per la gestione delle attività;
- sistema per l'integrazione continua.

Manuale Utente Pagina 34 di 43



## $\mathbf{H}$

### $\mathbf{HTTP}$

Protocollo a livello applicativo che consente la comunicazione tra  $client_G$  e  $server_G$  attraverso internet.

Manuale Utente Pagina 35 di 43



 $\mathbf{J}$ 

### JavaScript

Linguaggio di programmazione web orientato agli oggetti ed eventi per la creazione di siti e applicazioni web dinamici e interattivi.

### **JSON**

Acronimo di  $JavaScript_G$  Object Notation, è un formato di serializzazione basato su testo per lo scambio di dati, principalmente tra  $server_G$  e applicazione web.

Manuale Utente Pagina 36 di 43



### ${f L}$

### Limiti di controllo

Relativi alle  $carte\ di\ controllo_G$ , sono due: uno superiore e uno inferiore, posti rispettivamente sopra e sotto la linea della  $media_G$ . La loro posizione esatta viene determinata tramite considerazioni statistiche.

### Limiti di sorveglianza

Relativi alle  $carte\ di\ controllo_G$ , sono due: uno superiore e uno inferiore, posti rispettivamente a  $\overline{x}-2\sigma$  e  $\overline{x}+2\sigma$ , dove  $\overline{x}$  è la  $media_G$  e  $\sigma$  la  $deviazione\ standard_G$ . Sono i valori che limitano la  $zona\ B_G$ .

Manuale Utente Pagina 37 di 43

**DeltaX** Glossario



### Macchina

Mezzo di produzione che si vuole monitorare.

### Media

In statistica, la media è un singolo valore numerico che descrive sinteticamente un insieme di dati. Esistono varie tipologie di media, ma se non viene specificato, ci si riferisce alla media aritmetica, ossia:

$$\overline{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i$$

Manuale Utente Pagina 38 di 43



## $\mathbf{R}$

### Repository

Locazione di salvataggio dei dati che sfrutta un sistema di controllo di versione. Quando viene nominato, ci si riferisce al repository  $GitHub_G$  reperibile all'indirizzo https://github.com/DeltaXswe.

Manuale Utente Pagina 39 di 43



 $\mathbf{S}$ 

### Server

Componente software che fornisce servizi e risorse ai  $\mathit{client}_G$  che lo richiedono.

Manuale Utente Pagina 40 di 43



## $\mathbf{T}$

Toggle Tipo di bottone che può assumere due stati: acceso o spento.

Pagina 41 di 43 Manuale Utente





### Web app

Software ospitato su un  $server_G$  al quale l'utente  $(client_G)$  può accedervi tramite un  $browser_G$ .

Manuale Utente Pagina 42 di 43

Glossario



 ${\bf Z}$ 

#### Zona A

Zona della carta di controllo<sub>G</sub> racchiusa tra  $\overline{x} - \sigma$  e  $\overline{x} + \sigma$ , dove  $\overline{x}$  è la media<sub>G</sub> e  $\sigma$  la deviazione standard<sub>G</sub> dei dati. Vedere la figura 30.

#### Zona B

Zona della carta di controllo racchiusa tra  $\overline{x} - 2\sigma$  e  $\overline{x}2 + \sigma$ , dove  $\overline{x}$  è la media e  $\sigma$  la deviazione standard de dati. Vedere la figura 30.

#### Zona C

Zona della carta di controllo racchiusa tra  $\overline{x} - 3\sigma$  e  $\overline{x} + 3\sigma$ , dove  $\overline{x}$  è la media e  $\sigma$  la deviazione standard de deti. Vedere la figura 30.




Figura 30: Zone della carta di controllo.

Manuale Utente Pagina 43 di 43