




MAC WASH 1915Z



USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION

SOMMAIRE - SUMMARY

EN

I.	GENERAL INFORMATION	3
II.	SAFETY INSTRUCTIONS	3
III.	INSTALLATION	4
IV.	TECHNICAL SPECIFICATIONS	4
V.	MENU	6
VI.	DMX CHANNEL TABLE	6
VII.	CLEANING	7

FR

I.	INFORMATIONS GÉNÉRALES	8
II.	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	8
III.	INSTALLATION	9
IV.	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	9
V.	MENU	11
VI.	DMX CHANNEL TABLE	11
VII.	NETTOYAGE	13

DE

I.	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	14
II.	SICHERHEITSHINWEISE	14
III.	INSTALLATION	15
IV.	TECHNISCHE DATEN DES	16
V.	MENÜ	17
VI.	DMX-KANALTABELLE	17
VII.	REINIGUNG	19

ES

I.	INFORMACIÓN GENERAL	20
II.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	20
III.	INSTALACIÓN	21
IV.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL	21
V.	MENU	23
VI.	TABLA DE CANALES DMX	23
VII.	LIMPIEZA	25

IT

I.	INFORMAZIONI GENERALI	26
II.	ISTRUZIONI DI SICUREZZA	26
III.	INSTALLAZIONE	27
IV.	SPECIFICHE TECNICHE DELL'	27
V.	MENU	29
VI.	TABELLA DEI CANALI DMX	29
VII.	PULIZIA	31

NL

I.	ALGEMENE INFORMATIE	32
II.	VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	32
III.	INSTALLATIE	33
IV.	TECHNISCHE SPECIFICATIES	34
V.	MENU	35
VI.	DMX-KANAALTABEL	35
VII.	REINIGING	37

EN

I. GENERAL INFORMATION

Thank you very much for choosing our product. For safety purpose, please read this manual carefully before your operation. This manual included installation and using information. Please install and operate it according to this manual.

Unpacking: Once receive it, please handle it carefully and check if there is some shatter because of transportation and the following fittings are OK.

In the carton, there are four things available:

1. Moving head light: 1PC
2. Power cable: 1PC
3. Fast Lock: 1PC
4. User manual: 1 PC

Warning! To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose this unit to rain or moisture.

Caution! There are no user serviceable parts inside this unit. Do not attempt any repairs yourself. Doing so will void your manufactures warranty. In the unlikely event your unit may require service please contact us.

If using a 230V 50Hz power supply, DO NOT connect in series more than 11 units;
use another main supply for the next 11 fixtures.
If using a 120V 60Hz power supply, DO NOT connect in series more than 5 units;
use another main supply for the next 5 fixtures.

II. SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance.

- Please keep this User Guide for future consultation. If you sell the unit to another user, be sure that they also receive this instruction booklet.
- Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the unit.
- Before operating, ensure that the voltage and frequency of power supply match the power requirements of the unit.
- It's important to ground the yellow/green conductor to earth in order to avoid electric shock.
- The unit is for indoor use only. Use only in a dry location.
- The unit must be installed in a location with adequate ventilation, at least 50cm from adjacent surfaces. Be sure that no ventilation slots are blocked.

- Disconnect main power before replacement or servicing.
- Make sure there are no flammable materials close to the unit while operating as it is fire hazard.
- Use safety cable when fixes this unit. DO NOT handle the unit by taking its head only, but always by taking its base.
- Maximum ambient temperature is Ta: 40°C. DO NOT operate it where the temperature is higher than this.
- Unit surface temperature may reach up to 85°C. DO NOT touch the housing bare-hand during its operation. Turn off the power and allow about 15 minutes for the unit to cool down before replacing or serving.
- In the event of serious operating problem, stop using the unit immediately. Never try to repair the unit by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. Always use the same type spare parts.
- DO NOT touch any wire during operation as high voltage might be causing electric shock.

III. INSTALLATION

The unit should be mounted via its screw holes on the bracket. Always ensure that the unit is firmly fixed to avoid vibration and slipping while operating. And make sure that the structure to which you are attaching the unit is secure and is able to support a weight of 10 times of the unit's weight. Also always use a safety cable that can hold 12 times of the weight of the unit when installing the fixture.



The equipment must be fixed by professionals. And it must be fixed at a place where is out of the touch of people and has no one pass by or under it.

Under « Control Mode», for installations where the DMX cable has to run a long distance or is in an electrically noisy environment, it is recommended to use a DMX terminator. This helps in preventing corruption of the digital control signal by electrical noise. The DMX terminator is simply an XLR plug with a 120 resistor connected between pins 2 and 3, which is then plugged into the output XLR socket of the last fixture in the chain.

IV. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- | | |
|--|---|
| ✓ Voltage: AC 100V~240V, 50/60Hz | ✓ Strobe: 1-25times per second |
| ✓ Power Consumption: 250W Max. | ✓ DMX Channel: 15/23CH |
| ✓ LED: 19pcs x 15W RGBW 4in1 LED | ✓ Operation Modes: DMX512, Master/Slave, Auto, Sound active |
| ✓ Beam Angel: 6 ~50 degree | ✓ Color: RGBW infinite mixing system, Uniform and bright colors |
| ✓ Movement: Pan 540°, Tilt 270°, speed adjustable. | ✓ Effects: 3 Groups LED control, rainbow effects, outstanding color macro effect. |
| ✓ Motor: 2-phase motor | |
| ✓ Dimming: 0-100% electronic dimming | |

- ✓ Display: Colorful LCD display for easy navigation.
- ✓ Body Size: 32.5x18.8x39.5 cm
- ✓ Packing Size: 45x36x31cm



V. MENU

OPTION	DESCRIPTION	
Setting	DMX Addr	DMX Address, 001-512
	Encoder	YES: the encoder (opticalcouper) to judge out of step and automatically correct position. NO: the position without using encoder (opticalcouper).
	PanREV	YES / NO
	TiltREV	YES / NO
RunMode	RunMode	DMX / AUTO / SOUND
	Channel	15CH / 23CH
Display	Language	EN/中文
	Reverse	YES / NO
Factory	Pan	128
	Tilt	128
	Focus	128
Factory	Red	220
	Green	220
	Blue	220
	White	220
	Logo	000

VI. DMX CHANNEL TABLE

1. 15 CHANNELS

CHANNEL	VALUE	FUNCTION
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fine
3	000-255	Tilt
4	000-255	Tilt Fine
5	000-255	P/T Speed
6	000-255	Zoom
7	000-255	Dimmer
8	000-255	Strobe
9	000-255	Red
10	000-255	Green
11	000-255	Blue

12	000-255	White
13	000-255	Function Mode
14	000-255	Function Mode Speed
15	000-255	Reset (255)

2. 23 CHANNELS

CHANNEL	VALUE	FUNCTION
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fine
3	000-255	Tilt
4	000-255	Tilt Fine
5	000-255	P/T Speed
6	000-255	Zoom
7	000-255	Dimmer (0-100%)
8	000-255	Strobe
9	000-255	Red (R) First Group
10	000-255	Green (G) First Group
11	000-255	Blue (B) First Group
12	000-255	White (W) First Group
13	000-255	Red (R) Second Group
14	000-255	Green (G) Second Group
15	000-255	Blue (B) Second Group
16	000-255	White (W) Second Group
17	000-255	Red (R) Third Group
18	000-255	Green (G) Third Group
19	000-255	Blue (B) Third Group
20	000-255	White (W) Third Group
21	000-255	Function Mode
22	000-255	Function Mode Speed
23	000-255	Reset (255)

VII. CLEANING

To make sure the stable run of the moving head, you should keep it clean. All fans, lens and color filters, do not use any soluble detergent when cleaning the color filter avoiding the damage to LED.

Mac Mah - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville / FRANCE
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62

I. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation. Ce manuel contient des informations relatives à l'installation et à l'utilisation. Veuillez installer et utiliser le produit conformément à ce manuel.

Déballage: Une fois le produit reçu, manipulez-le avec précaution et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport et que les accessoires suivants sont présents.

Le carton contient quatre éléments :

1. Projecteur à tête mobile : 1 pièce
2. Câble d'alimentation : 1 pièce
3. Verrouillage rapide : 1 pièce
4. Manuel d'utilisation : 1 pièce

Avertissement ! Afin d'éviter ou de réduire le risque d'électrocution ou d'incendie, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Attention ! Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. N'essayez pas de le réparer vous-même. Cela annulerait la garantie du fabricant. Dans le cas improbable où votre appareil nécessiterait une réparation, veuillez nous contacter..

If using a 230V 50Hz power supply, DO NOT connect in series more than 11 units;
use another main supply for the next 11 fixtures.
If using a 120V 60Hz power supply, DO NOT connect in series more than 5 units;
use another main supply for the next 5 fixtures.

II. CONSIGNES DE SÉCURITÉ



WARNING

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance.

- Veuillez conserver ce guide d'utilisation pour référence ultérieure. Si vous vendez l'appareil à un autre utilisateur, assurez-vous qu'il reçoive également ce livret d'instructions.
- Déballez l'appareil et vérifiez soigneusement qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport avant de l'utiliser.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que la tension et la fréquence de l'alimentation électrique correspondent aux exigences de l'appareil.
- Il est important de mettre à la terre le conducteur jaune/vert afin d'éviter tout risque d'électrocution.
- L'appareil est destiné à un usage intérieur uniquement. Utilisez-le uniquement dans un endroit

sec

- L'appareil doit être installé dans un endroit suffisamment ventilé, à au moins 50 cm des surfaces adjacentes. Assurez-vous qu'aucune fente de ventilation n'est obstruée.
- Débranchez l'alimentation principale avant tout remplacement ou entretien.
- Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable ne se trouve à proximité de l'appareil pendant son fonctionnement, car il présente un risque d'incendie.
- Utilisez un câble de sécurité pour fixer cet appareil. **NE MANIPULEZ PAS** l'appareil en le tenant uniquement par la tête, mais toujours par la base.
- La température ambiante maximale est de $T_a : 40\text{ }^{\circ}\text{C}$. **NE PAS** l'utiliser lorsque la température est supérieure à cette valeur.
- La température de surface de l'appareil peut atteindre $85\text{ }^{\circ}\text{C}$. **NE TOUCHEZ PAS** le boîtier à mains nues pendant son fonctionnement. Mettez l'appareil hors tension et laissez-le refroidir pendant environ 15 minutes avant de le remplacer ou de l'entretenir.
- En cas de problème de fonctionnement grave, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même. Les réparations effectuées par des personnes non qualifiées peuvent entraîner des dommages ou des dysfonctionnements. Veuillez contacter le centre d'assistance technique agréé le plus proche. Utilisez toujours des pièces de rechange du même type.
- **NE TOUCHEZ PAS** les fils pendant le fonctionnement, car la haute tension peut provoquer un choc électrique.

III. INSTALLATION

L'appareil doit être monté à l'aide de ses trous de vis sur le support. Assurez-vous toujours que l'appareil est solidement fixé afin d'éviter toute vibration et tout glissement pendant son fonctionnement. Assurez-vous également que la structure à laquelle vous fixez l'appareil est solide et capable de supporter un poids 10 fois supérieur à celui de l'appareil. Utilisez toujours un câble de sécurité capable de supporter 12 fois le poids de l'appareil lors de l'installation du dispositif.



L'équipement doit être fixé par des professionnels. Il doit être fixé à un endroit hors de portée des personnes et où personne ne passe à proximité ou en dessous.

Sous « Mode de contrôle », pour les installations où le câble DMX doit parcourir une longue distance ou se trouve dans un environnement électriquement bruyant, il est recommandé d'utiliser un terminateur DMX. Cela permet d'éviter la corruption du signal de contrôle numérique par le bruit électrique. Le terminateur DMX est simplement une fiche XLR avec une résistance de 120 ohms connectée entre les broches 2 et 3, qui est ensuite branchée dans la prise XLR de sortie du dernier appareil de la chaîne.

IV. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- | | |
|--|--|
| ✓ Tension : CA 100 V~240 V, 50/60 Hz | ✓ LED : 19 pièces x 15 W RGBW 4 en 1 LED |
| ✓ Consommation électrique : 250 W max. | ✓ Angle du faisceau : 6 à 50 degrés |

- ✓ Mouvement : panoramique 540°, inclinaison 270°, vitesse réglable.
- ✓ Moteur : moteur biphasé
- ✓ Gradation : gradation électronique 0-100 %.
- ✓ Stroboscope : 1 à 25 fois par seconde
- ✓ Canal DMX : 15/23CH
- ✓ Modes de fonctionnement : DMX512, maître/esclave, automatique, activation par le son
- ✓ Couleur : système de mélange infini
- RGBW, couleurs uniformes et lumineuses
- ✓ Effets : contrôle LED en 3 groupes, effets arc-en-ciel, effet macro couleur exceptionnel.
- ✓ Affichage : écran LCD coloré pour une navigation facile.
- ✓ Dimensions : 32,5 x 18,8 x 39,5 cm
- ✓ Dimensions de l'emballage : 45 x 36 x 31 cm
- ✓ Poids net/brut : 8,5 kg/10 kg



V. MENU

OPTION	DESCRIPTION	
Setting	DMX Addr	Adresse DMX, 001-512
	Encoder	OUI : l'encodeur (coupleur optique) permet de détecter les décalages et de corriger automatiquement la position. NON : la position sans utiliser l'encodeur (coupleur optique).
	PanREV	OUI / NON
	TiltREV	OUI / NON
RunMode	RunMode	DMX / AUTO / SON
	Channel	15CH / 23CH
Display	Language	EN/中文
	Reverse	OUI / NON
Factory	Pan	128
	Tilt	128
	Focus	128
Factory	Red	220
	Green	220
	Blue	220
	White	220
	Logo	000

VI. TABLEAU DES CANAUX DMX

1. 15 CANAUX

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fine
3	000-255	Inclinaison
4	000-255	Inclinaison fine
5	000-255	Vitesse P/T
6	000-255	Zoom
7	000-255	Variateur
8	000-255	Stroboscope
9	000-255	Rouge
10	000-255	Vert
11	000-255	Bleu

12	000-255	Blanc
13	000-255	Mode de fonctionnement
14	000-255	Mode de fonctionnement Vitesse
15	000-255	Réinitialisation (255)

2. 23 CANAUX

CANAL	VALEUR	FONCTION
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fine
3	000-255	Inclinaison
4	000-255	Inclinaison fine
5	000-255	Vitesse P/T
6	000-255	Zoom
7	000-255	Variateur (0-100 %)
8	000-255	Stroboscope
9	000-255	Rouge (R) Premier groupe
10	000-255	Vert (G) Premier groupe
11	000-255	Bleu (B) Premier groupe
12	000-255	Blanc (W) Premier groupe
13	000-255	Rouge (R) Deuxième groupe
14	000-255	Vert (G) Deuxième groupe
15	000-255	Bleu (B) Deuxième groupe
16	000-255	Blanc (W) Deuxième groupe
17	000-255	Rouge (R) Troisième groupe
18	000-255	Vert (G) Troisième groupe
19	000-255	Bleu (B) Troisième groupe
20	000-255	Blanc (W) Troisième groupe
21	000-255	Mode de fonctionnement
22	000-255	Mode de fonctionnement Vitesse
23	000-255	Réinitialisation (255)

VII. NETTOYAGE

Pour garantir le bon fonctionnement de la tête mobile, veillez à la maintenir propre. Pour tous les ventilateurs, lentilles et filtres de couleur, n'utilisez pas de détergent soluble lors du nettoyage du filtre de couleur afin d'éviter d'endommager les LED.

Mac Mah - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville / FRANCE
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62

DE

I. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Aus Sicherheitsgründen lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch. Diese Anleitung enthält Informationen zur Installation und Verwendung. Bitte installieren und betreiben Sie das Gerät gemäß dieser Anleitung.

Auspacken: Bitte gehen Sie nach Erhalt vorsichtig mit dem Produkt um und überprüfen Sie, ob es Transportschäden gibt und die folgenden Teile in Ordnung sind..

Der Karton enthält vier Teile:

1. Beweglicher Scheinwerfer: 1 Stück
2. Netzkabel: 1 Stück
3. Schnellverschluss: 1 Stück
4. Bedienungsanleitung: 1 Stück

Warnung! Um das Risiko eines Stromschlags oder Brandes zu vermeiden oder zu verringern, setzen Sie dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Achtung! There are no user serviceable parts inside this unit. Do not attempt any repairs yourself. Doing so will void your manufactures warranty. In the unlikely event your unit may require service please contact us.

If using a 230V 50Hz power supply, DO NOT connect in series more than 11 units;
use another main supply for the next 11 fixtures.
If using a 120V 60Hz power supply, DO NOT connect in series more than 5 units;
use another main supply for the next 5 fixtures.

II. SICHERHEITSHINWEISE



WARNING

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance.

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an einen anderen Benutzer verkaufen, stellen Sie sicher, dass dieser ebenfalls diese Bedienungsanleitung erhält.
- Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Transportschäden, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass die Spannung und Frequenz der Stromversorgung den Anforderungen des Geräts entsprechen.
- Es ist wichtig, den gelb/grünen Leiter zu erden, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nur an

einem trockenen Ort.

- Das Gerät muss an einem Ort mit ausreichender Belüftung und mindestens 50 cm Abstand zu benachbarten Oberflächen aufgestellt werden. Achten Sie darauf, dass keine Lüftungsschlitze blockiert sind.
- Trennen Sie das Gerät vor dem Austausch oder der Wartung vom Stromnetz.
- Stellen Sie sicher, dass sich während des Betriebs keine brennbaren Materialien in der Nähe des Geräts befinden, da dies eine Brandgefahr darstellt.
- Verwenden Sie zur Befestigung dieses Geräts ein Sicherheitskabel. Tragen Sie das Gerät NICHT nur am Kopf, sondern immer an der Basis.
- Die maximale Umgebungstemperatur beträgt Ta: 40 °C. Betreiben Sie das Gerät NICHT bei höheren Temperaturen
- Die Oberflächentemperatur des Geräts kann bis zu 85 °C erreichen. Berühren Sie das Gehäuse während des Betriebs NICHT mit bloßen Händen. Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie es etwa 15 Minuten abkühlen, bevor Sie es austauschen oder warten.
- Bei schwerwiegenden Betriebsstörungen stellen Sie den Betrieb des Geräts sofort ein. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen durch ungeschulte Personen können zu Schäden oder Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene autorisierte Kundendienstzentrum. Verwenden Sie immer Ersatzteile desselben Typs.
- Berühren Sie während des Betriebs KEINE Kabel, da die hohe Spannung zu einem Stromschlag führen kann.

III. INSTALLATION



Das Gerät sollte über seine Schraubenlöcher an der Halterung befestigt werden. Stellen Sie immer sicher, dass das Gerät fest sitzt, um Vibrationen und Verrutschen während des Betriebs zu vermeiden. Vergewissern Sie sich außerdem, dass die Struktur, an der Sie das Gerät befestigen, sicher ist und das 10-fache des Gewichts des Geräts tragen kann. Verwenden Sie bei der Installation der Halterung immer ein Sicherheitskabel, das das 12-fache des Gewichts des Geräts tragen kann.

Das Gerät muss von Fachpersonal befestigt werden. Es muss an einem Ort befestigt werden, der für Personen unzugänglich ist und an dem niemand darunter oder daran vorbeigeht.

Unter „Steuerungsmodus“ wird für Installationen, bei denen das DMX-Kabel über eine lange Strecke verlegt werden muss oder sich in einer Umgebung mit elektrischen Störungen befindet, die Verwendung eines DMX-Terminators empfohlen. Dies hilft, eine Verfälschung des digitalen Steuersignals durch elektrische Störungen zu verhindern. Der DMX-Terminator ist einfach ein XLR-Stecker mit einem 120-Ohm-Widerstand zwischen den Pins 2 und 3, der dann in die XLR-Ausgangsbuchse des letzten Geräts in der Kette gesteckt wird.

IV. TECHNISCHE DATEN DES

- ✓ Spannung: AC 100 V~240 V, 50/60 Hz
- ✓ Leistungsaufnahme: max. 250 W
- ✓ LED: 19 Stück x 15 W RGBW 4-in-1-LED
- ✓ Abstrahlwinkel: 6 bis 50 Grad
- ✓ Bewegung: Schwenkbereich 540°, Neigebereich 270°, Geschwindigkeit einstellbar.
- ✓ Motor: 2-Phasen-Motor
- ✓ Dimmung: 0–100 % elektronische Dimmung
- ✓ Strobe: 1–25 Mal pro Sekunde
- ✓ DMX-Kanal: 15/23CH
- ✓ Betriebsmodi: DMX512, Master/Slave, Auto, Soundaktiv
- ✓ Farbe: RGBW-System mit unbegrenzten Mischmöglichkeiten, gleichmäßige und leuchtende Farben
- ✓ Effekte: 3 Gruppen LED-Steuerung, Regenbogeneffekte, herausragender Farb-Makroeffekt.
- ✓ Display: Farbiges LCD-Display für einfache Navigation.
- ✓ Gehäusegröße: 32,5 x 18,8 x 39,5 cm
- ✓ Verpackungsgröße: 45 x 36 x 31 cm
- ✓ N.G/W: 8,5 kg/10 kg



V. MENÜ

OPTION	BESCHREIBUNG	
Setting	DMX Addr	DMX Address, 001-512
	Encoder	YES: the encoder (opticalcouper) to judge out of step and automatically correct position.
Setting	Encoder	NO: the position without using encoder (opticalcouper).
	PanREV	YES / NO
	TiltREV	YES / NO
RunMode	RunMode	DMX / AUTO / SOUND
	Channel	15CH / 23CH
Display	Language	EN/中文
	Reverse	YES / NO
Factory	Pan	128
	Tilt	128
	Focus	128
Factory	Red	220
	Green	220
	Blue	220
	White	220
	Logo	000

VI. DMX-KANALTABELLE

1. 15 KANÄLE

KANAL	WERT	FUNKTION
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fine
3	000-255	Neigung
4	000-255	Neigung Fein
5	000-255	P/T-Geschwindigkeit
6	000-255	Zoom
7	000-255	Dimmer
8	000-255	Stroboskop
9	000-255	Rot
10	000-255	Grün
11	000-255	Blau

12	000-255	Weiß
13	000-255	Funktionsmodus
14	000-255	Funktionsmodus Geschwindigkeit
15	000-255	Zurücksetzen (255)

2. 23 KANÄLE

KANAL	WERT	FUNKTION
1	000-255	Pfanne
2	000-255	Pan Fine
3	000-255	Neigung
4	000-255	Neigung Fein
5	000-255	P/T-Geschwindigkeit
6	000-255	Zoom
7	000-255	Dimmer (0–100 %)
8	000-255	Stroboskop
9	000-255	Rot (R) Erste Gruppe
10	000-255	Grün (G) Erste Gruppe
11	000-255	Blau (B) Erste Gruppe
12	000-255	Weiß (W) Erste Gruppe
13	000-255	Rot (R) Zweite Gruppe
14	000-255	Grün (G) Zweite Gruppe
15	000-255	Blau (B) Zweite Gruppe
16	000-255	Weiß (W) Zweite Gruppe
17	000-255	Rot (R) Dritte Gruppe
18	000-255	Grün (G) Dritte Gruppe
19	000-255	Blau (B) Dritte Gruppe
20	000-255	Weiß (W) Dritte Gruppe
21	000-255	Funktionsmodus
22	000-255	Funktionsmodus Geschwindigkeit
23	000-255	Zurücksetzen (255)

VII. REINIGUNG

Um einen stabilen Betrieb des Moving Heads zu gewährleisten, sollten Sie ihn sauber halten. Verwenden Sie zur Reinigung aller Lüfter, Linsen und Farbfilter keine löslichen Reinigungsmittel, um Schäden an den LEDs zu vermeiden.

Mac Mah - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville / FRANKREICH
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62

ES

I. INFORMACIÓN GENERAL

Muchas gracias por elegir nuestro producto. Por motivos de seguridad, lea atentamente este manual antes de utilizarlo. Este manual incluye información sobre la instalación y el uso. Instálelo y utilícelo de acuerdo con este manual.

Desembalaje: Una vez recibido, manipúlelo con cuidado y compruebe si hay algún daño debido al transporte y si los siguientes accesorios están en buen estado..

In the carton, there are four things available:

1. Foco móvil: 1 unidad
2. Cable de alimentación: 1 unidad
3. Cierre rápido: 1 unidad
4. Manual de usuario: 1 unidad

¡Advertencia! To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose this unit to rain or moisture.

¡Precaución! No hay piezas reparables por el usuario en el interior de esta unidad. No intente repararla usted mismo. Si lo hace, anulará la garantía del fabricante. En el improbable caso de que su unidad necesite reparación, póngase en contacto con nosotros..

If using a 230V 50Hz power supply, DO NOT connect in series more than 11 units;
use another main supply for the next 11 fixtures.
If using a 120V 60Hz power supply, DO NOT connect in series more than 5 units;
use another main supply for the next 5 fixtures.

II. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



WARNING

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance.

- Conserve esta guía del usuario para futuras consultas. Si vende la unidad a otro usuario, asegúrese de que también reciba este manual de instrucciones.
- Desembale y compruebe cuidadosamente que no haya daños causados por el transporte antes de utilizar la unidad.
- Antes de ponerla en funcionamiento, asegúrese de que el voltaje y la frecuencia de la fuente de alimentación coincidan con los requisitos de alimentación de la unidad.
- Es importante conectar a tierra el conductor amarillo/verde para evitar descargas eléctricas.
- La unidad es solo para uso en interiores. Utilícela únicamente en un lugar seco..
- La unidad debe instalarse en un lugar con ventilación adecuada, a una distancia mínima

de 50 cm de las superficies adyacentes. Asegúrese de que no haya ranuras de ventilación bloqueadas.

- Desconecte la alimentación principal antes de sustituir o reparar la unidad.
- Asegúrese de que no haya materiales inflamables cerca de la unidad mientras está en funcionamiento, ya que existe riesgo de incendio.
- Utilice un cable de seguridad cuando fije esta unidad. NO manipule la unidad sujetándola solo por el cabezal, sino siempre por la base.
- La temperatura ambiente máxima es Ta: 40°C. NO lo utilice en lugares donde la temperatura sea superior a esta.
- La temperatura de la superficie de la unidad puede alcanzar los 85°C. NO toque la carcasa con las manos desnudas durante su funcionamiento. Apague la alimentación y deje que la unidad se enfríe durante unos 15 minutos antes de sustituirla o realizar tareas de mantenimiento.
- En caso de problemas graves de funcionamiento, deje de utilizar la unidad inmediatamente. Nunca intente reparar la unidad por su cuenta. Las reparaciones realizadas por personas no cualificadas pueden provocar daños o mal funcionamiento. Póngase en contacto con el centro de asistencia técnica autorizado más cercano. .
- NO toque ningún cable durante el funcionamiento, ya que el alto voltaje podría provocar una descarga eléctrica.

III. INSTALACIÓN

La unidad debe montarse mediante los orificios para tornillos del soporte. Asegúrese siempre de que la unidad esté bien fijada para evitar vibraciones y deslizamientos durante el funcionamiento. Asegúrese también de que la estructura a la que va a fijar la unidad sea segura y pueda soportar un peso 10 veces superior al de la unidad. Utilice siempre un cable de seguridad que pueda soportar 12 veces el peso de la unidad al instalar el dispositivo.



El equipo debe ser fijado por profesionales. Además, debe fijarse en un lugar fuera del alcance de las personas y por el que no pase nadie por encima o por debajo.

En «Modo de control», para instalaciones en las que el cable DMX tiene que recorrer una gran distancia o se encuentra en un entorno con ruido eléctrico, se recomienda utilizar un terminador DMX. Esto ayuda a evitar la corrupción de la señal de control digital por el ruido eléctrico. El terminador DMX es simplemente un conector XLR con una resistencia de 120 conectada entre los pines 2 y 3, que luego se enchufa en la toma XLR de salida del último dispositivo de la cadena.

IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL

- | | |
|---|---|
| ✓ Voltaje: CA 100 V~240 V, 50/60 Hz | ✓ Movimiento: panorámico 540°, inclinación 270°, velocidad ajustable. |
| ✓ Consumo de energía: 250 W máx. | ✓ Motor: motor de 2 fases |
| ✓ LED: 19 unidades x 15 W RGBW 4 en 1 LED | ✓ Regulación: regulación electrónica 0-100 %. |
| ✓ Ángulo del haz: 6 ~50 grados | |

- ✓ Estroboscópico: 1-25 veces por segundo
- ✓ Canal DMX: 15/23CH
- ✓ Modos de funcionamiento: DMX512, maestro/esclavo, automático, activado por sonido
- ✓ Color: sistema de mezcla infinita RGBW, colores uniformes y brillantes
- ✓ Efectos: control LED de 3 grupos,
- efectos arcoíris, efecto macro de color excepcional.
- ✓ Pantalla: pantalla LCD a color para facilitar la navegación.
- ✓ Tamaño del cuerpo: 32,5 x 18,8 x 39,5 cm
- ✓ Tamaño del embalaje: 45 x 36 x 31 cm
- ✓ Peso neto/bruto: 8,5 kg/10 kg



V. MENU

OPCIÓN	DESCRIPCIÓN	
Setting	DMX Addr	Dirección DMX, 001-512
	Encoder	SÍ: el codificador (acoplador óptico) para detectar desviaciones y corregir automáticamente la posición. NO: la posición sin utilizar el codificador (acoplador óptico).
	PanREV	SÍ / NO
	TiltREV	SÍ / NO
RunMode	RunMode	DMX / AUTO / SONIDO
	Channel	15CH / 23CH
Display	Language	EN/中文
	Reverse	SÍ / NO
Factory	Pan	128
	Tilt	128
	Focus	128
Factory	Red	220
	Green	220
	Blue	220
	White	220
	Logo	000

VI. TABLA DE CANALES DMX

1. 15 CANALES

CANAL	VALOR	FUNCIÓN
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan fino
3	000-255	Inclinación
4	000-255	Inclinación fina
5	000-255	Velocidad P/T
6	000-255	Zoom
7	000-255	Atenuador
8	000-255	Estroboscópico
9	000-255	Rojo
10	000-255	Verde
11	000-255	Azul

12	000-255	Blanco
13	000-255	Modo de funcionamiento
14	000-255	Modo de función Velocidad
15	000-255	Restablecer (255)

2. 23 CANALES

CANAL	VALOR	FUNCIÓN
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fino
3	000-255	Inclinación
4	000-255	Inclinación fina
5	000-255	Velocidad P/T
6	000-255	Zoom
7	000-255	Atenuador (0-100 %)
8	000-255	Estroboscópico
9	000-255	Rojo (R) Primer grupo
10	000-255	Verde (G) Primer grupo
11	000-255	Azul (B) Primer grupo
12	000-255	Blanco (W) Primer grupo
13	000-255	Rojo (R) Segundo grupo
14	000-255	Verde (G) Segundo grupo
15	000-255	Azul (B) Segundo grupo
16	000-255	Blanco (W) Segundo grupo
17	000-255	Rojo (R) Tercer grupo
18	000-255	Verde (G) Tercer grupo
19	000-255	Azul (B) Tercer grupo
20	000-255	Blanco (W) Tercer grupo
21	000-255	Modo de funcionamiento
22	000-255	Modo de función Velocidad
23	000-255	Restablecer (255)

VII. LIMPIEZA

Para garantizar el funcionamiento estable del cabezal móvil, debe mantenerse limpio. Todos los ventiladores, lentes y filtros de color. No utilice detergentes solubles para limpiar el filtro de color, ya que podrían dañar los LED.

Mac Mah - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville / FRANCIA
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62

IT

I. INFORMAZIONI GENERALI

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Per motivi di sicurezza, leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso. Il manuale contiene informazioni relative all'installazione e all'uso. Installare e utilizzare il prodotto seguendo le istruzioni riportate nel manuale.

Disimballaggio: una volta ricevuto il prodotto, maneggiarlo con cura e verificare che non presenti danni dovuti al trasporto e che i seguenti accessori siano integri.

Nella confezione sono presenti quattro elementi:

1. Luce mobile: 1 pz.
2. Cavo di alimentazione: 1 pz.
3. Blocco rapido: 1 pz
4. Manuale d'uso: 1 pz

Avvertenza! Per prevenire o ridurre il rischio di scosse elettriche o incendi, non esporre questa unità alla pioggia o all'umidità.

Attenzione! All'interno di questa unità non sono presenti parti riparabili dall'utente. Non tentare di ripararla da soli. Ciò invaliderà la garanzia del produttore. Nel caso improbabile in cui l'unità necessiti di assistenza, contattateci.

If using a 230V 50Hz power supply, DO NOT connect in series more than 11 units;
use another main supply for the next 11 fixtures.
If using a 120V 60Hz power supply, DO NOT connect in series more than 5 units;
use another main supply for the next 5 fixtures.

II. ISTRUZIONI DI SICUREZZA


WARNING

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance.

- Conservare il presente manuale d'uso per future consultazioni. Se si vende l'unità a un altro utente, assicurarsi che anche questi riceva il presente manuale di istruzioni.
- Prima di utilizzare l'unità, disimballarla e controllare attentamente che non presenti danni dovuti al trasporto.
- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione e la frequenza dell'alimentazione elettrica corrispondano ai requisiti di alimentazione dell'unità.
- È importante collegare il conduttore giallo/verde alla terra per evitare scosse elettriche.
- L'unità è destinata esclusivamente all'uso in interni. Utilizzarla solo in un luogo asciutto.
- L'unità deve essere installata in un luogo adeguatamente ventilato, ad almeno 50 cm dalle

superfici adiacenti. Assicurarsi che le fessure di ventilazione non siano ostruite.

- Scollegare l'alimentazione principale prima della sostituzione o della manutenzione.
- Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili vicino all'unità durante il funzionamento, poiché sussiste il rischio di incendio.
- Utilizzare un cavo di sicurezza per fissare l'unità. NON maneggiare l'unità afferrandola solo per la testa, ma sempre per la base.
- La temperatura ambiente massima è Ta: 40°C. NON utilizzarlo in luoghi dove la temperatura è superiore a questa.
- La temperatura superficiale dell'unità può raggiungere gli 85°C. NON toccare l'alloggiamento a mani nude durante il funzionamento. Spegnerne l'alimentazione e attendere circa 15 minuti affinché l'unità si raffreddi prima di sostituirla o ripararla.
- In caso di gravi problemi di funzionamento, interrompere immediatamente l'uso dell'unità. Non tentare mai di riparare l'unità da soli. Le riparazioni effettuate da persone non qualificate possono causare danni o malfunzionamenti. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino. Utilizzare sempre ricambi dello stesso tipo.
- NON toccare alcun cavo durante il funzionamento, poiché l'alta tensione potrebbe causare scosse elettriche.

III. INSTALLAZIONE

L'unità deve essere montata tramite i fori delle viti sulla staffa. Assicurarsi sempre che l'unità sia fissata saldamente per evitare vibrazioni e scivolamenti durante il funzionamento. Assicurarsi inoltre che la struttura su cui si fissa l'unità sia sicura e in grado di sostenere un peso pari a 10 volte il peso dell'unità. Utilizzare sempre un cavo di sicurezza in grado di sostenere 12 volte il peso dell'unità durante l'installazione del dispositivo.

L'apparecchiatura deve essere fissata da professionisti. Deve essere fissata in un luogo fuori dalla portata delle persone e dove nessuno possa passare sopra o sotto di essa.



In «Modalità di controllo», per le installazioni in cui il cavo DMX deve percorrere una lunga distanza o si trova in un ambiente elettricamente rumoroso, si consiglia di utilizzare un terminatore DMX. Questo aiuta a prevenire la corruzione del segnale di controllo digitale da parte del rumore elettrico. Il terminatore DMX è semplicemente una spina XLR con un resistore da 120 collegato tra i pin 2 e 3, che viene poi inserita nella presa XLR di uscita dell'ultimo apparecchio della catena

IV. SPECIFICHE TECNICHE DELL'

- | | |
|--|---|
| ✓ Tensione: CA 100 V~240 V, 50/60 Hz | ✓ Motore: motore a 2 fasi |
| ✓ Consumo energetico: 250 W max. | ✓ Dimmeraggio: dimmeraggio elettronico 0-100% |
| ✓ LED: 19 pezzi x 15 W RGBW 4in1 LED | ✓ Strobe: 1-25 volte al secondo |
| ✓ Angolo del fascio: 6 ~50 gradi | ✓ Canale DMX: 15/23CH |
| ✓ Movimento: Pan 540°, Tilt 270°, velocità regolabile. | ✓ Modalità di funzionamento: DMX512, |

- Master/Slave, Auto, Attivazione sonora
- ✓ Colore: sistema di miscelazione infinita RGBW, colori uniformi e brillanti
- ✓ Effetti: controllo LED a 3 gruppi, effetti arcobaleno, eccezionale effetto macro colore.

- ✓ Display: display LCD colorato per una facile navigazione.
- ✓ Dimensioni: 32,5 x 18,8 x 39,5 cm
- ✓ Dimensioni imballo: 45x36x31 cm
- ✓ N.G/W: 8,5 kg/10 kg



V. MENU

OPZIONE	DESCRIZIONE	
Setting	DMX Addr	Indirizzo DMX, 001-512
	Encoder	SÌ: l'encoder (accoppiatore ottico) per rilevare eventuali errori di sincronizzazione e correggere automaticamente la posizione.
		NO: la posizione senza utilizzare l'encoder (accoppiatore ottico).
	PanREV	SÌ / NO
	TiltREV	SÌ / NO
RunMode	RunMode	DMX / AUTO / SUONO
	Channel	15CH / 23CH
Display	Language	EN/中文
	Reverse	SÌ / NO
Factory	Pan	128
	Tilt	128
	Focus	128
Factory	Red	220
	Green	220
	Blue	220
	White	220
	Logo	000

VI. TABELLA DEI CANALI DMX

1. 15 CANALI

CANALE	VALORE	FUNZIONE
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fine
3	000-255	Inclinazione
4	000-255	Inclinazione fine
5	000-255	Velocità P/T
6	000-255	Zoom
7	000-255	Dimmer
8	000-255	Strobe
9	000-255	Rosso
10	000-255	Verde

11	000-255	Blu
12	000-255	Bianco
13	000-255	Modalità di funzionamento
14	000-255	Modalità funzione Velocità
15	000-255	Reset (255)

2. 23 CANALI

CANALE	VALORE	FUNZIONE
1	000-255	Padella
2	000-255	Pan Fine
3	000-255	Inclinazione
4	000-255	Inclinazione fine
5	000-255	Velocità P/T
6	000-255	Zoom
7	000-255	Dimmer (0-100%)
8	000-255	Strobe
9	000-255	Rosso (R) Primo gruppo
10	000-255	Verde (G) Primo gruppo
11	000-255	Blu (B) Primo gruppo
12	000-255	Bianco (W) Primo gruppo
13	000-255	Rosso (R) Secondo gruppo
14	000-255	Verde (G) Secondo gruppo
15	000-255	Blu (B) Secondo gruppo
16	000-255	Bianco (W) Secondo gruppo
17	000-255	Rosso (R) Terzo gruppo
18	000-255	Verde (G) Terzo gruppo
19	000-255	Blu (B) Terzo gruppo
20	000-255	Bianco (W) Terzo gruppo
21	000-255	Modalità di funzionamento
22	000-255	Modalità funzione Velocità
23	000-255	Reset (255)

VII. PULIZIA

Per garantire il funzionamento stabile della testa mobile, è necessario mantenerla pulita. Per tutte le ventole, le lenti e i filtri colorati, non utilizzare detergenti solubili durante la pulizia del filtro colorato per evitare di danneggiare i LED.

Mac Mah - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville / FRANCE
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62

NL

I. ALGEMENE INFORMATIE

Hartelijk dank voor uw keuze voor ons product. Lees deze handleiding om veiligheidsredenen zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Deze handleiding bevat informatie over de installatie en het gebruik. Installeer en gebruik het product volgens deze handleiding.

Uitpakken: Ga na ontvangst voorzichtig te werk en controleer of er geen schade is ontstaan tijdens het transport en of de volgende onderdelen in orde zijn.

In de doos zitten vier onderdelen:

1. Bewegende koplamp: 1 stuk
2. Netsnoer: 1 stuk
3. Snelvergrendeling: 1 stuk
4. Gebruikershandleiding: 1 stuk

Waarschuwing! Om het risico op elektrische schokken of brand te voorkomen of te verminderen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan regen of vocht.

Let op! Er bevinden zich geen onderdelen in dit apparaat die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Probeer niet zelf reparaties uit te voeren. Als u dit toch doet, vervalt de fabrieksgarantie. Neem in het onwaarschijnlijke geval dat uw apparaat gerepareerd moet worden contact met ons op.

If using a 230V 50Hz power supply, DO NOT connect in series more than 11 units;
use another main supply for the next 11 fixtures.
If using a 120V 60Hz power supply, DO NOT connect in series more than 5 units;
use another main supply for the next 5 fixtures.

II. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



WARNING

Please read carefully the instruction, which includes important information about the installation, usage and maintenance.

- Please keep this User Guide for future consultation. If you sell the unit to another user, be sure to keep this user guide for future use. Als u het apparaat aan een andere gebruiker verkoopt, zorg er dan voor dat deze ook deze handleiding ontvangt.
- Pak het apparaat uit en controleer zorgvuldig of er geen transportschade is voordat u het apparaat gebruikt.
- Controleer voordat u het apparaat in gebruik neemt of de spanning en frequentie van de stroomvoorziening overeenkomen met de stroomvereisten van het apparaat.
- Het is belangrijk om de geel/groene geleider te aarden om elektrische schokken te voorkomen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het alleen op een droge

plaats.

- Het apparaat moet worden geïnstalleerd op een plaats met voldoende ventilatie, op minstens 50 cm afstand van aangrenzende oppervlakken. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven niet worden geblokkeerd.
- Koppel de hoofdstroom los voordat u onderdelen vervangt of onderhoud uitvoert.
- Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik geen brandbare materialen in de buurt van het apparaat zijn, aangezien dit brandgevaar oplevert.
- Gebruik een veiligheidskabel bij het bevestigen van dit apparaat. Houd het apparaat NIET alleen bij de kop vast, maar altijd bij de voet.
- De maximale omgevingstemperatuur is T_a : 40 °C. Gebruik het apparaat NIET bij een hogere temperatuur.
- De oppervlaktetemperatuur van het apparaat kan oplopen tot 85 °C. Raak de behuizing NIET met blote handen aan tijdens het gebruik. Schakel de stroom uit en laat het apparaat ongeveer 15 minuten afkoelen voordat u het vervangt of onderhoudt.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat in geval van ernstige bedrijfsproblemen. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Reparaties door ongeschoolde personen kunnen leiden tot schade of storingen. Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende technische ondersteuningscentrum. Gebruik altijd reserveonderdelen van hetzelfde type.
- Raak tijdens het gebruik GEEN draden aan, aangezien hoge spanning elektrische schokken kan veroorzaken.

III. INSTALLATIE



Het apparaat moet via de schroefgaten op de beugel worden gemonteerd. Zorg er altijd voor dat het apparaat stevig is bevestigd om trillingen en wegglijden tijdens het gebruik te voorkomen. Zorg er ook voor dat de structuur waaraan u het apparaat bevestigt, stevig is en een gewicht van 10 keer het gewicht van het apparaat kan dragen. Gebruik bij de installatie van het apparaat altijd een veiligheidskabel die 12 keer het gewicht van het apparaat kan dragen.

De apparatuur moet door professionals worden bevestigd. En het moet worden bevestigd op een plaats waar het buiten het bereik van mensen is en waar niemand langs of eronder loopt.

Onder «Control Mode» wordt voor installaties waarbij de DMX-kabel over een lange afstand moet lopen of zich in een omgeving met elektrische ruis bevindt, aanbevolen om een DMX-terminator te gebruiken. Dit helpt om verstoring van het digitale besturingssignaal door elektrische ruis te voorkomen. De DMX-terminator is gewoon een XLR-stekker met een weerstand van 120 tussen pen 2 en 3, die vervolgens wordt aangesloten op de XLR-uitgang van het laatste apparaat in de keten.

IV. TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ✓ Spanning: AC 100V~240V, 50/60Hz
- ✓ Stroomverbruik: max. 250 W
- ✓ LED: 19 stuks x 15 W RGBW 4-in-1 LED
- ✓ Stralingshoek: 6 ~50 graden
- ✓ Beweging: Pan 540°, Tilt 270°, snelheid instelbaar.
- ✓ Motor: 2-fasenmotor
- ✓ Dimmen: 0-100% elektronisch dimmen
- ✓ Stroboscoop: 1-25 keer per seconde
- ✓ DMX-kanaal: 15/23CH
- ✓ Bedieningsmodi: DMX512, Master/Slave,
- Auto, Geluidsgestuurd
- ✓ Kleur: RGBW oneindig mengsysteem, uniforme en heldere kleuren
- ✓ Effecten: 3 groepen LED-besturing, regenboogeffecten, uitstekend kleurmactro-effect.
- ✓ Display: kleurrijk LCD-display voor eenvoudige navigatie.
- ✓ Afmetingen: 32,5 x 18,8 x 39,5 cm
- ✓ Verpakkingsafmetingen: 45 x 36 x 31 cm
- ✓ N.G/W: 8,5 kg/10 kg



V. MENU

OPTIE	BESCHRIJVING	
Setting	DMX Addr	DMX-adres, 001-512
	Encoder	JA: de encoder (optische koppeling) om uit de pas lopen te beoordelen en de positie automatisch te corrigeren.
		NEE: de positie zonder gebruik van encoder (optische koppeling).
	PanREV	JA / NEE
	TiltREV	JA / NEE
RunMode	RunMode	DMX / AUTO / GELUID
	Channel	15CH / 23CH
Display	Language	EN/中文
	Reverse	JA / NEE
Factory	Pan	128
	Tilt	128
	Focus	128
Factory	Red	220
	Green	220
	Blue	220
	White	220
	Logo	000

VI. DMX-KANAALTABEL

1. 15 KANALEN

KANAAL	WAARDE	FUNCTIE
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fijn
3	000-255	Tilt
4	000-255	Nauwkeurige kanteling
5	000-255	P/T-snelheid
6	000-255	Zoom
7	000-255	Dimmer
8	000-255	Stroboscoop
9	000-255	Rood
10	000-255	Groen

11	000-255	Blauw
12	000-255	Wit
13	000-255	Functiemodus
14	000-255	Functiemodus Snelheid
15	000-255	Reset (255)

2. 23 KANALEN

KANAAL	WAARDE	FUNCTIE
1	000-255	Pan
2	000-255	Pan Fijn
3	000-255	Tilt
4	000-255	Nauwkeurige kanteling
5	000-255	P/T-snelheid
6	000-255	Zoom
7	000-255	Dimmer (0-100%)
8	000-255	Stroboscoop
9	000-255	Rood (R) Eerste groep
10	000-255	Groen (G) Eerste groep
11	000-255	Blauw (B) Eerste groep
12	000-255	Wit (W) Eerste groep
13	000-255	Rood (R) Tweede groep
14	000-255	Groen (G) Tweede groep
15	000-255	Blauw (B) Tweede groep
16	000-255	Wit (W) Tweede groep
17	000-255	Rood (R) Derde groep
18	000-255	Groen (G) Derde groep
19	000-255	Blauw (B) Derde groep
20	000-255	Wit (W) Derde groep
21	000-255	Functiemodus
22	000-255	Functiemodus Snelheid
23	000-255	Reset (255)


VII. REINIGING

Om een stabiele werking van de bewegende kop te garanderen, moet u deze schoonhouden. Gebruik voor het reinigen van de kleurenfilter geen oplosbare reinigingsmiddelen om schade aan de LED te voorkomen.

Mac Mah - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville / FRANCE
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62



MAC WASH 1915Z



Mac Mah - MSC Distribution
9 rue Camille Flammarion
91630 Avrainville / FRANCE
infos@msc-distribution.com
Tel : +33 1 69 34 80 62