

# 第五章

# 电力系统的有功功率和频率调整



### 问题的提出

- 电力系统正常运行状态的优化和调整问题(针对电力系统 优质、经济的要求)
- 优质—电能质量的三个方面:
  - 频率质量(频率偏移):与有功功率分配和频率调整有 关——第五章
  - 电压质量(电压偏移):与无功功率分配和电压调整有 关——第六章
  - □ 波形质量(波形畸变率): 波形畸变与<mark>谐波及其治理</mark>有 关。
- 经济性: 电力系统领域研究的重要问题之一,由于学时限制不作为基本内容

### 主要内容

- 电力系统有功功率平衡
- 电力系统中各类发电厂的运行特点和合理组合
- 频率调整的原理、方法、相关计算

### 目录


- 第一节 电力系统有功功率的平衡
- 第二节 电力系统有功功率的最优分配
- 第三节 电力系统的频率调整

### 目录

- 第一节 电力系统有功功率的平衡
  - □ 有功负荷的变动和调整控制
  - □ 有功负荷曲线的预计
  - □ 有功功率电源和备用容量




■ 有功负荷的变动



- □  $P_{\Sigma}$ —实际不规则的负荷 变动
- □ P<sub>1</sub>—第一种负荷变动
- □ P<sub>2</sub>—第二种负荷变动
- □ P₃—第三种负荷变动

■ 有功负荷变动的分类




变动幅度很小,周期很短(10s以下),有很大的偶然性,主要由中小型用电设备的投切引起。

变动幅度较大,周期较长(10s-几分钟),主要由冲击性负荷(如电炉、压延机械、电气机车等)引起。

变动幅度最大,周期最长(年、月、日),由生产、生活、气象等变化引起的负荷变动,基本可预测,可编制为负荷曲线。





有功负荷变动为什么会引起系统频率变化?



- □ 有功和频率调整的含义
- □ 有功和频率调整的分类

一次调频

- 针对第一种负荷变动引起的频率偏移
- 由发电机组的调速器自动跟踪调整

二次调频

- 针对第二种负荷变动引起的频率偏移
- 通过手动或自发电控制(AGC)系统操作发电机组的 调频器进行调整
- 承担二次调频任务的发电厂称为调频厂,其母线通常可设为潮流计算的平衡节点

三次调频

 按经济调度的原则在各发电厂间分配第三种有规律 变化的负荷,责成各发电厂按给定发电负荷曲线发 电(负荷监视厂)

### 有功功率负荷曲线的预计

- 电力系统负荷预测的重要内容
- 调度部门预先编制的日负荷曲线大体反映了第三种 负荷变动,是制定调度计划(三次调整)的主要依据


# 传统方法 (经验法) 新方法 回归分析、时间序列法、神经网络,等



### 编制有功日负荷曲线的传统方法

1 参照长期积累的<mark>实测</mark>的有功功率 日负荷曲线,进行相应的<mark>加工</mark>

**加工原则**:加工前后最大、最小负荷及曲线下的面积相等



- 2 收集用电大户申报的未来若干天的预计负荷
- 3 通过1和2预计系统的综合用电负荷
- 4 计入网络损耗和厂用电,得到系统供电负荷



确定各发电厂的日发电计划



### 网络损耗和厂用电

- 网络损耗
  - 一般占系统总负荷的6-10%
    - 一不变损耗:与负荷大小无关(变压器空载损耗)
  - 一<u>可变损耗</u>:与负荷的平方成正比(变压器和线路电阻中的损耗)
- 厂用电
  - 发电厂本身消耗的功率 (自用功率)
  - 各类发电厂的厂用电占电厂最大负荷的比例:
     水电厂0.1%~1%; 火电厂5%~8%; 核电厂4%~5%



### 电力系统的有功功率电源

- 电力系统有功电源:各类发电厂的发电机
- 电力系统可供调度的电源容量:
  - 一各发电厂可投入发电设备的可发功率之和
  - 一电力系统可供调度的电源容量<总装机容量
    - 机组的定期检修停机
    - 发电机组的故障停机
    - 水电厂的发电机由于水头降低而降额运行



### 有功功率备用容量

- 概念: 系统电源容量大于发电负荷的部分
- 设置有功备用容量的原因:保证可靠供电和良好电能质量。
- 分类:

#### 按形式分类

热备用

(旋转备用)

冷备用

#### 按用途分类

负荷备用

事故备用

检修备用

国民经济备用



### 有功备用容量按形式分类

- 热备用(旋转备用):运转中的发电设备 的最大可发功率与实际所发功率之差
- ▶ 冷备用:未运转、但随时能启动的发电设备可发的最大功率。
- 注意:
  - □电力系统必须设置一定量的热备用
  - □ 热备用也不宜设置过多

### 有功备用容量按用途分类

#### 负荷备用:

- □ 调整系统中短期负荷波动并担负计划外的负荷 增加而设置的备用
- □ 一般为最大负荷2%~5%

### ■事故备用


- 为保证电力用户在发电设备发生偶然性故障时不受严重影响、维持系统正常供电而设置的备用
- □ 一般为最大负荷的5%~10%,但不得小于系统中最大机组的容量

### 有功备用容量按用途分类

- 检修备用
  - 为发电设备定期检修而设置的备用
  - □ 与负荷大小关系不密切
  - 只有在负荷季节性低落期间和节假日安排不下 所有设备的大、小修时才设置
- 国民经济备用:
  - 为负荷的超计划增长而设置的备用



# 各种备用容量的关系





运转中发电设备可发的最大功率



### 目录

- 第一节 电力系统有功功率的平衡
- 第二节 电力系统有功功率的最优分配
- 第三节 电力系统的频率调整



### 第二节 电力系统有功功率的最优分配

- □ 有功电源的最优组合:
  - ✓ 机组的合理开停 (最优组合顺序、数量、开停时间)
  - ✓ 实质:冷备用容量的合理分布
  - ✓ 常用方法:最优组合顺序法、动态规划法 (课堂讲解内容:各类发电厂的运行特点、各类发电厂的合理组合)
- □ 有功负荷的最优分配:
  - ✓ 一定量的负荷在运行中的发电机或发电厂中的合理分配
  - ✓ 实质: 热备用容量的合理分布
  - ✓ 常用方法:等耗量微增律准则



#### □ 发电方式按一次能源形式分为:

- 火力发电、水力发电、核能发电、风力发电、地 热发电、太阳能发电,等
- 火力发电:利用煤、石油、天然气等燃烧所产生的热能,在锅炉中将水变成高温高压蒸汽,推动汽轮机,带动发电机发电。
- 水力发电:利用河流的水能发电,发电功率与流量和落差的乘积成正比。
- 核能发电:利用核燃料在反应堆中产生的热能, 将水变成蒸汽,推动汽轮机,带动发电机发电。



### 火力发电厂

- □ 锅炉的技术最小负荷为额定负荷的25%-70%
- □ 汽轮机的技术最小负荷为额定负荷的10%-15%
- □ 锅炉和汽轮机退出运行和再度投入或承担急剧变动负荷 时会耗能、费时、易于损坏设备
- □ 火电厂的锅炉和汽轮机分为:
  - 高温高压 效率高,灵活调节的范围窄
  - 中温中压 效率较低, 灵活调节的范围较宽
  - 低温低压 技术经济指标最差, 应淘汰
- □ <mark>热电</mark>厂 (供热式火力发电厂) : 效率高,最小负荷取决于热负荷 (强迫功率)

### 核电厂

- □ 反应堆的负荷没有限制
- □ 汽轮机的技术最小负荷为额定负荷的10%-15%
- 反应堆和汽轮机退出运行和再度投入或承担急 剧变动负荷时会耗能、费时、易于损坏设备
- □ 核电厂一次投资大,运行费用小

### 水电厂

- 水电厂的强迫功率:为保证河流下游的灌溉、通航,向下游释放一定水量时发出的功率
- 水轮机技术最小负荷视水电厂的具体条件而异
- 水轮机的退出运行和再度投入操作简单,所需时间短、不需额外耗能
- 水轮机承担急剧变动负荷时,不需额外耗能和花费时间
- 水头过分低落时, 水轮机组可发功率降低

#### ■ 水电厂的分类:

无调节水 库水电厂	<ul><li>所发功率取决于河流的天然流量</li><li>一昼夜所发功率基本不变</li></ul>
有调节水库水电厂	<ul> <li>运行方式取决于水库调度所给定的水电厂耗水量。 洪水季节(丰水期)满负荷运行,枯水季节承担急 剧变动负荷。</li> <li>按库容或调节周期分为:日调节、月调节、季调节、年调节、多年调节等调节方式。</li> </ul>
抽水蓄能水电厂	<ul> <li>用于调节(减小)系统有功功率负荷的峰谷差。</li> <li>电厂上、下方各有一个水库。低谷负荷时,抽水蓄能;高峰负荷时,放水发电。</li> <li>一次抽水蓄能、放水发电循环的总效率通常在70%左右。</li> </ul>

#### ■ 要点总结

火电厂	<ul><li>有最小技术出力限制</li><li>可调范围小,调节过程耗时、耗能</li><li>热电厂的强迫功率取决于热负荷</li><li>效率与蒸汽参数有关</li></ul>
水电厂	<ul><li>可调范围大、出力调节速度快、耗能少</li><li>出力受水头限制</li><li>运行方式受库容及航运、灌溉等限制</li><li>强迫功率取决于水电厂的具体条件</li></ul>
核电厂	<ul><li>一次性投资大、运行费用小</li><li>出力调节过程耗时、耗能、易损坏设备</li></ul>




### 各类发电厂的合理组合

#### □基荷和峰荷的概念

基荷:日负荷曲线最低点以下的部分,24小时内不变。

高峰负荷:基荷 和最大负荷之间 的部分,经常变 动。






### 各类发电厂的组合原则

- 火电厂以承担基本不变的负荷为宜。高温高 压电厂优先投入,中温中压电厂其次。
- 核电厂原则上应承担额定容量负荷
- 无调节水库水电厂的全部功率和有调节水库 水电厂的强迫功率应首先投入
- 有调节水库水电厂的可调功率: 丰水期优先 投入; 枯水期后投入
- 抽水蓄能电厂承担高峰负荷





### 各类发电厂的合理组合

#### ■ 说明:

- □ 考虑发电厂的合理组合时,应兼顾供电可靠性、 降低网损、维持电能质量和系统稳定性
- 负荷曲线的最高部位是调频厂的工作位置。

### 目录

- 第一节 电力系统有功功率的平衡
- 第二节 电力系统有功功率的最优分配

#### ☞第三节 电力系统的频率调整

- □ 3.1 频率调整的必要性
- □ 3.2 电力系统有功 频率静态特性
- □ 3.3 频率的一次、二次调整及相关计算

### 3.1频率调整的必要性

- 互联交流电力系统在稳态运行时具有同一频率。当系统中出现有功功率不平衡时,如有功电源不足或负荷增长时,将会引起系统频率下降,反之,将造成频率升高。
- □ 频率变动对用电设备、发电厂和电力系统本身都会 产生不利影响。
- 由于电力负荷的不确定性和多变性,为了保证频率 质量(限制频率偏移在允许范围之内),必须不断 调节有功功率电源的输出功率。这就是频率调整的 内容。

保证频率质量的首要条件:系统中有充足的有功备用



### 频率变动所产生的不良影响

#### 用电设备

- 频率变化导致电动机转速变化,影响产品质量
- 频率不稳定影响电子设备的正常工作

#### 发电厂

- 频率变化造成汽轮机叶片振动异常
- 频率降低时,发电厂的风机、给水泵等辅机的效率降低,影响发电设备的正常运行
- 频率降低时,发电机定、转子温升增加

#### 电力系统

- 低频运行时变压器铁耗和励磁电流增大
- 频率降低时,无功负荷增加,影响系统的无功平 衡和电压水平
- 频率过低还可能造成频率崩溃而引发大面积停电

### 目录

- 第一节 电力系统有功功率的平衡
- 第二节 电力系统有功功率的最优分配
- ☞第三节 电力系统的频率调整
  - □ 3.1 频率调整的必要性
  - □ 3.2 电力系统有功 频率静态特性
  - □ 3.3 频率的一次、二次调整及相关计算



# 3.2 电力系统的有功频率静态特性

- □ 3.2.1 电源的有功频率静态特性
- □ 3.2.2 负荷的有功频率静态特性
- □ 3.2.3 电力系统稳态运行频率的确定




# 3.2.1 电源的有功频率静态特性

- ◆ 自动调速系统的工作原理
- ◆ 自动调速系统退出时电源的频率特性
- ◆ 自动调速系统投入时电源的频率特性
- ◆ 电源的频率特性参数



# 自动调速系统的工作原理






## 自动调速系统的工作原理

- 离心飞摆式调速系统
  - 一种最简单的调速系统(用机械装置测量转速,用 液压装置作为执行机构)
  - 工作原理 (p200, 图5-22)





#### 调速器工作过程

- 原动机主轴带动套筒,套筒带动飞摆转动
- 机组负荷增大,转速下降,飞摆向转轴靠拢,A 点下移到A'点;
- 油动机活塞两边油压相等,B点不动,杠杆AB绕 B点逆时针转动到A'B, 使O点下降至O';
- 调频器不动时,D点不动,E点下降至E',杠杆DF 绕D点顺时针转动到DF',使F点下降至F'。

### 调速器工作过程


- 错油门活塞下移使油管a、b的小孔开启,压力油经b进入 油动机活塞下部,活塞上部的油经a流入错油门上部。
- 油动机活塞向上移动,使汽轮机的调节汽门或水轮机的导向叶片开度增大,增加进汽量或进水量。相应使机组的转速上升,A'点回升,提升O'点;同时,活塞上移,使杠杆A'B绕A'逆时针转动,也提升O'点。
- 当A'点回升到A'点,O'点回升O点,F'点回升F点时,使 油管a、b的小孔重新堵住,油动机活塞停止移动。

#### 调速器工作过程

■ 调节过程结束时,杠杆AB的位置为A''OB'。O点位于原位置,B'的位置较B高,A''的位置较A略低。相应的进汽量或进水量较原来多,机组转速较原来(负荷未增加时)略低。



$$P_E > P_T \implies f < f_0$$



#### 调速器工作特点(一次调频特点)



#### 有差调节


调速器的一次频率调整,一定是有差调节(负荷变动时,原动机的转速或频率将有所变动—随负荷增大而降低)



### 调频器工作过程

- 调频器转动蜗轮、蜗杆,抬高D点,杠杆DF绕O 点顺时针转动;
- 错油门活塞再次下移开启小孔,在油压作用下,油动机活塞再次向上移动,进一步增加进汽或进水量。机组转速上升,飞摆使A点由A''点上升。
- 油动机活塞向上移动时,杠杆AB绕A逆时针转动, 带动O、E、F点上移,再次堵塞错油门小孔,结 束调节过程。

$$P_E > P_T \implies f < f_0$$



调频器工作特点(二次调频特点)

### 调频器完成二次调整

无差调节

调频器可以实现无差调节(负荷变动时,原动机的转速或频率保持不变)




## 3.2.1 电源的有功频率静态特性

- ◆ 自动调速系统的工作原理
- ◆ 自动调速系统退出时电源的频率特性
- ◆ 自动调速系统投入时电源的频率特性
- ◆ 电源的频率特性参数



## 自动调速系统退出时电源的频率特性

### □ 汽、水门开度恒定





# 3.2.1 电源的有功频率静态特性

- ◆ 自动调速系统的工作原理
- ◆ 自动调速系统退出时电源的频率特性
- ◆ 自动调速系统投入时电源的频率特性
- ◆ 电源的频率特性参数



## 自动调速系统投入时电源的频率特性

#### ■ 有一次调整(调速器)时原动机的静态频率特性




图5-24 有一次调整时原动机的静态频率特性



## 自动调速系统投入时电源的频率特性

#### ■ 有二次调整(调频器)时原动机的静态频率特性




图5-25 有二次调整时原动机的静态频率特性




# 3.2.1 电源的有功频率静态特性

- ◆ 自动调速系统的工作原理
- ◆ 自动调速系统退出时电源的频率特性
- ◆ 自动调速系统投入时电源的频率特性
- ◆ 电源的频率特性参数



## 电源的频率特性参数

■ 发电机组频率特性参数的含义



> 发电机组的单位调节功率

$$K_G = -\frac{\Delta P_G}{\Delta f} = tg \alpha$$

以MW/Hz或MW/ (0.1Hz) 为单位。

> 发电机组的调差系数

$$\sigma = -\frac{\Delta f}{\Delta P_G}$$

 $K_{C}$ 、 $\sigma$ 由调速系统的控制参数决定,可以整定,运行中保持不变



# 电源的频率特性参数

- 发电机组频率特性的标么值参数
  - □ 基准值

 $P_{GN}$ : 发电机的额定功率

 $f_N$ : 额定频率,50Hz

□ 标么值单位调节功率

$$K_{G^*} = -\frac{\Delta P_{G^*}}{\Delta f_*} = -\frac{\Delta P_G / P_{GN}}{\Delta f / f_N} = K_G \frac{f_N}{P_{GN}}$$

□标么值调差系数

$$\sigma_* = -\frac{\Delta f_*}{\Delta P_{G^*}} = \sigma \frac{P_{GN}}{f_N} = \frac{1}{K_{G^*}}$$

百分数调差系数  $\sigma$ % =  $\sigma_* \times 100$ 

### 电源的频率特性参数

工程上常将以发电机组自身额定值为基准的标么值参数整定为常数,一般,整定如下:

	$\sigma\%$	$K_{G^*}$
汽轮发电机组	3~5	33.3~20
水轮发电机组	2~4	50~25




# 3.2 电力系统的有功频率静态特性

- □ 3.2.1 电源的有功频率静态特性
- □ 3.2.2 负荷的有功频率静态特性
- □ 3.2.3 电力系统稳态运行频率的确定



# 负荷的静态频率特性

■ 负荷的频率特性(线性化)  $P_L = P_{L0} + K_L f$ 



- ho 综合负荷的额定功率  $P_{LN}$
- $P_{LN} = f_N$ 时负荷吸收的有功功率
  - > 负荷的单位调节功率

$$K_L = \frac{\Delta P_L}{\Delta f} = tg \gamma$$

物理意义: 反映系统频率 变化时负荷吸收功率的变 化, 表征了负荷对频率的 自然调节作用。

- 负荷的频率特性取决于负荷的组成和性质,不可整定
- 通常在额定频率处将负荷的频率特性线性化



# 负荷的静态频率特性

□ 标么值负荷单位调节功率


$$K_{L^*} = \frac{\Delta P_{L^*}}{\Delta f_*} = \frac{\Delta P_L / P_{LN}}{\Delta f / f_N} = K_L \frac{f_N}{P_{LN}}$$

- $K_{L*}$ 不能整定,当负载的性质相同时, $K_{L*}$ 与负荷容量无关
- 电力系统综合负荷 $K_{L*}$ 大致为1.5

若负荷性质相同, 但容量不同

$$\frac{K_{L1^*}}{K_{L2^*}} = 1 \quad \Longrightarrow \quad \frac{K_{L1}}{K_{L2}} \neq 1$$

(两条负荷特性曲线不平行)






# 3.2 电力系统的有功频率静态特性

- □ 3.2.1 电源的有功频率静态特性
- □ 3.2.2 负荷的有功频率静态特性
- □ 3.2.3 电力系统稳态运行频率的确定



## 电力系统稳态运行频率的确定

由电源(原动机)频率特性和负荷频率特性的 交点确定。



### 目录

- 第一节 电力系统有功功率的平衡
- 第二节 电力系统有功功率的最优分配
- 第三节 电力系统的频率调整
  - □ 3.1 频率调整的必要性
  - □ 3.2 电力系统有功 频率静态特性
  - □ 3.3 频率的一次、二次调整及相关计算



## 频率的一次调整


- □ 一次调频的计算

初始状态: O点,频率 $f_0$ 

状态变化: 负荷功率突增 $\Delta P_{L0}$ 

新稳态: O'点,频率 $f_0'$ 

问题:  $\Delta f = f_0' - f_0 = ?$ 






## 频率的一次调整

#### $\Delta AOO'$ 中:

$$\overline{OA} = \overline{OB} + \overline{BA}$$

$$= \overline{O'B}tg\alpha + \overline{O'B}tg\gamma$$


$$= \overline{O'B}(tg\alpha + tg\gamma)$$





#### 系统的单位调节功率Ks

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0}}{K_G + K_L'} \longrightarrow \Delta f = -\frac{\Delta P_L(f_0)}{K_S'} = -\frac{\text{原频率下的负荷增量}}{\text{当前系统的单位调节功率}}$$



原频率下的负荷增量



# 频率的一次调整

### ■ 说明:

□ 当系统中有n台发电机参加一次调频

$$K_{GN} = \sum_{i=1}^{n} K_{Gi} - \cdots$$


全系统发电机的等值单位调节功率(有名值)

$$K_{GN^*} \neq \sum_{i=1}^n K_{Gi^*}$$

- □ 当第i台发电机不参加一次调频,或已满载而负荷增加时,则  $K_{Gi} = 0$
- 机组的单位调节功率不能过大,因此一次调节 有差

## 频率的二次调整

含义:在一次调整的基础上,利用调频器使发电机组的频率特性上下平移而产生的调节作用





## 二次调频的综合计算

-次调整:  $O \Rightarrow O'$ 

**二次调整**: *O'→O"* 

问题: 
$$\Delta f = f_0'' - f_0 = ?$$


$$\Delta AO''C \stackrel{:}{:} \overline{CA} = \overline{CB} + \overline{BA}$$

$$= \overline{O''B}tg\alpha + \overline{O''B}tg\gamma$$

$$= \overline{O''B}(tg\alpha + tg\gamma)$$

$$\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0} = (f_0 - f_0'')(K_G + K_L')$$
  
=  $-\Delta f \cdot K_S'$ 

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0}}{K_S'} = -\frac{1}{2}$$



 $\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0}}{K_c'}$  - 原频率下的系统功率缺额 当前系统的单位调节功率 当前系统的单位调节功率

## 频率调整算例

- 例:某系统发电机组的容量为3000MW,调差系数σ%=4(基准为3000MW和50Hz)。在某一频率下,若负荷突然增加500MW,在无二次调频作用下,系统频率下降0.2Hz。
  - (1) 计算负荷的单位调节功率。
  - (2) 为减小频率偏移,调频器动作。若希望将频率偏移减少到0.1Hz,试求二次调频作用下,发电机组应增发的功率。

## 频率调整算例

### ■ 提示:

- □ 进行一、二次调频计算时,建议采用有名值的 单位调节功率
- □ 负荷的标么单位调节功率不能整定,综合负荷的标么值单位调节功率 $K_{L*}$ (一般为1.5左右),当负荷的额定功率(50Hz时的功率)变化时, $K_{L*}$ 不变, $K_{L}$ 变化
- □ 若根据已知条件不能确定负荷额定功率变化后的单位调节功率 $K'_L$ ,则可近似认为 $K'_L = K_L$

## 频率调整算例

解:(1)由 σ%=4 可知: g•=0.04↔

$$\text{MI} K_{G^*} = \frac{1}{\sigma_*} = \frac{1}{0.04} = 25 \, \text{e}^{-1}$$

$$K_G = K_{G^*} \frac{P_{GV}}{f_N} = 25 \times \frac{3000}{50} = 1500 \cdot \text{MW/Hz}$$

由题意, 
$$\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0}}{K_G + K_L'} = -\frac{500}{1500 + K_L'} = -0.2$$

· · · · 故:  $K'_L = 1000 \cdot MW/Hz$ ↓


(2)设二次调频发电机增发功率为 $\Delta P_{G0}$ ,则有:↩

$$\Delta f = -\frac{\Delta P_{L0} - \Delta P_{G0}}{K_G + K_L'} = -\frac{500 - \Delta P_{G0}}{1500 + 1000} = -0.14$$


故:  $\Delta P_{G0} = 500 \cdot \text{MW} \leftrightarrow$ 

#### □ 问题的提出:

- 二次调频时,负荷的原始增量主要由调频器作用下的 发电机组的增发功率来平衡,即主要由调频厂承担。
- 当调频厂远离负荷中心,可能使调频厂和系统其它部分相联的联络线上的功率超过允许值。







- 初始状态: P<sub>AB</sub>
- 运行状态的变化(通常不计*K<sub>L</sub>*的变化):
  - $\square$  A系统: 负荷原始增量  $\Delta P_{L0A}$

发电机二次调频增发功率  $\Delta P_{G0A}$ 

 $\square$  B系统: 负荷原始增量  $\Delta P_{L0B}$ 

发电机二次调频增发功率  $\Delta P_{G0B}$ 

• 问题:  $\Delta P_{AB} = P'_{AB} - P_{AB} = ?$ 

- 分析: 关键在于计算频率的增量  $\Delta f$
- 解: 1 计算∆f

A系统的原始功率缺额:  $\Delta P_A = \Delta P_{L0A} - \Delta P_{G0A}$ 

B系统的原始功率缺额:  $\Delta P_B = \Delta P_{L0B} - \Delta P_{G0B}$ 

将两互联系统视为一个合成系统

合成系统的原始功率缺额:  $\Delta P = \Delta P_A + \Delta P_B$ 

合成系统的单位调节功率:  $K_S = K_A + K_B$ 

$$\Delta f = -\frac{\Delta P}{K_S} = -\frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B}$$
 (5-50)

A、B系统互联,则 $\Delta f_A = \Delta f_B = \Delta f$ 



2 计算联络线功率  $\Delta P_{AB}$ 

对A系统,联络线功率 $\Delta P_{AR}$  相当于负荷功率增量

$$\Delta P_A + \Delta P_{AB} = -K_A \Delta f$$



$$\Delta P_{AB} = -K_A \Delta f - \Delta P_A = K_A \frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B} - \Delta P_A = \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B}$$

或者:对B系统,联络线功率相当于发电机增发功率


$$\Delta P_B - \Delta P_{AB} = -K_B \Delta f$$



$$\Delta P_{AB} = \Delta P_B + K_B \Delta f = \Delta P_B - K_B \frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B} = \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B}$$

(5-51)

■ 讨论:



$$\Delta f = -\frac{\Delta P_A + \Delta P_B}{K_A + K_B}, \quad \Delta P_{AB} = \frac{K_A \Delta P_B - K_B \Delta P_A}{K_A + K_B}$$

- 若A系统功率缺额  $\Delta P_A = 0$  ,则A $\rightarrow$ B的功率增大
- 若B系统功率缺额  $\Delta P_B = 0$  ,则A $\rightarrow$ B的功率减小
- 若B系统的功率缺额完全由A系统增发功率补偿  $\Delta P_B = -\Delta P_A$  则 $\Delta f = 0$ ,  $\Delta P_{AB} = -\Delta P_A = \Delta P_B$

## 调频厂的选择

- □ 调频厂: 担负二次调频任务的发电厂
- □ 调频厂应满足的基本要求:
  - 调整容量大
  - 调整速度快
  - 调整范围内的经济性能好
  - 调整时不至于引起系统内部或系统间联络工作困难
- □ 选择原则:
  - 一般选择水电厂作为调频厂
  - 当没有水电厂或丰水期水电厂不宜承担调频任务时, 选择中温中压火电厂为调频厂

## 本章小结

- 三类负荷变动、三种频率调整
- 各种有功备用的含义
- 各类发电厂的运行特点和组合顺序
- 发电机组的频率特性:单位调节功率、调差系数(有名值、标么值)的含义和计算
- 负荷的频率特性:单位调节功率(有名值、标 么值)的含义
- 频率一次调整、二次调整的原理、含义和计算 (含互联系统联络线功率计算)