第六章 配位聚合 Coordination Polymerization

本章重难点

- ▶聚合物的立体异构现象
- ➤Ziegler-Natta催化剂
- ▶配位聚合反应机理

第六章 配位聚合 Coordination Polymerization

主要教学内容

- 6.1 配位聚合的基本概念
- 6.2 配位聚合的引发剂
- 6.3 立构规整度
- 6.4 α-烯烃的配位聚合
- 6.5 共轭二烯烃的配位聚合
- 6.6 配位聚合的实施

乙烯、丙烯在热力学上均有聚合倾向, 但在很长一段时间内,却未能合成出高分子量的聚合物。

- ●1938年,英国ICI公司在高温(180~200°C)、 高压(150~300 MPa)条件下,以氧为引发剂,合成出了 低密度聚乙烯(LDPE)。
- ●1953年,德国化学家Ziegler发现了乙烯低压(0.2~1.5MPa)聚合的引发剂,合成出了支链少、密度大、结晶度高的高密度聚乙烯(HDPE)。
- ●1954年,意大利化学家Natta发现了丙烯聚合的引发剂, 合成出了规整度很高的等规聚丙烯(iPP)。

■Ziegler发现:

使用四氯化钛TiCl4和三乙基铝Al(C2H5)3,

在常压下聚合得到低压聚乙烯,这一发现具有划时代的重大意义。



K. Ziegler

Ziegler (1898-1973)小传

- ●未满22岁获得博士学位
- ●曾在Frankfort、Heidelberg大学任教
- ●1946年兼任联邦德国化学会会长
- ●主要贡献是发明了Ziegler催化剂
- ●1963年荣获Nobel化学奖

■Natta发现:

将TiCl4改为TiCl3,用于丙烯的聚合,

得到高分子量、高结晶度、高熔点的聚丙烯。



G. Natta

Natta (1903-1979)小传

- ●意大利人,21岁获化学工程博士学位
- ●20世纪50年代以前,从事甲醇、甲醛、丁醛 等应用化学研究,取得许多重大成果
- ●1952年,在德Frankfort参加Ziegler的报告会,被其研究工作深深打动
- ●1954年,发现丙烯聚合催化剂
- ●1963年,获Nobel化学奖

●Ziegler 及Natta所用的引发剂是:

IV~VII族过渡金属化合物-I~III主族金属烷基化合物的络合体系,单体通过与引发体系配位后插入聚合,产物呈定向立构。

Zileger-Natta引发剂的重要意义是:

可使难以自由基聚合或离子聚合的烯类单体聚合成高聚物, 并形成立构规整性很高的聚合物。

- ◆Goodrich-Gulf公司采用 $TiCl_4$ -Al Et_3 引发体系使异戊二烯聚合,得到高顺式1,4-聚异戊二烯(顺式含量:95%~97%)。
- ◆Firestone轮胎和橡胶公司采用Li或烷基锂引发丁二烯聚合, 得到高顺式1,4-聚丁二烯(顺式含量:90%~94%)。

6.1 配位聚合的基本概念

1) 什么是配位聚合?

配位聚合最早是Natta用Z-N引发剂引发α-烯烃聚合解释机理时提出的新概念。


配位聚合是一种新型的加聚反应,从词义上来说是单体与引发剂通过配位方式进行的聚合反应。

即,烯类单体的碳-碳双键(C=C) 首先在过渡金属引发剂活性中心上进行配位、活化, 由此使单体分子相继插入过渡金属一碳键中, 进行链增长的过程。

配位聚合链增长反应

(以TiCl3和AIR3引发丙烯聚合为例)

链增长过程的<mark>本质</mark>是 单体对增长链端络合物的插入反应



配位聚合的特点:

●单体首先在过渡金属上配位形成 σ - π 络合物;

证据: 乙烯和Pt、Pd生成络合物后仍可分离制得了4-甲基-1-戊烯一VCl₃的π络合物

- ●反应具有阴离子性质:增长的活性端所带的反离子 经常是金属离子(如Li)或过渡金属离子(如Ti);
 - ◆ 间接证据:

α-烯烃的聚合速率随双键上烷基的增大而降低

$$CH_2 = CH_2 > CH_2 = CH - CH_3 > CH_2 = CH - CH_2 - CH_3$$

◆ 直接证据:

用标记元素的终止剂终止增长链

$$^{14}\text{CH}_3\text{OH} \rightarrow ^{14}\text{CH}_3\text{O}^- + \text{H}^+$$


得到的聚合物无14C放射性,表明加上的是H+,则链端是阴离子。

配位聚合的特点:

●增长反应是四元环的插入过程。

反应1: 增长链端阴离子对C = C双键的 β 碳的亲核进攻;

反应2: 过渡金属阳离子M,+对烯烃π键的亲电进攻。



单体插入反应的两种可能途径:

●一级插入:

单体插入后,不带取代基的一端(α碳)带负电荷并与 过渡金属离子Mt相连

丙烯的全同聚合是一级插入

●二级插入:

带取代基的一端(β碳)带负电荷并与过渡金属Mt相连

丙烯的间同聚合为二级插入

几种聚合名称在含义上的区别:

- ●配位聚合、络合聚合:在含义上是一样的,可互用。 均指采用具有配位能力的引发剂、链增长都是单体 先在活性种的空位上配位并活化,然后插入烷基金属键中。 可形成有规立构聚合物,也可以是无规聚合物。
 - 一般认为,配位聚合比络合聚合意义更明确。
- ●Zigler-Natta聚合:

采用Zigler-Natta引发剂的任何单体的聚合或共聚合。 所得的聚合物可以是立构规整的,也可以是无规的。

几种聚合名称在含义上的区别:

●定向聚合、有规立构聚合

两者为同意语,均以产物的结构定义,都是指形成有规立构聚合物的聚合过程。

任何聚合过程(包括自由基、阳、阴离子、配位聚合) 或任何聚合方法(如本体、悬浮、乳液和溶液等),只要能 形成有规立构聚合物,都可称做定向聚合或有规立构聚合。

如:乙丙橡胶的制备采用Ziegler-Natta引发剂, 属于Ziegler-Natta聚合,属配位聚合(络合聚合), 但其结构是无规的,不属于定向聚合 (有规立构聚合)

6.2 配位聚合的引发剂

- 1) 引发剂和单体类型
- ②Zigler-Natta引发剂:

 α-烯烃

 二烯烃

 环烯烃
- π-烯丙基镍型引发剂(π-C3H5NiX): 专供丁二烯的顺式1,4和反式1,4聚合,不能使α-烯烃定向聚合
- ●烷基锂引发剂: 在均相溶液中引发极性单体、丁二烯, 形成立构规整聚合物
- ●茂金属引发剂:引发几乎所有乙烯基单体聚合

以Zigler-Natta引发剂种类最多,组分多变,应用最广。

2) 配位引发剂的作用

- ●提供引发聚合的活性种;
- ●引发剂的反离子提供独特的**配位**能力,起到模板的作用。

主要是引发剂中过渡金属反离子,

与单体和增长链配位,

促使单体分子按照一定的构型进入增长链。

即单体通过配位而"定位",引发剂起着连续定向的模板作用。

- 一般说来,配位阴离子聚合的立构规整化能力,取决于:
 - ◆引发剂的类型
 - ◆特定的组合与配比
 - ◆单体种类
 - ◆聚合条件

3) Zigler-Natta引发剂

通常由两组分构成: 主引发剂和共引发剂

●主引发剂:元素周期表中IVB~VIIB族过渡金属(M_t)化合物。 如TiCl₄、VCl₄等。

◆IV~VI副族:

Ti、Zr、V、Mo、W、Cr的

氧卤化物MtOXn

主要用于α-烯烃的聚合

「环戊二烯基(Cp)金属卤化物Cp2TiX2

TiCl₃的活性较高,MoCl₅、WCl₆专用于环烯烃的开环聚合

◆Ⅷ族: Co、Ni等的卤化物或羧酸盐,主要用于二烯烃的聚合

3) Zigler-Natta引发剂

●共引发剂: IA~IIIA族的金属有机化合物

主要有: LiR、 MgR_2 、 ZnR_2 、 AlR_3 ,其中R为1~11碳的烷基或环烷基其中有机铝化合物应用最广: 如 AlR_n X_{3-n} , X=F、Cl、Br、I

将主引发剂和共引发剂

在干燥、惰性溶剂中无氧、低温条件下混合反应, 对非极性单体有很高的活性,

往往能制得立构规整的聚合物。

主引发剂和共引发剂的组合:

最常用: TiCl4或TiCl3和三烷基铝(AIR3,如AIEt3)

●均相引发体系:

高价态过渡金属卤化物,如TiCl₄,与AIR₃或AIR₂Cl组合, 为典型的Ziegler引发剂。

该引发体系在低于-78℃下溶于甲苯或庚烷中,

形成络合物溶液,可使乙烯很快聚合,但对丙烯聚合活性很低。 升高温度转变为非均相,活性则有所提高。


●非均相引发体系:

低价态过渡金属卤化物,如 $TiCl_3$ (为不溶于烃类的结晶性固体),与 AlR_3 或 AlR_2 Cl组合,仍为非均相,

典型的Natta引发剂,对 α -烯烃有高活性和高定向性。

■使用Zigler-Natta引发剂注意的问题

- 主引剂是卤化钛,性质非常活泼,在空气中吸湿后 发烟、自燃,并可发生水解、醇解反应;
- 共引发剂烷基铝,性质也极活泼,易水解,接触 空气中氧和潮气迅速氧化、甚至燃烧、爆炸。



- ●在保持和转移操作中必须在无氧干燥的N₂中进行
- ●在生产过程中,原料和设备要求除尽杂质,尤其是氧和水分
- ●聚合完毕,工业上常用醇解法除去残留引发剂

■Zigler-Natta引发剂的发展

评价Zigler-Natta引发剂的主要依据:

- ●产物的立构规整度: I.I.
- ●聚合活性: g产物/gTi

■Zigler-Natta引发剂的发展

- ●50~60年代:第一代,活性低、定向能力也不高(如 丙烯的Ti引发剂,活性:5 kgPP/gTi;等规度 I.I.=90%)
- ●60年代:第二代(加入带有孤对电子的第三组分—Lewis碱),具有较高的活性(50 kgPP/gTi)和定向性(I.I.=95%);但若不加洗涤,聚合物中仍有较高含量的残余引发剂,需洗涤去除,以免影响性能。
- ●70年代末、80年代初:第三代(将TiCl4负载在载体,如MgCl2颗粒上,同时在制备过程中引入了第三组分作为内电子给体,聚合时加入外电子给体),活性高(2,400 kgPP/gTi),等规度 I.I. 高达98%。避免了聚合物的洗涤,聚合物颗粒形态较好,易分离。

■Zigler-Natta引发剂的发展

- ●80年代中:第四代(化学组分与第三代相同,但采用 球形载体),不但具有第三代引发剂高活性、高等规度的 特点,而且球形大、颗粒流动性好,无需造粒 (可直接进行加工);采用多孔性球形引发剂还可通过 分段聚合方法制备聚烯烃合金。
 - ●第五代? ----- 单活性中心引发剂

单活性中心引发剂

- ◆茂金属催化剂(已工业应用)
- ◆非茂金属催化剂(尚在研发中):


「前过渡金属(主要为IVB族金属)催化剂 后过渡金属(ⅧB族金属)催化剂

4) 茂金属引发剂

即环戊二烯基(简称茂,Cp)过渡金属化合物



●茂金属引发剂的化学组成(三部分)




·IV B族过渡金属,如锆(Zr)、钛(Ti)、铪(Hf)

茂型配体:至少一个环戊二烯基(Cp)、茚基(Ind)、芴基


(Flu)或它们的衍生物


-非茂配体,如氯、甲基、苯基等。


如,二氯二锆茂Cp₂ZrCl₂



●茂金属引发剂的空间几何构型







非桥链型 普通结构

桥链型

限定几何构型

●单独的茂金属引发剂对烯烃聚合基本没有活性,常常加入甲基铝氧烷(MAO)做助引发剂, 对乙烯和丙烯聚合有相当高的活性。 一般需要MAO大大过量,将茂金属分子包围,

以防止引发剂双分子失活,故成本较高。

25

●茂金属引发剂的特点:

- ◆高活性,几乎100%金属原子都形成活性中心;
- ◆单一活性中心,可获得分子量分布很窄、共聚物组成均一的产物;
- ◆立构规整能力高,可合成纯等规或纯间规PP、间规PS;
- ◆几乎能引发所有的乙烯基单体聚合,包括环烯烃和共轭二烯烃等。

6.3 立构规整度(Tacticity)

●立体异构

由于分子中的原子或基团的空间构型和构象不同而产生的异构:

◆构型异构:几何异构、光学异构。

光学异构体也称对映异构体,

是由于分子中含有手性碳原子引起,


分为 R型和 S型两种异构体。

◆构象异构:由化学键旋转所引起。

27

6.3 立构规整度

对于 α -烯烃聚合物,分子链中与 R 基连接的碳原子有下述结构:



由于连接C*两端的分子链不等长,或端基不同, C*应当是手性碳原子。


但这种手性碳原子并不显示旋光性,

原因是紧邻 C* 的原子差别极小,故称为假手性原子。

6.3 立构规整度

根据手性C*的构型不同,聚合物分为三种结构:

如果把主链拉成锯齿形长链,排在同一平面上,取代基在分子链中将有三种排列方式。



如果聚合物的每个结构单元上含有两个立体异构中心,则异构现象就将复杂的多。

6.3 立构规整度

聚合物的立构规整性

首先影响大分子堆砌的紧密程度和结晶度,

进而影响密度、熔点、溶解性能、力学性能等一系列宏观性能。 立构规整性用立构规整度表征。

- ○立构规整度的定义:立构规整的聚合物质量占总聚合产物总量的分率。
- ●立构规整度的测定方法:
 - ◆根据规整聚合物的物理性质(如结晶度、比重、熔点等)来测定。
 - ◆也可用红外光谱、核磁共振等仪器测定。

●全同指数(Isotactic Index,I.I.)

全同聚丙烯的立构规整性的度量, 也称全同指数或等规度(IIP)。

$$I.I. = K A_{975} / A_{1460}$$

红外波数为975cm-1是全同螺旋链段的特征吸收峰,

而1460cm⁻¹是-CH₃基团振动有关、对结构不敏感的参比吸收峰,取两者吸收强度(或峰面积)之比乘以仪器常数K,即为等规度。

间规度(间同立构)可用波数987cm-1为特征峰面积来计算。

●几个概念间的区别

◆全同指数:

全同立构聚合物在总的聚合物中所占的百分数。

◆结晶度:

聚合物的结晶部分占总聚合物的百分数。

◆立构规整度:

立构规整聚合物(包括全同和间同立构)占总聚合物的分数。

6.4 α -烯烃的配位聚合

- ●用α-TiCl₃-AlEt₃在30~70℃下聚合得全同聚丙烯;
- ●用VCl4-AlEt2Cl在-78℃下得间同聚丙烯。

等规度、聚合速率、分子量是评价聚丙烯的三大指标。

- 1) 引发剂组分对等规聚丙烯IPP和聚合速率的影响
- ■主引发剂的定向能力

紧密堆积的层状结晶结构

●不同过渡金属组分:

TiCl₃ (
$$\alpha$$
, γ , δ) > VCl₃> ZrCl₃> CrCl₃

●同一过渡金属的不同价态:

TiCl₃ (
$$\alpha$$
, γ , δ) > TiCl₂ > TiCl₄ ~ β -TiCl₃

- 1) 引发剂组分对等规聚丙烯IPP和聚合速率的影响
 - ■共引发剂的定向能力
 - ●不同金属,相同烷基:
 BeEt2 > AlEt3> MgEt2> ZnEt2> NaEt
 - ●一卤代烷基铝的I.I.比烷基铝高,一卤代烷基铝I.I.顺序: AlEt₂I >AlEt₂Br> AlEt₂Cl

- 1) 引发剂组分对等规聚丙烯IPP和聚合速率的影响
- ●主引发剂: (α, γ, δ) TiCl3最好;
- ●共引发剂:选取AlEt₂I或AlEt₂Br, 但由于AlEt₂I或AlEt₃Br均较贵,故选用AlEt₃Cl。
- ●聚合物的立构规整度和聚合速率也与引发剂两组分的适宜配比有关。



从制备方便、价格和聚合物质量等综合考虑,

丙烯的配位聚合宜采用:

AlEt₂Cl -(α , γ , δ)TiCl₃为引发剂,且Al/Ti比宜取1.5~2.5。


2) 丙烯的配位聚合动力学

对于均相催化剂体系,

可参照阴离子聚合增长速率方程: Rp= kp[C*][M]


α-TiCl3-AlEt3是微非均相体系,

其聚合速率~时间(R_p ~t)曲线有2种类型:



α-TiCl₃-AlEt₃引发的丙烯聚合动力学曲线

- ●曲线A: 由研磨或活化后引发体系产生 第I段增长期,在短时间内速率增至最大; 第II段衰减期; 第III段稳定期,速率几乎不变。
- ●曲线B: 采用未经研磨或未活化引发剂 第I段速率随时间增加, 是引发剂粒子逐渐破碎、表面积逐渐增大所致; 随着粒子破碎和聚集达到平衡,进入稳定期(第II段)。




α-TiCl₃-AlEt₃引发的丙烯聚合动力学曲线

2) 丙烯的配位聚合动力学

A型衰减段(II段)的动力学, T. Keii曾用下式描述:

$$\frac{R_t - R_{\infty}}{R_0 - R_{\infty}} = e^{-kt}$$



R代表速率,t为时间,

下标0为起始最大值,∞为后期稳定值,

k为常数,与丙烯压力有关,与三乙基铝浓度无关。


该方法只是一个经验式,未能反映其内在的机理。

2) 丙烯的配位聚合动力学

重点研究的是稳定期(III期)的动力学 特点是聚合速率不随聚合时间而改变 涉及非均相体系,

聚合反应之前,吸附是重要步骤,不可忽视,

考虑到AlEt3和丙烯在TiCl3上的吸附问题用两种模型处理。



●Hinschelwood-Langmuir模型:

假定:

TiCl₃表面吸附点

既可吸附烷基铝(所占分数041),

又可吸附单体(所占分数 θ_{M}),

且只有吸附点上的单体发生反应。

溶液中和吸附点上的烷基铝、单体构成平衡,

服从Langmuir等温方程。

$$\theta_{M} = \frac{K_{M}[M]}{1 + K_{M}[M] + K_{Al}[Al]} \quad \theta_{Al} = \frac{K_{Al}[Al]}{1 + K_{M}[M] + K_{Al}[Al]}$$

式中,[M]和[Al]——单体和烷基铝的浓度; KM和KAI——单体和烷基铝的吸附平衡常数。

●Hinschelwood-Langmuir模型:

当TiCl3表面和AIR3反应的活性点只与吸附单体反应时,则

$$R_p = k_p[S]\theta_{Al}\theta_M$$

式中, [S]——吸附点的总浓度。



$$R_{p} = k_{p}[S]\theta_{Al}\theta_{M} = \frac{k_{p}K_{M}K_{Al}[M][Al][S]}{(1 + K_{M}[M] + K_{Al}[Al])^{2}}$$


实验表明:

当单体的极性 可与烷基铝在TiCl₃表面上的吸附竞争时, 聚合速率服从Langmuir模型。

●Rideal模型:

假定:

聚合活性种同未吸附的单体(溶液或气相中的单体)起反应:



$$\theta_{Al} = \frac{K_{Al}[Al]}{1 + K_{Al}[Al]}$$

$$R_p = k_p[S]\theta_{Al}[M] = \frac{k_p K_{Al}[M][Al][S]}{1 + K_{Al}[Al]}$$

当单体的极性低,在TiCl3表面上吸附很弱时,Rp符合Rideal模型

一般而言,

若单体的极性可与烷基铝在主催化剂微粒表面进行吸附竞争, 则Hinschelwood模型较合适;


反之,则Rideal模型更合适。

3) 丙烯配位聚合的定向机理

配位聚合机理(特别是形成立构规整化的机理)研究, 对于新引发剂开发和聚合动力学建模均十分重要, 至今没有能解释所有实验的统一理论。 但有两种理论较具代表性:


- ●Natta的双金属机理 ← 1959年由Natta首先提出 又称配位阴离子机理
- ●单金属机理

●Natta双金属机理



烯烃配位(或叫π-络合物)

缺电子的桥形络合物部分极化后, 由配位的单体和桥形络合物形成六元环过渡状态



●Natta双金属机理的主要论点:

- ◆形成桥形络合活性中心(双金属活性中心);
- ◆丙烯在Ti上配位,络合;
- ◆形成六元环过渡状态;
- ◆极化单体插入Al-C键增长。

Natta双金属机理的特点: Ti上引发,Al上增长

由于聚合时,首先是富电子的烯烃在钛上配位, Al-C键断裂成R碳负离子接到单体的碳上, 因此称为配位阴离子聚合机理。

●Natta双金属机理的存在问题:


- ◆对聚合物链在Al上增长提出异议(许多实验却表明在Mt-C间插入增长):
- ◆该机理没有涉及规整结构的成因

●Cossee-Arlman单金属机理

Cossee 于1960年首先提出,后来Arlman充实;

依据分子轨道理论,提出活性中心的模型为:


以过渡金属(Ti)为中心,带有一个空位的五配位的正八面体



氯化钛与烷基铝经交换烷基反应, 形成以过渡金属原子为中心的活性种, 其上连有4个氯原子和1个烷基R,留有1个空位, 呈八面体。

单金属机理:

在单金属活性种上引发、增长, 它是只含有一种金属的活性种模型。



单金属机理的特点: Ti上配位,

然后在Ti-C键间插入增长,

AIR3 只起使Ti烷基化作用

实验证据:

单用钛组分可以制得等规聚合物; 但用IA-IIIA族有机金属化合物单组分, 不能制得等规PP

■聚丙烯的生产方法

●溶液淤浆聚合

引发剂: TiCl3-AlEt2Cl 溶剂: 己烷、庚烷等烷烃

温 度: 50~80℃ 压力: 0.4~2MPa

形成的等规聚丙烯不溶于溶剂,沉淀成淤浆状。

●液相本体法

丙烯加压液化进行本体聚合,

聚丙烯虽也以淤浆沉析出来,

但将丙烯蒸发回收后,得粉状聚丙烯。

■乙烯的配位聚合

●自由基引发剂: 高压聚乙烯(LDPE) 高温(180~200°C)、高压(150~300MPa), 以氧或过氧化物为作引发剂。 形成较多长短支链,结晶度、密度等均较低, 多用来加工薄膜;

- ●负载型过渡金属氧化物引发剂:中压聚乙烯 聚合机理与配位聚合相似
- ●Ziegler-Natta引发剂: 低压聚乙烯 (HDPE)

引发剂: TiCl4-AlCl3, 温度: 60~90℃;

压力: 0.2~1.5MPa, 结晶度及密度均较高。

6.5 共轭二烯烃的配位聚合

1,3-二烯烃(如丁二烯和异戊二烯等)的配位聚合和立构规整性 比α-烯烃更复杂。

原因:

- ●加成方式不同(顺式、反式、1,4-、1,2-、3,4-等), 可得到多种立构规整性聚合物;
- ●单体存在构象问题:
- ●增长链端(C -- Mt)可能有不同的键型, 二者构成平衡:
- Φσ-烯丙基: 过渡金属或锂Mt与CH2以σ键键合
- ◆π-烯丙基: 过渡金属或锂Mt与三价碳原子成π键

-CH₂-CH=CH₂-Mt⁺
$$\longrightarrow$$
 CH₂-CH₂-CH₂ \longrightarrow CH₂

6.5 共轭二烯烃的配位聚合

共轭二烯烃配位聚合引发剂种类:

●Zigler-Natta引发剂:

组分的选择和两组分的比例 对产物的立构规整性有很大的影响;

π-烯丙基镍引发剂:

过渡金属元素Ti、V、Cr、Ni、Co均与 π-烯丙基形成稳定聚合物, X可以是卤素等负电性基团,其中 π-烯丙基镍型(π-C₃H₅N_iX)引发剂最主要。

●烷基锂引发剂

6.6 配位聚合的实施

按配位聚合的特点来选择聚合方法,

常采用: 本体聚合和溶液聚合

由于配位聚合的引发剂对水敏感,水会破坏引发剂,

一般不宜采用以水为介质的乳液聚合和悬浮聚合法。

■溶液聚合:

- ●均相溶液聚合:聚合物溶于溶剂中,如顺丁橡胶的生产。
- ●淤浆聚合:聚合物不溶于溶剂,呈淤浆状沉析出来,如聚丙烯的生产。

■本体聚合法:

- ●液相本体聚合:单体本身作溶剂,如丙烯聚合。
- ●气相本体聚合:如乙烯流化聚合。