```
1,延时不精准
                                          1.1, 软件定时原理
                                                         使用纯软件(CPU死等)的方式实现定时(延时)功能
                                                                                            缺点
                                                                                                   2, CPU死等
                                                           使用精准的时基,通过硬件的方式,实现定时功能
                                          1.2,定时器定时原理
                                                           定时器核心就是计数器
                                                                       基本定时器
                                                            常规定时器
                                                                       通用定时器
                                                                       高级定时器
                                                                       独立看门狗
                                          1.3, STM32定时器分类
                 1, 定时器概述 (了解)
                                                                       窗口看门狗
                                                            专用定时器
                                                                       实时时钟
                                                                       低功耗定时器
                                                            内核定时器
                                                                       SysTick定时器
                                          1.4, STM32定时器特性表
                                                              可参考芯片数据手册或者各个开发板对应的开发指南
                                                                             基础定时器
                                                                                        没有输入输出通道,常用作时基,即定时功能
                                                                             通用定时器
                                                                                        具有多路独立通道,可用于输入捕获/输出比较,也可用作时基
                                          1.5, STM32基本、通用、高级定时器的功能整体区别
                                                                             除具备通用定时器所有功能外,还具备带死区控制的互补信号输出、刹车输入等功能
                                                                              (可用于电机控制、数字电源设计等)
                                                                1,基本定时器
                                                                            TIM6/TIM7
                                                                           16位递增计数器 (计数值: 0~65535)
                                           2.1, 基本定时器简介(了解)
                                                                           16位预分频器 (分频系数: 1~65536)
                                                                2, 主要特性
                                                                           可用于触发DAC
                                                                           在更新事件(计数器溢出)时,会产生中断/DMA请求
                                                                时钟源、控制器、时基单元
                                          2.2, 基本定时器框图 (熟悉)
                                                                                 递增计数模式
                                                                                             溢出条件: CNT==ARR
                                                                                 递减计数模式
                                                                                             溢出条件: CNT==0
                                                                      计数器模式
                                          2.3, 定时器计数模式及溢出条件 (熟悉)
                                                                                 中心对齐模式
                                                                                             溢出条件: CNT==ARR-1、CNT==1
                                          2.4, 定时器中断实验相关寄存器 (了解)
                                                                                         T_{\text{out}} = \frac{(ARR + 1) * (PSC + 1)}{F_t}
                 2,基本定时器(掌握)
                                          2.5, 定时器溢出时间计算方法 (掌握)
                                                                     定时器溢出时间计算公式
                                                                     1, 配置定时器基础工作参数
                                                                                         HAL TIM Base Init()
                                                                     2, 定时器基础MSP初始化
                                                                                        HAL_TIM_Base_MspInit() 配置NVIC、CLOCK等
                                                                     3, 使能更新中断并启动计数器
                                                                                          HAL_TIM_Base_Start_IT()
                                          2.6, 定时器中断实验配置步骤(掌握)
                                                                     4,设置优先级,使能中断
                                                                                        HAL NVIC SetPriority(), HAL NVIC EnableIRQ()
                                                                     5,编写中断服务函数
                                                                                     TIMx_IRQHandler()等 --> HAL_TIM_IRQHandler()
                                                                     6,编写定时器更新中断回调函数
                                                                                            HAL TIM PeriodElapsedCallback()
                                                                      使用定时器6,实现500ms定时器更新中断,在中断里翻转LED0
                                          2.7, 编程实战: 定时器中断实验 (掌握)
                                                                1,通用定时器
                                                                            TIM2/TIM3 /TIM4 /TIM5
                                                                           16位递增、递减、中心对齐计数器 (计数值: 0~65535)
                                                                           16位预分频器 (分频系数: 1~65536)
                                                                           可用于触发DAC、ADC
                                          3.1,通用定时器简介(了解)
                                                                2,主要特性
                                                                           在更新事件、触发事件、输入捕获、输出比较时,会产生中断/DMA请求
                                                                           4个独立通道,可用于:输入捕获、输出比较、输出PWM、单脉冲模式
                                                                           使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步电路
                                                                           支持编码器和霍尔传感器电路等
                                          3.2, 通用定时器框图 (熟悉)
                                                                时钟源、控制器、时基单元、输入捕获、捕获/比较(公共)、输出比较
                                                               ①内部时钟(CK_INT),来自外设总线APB提供的时钟
                                                                                                设置TIMx SMCR的SMS=000
                                                               ②外部时钟模式1:外部输入引脚(TIx),来自定时器通道1或者通道2引脚的信号
                                                                                                               设置TIMx_SMCR的SMS=111
                                                               ③外部时钟模式2:外部触发输入(ETR),来自可以复用为TIMx_ETR的IO引脚
                                                                                                             设置TIMx SMCR的ECE=1
                                                              ④内部触发输入(ITRx),用于与芯片内部其它通用/高级定时器级联
                                                                                                       设置可参考STM32F10xxx参考手册 V10 (中文版) .pdf, 14.3.15节
                                          3.3, 计数器时钟源(掌握)
                                                              外部时钟源模式1
                                                              外部时钟源模式2
                                                              使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器
                                                               解读通用定时器中断实验
                                                                                不同点:基本定时器只能递增计数,而通用定时器计数模式有三种
                                                                                                      捕获/比较通道1的主电路---输出部分
                                                                     3.4.1,通用定时器输出比较部分框图介绍(熟悉)
                                                                                                      捕获/比较通道的输出部分(通道1)
                                                                      3.4.2, 通用定时器输出PWM原理 (掌握)
                                                                                                  总结: PWM波周期或频率由ARR决定, PWM波占空比由CCRx决定
                                                                                                                                            参考PPT
                                                                                         PWM模式1
                                                                     3.4.3, PWM模式 (熟悉)
                                                                                                    参考PPT
                                                                                         PWM模式2
                                                                                                       1,配置定时器基础工作参数
                                                                                                                           HAL_TIM_PWM_Init()
                                          3.4,通用定时器PWM输出实验(掌握)
                                                                                                       2, 定时器PWM输出MSP初始化
                                                                                                                              HAL_TIM_PWM_MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
                                                                                                       3,配置PWM模式/比较值等
                                                                                                                           HAL_TIM_PWM_ConfigChannel()
                                                                     3.4.4,通用定时器PWM输出实验配置步骤 (掌握)
                                                                                                       4, 使能输出并启动计数器
                 3, 通用定时器 (掌握)
                                                                                                                          HAL_TIM_PWM_Start()
                                                                                                       5, 修改比较值控制占空比(可选)
                                                                                                                              _HAL_TIM_SET_COMPARE()
                                                                                                       6, 使能通道预装载(可选)
                                                                                                                          __HAL_TIM_ENABLE_OCxPRELOAD()
                                                                     3.4.5,编程实战:通用定时器PWM输出实验 (掌握)
                                                                                                        通过定时器输出的PWM控制LED0,实现类似手机呼吸灯的效果
                                                                                                     捕获/比较通道的输入部分(通道1)
                                                                     3.5.1,通用定时器输入捕获部分框图介绍(熟悉)
                                                                                                     捕获/比较通道1的主电路---输入部分
                                                                     3.5.2, 通用定时器输入捕获脉宽测量原理 (掌握)
                                                                                                     高电平期间, 计时器计数的个数: N * (ARR+1) + CCRx2
                                                                                                                                          参考PPT
                                                                                                     1,配置定时器基础工作参数
                                                                                                                         HAL TIM IC Init()
                                                                                                     2,定时器输入捕获MSP初始化
                                                                                                                          HAL_TIM_IC_MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
                                                                                                     3,配置输入通道映射、捕获边沿等
                                                                                                                             HAL_TIM_IC_ConfigChannel()
                                          3.5, 通用定时器输入捕获实验(掌握)
                                                                                                     4,设置优先级,使能中断
                                                                                                                        HAL_NVIC_SetPriority()、 HAL_NVIC_EnableIRQ()
                                                                     3.5.3, 通用定时器输入捕获实验配置步骤 (掌握)
                                                                                                     5, 使能定时器更新中断
                                                                                                                       __HAL_TIM_ENABLE_IT()
                                                                                                     6, 使能捕获、捕获中断及计数器
                                                                                                                            HAL TIM IC Start IT()
                                                                                                     7,编写中断服务函数
                                                                                                                     TIMx_IRQHandler()等 --> HAL_TIM_IRQHandler()
                                                                                                     8,编写更新中断和捕获回调函数
                                                                                                                            HAL_TIM_PeriodElapsedCallback() HAL_TIM_IC_CaptureCallback()
TIMER
                                                                     3.5.4, 编程实战: 通用定时器输入捕获实验 (掌握)
                                                                                                       通过定时器5通道1来捕获按键高电平脉宽时间,通过串口打印出来
                                                                     3.6.1, 脉冲计数实验原理 (熟悉)
                                                                                                     1,配置定时器基础工作参数
                                                                                                                          HAL TIM IC Init()
                                                                                                     2, 定时器输入捕获MSP初始化
                                                                                                                           HAL_TIM_IC_MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
                                                                                                     3,配置定时器从模式等
                                                                                                                       HAL TIM SlaveConfigSynchro()
                                          3.6, 通用定时器脉冲计数实验(掌握)
                                                                     3.6.2, 通用定时器脉冲计数实验配置步骤 (掌握)
                                                                                                     4, 使能输入捕获并启动计数器
                                                                                                                           HAL TIM IC Start()
                                                                                                     5, 获取计数器的值
                                                                                                                     _HAL_TIM_GET_COUNTER()
                                                                                                     6,设置计数器的值
                                                                                                                     _HAL_TIM_SET_COUNTER()
                                                                     3.6.3, 编程实战: 通用定时器脉冲计数实验(掌握)
                                                                                                      将定时器2通道1输入的高电平脉冲作为定时器2的时钟,并通过串口打印脉冲数
                                                               1, 高级定时器
                                                                            TIM1/TIM8
                                                                           16位递增、递减、中心对齐计数器(计数值:0~65535)
                                                                           16位预分频器 (分频系数: 1~65536)
                                                                           可用于触发DAC、ADC
                                                                           在更新事件、触发事件、输入捕获、输出比较时,会产生中断/DMA请求
                                           4.1, 高级定时器简介(了解)
                                                                           4个独立通道,可用于:输入捕获、输出比较、输出PWM、单脉冲模式
                                                               2, 主要特性
                                                                           使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步电路
                                                                           支持编码器和霍尔传感器电路等
                                                                           重复计数器
                                                                           死区时间带可编程的互补输出
                                                                           断路输入,用于将定时器的输出信号置于用户可选的安全配置中
                                                                重复计数器、输出比较、断路功能
                                           4.2, 高级定时器框图 (熟悉)
                                                                                                 计数器每次上溢或下溢都能使重复计数器减1,减到0时,产生更新事件
                                                                           4.3.1, 重复计数器特性 (熟悉)
                                                                                                 如果设置RCR为N,更新事件将在N+1次溢出发送
                                                                                                              1,配置边沿对齐模
                                                                                                                 式输出PWM
                                                                                                              2,指定输出N个PWM,
                                                                           4.3.2, 高级定时器输出指定个数PWM实验原理 (掌握)
                                                                                                                                 参考PPT
                                                                                                                 则把N-1写入RCR
                                                                                                              3, 在更新中断内,
                                                                                                                 关闭计数器
                                                                                                                 1,配置定时器基础工作参数
                                                                                                                                     HAL TIM PWM Init()
                                          4.3, 高级定时器输出指定个数PWM实验 (掌握)
                                                                                                                 2, 定时器PWM输出MSP初始化
                                                                                                                                       HAL TIM PWM MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
                                                                                                                 3,配置PWM模式/比较值等
                                                                                                                                     HAL TIM PWM ConfigChannel()
                                                                                                                 4,设置优先级,使能中断
                                                                                                                                    HAL_NVIC_SetPriority()、 HAL_NVIC_EnableIRQ()
                                                                           4.3.3, 高级定时器输出指定个数PWM实验配置步骤 (掌握)
                                                                                                                 5, 使能定时器更新中断
                                                                                                                                   _HAL_TIM_ENABLE_IT()
                                                                                                                 6, 使能输出、主输出、计数器
                                                                                                                                      HAL TIM PWM Start()
                                                                                                                 7,编写中断服务函数
                                                                                                                                 TIMx IRQHandler()等 --> HAL TIM IRQHandler()
                                                                                                                 8,编写更新中断和捕获回调函数
                                                                                                                                       HAL TIM PeriodElapsedCallback()
                                                                           4.3.4, 编程实战: 高级定时器输出指定个数PWM实验 (掌握)
                                                                                                                  通过定时器8通道1实现指定个数PWM输出,用于控制LED1的亮灭
                                                                       4.4.1, 高级定时器输出比较模式实验原理 (掌握)
                                                                                                        总结: PWM波周期或频率由ARR决定,占空比固定50%,相位由CCRx决定
                                                                                                                                                       参考PPT
                                                                                                          1,配置定时器基础工作参数
                                                                                                                               HAL TIM OC Init()
                                                                                                          2,定时器输出比较MSP初始化
                                                                                                                                HAL TIM OC MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
                                                                                                          3, 配置输出比较模式等
                                                                                                                            HAL TIM OC ConfigChannel()
                                          4.4, 高级定时器输出比较模式实验 (掌握)
                                                                       4.4.2, 高级定时器输出比较模式实验配置步骤 (掌握)
                                                                                                          4, 使能通道预装载
                                                                                                                           _HAL_TIM_ENABLE_OCxPRELOAD()
                                                                                                          5, 使能输出、主输出、计数器
                                                                                                                                HAL TIM OC Start()
                                                                                                           6, 修改捕获/比较寄存器的值(可选)
                                                                                                                                  __HAL_TIM_SET_COMPARE()
                                                                       4.4.3,编程实战:高级定时器输出比较模式实验(掌握)
                                                                                                            通过定时器8通道1/2/3/4输出相位分别为25%、50%、75%、100%的PWM
                 4,高级定时器(掌握)
                                                                                                               参考PPT
                                                                           4.5.1, 互补输出,还带死区控制,什么意思? (了解)
                                                                           4.5.2, 带死区控制的互补输出应用之H桥 (了解)
                                                                                                           由于元件是有延迟特性,所以需要加上死区时间控制
                                                                           4.5.3, 捕获/比较通道的输出部分(通道1至3) (熟悉)
                                                                                                              参考PPT
                                                                           4.5.4, 死区时间计算 (掌握)
                                                                                                三个步骤
                                                                                                           参考PPT
                                                                                                                使能刹车功能:将TIMx BDTR的BKE位置1,刹车输入信号极性由BKP位设置
                                                                                                                使能刹车功能后:由TIMx BDTR的MOE、OSSI、OSSR位,
                                                                                                 刹车 (断路) 功能
                                                                                                                TIMx CR2的OISx、OISxN位,TIMx CCER的CCxE、CCxNE位控制OCx和OCxN输出状态
                                                                                                                无论何时,OCx和OCxN输出都不能同时处在有效电平
                                                                                                                参考: STM32F10xxx参考手册 V10 (中文版) .pdf, 13.4.9节 表75 (其它系列也在CCER后面)
                                                                           4.5.5, 刹车(断路)功能 (熟悉)
                                                                                                                   1, MOE位被清零, OCx和OCxN输出无效、空闲或复位状态(OSSI位选择)
                                                                                                                   2, OCx和OCxN的输出状态:由相关控制位状态决定,
                                          4.5, 高级定时器互补输出带死区控制实验(掌握)
                                                                                                 发生刹车后,会怎么样?
                                                                                                                      当使用互补输出时:根据情况自动控制输出电平,参考参考手册使用刹车(断路)功能小节
                                                                                                                   3, BIF位置1, 如果使能了BIE位, 还会产生刹车中断; 如果使能了TDE位, 会产生DMA请求
                                                                                                                   4,如果AOE位置 1,在下一个更新事件UEV时,MOE位被自动置 1
                                                                                                                  1,配置定时器基础工作参数
                                                                                                                                      HAL TIM PWM Init()
                                                                                                                  2, 定时器PWM输出MSP初始化
                                                                                                                                        HAL TIM PWM MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
                                                                                                                  3,配置PWM模式/比较值等
                                                                                                                                      HAL TIM PWM ConfigChannel()
                                                                           4.5.6, 高级定时器互补输出带死区控制实验配置步骤 (掌握)
                                                                                                                  4, 配置刹车功能、死区时间等
                                                                                                                                       HAL TIMEx ConfigBreakDeadTime()
                                                                                                                  5, 使能输出、主输出、计数器
                                                                                                                                       HAL_TIM_PWM_Start()
                                                                                                                  6, 使能互补输出、主输出、计数器
                                                                                                                                          HAL TIMEx PWMN Start()
                                                                                                                   通过定时器1通道1输出频率为1KHz,占空比为70%的PWM,使能互补输出,
                                                                                                                   并设置死区时间控制:设置DTG为100等,进行验证死区时间是否正确
                                                                           4.5.7,编程实战:高级定时器互补输出带死区控制实验(掌握)
                                                                                                                   使能刹车功能: 刹车输入信号高电平有效, 配置输出空闲状态等, 最后用示波器验证
                                                                        4.6.1, PWM输入模式工作原理 (熟悉)
                                                                                                    参考PPT
                                                                                                 参考PPT
                                                                        4.6.2, PWM输入模式时序 (熟悉)
                                                                                                            1,配置定时器基础工作参数
                                                                                                                                HAL TIM IC Init()
                                                                                                            2, 定时器输入捕获MSP初始化
                                                                                                                                  HAL TIM IC MspInit() 配置NVIC、CLOCK、GPIO等
                                                                                                            3,配置IC1/2映射、捕获边沿等
                                                                                                                                  HAL TIM IC ConfigChannel()
                                                                                                            4,配置从模式,触发源等
                                                                                                                               HAL TIM SlaveConfigSynchro()
                                          4.6, 高级定时器PWM输入模式实验 (掌握)
                                                                        4.6.3, 高级定时器PWM输入模式实验配置步骤 (掌握)
                                                                                                            5,设置优先级,使能中断
                                                                                                                               HAL_NVIC_SetPriority()、 HAL_NVIC_EnableIRQ()
                                                                                                            6, 使能捕获、更新/捕获中断及计数器
                                                                                                                                      HAL_TIM_IC_Start_IT()、HAL_TIM_IC_Start()
                                                                                                            7,编写中断服务函数
                                                                                                                            TIMx IRQHandler()等 --> HAL TIM IRQHandler()
                                                                                                            8,编写捕获回调函数
                                                                                                                            HAL TIM IC CaptureCallback()
                                                                                                             通过定时器3通道2 (PB5) 输出PWM
                                                                        4.6.4, 编程实战: 高级定时器PWM输入模式实验 (掌握)
                                                                                                             将PWM输入到定时器8通道1 (PC6) ,测量PWM的频率/周期、占空比等信息
                 5, 课堂总结 (掌握)
```