参考资料 器件手册: TP8485E.pdf / SP3485.pdf 串口是一个泛称,UART、RS232、RS422、RS485都遵循类似的通信时序协议,被通称为串口 8位字长(M位复位) 1个停止位 启动位 位0 位1 位2 位3 位4 位5 位6 TX线 位7 停止位启动 SCLK ··LBCL位控制最后一个数据时钟脉冲 梳理: 串口、UART、TTL、RS232、RS422、RS485关系 串口协议: 启动位 + 有效数据位 + 校验位 + 停止位 UART是STM32的UART外设,由此产生串口时序,产生的电平为CMOS电平 TTL、RS232、RS422、RS485都是串行通信接口标准。简单来说,就是逻辑1和0的表示不同 电平转 控制器A 接线 接线 控制器B 端子 逻辑1: +(2~6) V RS485是串行通信标准,使用差分信号传输,抗干扰能力强,常用于工控领域 逻辑0: -(2~6) V RS485具有强大的组网功能,在串口基础协议之上,还制定MODBUS协议 1、RS485介绍 (了解) 差分信号传输,抗干扰能力强 接口电平低,不易损坏芯片 RS485特点 传输速率高 传输距离远, 支持节点多 RS485总线连接需要匹配电阻确保总线稳定性,抑制噪声 RO 接收器输出端 RE 接收器输出使能 (低电平有效) DE 驱动器输出使能 (高电平有效) 485电平转换芯片TP8485引脚说明 DI 驱动器输入端 B 接收器的输入端 / 驱动器的输出端 A 接收器的输入端 / 驱动器的输出端 \_HAL\_RCC\_USARTx\_CLK\_ENABLE 使能串口时钟 HAL\_UART\_Init 初始化串口 \_HAL\_UART\_ENABLE\_IT 使能串口相关中断 2、RS485相关HAL库驱动介绍(掌握) 串口发送数据 HAL\_UART\_Transmit HAL\_UART\_Receive 串口接收数据 HAL UART GET FLAG 查询当前串口状态 1、配置串口工作参数 HAL UART init 配置GPIO、NVIC、CLOCK等 2、串口底层初始化 3、开启串口异步接收中断 \_HAL\_UART\_ENABLE\_IT 3、RS485配置步骤(掌握) HAL NVIC SetPriority, HAL NVIC EnableIRQ 4、设置优先级,使能中断 5、编写中断服务函数 USARTx IRQHandler, HAL UART Receive 6、串口数据发送 USART DR, HAL UART Transmit 1、例程源码解读(两个开发板使用RS485实现通信成功,接收或者发送5个字节数据) 4、编程实战

正点原子文档: STM32xxx开发指南.pdf 485实验

RS485实验