

# GT9147

HotKnot 系列: 4.5 寸单层多点

Rev.00——2013年12月12日

===== 免责声明======

本出版物中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供,它们可能由更新之信息所替代。确保应用符合技术规范,是您自身应负的责任。GOODIX对这些信息不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。GOODIX 对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。未经GOODIX书面批准,不得将GOODIX 的产品用作生命维持系统中的关键组件。在GOODIX 知识产权保护下,不得暗中或以其他方式转让任何许可证。





# 目录

| 1.   | 概述                  | 3  |
|------|---------------------|----|
| 2.   | 产品特点                | 3  |
| 3.   | 芯片原理图               | 4  |
| 4.   | 管脚定义                | 5  |
| 5.   | 传感器设计               | 6  |
|      | 5.1 触摸 Sensor 设计    | 6  |
|      | 5.2 触摸按键设计          | 6  |
| 6.   | I <sup>2</sup> C 通讯 | 7  |
|      | 6.1 I2C 通讯          | 7  |
|      | a) 数据传输             | 8  |
|      | b) 对 GT9147 写操作     | 9  |
|      | c) 对 GT9147 读操作     | 9  |
| 7.   | HotKnot             | 10 |
| 7.1. | 启动 HotKnot          | 10 |
| 7.2. | TP 间数据传输            | 10 |
| 7.3. | CPU 从 GT9147 接收数据   | 10 |
| 8.   | 功能描述                | 11 |
|      | 8.1. 工作模式           | 11 |
|      | a) Normal Mode      | 11 |
|      | b) Green Mode       | 11 |
|      | c) Sleep Mode       | 11 |
|      | d) Approach Mode    | 12 |
|      | e) Receive Mode     | 12 |
|      | f) Send Mode        | 12 |
|      | 8.1 中断触发方式          | 12 |
|      | 8.2 睡眠模式            | 13 |
|      | 8.3 跳频功能            | 13 |
|      | 8.4 自动校准            | 13 |
|      | a) 初始化校准            |    |
|      | b) 自动温漂补偿           | 13 |
| 9.   | 参考电路图               | 14 |
| 10.  | 电气特性                | 15 |
|      | 10.1 极限电气参数         | 15 |
|      | 10.2 推荐工作条件         | 15 |
|      | 10.3 AC 特性          | 15 |
|      | 10.4 DC 特性          | 15 |
| 11.  | 产品封装                | 16 |
| 12.  | 版本记录                | 17 |
| 13.  | 联系方式                | 18 |



## 1. 概述

GT9147 是采用最新的电容检测技术,内置高性能微信号检测电路,可很好地解决 LCD 干扰和共模干扰问题。软件算法方面,专门基于单层互容的电气环境所设计,可支持 5 点触控。同时支持 HotKnot 功能

GT9147 可同时识别 5 个触摸点位的实时准确位置,移动轨迹及触摸面积。并可根据主控需要,读取相应点数的触摸信息。

## 2.产品特点


- ◆ 内置电容检测电路及高性能 MPU
  - ▶ 触摸扫描频率: 100Hz
  - ▶ 触摸点坐标实时输出
  - ▶ 统一软件版本适用于多种尺寸的电容屏
  - ▶ 单电源供电,内置 1.8V LDO
  - ➤ HotKnot 功能
- ◆ 电容屏传感器
  - ▶ 检测通道: 18(驱动通道)\*10(感应通道)
  - ▶ 电容屏尺寸范围: ≦4.5"
  - > 支持 FPC 按键设计
  - ▶ 同时支持 ITO 玻璃和 ITO Film
  - ➤ Cover Lens 厚度支持: 0.7mm ≤ 玻璃 ≤ 2mm
- ◇ 环境适应性能
  - ▶ 初始化自动校准
  - ▶ 自动温漂补偿
  - ➤ 工作温度: -40°~+85°C, 湿度: ≦95%RH
  - ▶ 储存温度: -60℃~+125℃, 湿度: ≦95%RH
- ♦ 通讯接口
  - ▶ 标准 I<sup>2</sup>C 通讯接口
  - ▶ 从设备工作模式
  - ➤ 支持 1.8V~3.3V 接口电平
- ◇ 响应时间
  - Green mode: <48ms</li>Sleep mode: <200ms</li>Initialization: <200ms</li>
- ◆ 电源电压:





- ➤ 单电源供电: 2.8V~3.3V
- ◆ 电源纹波:
  - > Vpp≤50mV
- ◆ 封装: 40 pins, 5mm\*5mm QFN\_0.4P
- ◆ 应用开发支持工具
  - ▶ 触摸屏模组参数侦测及配置参数自动生成
  - ▶ 触摸屏模组性能综合测试工具
  - ▶ 模组量产测试工具
  - ▶ 主控软件开发参考驱动代码及文档指导


## 3. 芯片原理图







## 4. 管脚定义



| 管脚号.  | 名称          | 功能描述                  | 备注                                       |
|-------|-------------|-----------------------|--|
| 1~10  | SEN0~SEN9   | 触摸模拟信号输入              |  |
| 11    | AVDD28      | 模拟电源正                 | 接 2.2uF 滤波电容                             |
| 12    | AVDD18      |                       | 接 2.2uF 滤波电容                             |
| 13    | DVDD12      |                       | 接 2.2uF 滤波电容                             |
| 14    | DGND        | 数字信号地                 |  |
| 15    | INT         | 中断信号                  | 边沿触发寄存器可设                                |
| 16    | Sensor_OPT1 | 模组识别口                 |  |
| 17    | Sensor_OPT2 | 模组识别口(备选)             | 需外部下拉                                    |
| 18    | I2C_SDA     | I <sup>2</sup> C 数据信号 |  |
| 19    | I2C_SCL     | I <sup>2</sup> C 时钟信号 |  |
| 20    | VDDIO       | GPIO 电平控制             | 接 2.2uF 滤波电容<br>悬空: 1.8V<br>接 AVDD: AVDD |
| 21    | /RSTB       | 系统复位脚                 | 需外部 10K 上拉, 拉低复位                         |
| 22~39 | DRV17~DRV0  | 驱动信号输出                |  |
| 40    | AGND        | 模拟电源地                 |  |





## 5.传感器设计

#### 5.1 触摸 Sensor 设计

单层多点的 sensor 图案设计,是方案的核心部分。图案设计均为 Goodix 专利,下表是对各个制程的支持示意图,不同制程工艺效果会有所差异,方阻越低、ITO gap 越小,最终的效果越好。

| GT9147  | 出线方式  | 最大方阻 | 建议 ITO gap | 最大 ITO gap | Pad 间距 |
|---------|-------|------|------------|------------|--------|
| Glass   | 全 ITO | 100Ω | 30um       | 50um       | 0.3mm  |
| film 黄光 | 单边出线  | 150Ω | 50um       | 100um      | 0.4mm  |
| film 黄光 | 双边出线  | 150Ω | 50um       | 200um      | 0.6mm  |

#### 5.2 触摸按键设计

GT9147 支持 4 个触摸按键,实现方式有两种:

Sensor 扩展方式:由驱动通道作按键公共端,将一条驱动通道与 4 根感应形成 4 个按键。作按键的驱动通道不可与屏体上驱动复用,但作按键的感应通道必须与屏体上复用;

FPC 设计方式: 单独拿出一条驱动通道与 4 条感应通道形成 4 个按键, 4 条感应通道与屏体部分复用。FPC 的 sensor 图案需专门设计。






## 6.I<sup>2</sup>C 通讯

#### 6.1 I2C 通讯

GT9147 提供标准的 I2C 通讯接口,由 SCL 和 SDA 与主 CPU 进行通讯。在系统中 GT9147 始终作为从设备,所有通讯都是由主 CPU 发起,建议通讯速度为 400Kbps 或以下。其支持的 I2C 硬件电路支持时序如下:



测试条件 1: 1.8V 通讯接口, 400Kbps 通讯速度, 上拉电阻 2K

| Parameter                          | Symbol           | Min. | Max. | Unit |
|------------------------------------|------------------|------|------|------|
| SCL low period                     | t <sub>lo</sub>  | 1.3  | -    | us   |
| SCL high period                    | t <sub>hi</sub>  | 0.6  | -    | us   |
| SCL setup time for START condition | t <sub>st1</sub> | 0.6  | -    | us   |
| SCL setup time for STOP condition  | t <sub>st3</sub> | 0.6  | -    | us   |
| SCL hold time for START condition  | t <sub>hd1</sub> | 0.6  | -    | us   |
| SDA setup time                     | t <sub>st2</sub> | 0.1  | -    | us   |
| SDA hold time                      | t <sub>hd2</sub> | 0    | -    | us   |

测试条件 2: 3.3V 通讯接口, 400Kbps 通讯速度, 上拉电阻 2K


| Parameter                          | Symbol           | Min. | Max. | Unit |
|------------------------------------|------------------|------|------|------|
| SCL low period                     | t <sub>IO</sub>  | 1.3  | -    | us   |
| SCL high period                    | t <sub>hi</sub>  | 0.6  | -    | us   |
| SCL setup time for START condition | t <sub>st1</sub> | 0.6  | -    | us   |
| SCL setup time for STOP condition  | t <sub>st3</sub> | 0.6  | -    | us   |
| SCL hold time for START condition  | t <sub>hd1</sub> | 0.6  | -    | us   |
| SDA setup time                     | t <sub>st2</sub> | 0.1  | -    | us   |
| SDA hold time                      | t <sub>hd2</sub> | 0    | -    | Us   |

GT9147 的 I2C 从设备地址有两组,分别为 0xBA/0xBB 和 0x28/0x29。主控在上电初始化时控制 Reset 和 INT 口状态进行设定,设定方法及时序图如下:


#### 上电时序图:








#### 设定地址为 0x28/0x29 的时序:



#### 设定地址为 0xBA/0xBB 的时序:



#### a) 数据传输

(以设备地址为 0xBA/0xBB 为例)





通讯总是由主 CPU 发起,有效的起始信号为:在 SCL 保持为"1"时,SDA 上发生由"1"到"0"的跳变。地址信息或数据流均在起始信号之后传输。

所有连接在 I2C 总线上的从设备,都要检测总线上起始信号之后所发送的 8 位地址信息,并做出正确反应。在收到与自己相匹配的地址信息时,GT9147 在第 9 个时钟周期,将 SDA 改为输出口,并置"0",作为应答信号。若收到不与自己匹配的地址信息,即非 0XBA 或 0XBB,GT9147 将保持闲置状态。

SDA 口上的数据按 9 个时钟周期串行发送 9 位数据: 8 位有效数据加 1 位接收方发送的应答信号 ACK 或非应答信号 NACK。数据传输在 SCL 为"1"时有效。

当通讯完成时,由主 CPU 发送停止信号。停止信号是当 SCL 为"1"时,SDA 状态由"0"到"1"的跳变。

#### b) 对 GT9147 写操作

(以设备地址为 0xBA/0xBB 为例)



写操作时序图

上图为主 CPU 对 GT9147 进行的写操作流程图。首先主 CPU 产生一个起始信号,然后发送地址信息及读写位信息"0"表示写操作:0xBA。

在收到应答后,主 CPU 发送寄存器的 16 位地址,随后是 8 位要写入到寄存器的数据内容。

GT9147 寄存器的地址指针会在写操作后自动加 1, 所以当主 CPU 需要对连续地址的寄存器进行写操作时,可以在一次写操作中连续写入。写操作完成,主 CPU 发送停止信号结束当前写操作。

#### c) 对 GT9147 读操作

(以设备地址为 0xBA/0xBB 为例)



#### 读操作时序图

上图为主 CPU 对 GT9147 进行的读操作流程图。首先主 CPU 产生一个起始信号,然后发送设备地址信息及读写位信息"0"表示写操作: 0xBA。

在收到应答后,主 CPU 发送首寄存器的 16 位地址信息,设置要读取的寄存器地址。在收到 应答后,主 CPU 重新发送一次起始信号,发送读操作: 0xBB。收到应答后,主 CPU 开始 读取数据。





GT9147 同样支持连续的读操作,默认为连续读取数据。主 CPU 在每收到一个 Byte 数据后需发送一个应答信号表示成功接收。在接收到所需的最后一个 Byte 数据后,主 CPU 发送"非应答信号 NACK",然后再发送停止信号结束通讯。

#### 7. HotKnot

#### 7.1. 启动 HotKnot

当有数据发送时,则主 CPU 下发进入主机接近检测模式命令 0x21,则该终端可以检测到与之通讯的接收端。成功检测到另一支持 HotKnot 技术通讯终端,会以 INT 的方式告知主 CPU。

#### 7.2.TP 间数据传输

GT9147 在接收到 0x22 进入数据传输模式的命令后,默认处于接收状态,即检测是否有数据从发送端发来。当 GT9147 的发送缓冲区被正确刷新,则会立即启动发送,接收方就可以检测到数据。。

#### 7.3. CPU 从 GT9147 接收数据


GT9147 发送完或接收完一帧数据,会通过翻转 INT 来通知 CPU 处理。当 GT9147 接收完一帧数据, CPU 先获取 HotKnot 系列的状态寄存器,当接收状态寄存器指示成功接收到一帧数据时, CPU 再去接收缓冲区将收到的数据通过 I<sup>2</sup>C 读取上来,读取上来后再往指定地址写入 0xAA,告知 GT9147 数据读取完毕。对于发送也是一样,获取成功发送的状态后,往指定地址写入 0xAA,告知 GT9147 已处理完毕,GT9147 会自动切换至接收数据状态,直到发送缓冲区被再次刷新才会启动发送





## 8.功能描述

#### 8.1.工作模式



#### a) Normal Mode

GT9147 在 Normal mode 时,最快的坐标刷新周期为 7ms-10ms 间(依赖于配置信息的设定,配置信息可控周期步进长度为 1ms)。

Normal mode 状态下,一段时间无触摸事件发生,GT9147 将自动转入 Green mode,以降低功耗。GT9147 无触摸自动进入 Green mode 的时间可通过配置信息设置,范围为 0~15s,步进为 1s。

#### b) Green Mode


在 Green mode 下, GT9147 扫描周期约为 40ms, 若检测到有触摸动作发生, 自动进入 Normal mode。

#### c) Sleep Mode

主 CPU 通过 I2C 命令,使 GT9147 进入 Sleep mode (需要先将 INT 脚输出低电平)。当需要 GT9147 退出 Sleep mode 时,主机输出一个高电平到 INT 脚(主机打高 INT 脚 2~5ms),唤 醒后 GT9147 将进入 Normal mode。下发 I2C 关屏命令与唤醒之间的时间间隔要求大于 58ms。







#### d) Approach Mode

在 GT9147 运行在 Normal mode 或 Green mode 时,主 CPU 通过 I<sup>2</sup>C 命令,使 GT9147 进入 Approach mode,该模式下,触控检测和近场的接近检测相间进行。Approach mode 在发送端与接收端模式存在区别:在发送端是会通过驱动感应通道发送约定规律约定频率的信标,发送完再检测是否收到接收端返回的约定规律约定频率的信标,以此判定有无接收端存在。在接收端,Approach mode 一般开机后就会进入,一直检测是否收到发送端发来的约定规律约定频率的信标,若检测到,返回约定规律约定频率的信标通知发送端。在 Approach mode 下,当发现近场范围存在可通讯终端,会以 INT 的方式通知主 CPU 来获取状态。

#### e) Receive Mode

在 GT9147 运行在 Approach mode 时,主 CPU 通过  $I^2C$  获取到 GT9147 检测到可通讯终端,发送 I2C 命令使 GT9147 进入 Receive mode。在该模式下,不断地检测有无起始帧信号,检测到后,开始检测数据,接收完成后,进行校验,若校验失败,重新开始接收;若接收成功,则以 INT 方式通知主 CPU 来接收缓冲区读取数据。

#### f) Send Mode

在 GT9147 运行在 Receive mode 时,主 CPU 通过  $I^2$ C 将待发数据发送至发送缓冲区,GT9147 检测到发送缓冲区有数据需要发送,自动从从 Receive mode 切换到 Send mode。在该模式下,先发送起始帧信号,并检测到接收端有返回 ACK,再接着发送数据信号,每次发送 8 次,传送 16bit,发送完一个 WORD,开始检测 ACK,若 ACK 没有或不对,重发刚发过的字节,重发若超过五次都失败,会将本帧数据重新开始发送,直到主 CPU 超时使其退出。数据成功发送完成后,待主 CPU 处理完或超时后,自动切换到 Receive mode

#### 8.1 中断触发方式

为有效减轻主 CPU 负担,有触摸时 GT9147 才会通知主 CPU 读取坐标信息。由 INT 口输出脉冲信号。主 CPU 可以通过相关的寄存器位"INT"来设置触发方式。设为"0"表示上升沿触发,即在有用户操作时,GT9147 会在 INT 口输出上升沿跳变通知 CPU;设为"1"表示下降沿触发,GT9147 会在 INT 口输出下降沿跳变通知 CPU。





#### 8.2 睡眠模式

当显示屏熄灭时或在其他不需要操作触摸屏的状态下,可以通过 I<sup>2</sup>C 命令使 GT9147 进入 Sleep mode 以降低功耗。当需要 GT9147 正常工作时,主控将 INT 口输出一段时间的高电平将其唤醒。具体时序请参考第 8.1 节描述。

#### 8.3 跳频功能

GT9147 拥有很好的硬件抗干扰基础,当 GT9147 的驱动频谱与干扰信号的峰值频谱叠加时,可通过自适应跳频机制来切换到另一个频率,从而避开干扰。若与主控配合,切换充电状态,可获得更优的效果。

#### 8.4 自动校准

#### a) 初始化校准

不同的温度、湿度及物理空间结构均会影响到电容传感器在闲置状态的基准值。GT9147 会在初始化的 200ms 内根据环境情况自动获得新的检测基准。完成触摸屏检测的初始化。


#### b) 自动温漂补偿

温度、湿度或灰尘等环境因素的缓慢变化,也会影响到电容传感器在闲置状态的基准值。 GT9147 实时检测各点数据的变化,对历史数据进行统计分析,由此来修正检测基准。从而 降低环境变化对触摸屏检测的影响。





## 9.参考电路图



#### GT9147 参考应用电路图

#### 注:

- 1、本电路仅表示基本应用方式,实际或根据应用环境需要对部分电路进行调整。
- 2、电容建议采用 X7R 材质





## 10. 电气特性

#### 10.1 极限电气参数

(环境温度为 25℃)

| 参数                   | 最小值  | 最大值  | 单位           |
|----------------------|------|------|--------------|
| 模拟电源 AVDD28(参考 AGND) | 2.66 | 3.47 | V            |
| VDDIO(参考 DGND)       | 1.7  | 3.47 | V            |
| 数字 I/O 可承受电压         | -0.3 | 3.47 | V            |
| 模拟 I/O 可承受电压         | -0.3 | 3.47 | V            |
| 工作温度范围               | -40  | 85   | °C           |
| 存储温度范围               | -60  | 125  | $\mathbb{C}$ |
| 焊接温度(10 秒钟)          |      | 300  | °C           |
| ESD 保护电压(HB Model)   | _    | ±2   | KV           |

## 10.2 推荐工作条件

| 参数     | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位         |
|--------|-----|-----|-----|------------|
| AVDD28 | 2.8 | -   | 3.3 | V          |
| VDDIO  | 1.8 | -   | 3.3 | V          |
| 工作温度   | -20 | 25  | 85  | $^{\circ}$ |

#### 10.3 AC 特性

(环境温度为 25℃, AVDD=2.8V, VDDIO=1.8V)

| 参数             | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位  |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| OSC 振荡频率       | 59  | 60  | 61  | MHz |
| I/O 输出由低到高转换时间 |     | -   | 0.5 | ns  |
| I/O 输出由高到低转换时间 | -   | -   | 0.5 | ns  |

## 10.4 DC 特性


(环境温度为 25℃, AVDD=2.8V, VDDIO=1.8V)

| 参数               | 最小值  | 典型值 | 最大值  | 单位 |
|------------------|------|-----|------|----|
| Normal mode 工作电流 | -    | 6.2 |      | mA |
| Green mode 工作电流  |      | 3   | -    | mA |
| Sleep mode 工作电流  | 70   | -   | 120  | uA |
| 数字输入为低电平电压值      | -0.3 | 0   | 0.45 | V  |
| 数字输入为高电平电压值      | 1.35 | 1.8 | 2.1  | V  |







# 11. 产品封装



**BOTTOM VIEW** 





QFN 5 X 5 40PIN 0.4 PITCH SQUARE

| cymbol | Dimensions In Millimeters |        |      |  |
|--------|---------------------------|--------|------|--|
| symbol | Min.                      | Normal | Max. |  |
| A      | 0.70                      | 0.75   | 0.80 |  |
| A1     | 0.00                      | 0.035  | 0.05 |  |
| b      | 0.40BSC                   |        |      |  |
| D      | 5.00BSC                   |        |      |  |
| D1     | 3.30 3.50                 |        | 3.80 |  |
| Е      | 5.00BSC                   |        |      |  |
| E1     | 3.30                      | 3.50   | 3.80 |  |
| е      | 0.15                      | 0.20   | 0.25 |  |
| L      | 0.30                      | 0.40   | 0.50 |  |
| K      | 0.203BSC                  |        |      |  |



# 12. 版本记录

| 文件版本   | 修改记录       | 修订  |
|--------|------------|-----|
| Rev.00 | 2013-12-12 | 预发布 |





## 13. 联系方式



# 深圳市汇顶科技股份有限公司

深圳市福田保税区腾飞工业大厦 B 座 13 层 518000

Floor 13, Phase B, TengFei Industrial Building, FuTian Free Trade Zone, ShenZhen 518000

电话/TEL: +86-755-33338828 传真/FAX: +86-755-33338828

www.goodix.com

