



Где в процессоре транзисторы






























Ток через МОП-транзистор пропорционален отношению его ширины к длине, а значит мы можем сохранять один и тот же ток, пропорционально уменьшая оба этих параметра. Более того, уменьшая размеры транзистора, мы уменьшаем еще и емкость затвора (пропорциональную произведению длины и ширины канала), делая схему еще быстрее.

Именно поэтому длина канала всегда была самым маленьким размером в топологии микросхемы, и самым логичным обозначением проектных норм.

У технологов и топологов существует так называемая λ-система типовых размеров топологии.

- На ее примере удобно посмотреть на типовые размеры элементов в микросхеме. Принципы в основе λ-системы очень просты: если сдвиг элементов на двух разных фотолитографических масках имеет катастрофические последствия (например, короткое замыкание), то запас размеров для предотвращения несостыковок должен быть не менее двух лямбд;
- если сдвиг элементов имеет нежелательные, но не катастрофические последствия, запас размеров должен быть не менее одной лямбды;
- минимально допустимый размер окон фотошаблона две лямбды.


Из третьего пункта следует, в частности, то, что лямбда в старых технологиях — половина проектной нормы (точнее, что длина канала транзистора и проектные нормы — две лямбды).




Но с ростом конкуренции и количества транзисторов на чипе фабрики стали стремиться сделать топологию немного компактнее.


Появилась прямая связь «проектные нормы = длина канала транзистора», которая успешно существовала до тех пор, пока размеры транзисторов не достигли десятков нанометров.

Появление понятия эффективной длины канала.







90 nm node



32 nm node





То есть "раньше у нас была длина канала 65 нм и площадь ячейки памяти X, а теперь длина канала 54 нм, но мы ужали металлизацию, и теперь площадь ячейки стала X/5, что примерно соответствует переходу от 65 до 28 нм.

Но дальше начались пляски с FinFET транзисторами, у которых ключевые размеры никак не связаны с разрешением литографии, скорости миниатюризации транзисторов и всего остального окончательно разошлись, и единственной нормальной цифрой осталась площадь ячейки памяти, на основе которой нам сейчас и сообщают про "10",

"7" и "5" нанометров.

3D-интеграцию

