

Элементная база наноэлектроники

Лекция 3

Основные термины





Международная технологическая дорожная карта для полупроводникового производства



INTERNATIONAL
TECHNOLOGY ROADMAP
FOR
SEMICONDUCTORS 2.0

2015 EDITION

EXECUTIVE REPORT


Дорожная карта составляется международным сообществом экспертов, в которое входит более 1200 специалистов из США, Японии, Тайваня, Европы Кореи. Международная технологическая дорожная карта издается с 1999 г и обновляется каждый год. Она включает в себя информацию по всем аспектам развития кремниевой электроники на 15 лет вперед. Дорожная карта представляет собой подробный план развития электронной отрасли, содержит основные тенденции, ближайшие и отдаленные задачи, а так же трудности и проблемы каждого раздела полупроводниковой промышленности.

С 2017 г. - IRDS -Международная дорожная карта для устройств и систем

Принципы масштабирования


Закон Мура

1965 - Гордон Мур, доклад «Будущее интегральной электроники», график (5 точек, период 1959–1964), связывающий число компонентов на чип (и их минимальную цену) и время



Эти чипы - источник закона Мура


19 апреля 1965 - отредактированная версия доклада публикуется в журнале «Electronics»



Закон Мура (биполярная и полевая логика, память, 1975)

Основной вывод Мура: «Число компонентов на чипе удваивается каждый год»


Принципы масштабирования




Степень интеграции интегральных схем в зависимости от года выпуска: 1 — первые ИС, 2 — микропроцессоры компании Intel, 3 — схемы оперативной памяти

Закон Мура с поправками звучит так: «количество транзисторов на кристалле удваивается каждые 1,5...2 года»

Реализация закона возможна при наличии возможности масштабирования (scaling)







С уменьшением геометрических размеров транзисторов

- снижается площадь кристалла
- уменьшаются паразитные емкости
- улучшается быстродействие
- снижается энергопотребление

Увеличение тактовой частоты




Основным критерием возможности увеличения плотности упаковки элементов является мощность, рассеиваемая чипом.




Изменение напряжения питания при масштабировании по данным Intel.

$$V_{\rm D}$$
 = const,
 $F = V_{\rm D} * k$,

$$(V_D \cdot k)^2$$



До 90-х годов площадь сложных кристаллов увеличивалась на 14% в год




Технологическая норма

Технологическая норма λ – это минимальный размер топологических элементов интегральных схем, изготовление которых гарантировано выбранной технологией.


 $\sqrt{2}$

Соответствующий ряд параметров технологических норм исторически имеет следующий вид:

0.5 мкм..0.35..0.25..0.18..0.13 (130 нм)..90..60..45..32..22..16..10..8..5 нм...



Технологическая норма




Правила масштабирования

Основная идея масштабирования — это уменьшение геометрических размеров транзисторов с сохранением его функциональных и параметрических характеристик. В частности, необходимо, чтобы при масштабировании сохранялись ВАХ транзисторов.

IBM Роберт Деннард (R. H. Dennard)

В 1974 г. Р. Деннард опубликовал статью о масштабировании «Scaling Paper»

Классическая теория масштабирования, предложенная Р. Денардом, предполагает масштабирование всех геометрических размеров МДП-транзисторов (длины $L_{\rm G}$ и ширины $W_{\rm G}$ затвора, толщины подзатворного диэлектрика $d_{\rm ox}$, глубины залегания p-n — перехода $d_{\rm pn}$), а также размеров межсоединений, исходя из принципа постоянства напряженности электрического поля (F, от англ. field). Численной характеристикой масштабирования является безразмерный масштабный фактор k.



| Параметр | формула | Класс. F=const | Обобщ. F=V _D /L |
|--|--|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Физические размеры L_G , W , d_{ox} , d_{pn} , $d_{O\Pi 3}$, межсоединения | | 1/ <i>k</i> | 1/k |
| 2. Электрическое поле | $F = \frac{V_D}{L_G}$ | 1 | $V_{D}.k$ |
| 3. Напряжения V_D , V_G , V_T | $V = F \cdot L$ | 1/k | V_{D} |
| 4. Время пролета | $\tau = \frac{L}{v}$ | 1/k | 1/k |
| 5. Емкость затвора | $C_{ox} = \varepsilon \frac{W \cdot L_G}{d_{ox}}$ | 1/ <i>k</i> | 1/k |
| 6. Переносимый заряд | $Q = C_{ox} \cdot (V_D - V_T)$ | 1/k2 | $V_{\rm D}/k$ |
| 7. Ток | $I = \frac{Q}{\tau}$ | 1/k | V_{D} |
| Концентрация легирующей примеси в подложке | N | k | $V_{\rm D}k^2$ |
| Глубина области пространственного заряда (ОПЗ) | $d_{OII3} = \sqrt{\frac{2 \cdot \varepsilon \cdot V}{\epsilon \cdot N}}$ | 1/ <i>k</i> | 1/k |
| 10.Рассеиваемая мощность | $P = V \cdot I = \frac{C \cdot V^2}{\tau}$ | 1/k2 | $V_{\rm D}^{2}$ |
| Плотность мощности на единицу площади | $P_{y\partial} = \frac{P}{W \cdot L_G}$ | 1 | $(V_D k)^2$ |
| Энергия, затрачиваемая на операцию с одним битом | $E_{bit} = P \cdot \tau$ | 1/k ³ | V_D^2/k |
| 13. Сопротивление межсоединений | $R_{MC} = \rho_{MC} \cdot \frac{L_{MC}}{S_{MC}}$ | k | k |
| 14. Омические потери в межсоединениях | $\Delta V = I \cdot R_{_{AC}}$ | 1 | $V_{\rm D}k$ |
| 15. Плотность тока в межсоединениях | $J = \frac{I}{S_{MC}}$ | k | $V_D k^2$ |
| Относительные потери в межсоединениях | $\frac{\Delta V}{V}$ | k | k |

Законы масштабирования МОП-транзисторов

Основная идея масштабирования — уменьшение геометрических размеров приборов с сохранением некоторых функциональных и параметрических инвариантов.

Численной характеристикой масштабирования является безразмерный масштабный фактор k

| Параметр | формула | Класс. F=const | Обобщ. F=V _D /L |
|--|---|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Физические размеры L_G , W , d_{ox} , d_{pn} , d_{OII3} , межсоединения | | 1/k | 1/k |
| 2. Электрическое поле | $F = \frac{V_D}{L_G}$ | 1 | $V_{\mathrm{D}} \cdot k$ |
| 3. Напряжения V_D , V_G , V_T | $V = F \cdot L$ | 1/k | V_{D} |
| 4. Время пролета | $\tau = \frac{L}{v}$ | 1/k | 1/k |
| 5. Емкость затвора | $C_{ox} = \varepsilon \frac{W \cdot L_G}{d_{ox}}$ | 1/k | 1/k |
| 6. Переносимый заряд | $Q = C_{ox} \cdot (V_D - V_T)$ | $1/k^{2}$ | $V_{\rm D}/k$ |
| 7. Ток | $I = \frac{Q}{\tau}$ | 1/k | V_{D} |
| Концентрация легирующей примеси в подложке | N | k | $V_{\rm D}k^2$ |
| Глубина области пространственного заряда (ОПЗ) | $d_{OII3} = \sqrt{\frac{2 \cdot \varepsilon \cdot V}{\varepsilon \cdot N}}$ | 1/k | 1/k |
| 10.Рассеиваемая мощность | $P = V \cdot I = \frac{C \cdot V^2}{\tau}$ | $1/k^{2}$ | $V_{\rm D}^{2}$ |
| Плотность мощности на единицу площади | $P_{y\partial} = \frac{P}{W \cdot L_G}$ | 1 | $(V_D k)^2$ |
| Энергия, затрачиваемая на операцию с одним битом | $E_{bit} = P \cdot \tau$ | 1/k ³ | V_D^2/k |
| 13. Сопротивление межсоединений | $R_{MC} = \rho_{MC} \cdot \frac{L_{MC}}{S_{MC}}$ | k | k |
| 14. Омические потери в межсоединениях | $\Delta V = I \cdot R_{_{MC}}$ | 1 | $V_{\rm D}k$ |
| 15. Плотность тока в межсоединениях | $J = \frac{I}{S_{MC}}$ | k | $V_{\rm D}k^2$ |
| 16. Относительные потери в межсоединениях | $\frac{\Delta V}{V}$ | k | k |

$$V_{\rm D}$$
 = const,
 $F = V_{\rm D} * k$,

$$P = (V_D \cdot k)^2$$

Технологическая норма

Технологическая норма λ – это минимальный размер топологических элементов интегральных схем, изготовление которых гарантировано выбранной технологией.

 $\sqrt{2}$

Соответствующий ряд параметров технологических норм исторически имеет следующий вид:

0.5 мкм..0.35..0.25..0.18..0.13 (130 нм)..90..60..45..32..22..16..10..8..5 нм...

