Элементная база наноэлектроники

Лекция 2

Создание полезного устройства «для жизни»

Оптоэлектроника

Датчики

Дискретные компоненты

Интегральные схемы (ИС)

Оптоэлектроника

ПЗС и КМОП датчики изображения

Датчики

Лазерные передатчики и звукосниматели

Дискретные

Светодиоды и светодиодные индикаторы

компоненты

ИК устройства

Интегральные

Цифровые дисплеи

схемы (ИС)

Идр

Оптоэлектроника

Температуры

Датчики

Давления

Дискретные

Поворота и ускорения

компоненты

Магнитного поля

Интегральные

Гироскопы

схемы (ИС)

И др.

Оптоэлектроника

Датчики

Дискретные

компоненты

Интегральные

схемы (ИС)

Силовые модули и транзисторы

Переключающие транзисторы

Диоды, выпрямители, тиристоры

СВЧ транзисторы

Оптоэлектроника Микропроцессоры

Датчики Микроконтроллеры

Дискретные Цифровые сигнальные процессоры

Компоненты

Аналоговые схемы Интегральные


Логические схемы

схемы (ИС)

Системы на кристалле


#### Принцип работы полевого транзистора

МОП-транзисторы с индуцированным каналом



Устройство МДП-транзистора с индуцированным каналом N-типа

### Принцип работы полевого транзистора





В данном типе транзисторов токопроводящий канал не создается, а образуется (индуцируется) за счет притока электронов из p- и n-областей истока и стока в приповерхностный слой, т.е. образуется токопроводящий n-канал, который соединяет области стока и истока. Этот процесс возможен при Uзи > 0. Чем выше Uзи, тем выше проводимость канала. Транзистор с индуцированным каналом работает в режиме обогащения.

## Вольт-амперные характеристики

#### Стоковые характеристики

#### Стоко-затворная характеристика






## Вольт-амперные характеристики


Стоковые характеристики

Стоко-затворная характеристика



р-канальный с индуцированным каналом


## Классификация транзисторов



### Классификация транзисторов

Принцип действия полевых транзисторов основан на использовании носителей заряда только одного знака (электронов или дырок) – униполярные транзисторы.


Полевые транзисторы (FET) управляются электрическим полем (напряжением). В основе управления током полевых транзисторов лежит изменение сопротивления канала, через который протекает этот ток под действием электрического поля.




Классификация основных типов транзисторов и обозначение на схеме

#### УГО МДП (МОП)- транзисторов

В общем случае МДП-транзисторы имеют дополнительный электрод (подложка), соединенный с подложкой исходного полупроводника и выполняет вспомогательную функцию.





#### Полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET)

МДП (МОП) — структура: Металл — Диэлектрик (Окисел) — Полупроводник. Полупроводник — кремний. Диэлектрик — оксид кремния SiO<sub>2</sub>.


Благодаря диэлектрику МДП-транзисторы обладают высоким входным сопротивлением

$$r_{\rm BX} = 10^{12} \div 10^{14} {\rm OM}.$$


Принцип действия МДП-транзисторов основан на изменении проводимости приповерхностного слоя полупроводника на границе с диэлектриком под действием электрического поля. Этот приповерхностный слой полупроводника является токопроводящим каналом.

#### МДП-транзисторы выполняют 2 видов:

- со встроенным каналом;
- с индуцированным каналом.









### Достоинства полевых транзисторов

- 1. Высокое входное сопротивление.
- 2. Малый уровень собственных шумов и помех (нет рекомбинационного шума).
- 3. Высокая устойчивость к температурным и радиационным воздействиям.
- 4. Допускается высокая плотность расположения элементов при изготовлении интегральных схем.



$$t_p = \frac{t_{pLH} + t_{pHL}}{2}$$



# Транзистор как ключ


- Мы можем рассматривать МОП транзисторы как электрически управляемые переключатели
- Напряжение на затворе контролирует путь от


# Напряжение питания

- GND = 0 V
- B 1980,  $V_{DD} = 5V$
- V<sub>DD</sub> в современных процессах уменьшается
  - Высокое V<sub>DD</sub> может повредить транзисторам
  - Низкое  $V_{DD}$  сохраняет энергию
- $V_{DD} = 3.3, 2.5, 1.8, 1.5, 1.2, 1.0, ...$

#### Структура и характеристика КМДП транзисторов

КМДП транзисторы, т. е. комплементарные транзисторы, объединяют в своей структуре два транзистора с различным типом канала и выполненных в едином технологическом цикле.






НЕ 2И-НЕ 2ИЛИ-НЕ

### Работа в ключевом режиме

В ключевом режиме работы полевого транзистора основной целью является его переключение между состояниями с наибольшим и наименьшим сопротивлением за минимально возможное время. Как и биполярные транзисторы, MOSFET содержат в себе три паразитные емкости, включенные между выводами прибора. Возможности быстрого переключения полевого транзистора зависят от того, как быстро эти емкости могут перезаряжаться.

#### Динамические характеристики МДП-транзистора

Главным фактором, ограничивающим быстродействие МДП - транзисторов, обычно являются паразитные ёмкости. Причем сюда входят как паразитные емкости самого прибора, так и емкости систем коммутации. На определенном периоде развития транзисторов преобладали паразитные емкости прибора.



технологии самосовмещенного поликремниевого затвора

Однако, для транзисторов с изолированным затвором характерно влияние перезарядки распределенной емкости между затвором и каналом. Постоянная времени перезарядки этой емкости будет ограничивать частотные свойства транзистора. Предельная частота определяется выражением:

$$f_{max} = \frac{1}{2\pi\tau} = \frac{1}{2\pi C_{3K} r_{K}}$$

где  $C_{3\kappa}$ — распределённая ёмкость затвора относительно канала,  $r_{\kappa}$ — сопротивление канала.

Для расчета распределенной емкости затвора используется модель плоского конденсатора и соответствующая формула для расчета емкости. Сопротивление канала – является функцией его длины. Таким образом, рабочая частота транзистора определяется площадью затвора и длиной канала транзистора.