

# Классификация транзисторов



# Классификация транзисторов

Принцип действия полевых транзисторов основан на использовании носителей заряда только одного знака (электронов или дырок) – униполярные транзисторы.


Полевые транзисторы (FET) управляются электрическим полем (напряжением). В основе управления током полевых транзисторов лежит изменение сопротивления канала, через который протекает этот ток под действием электрического поля.




Классификация основных типов транзисторов и обозначение на схеме

## УГО МДП (МОП)- транзисторов

В общем случае МДП-транзисторы имеют дополнительный электрод (подложка), соединенный с подложкой исходного полупроводника и выполняет вспомогательную функцию.





## Полевые транзисторы с изолированным затвором (MOSFET)

МДП (МОП) — структура: Металл — Диэлектрик (Окисел) — Полупроводник. Полупроводник — кремний. Диэлектрик — оксид кремния  $SiO_2$ .


Благодаря диэлектрику МДП-транзисторы обладают высоким входным сопротивлением

$$r_{\rm BX} = 10^{12} \div 10^{14} {\rm Om}.$$

Принцип действия МДП-транзисторов основан на изменении проводимости приповерхностного слоя полупроводника на границе с диэлектриком под действием электрического поля. Этот приповерхностный слой полупроводника является токопроводящим каналом.

#### МДП-транзисторы выполняют 2 видов:

- со встроенным каналом;
- с индуцированным каналом.









## Принцип работы полевого транзистора

МОП-транзисторы с индуцированным каналом



Устройство МДП-транзистора с индуцированным каналом N-типа

# Принцип работы полевого транзистора





В данном типе транзисторов токопроводящий канал не создается, а образуется (индуцируется) за счет притока электронов из р- и п-областей истока и стока в приповерхностный слой, т.е образуется токопроводящий п-канал, который соединяет области стока и истока. Этот процесс возможен при Uзи > 0. Чем выше Uзи, тем выше проводимость канала. Транзистор с индуцированным каналом работает в режиме обогащения.

# Вольт-амперные характеристики


Стоковые характеристики


Стоко-затворная характеристика





Принцип работы полевого транзистора





Водная аналогия, поясняющая принцип действия полевых транзисторов

Принцип действия полевого транзистора

Главное достоинство полевых транзисторов — высокое входное сопротивление ( $r_{\rm ex}$ ).

https://www.youtube.com/watch?v=Bfvyj88Hs\_o

https://www.youtube.com/watch?v=ItOV1nkTIPU

https://www.youtube.com/watch?v=aI3AS5hTwSY https://www.youtube.com/watch?v=tz62t-q\_KEc

# Работа в ключевом режиме

В ключевом режиме работы полевого транзистора основной целью является его переключение между состояниями с наибольшим и наименьшим сопротивлением за минимально возможное время. Как и биполярные транзисторы, MOSFET содержат в себе три паразитные емкости, включенные между выводами прибора. Возможности быстрого переключения полевого транзистора зависят от того, как быстро эти емкости могут перезаряжаться.

# Достоинства полевых транзисторов

- 1. Высокое входное сопротивление.
- 2. Малый уровень собственных шумов и помех (нет рекомбинационного шума).
- 3. Высокая устойчивость к температурным и радиационным воздействиям.
- 4. Допускается высокая плотность расположения элементов при изготовлении интегральных схем.