

## Processamento Digital de Sinais (ECO077)

**Prof.: C. Alexandre Rolim Fernandes** 

## 1ª Prática de Laboratório

Entre colchetes, encontram-se sugestões de funções do MATLAB que podem ser utilizadas para resolver os problemas propostos. Para obter ajuda sobre uma função, digitar *help nome\_da\_funçao*.

- 1-) Gere um sinal que é a soma de três funções seno com freqüências angulares discretas iguais a  $0.1\pi$ ;  $0.5\pi$  e  $0.75\pi$  rad/s; e amplitudes iguais a 1; 1.5 e 0.5; respectivamente. Estas seqüências devem possuir N=200 pontos. Visualize este sinal no tempo [sin, :, figure, plot].
- 2-) Visualize o módulo da Transformada de Fourier do sinal gerado no item 1 [fft, fftshift, abs, angle, linspace], com o eixo de frequências entre  $\pi$  e  $\pi$ .
- 3-) Utilizando a função **butter**, obtenha os coeficientes de um filtro passa-baixa com freqüência de corte igual a 0.3 π rad/s e ordem 4 (5 coeficientes). Tome o cuidado de utilizar a freqüência de corte normalizada na função **butter**. Visualize a resposta em fase, a resposta em magnitude e a resposta ao impulso, deste filtro [freqz,impz].
- 4-) Utilizando o filtro calculado no item 3, filtre o sinal obtido no item 1 [filter ou conv]. Visualize este sinal no tempo, assim como o módulo de sua Transformada de Fourier.
- 5-) Adicione um ruído branco gaussiano de média zero e variância igual a 0,1 ao sinal gerado no item 1 e repita o item 4 utilizando este sinal com entrada do filtro [randn]. Visualize a entrada e a saída do filtro sinal no tempo, assim como o módulo e a fase de suas Transformadas de Fourier.
- 6-) Repita os itens 1 à 4 utilizando N=100 e N=500. O que é observado?
- 7-) Repita os itens 1 à 4 utilizando filtros de ordens 2 e 8. O que é observado?
- 8-) Repita os itens 1 à 4 utilizando um filtro passa-banda com freqüências de corte iguais a  $0.3~\pi$  e  $0.6~\pi$  rad/s.
- 9-) Repita o item 5 utilizando um ruído com variância igual a 0,5.