Семафор


Блок "Семафор" предназначен для оценки поданных на его вход значений в зависимости от заданных границ. Значения делятся на три уровня: низкий, средний и высокий. В зависимости от принадлежности значения к одному из уровней блок окрашивается в соответствующий цвет.

Размешение на панели блоков:

Вкладка "Интерфейс":



Внешний вид в схеме:



Входы:

x (double) – на вход подается значение для оценки.

*lev*1, *lev*2 (*double*) – значения границ для цветовой индикации (в случаях, когда границы задаются вне блока).

При x < lev1 — интервал, соответствующий низкому уровню.

При $lev1 \le x < lev2$ — интервал, соответствующий среднему уровню.


При $x \ge lev2$ — интервал, соответствующий высокому уровню.

Выходы:

high (логический) — истина, если $x \ge lev2$. med (логический) — истина, если $lev1 \le x < lev2$. low (логический) — истина, если x < lev1.

Настроечные параметры:


Закладка "Цвета"



На закладке "Цвета" расположены следующие настройки блока:

- Рамка вокруг блока. Выключение флажка позволяет скрыть рамку блока в схеме
- Цвет высокого уровня. Задается цвет фона блока, для случаев, когда значение, поступившее на вход *x*, относится к высокому уровню
- Граница средний–высокий. Если флажок активен, в поле ввода задается граница между средним и высоким уровнем значения, поступившего на вход х
- Цвет среднего уровня. Задается цвет фона блока, для случаев, когда значение, поступившее на вход х, относится к среднему уровню
- Граница низкий—средний. Если флажок активен, в поле ввода задается граница между низким и средним уровнем значения, поступившего на вход *х*.
- Цвет низкого уровня. Задается цвет фона блока, для случаев, когда значение, поступившее на вход х, относится к низкому уровню


Закладка "Текст"



На закладке "Текст" расположены настройки внешнего вида заголовка блока:

- Выводить заголовок. Выключение флажка позволяет скрыть заголовок блока в схеме.
 - Следующие настройки доступны в случае, если флажок "Выводить заголовок" включен.
- Текст заголовка. В поле ввода задается текст заголовка блока.
- Высота шрифта. Задается размер шрифта заголовка в точках.
- Цвет шрифта. Задается цвет текста шрифта заголовка.
- Жирный. Включенный флажок выделяет текст заголовка жирным.
- Курсив. Включенный флажок выделяет текст заголовка курсивом.

Закладка "Значение"



На закладке "Значение" расположены настройки внешнего вида значения, поступившего на вход x:

- Выводить значение. Выключение флажка скрывает отображение значения внутри блока.
 - Следующие настройки доступны в случае, если флажок "Выводить значение" включен.
- Дробная часть.
- Высота шрифта. Задается размер шрифта значения в точках экрана.
- Цвет шрифта. Задается цвет шрифта значения.
- Жирный. Включенный флажок выделяет текст значения жирным.
- Курсив. Включенный флажок выделяет текст значения курсивом.