
Умножение матрицы на константу (МАТ К)

Блок "Умножение матрицы на константу" умножает каждый элемент матрицы на заданную константу.

Размещение на панели блоков:

Вкладка "Матрицы":



Внешний вид в схеме:



Входы:

X (матрица double) – входная матрица.

K(double) – множитель.


Start (сигнал) — сигнал запуска работы блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Выходы:

Y (матрица double) – вычисленная матрица.

Ready (сигнал) — сигнал готовности блока. Используется в случае, если в настройках включена работа только по сигналу.

Настроечные параметры:



• "Коэффициент". Поле для ввода множителя (константы). Если к входу *К* подключена связь, то в наименование поля добавляется надпись "подключена связь", и оно становится недоступно для ввода (значение ожидается с указанного входа)

• "Работать только по сигналу". Если флажок активен — блок будет срабатывать только при поступлении сигнала на вход *Start* (при этом значение сигнала готовности *Ready* становится равным "1"). В противном случае — блок будет срабатывать при любом изменении входных переменных.