
# Základní deska, čipová sada, BIOS, UEFI, program CMOS SETUP, skříně PC, zdroje napájení (napětí, tolerance, signály, barvy vodičů, konektory), chlazení, záložní zdroje

# Základní deska (motherboard)

- Propojení jednotlivých komponentů do fungujícího celku
- Poskytnutí stabilního elektrického napájení komponent
- Obsahuje stabilizátory napětí
- Postupem času se funkce základní desky rozšiřovala v tom, že sama začínala obsahovat některé komponenty, které se dříve musely připojovat externě
  - Zvuková karta
  - Síťová karta
  - o Integrovaná grafika
  - o USB
  - o SATA
  - COM port (u starších)
  - Paralelní port (jen zřídka, tiskárny, skenery)
- Patice = sloty, do které se vkládá CPU
  - o Platforma AMD
  - Platforma Intel
- Paměťové sloty (RAM) -> DDR3, DDR4, DDR5 (většinou 2, 4, 8 podle formátu desky)
- NCE paměti které umožňují zjistit chybu paritní bity
- DMI Rychlá sběrnice mezi S a N (Intel)
- DMU Rychlá sběrnice mezi S a N (AMD)
- Formáty základních desek
  - eATX (Extended ATX) více grafických karet, případně mnoho disků, Big Tower
  - o ATX (Standart ATX) více grafických karet, efektivní chlazení
  - o mATX (Micro ATX) nejčastější formát Mini Tower
  - mITX (Mini ITX) fyzicky nejmenší formát
- Parametry při výběru základní desky
  - o Formát
  - Typ procesorové patice
  - o Čipová sada
  - Rozšiřující sběrnice
  - Interní a externí konektory



# Čipová sada (Chipset)

- Hlavní logický integrovaný obvod základní desky
- Zajišťuje komunikaci mezi procesorem a ostatními zařízeními (operační paměť, činnost a komunikace jednotlivých sběrnic, rozhraní atd.)
- Určující faktor u výkonu a stabilitě systému


- Nvidia, AMD, Intel...
- Fyzicky to může být pouze jeden čip nebo dva (starší technologie, ty se označují northbridge a southbridge)

#### Northbridge (Severní most)

- Rozbočovač řadiče paměti
- Zajišťuje komunikaci mezi procesorem, operační pamětí, grafickou sběrnicí AGP, PCI Express x16, jižním mostem
- Sběrnice mezi N a CPU se nazývá FSB (Front Side Bus, fullduplexová) => od ní se také odvíjí taktovací frekvence procesoru, paměti atd.

#### Southbridge (Jižní most)

- Rozbočovač řadičů vstupů a výstupů
- Umožňuje připojení periferních zařízení k základní desce
- Obsahuje řadiče disků, řadič rozhraní USB, PS/2 a řídí komunikaci PCI, PCI Express pro připojení rozšiřujících karet atd.



# BIOS (Basic Input Output Systém)

- Firmware
- Hlavní funkcí je rozpoznat hardware a poskytnout potřebné rozhraní pro snadné zavádění OS (obsahuje základní ovladače)
- POST (Power-On Self Test) rozpoznání a ověření funkčnosti hardwaru (viz otázka č 16)
- Kontrola prvních 512 bitů každého připojeného disku (MBR) pro zavedení OS
- Nachází se na nezávislé FLASH paměti na základní desce
- Reálný mód není schopen adresovat více jak 20bit

## **UEFI** (Unified Extensible Firmware Interface)

- "Vyšší úroveň startování počítače"
- UEFI je uložené na disku (oddíl 100 až 250MB, FAT32) -> při bootování se odkazuje na prostor na disku, kde je uložen
- Disponuje vlastním zavaděčem OS (nehledá zavaděč na discích)

- Pracuje s tabulkou GPT a s adresami dlouhými
  64bitů a zvládne až 264 sektorů
- Umožňuje Secure Boot (k jeho zapnutí je potřeba chráněný režim), při kterém je možno spustit pouze certifikovaný software
- Podpora myši a lepšího grafického prostředí
- Se startem OS se mohou spustit diagnostické nástroje, antivir nebo software pro správu systému

//


- Integrace ovladačů nezávislých na OS, nemusí se znovu načítat během bootování
- Globální tabulky spouští daemony a OS předává řízení lokálním tabulkám

# **Program CMOS SETUP**

- Používá se pro konfiguraci BIOS a Chipsetu
- CMOS paměť = malá volatilní paměť na základní desce, kde jsou uloženy nastavení BIOS (datum, boot sequence) -> jelikož je volatilní potřebuje proud, aby fungovalo -> obsahuje baterii CMOS
- Bývá uložen v permanentní paměti počítače (EPROM – starších, Flash – u novějších)
- Parametry, které se dají nastavit v CMOS Setup, jsou pro počítač hodně důležité
- Špatné nastavení parametrů může způsobit výrazné snížení výkonu až nefunkčnost > opatřit setup heslem

#### **Parametry**

- informace o typech a kapacitách jednotek <u>pružných disků</u>
- informace o typech, kapacitách a parametrech pevných disků
- typ používané video karty
- kapacita operační paměti
- nastavení parametrů <u>cache pamětí</u>
- pořadí jednotek pro zavádění operačního systému
- povolení / zakázání různých funkcí základní desky:
  - využívání <u>interní</u> a <u>externí</u> cache paměti
  - antivirová ochrana systémových oblastí disků
  - prohození pořadí jednotek pružných disků
  - stínování určitých částí paměti (zavádění programového vybavení z pomalejší <u>ROM</u> paměti do rychlejší paměti <u>RAM</u>)
  - činnosti rozhraní <u>pružných disků</u>, <u>pevných</u> disků
  - činnosti vstup / výstupních portů
- nastavení rychlosti repetice <u>klávesnice</u>
- nastavení parametrů přenosu informací z pevných disků
- nastavení parametrů pro režim s úsporou elektrické energie
- nastavení přiřazení IRQ úrovní
- nastavení hesla k programu SETUP, popř. k celému počítači



### Skříně PC

• Slouží k mechanickému upevnění všech ostatních vnitřních dílů a částí počítače

### Typy (starší)

#### Desktop

- Pokládá se na stůl na šířku
- Lze na ní umístit monitor
- Spíš staré
- Příliš málo místa nemožnost rozšiřování
- Jednoduchý přístup

#### **Mini Tower**

- Malá věž
- Umístění na zem, na stůl

#### **Midi Tower**

- Středně velká věž
- U výkonnějších počítačů

#### **Big Tower**

- Velká věž
- U výkonnějších počítačů

#### Serverové

Dávají se do racků

## Zdroje napájení



- o Modulární konektory/kabely lze odpojit a připojit dle potřeby
- Částečně modulární napájení pro zákl. desku nejde vyjmout (P1 a CPU)
- Nemodulární všechny konektory/kabely jsou přítomny a nejdou vyjmout
- Napájení jednotlivých komponent
  - o Základní deska
  - Disky
  - Mechaniky
  - o Aktivní chladiče
  - Grafická karta
  - Další zařízení (externí HDD, ventilátory...)
- Komponenty jsou napájeny stejnosměrným napětím v několika větvích (3,3V, 5V, 12V)
- Pro některé komponenty na zákl. desce upravují napětí stabilizátory na zákl. desce (jádra procesoru, paměť, 1,2V – 1,5V)









- Parametry při výběru:
  - Certifikace
  - Výkon
  - o Příkon
  - Účinnost
  - o Tvrdost zdroje (změna výstupního napětí v závislosti na zatížení)

#### Certifikace

#### >80% účinnost

#### Certifikované účinnosti

Zatížení zdroje	10 %	20 %	50 %	100 %
80 PLUS Bronze		81 %	85 %	81 %
80 PLUS Silver		85 %	89 %	85 %
80 PLUS Gold		88 %	92 %	88 %
80 PLUS Platinum		90 %	94 %	91 %
80 PLUS Titanium	90 %	94 %	96 %	91 %

#### **Tolerance**

Output	Range	Min.	Nom.	Max.
+12VDC (1)	±5%	+11.40	+12.00	+12.60
+5VDC	±5%	+4.75	+5.00	+5.25
+3.3VDC	±5%	+3.14	+3.30	+3.47
-5VDC	±10%	-4.50	-5.00	-5.50
-12VDC	±10%	-10.80	-12.00	-13.20
+5VSB	±5%	+4.75	+5.00	+5.25

<sup>(1)</sup> At +12 VDC peak loading, regulation at the +12 VDC output can go to ± 10%.

# Chlazení

#### Aktivní

- Na žebrovaném chladiči vlastní ventilátor
- Na výkonných komponentách (GPU ventilátor v sadě, nebo přímo na ní)
- Otáčky ventilátoru jsou regulovány základní deskou

#### Kapalinové

- = vodní chlazení
- Vodní blok na procesoru, grafice (již montovaný chladič nejdříve odstranit), expanzní nádoba (zavodňování a odvzdušňování okruhu), pumpa (tlak), radiátor (chladící výkon), ventilátory (přísun vzduchu), hadice, adaptéry (spojují hadice), kapalina

#### Pasivní

- Žebrovaný povrch
- Umisťuje se na komponenty s nižším vyzařovacím výkonem (méně výkonné grafiky, procesor u MCU)

### Interní konektory

#### **ATX**

- Používá se k napájení základních desek formátu ATX
- Má buď 20 pinů nebo 24
- Ve starším provedení to byli konektory dva

#### ATX12V

- Používá se k napájení pro procesor na základní desce
- Má buď 4 pinů nebo 8
- Jeho zapojení je u dnešních desek povinné

#### **Serial ATA**

- Pro komponenty SATA
- Má 15 pinů
- Tři různé napětí: 3.3V, 5V, 12V

pin	napětí	barva vodiče
1.	+3,3V	oranžová
2.	+3,3V	oranžová
3.	zem	černá
4.	+5V	červená
5.	zem	černá
6.	+5V	červená
7.	zem	černá
8.	Power Good	bílá
9.	+5V Stand By	fialová
10.	+12	žlutá
11.	+3,3V	oranžová
12.	-12V	hnědá
13.	zem	černá
14.	Soft On/Off	zelená
15.	zem	černá
16.	zem	černá
17.	zem	černá
18.	-5V	modrá
19.	+5V	červená
20.	+5V	červená

barva vodiče

žlutá

černá

černá

červená

P	in#	Pár	Napětí
	1	3.	
	2	3.	3.3 V
	3	2.	
	4	1.	
	5	2.	Zem
	6	2.	
	7	2.	
	8	3.	5 V
	9	3.	
	10	2.	Zem
	11	3.	Otáčky/zem
	12	1.	Zem
	13	2.	
	14	3	12 V

### **Molex Peripheral power**

- Používá se k napájení disků
- Má 4 piny
- Barvy: 2x černá, 1x červená, 1x žlutá

### PCI Express (rozšiřující sběrnice)

- Sériové point to point rozhraní s paketovým přenosem
- 6 pin max 75W
- 6+2 pin zpětná kompatibilita, max 150W speciální síťové karty nebo diskové řadiče

napětí

+12V

zem

zem

+5V

pin

1.

2.

3.

4.

- **12 pin** max 648W
- 16 pin max 662W dedikovaná grafika





# **UPS (Uninterruptible Power Supply)**

• Funkcí je zpravidla pokrytí krátkodobého výpadku (minuty až hodiny)

### Ochrana dat a zařízení před poškozením vlivem:

- Ztráta napájení
- Krátkodobý pokles napětí
- Napěťová špička
- Dlouhodobé podpětí/přepětí
- Rušení v síti
- Změna frekvence
- Napěťové rázy
- Harmonické zkreslení

### **Parametry UPS**

- Výkon
- Typ
  - Off line
  - Line-interactive
  - o On line
- Doba zálohování = doba, po kterou dokáže UPS napájet připojenou zátěž
- Počet a typ akumulátorů = napětí, kapacita, doba nabíjení, druhy (od nich se odvíjí životnost)
- Počet fází (1-fázové, 3-fázové)
- Přetížitelnost = doba a % kterou přetížení UPS snese (např. 110% po dobu 1 minutu)