


Obrázek 2. Kartézská soustava

Sférická soustava souřadnic (kulová soustava souřadnic) je soustava křivočarých souřadnic v prostoru, v níž jedna souřadnice (označovaná r) udává vzdálenost bodu od počátku souřadnic, druhá souřadnice (označovaná φ) udává úhel odklonu průvodiče bodu od osy x a třetí souřadnice (označovaná θ) úhel mezi průvodičem a osou z.




Obrázek 3. Sférická soustava

2. Zadání

Inicializace Oscara95

- A. Připojte 12V napájení do konektoru "PWRCON" viz. Obrázek 4.
- B. V případě režimu zadávání G-codu z PC připojte USB kabel.
- C. Robotické rameno uveďte do chodu stisknutí ON/OFF tlačítka viz. obrázek. Stiskem stejného tlačítka znovu se rameno vypne.
- D. Rameno následně provede kalibraci, po skončení kalibrace je připraveno k použití.



Obrázek 4. Vzhled předního panelu

Úloha 1. Kontrola signalizace stavu robota, zkouška simulované nehody na pracovišti.

Otestujte postupně všechny následující prvky kolaborativního robota.

- A. Signalizační LED diody: při zapnutí svítí zelená, při vypnutí červená.
- B. Zvukovou signalizaci: při zapnutí jeden delší tón, při vypnutí dva krátké tóny (piezo měnič).
- C. Zastavení ramene při přetížení. Při přetížení motoru se musí motor okamžitě zastavit, motor zůstane zastavený.
- D. V případě, že je bezpečně otestovaná funkce proti přetížení motorů, můžete při dozoru učitele vyzkoušet přetížit robotickou ruku externí silou, např. přidržením jedné z os (nehoda na pracovišti).

V případě, že rameno prošlo všemi předchozími testy, informujte učitele, že je rameno připravené k provozu. Do protokolu poté napište, "rameno prošlo vstupní kontrolou" a popište chování jednotlivých prvků. V případě jakékoliv anomálie informujte učitele.

Úloha 2. Ovládání přes aplikaci RBController

V následující úloze si vyzkoušíte řízení robotického ramene pomocí mobilní aplikace.

- A. Nainstalujte do svého mobilního telefonu aplikaci RBController. POUZE PRO UŽIVATELE OS ANDROID! Popř. nainstalujte na svůj notebook (podpora pro Windows i Linux).
- B. Spust'te aplikaci a zadejte "Student" do kolonky "Jméno majitele".
- C. Zapněte ON/OFF tlačítkem robota.
- D. Připojte se na WiFi "Oscar95" pomocí QR kódu na robotovi.
- E. Znovu se vrať te do aplikace a tam aktualizujte vyhledávání zařízení C
- F. Měl by se vám objevit nápis Oscar95, klikněte na něj a můžete začít s řízením robota.
- G. V některých případech je nutné ještě zmáčknout ikonu pro synchronizaci aplikace s mikrokontrolérem.

Úloha 3. Improvizovaný svařovací automat

V následující úloze si vyzkoušíte přesné řízení robota pomocí aplikace RBController.


- A. Připojíte se na robota pomocí aplikace RBController viz. Úloha 2.
- B. V aplikaci kliknete na tlačítko "ruční řízení".
- C. Posuvným sliderem "SPEED" nastavte rychlost motorů.
- D. Řízení jednotlivých motorů lze nastavit ve spodní části rozhraní aplikace, pomocí osmi tlačítek: stisknutím jednoho tlačítka se daný motor pohne určitým směrem, pokud uvolníme tlačítko motor se zastaví.

- E. Vyměníte nástavce v čelistech robotického ramena (viz. Obrázek 7).
- F. Lektor vám dá fix a předlohu (příklad předlohy viz. Obrázek 8).
- G. Předlohu umístěte pod robotické rameno.
- H. Následně se snažte udělat pomocí řízení z aplikace co nejpřesnější "bodové sváry" (tečky) fixem na červeným kruhem předem vyznačených místech (černé obdélníky představují ocelové pláty).
- I. Výsledek vyfoť te nebo oskenujte a přiložte jako přílohu do protokolu.



Obrázek 6. Nástavec univerzální

Obrázek 7. Nástavec pro fix



Obrázek 8. Příklad předlohy úlohy

Úloha 4. Zadávání G-codu

V následující úloze si vyzkoušíte řízení robotického ramene pomocí zadávání G-codu

- A. Nainstalujte software Lorris toolbox z následujícího odkazu: https://github.com/Tasssadar/Lorris.
- B. Zapněte a inicializujte Oscara95.
- C. Připojte USB kabel z PC/notebooku do Oscara95.
- D. Zvolte analyzér.
- E. Otevřete Lorris a vyberte správný port "COM", na kterém bude váš robot komunikovat, nastavení portu neměňte.
- F. Zvolte možnost "načíst ze souboru".
- G. Nahrejte script "Oscar95.cldta" (dostanete od učitele).
- H. V editoru typu notepad vytvořte textový soubor s G-codem.
- I. Nahrejte G-code soubor* (textový soubor, změníte koncovku na "gcode").
- J. Nyní můžete začít posílat jednotlivé G-code příkazy do robota pomocí ">" tlačítka.

*G-code soubor by se měl skládat z následujících příkazů:

G-code musí začínat a končit "%"!

Souřadnice X	Souřadnice Y	Souřadnice Z	Souřadnice W	Rychlost
X	Y	Z	W	F
Min249	Min999	Min449	Min75	Min. 0
Max. 249	Max. 999	Max. 449	Max. 75	Max. 10000

	00	01	11	13	02
Režim G	lineární pohyb	pouze pohyb základny	reload	reset	kalibrace

Ukázka G-codu:

```
%
G01 X1 Y1 Z1 W1 F1000
G02 X50 Y60 Z40 W-70 F50 F2000
G13 X50 Y60 Z40 W-70 F50 F2000
%
```