EK-2: 6802 MİKROİŞLEMCİSİNİN ASSEMBLY KOMUT KÜMESİ Komutların Anlamları, Operasyonel Kodları, İşlemleri ve Durum Kod Kaydedicisinin Etkilenişi

								Adresleme Mo									Durum Kodu						
Yaptığı İşlem	Komut		nınd ~	la #		Doğrudan Op ~ #			İndisli		Genişletilmiş Op ~ #			Anlaşılır Op ~ #			İşlemler	6 H	5 I	4 N	3 Z	2 V	1 C
Topla	ADD A	Op 8B	2	2	9B	3	2	Op AB	~ 5	2	BB	~ 4	3	Op	~	#	A = A + M	H *	1	1N *	*	*	*
	ADD B		2	2	DB		2	EB	5	2	FB	4	3				B = B + M	*		*	*	*	*
Akületörleri Topla	ABA	00	2	2	00	2	2		_	2	D0	4	2	1B	2	1	A = A + B	*		*	*	*	*
Elde Biti İle Topla	ADC A ADC B	89 C9	2	2	99 D9	3	2	A9 E9	5 5	2	B9 F9	4 4	3				A = A + M + C $B = B + M + C$	*		*	*	*	*
AND (VE) 'le	AND A	84	2	2	94	3	2	A4	5	2	B4	4	3				$A = A \cdot M$	П		*	*	0	П
	AND B	C4	2	2	D4	3	2	E4	5	2	F4	4	3				$B = B \cdot M$			*	*	0	ı
	BIT A BIT B	85 C5	2	2	95 D5	3	2	A5 E5	5 5	2	B5 F5	4 4	3				A . M B . M			*	*	0	
Temizle	CLR	03			D3	3		6F	7	2	7F	6	3				M = 00	Н		0	1	0	0
	CLR A													4F	2	1	A = 00			0	1	0	0
V anada atuma	CLR B	01	2	2	01	2	2	A 1	5	2	D1	4	2	5F	2	1	B = 00			0	1	0	0
Karşılaştırma	CMP A CMP B	81 C1	2	2	91 D1	3	2	A1 E1	5 5	2	B1 F1	4 4	3				A - M B - M			*	*	*	*
Akületörleri Karşılaştır	CBA													11	2	1	A - B			*	*	*	*
Eşdeniğini Al	COM							63	7	2	73	6	3	42	•		$M = \overline{M}$			*	*	0	1
	COM A COM B													43 53	2	1	$A = \overline{A}$ $B = \overline{B}$			*	*	0	1
Eksi Yap	NEG							60	7	2	70	6	3	33	-	•	M = -M			*	*	1	2
	NEG A													40	2	1	A = - A			*	*	1	2
Ondalığa Çevir	NEG B DAA													50 19	2	1 1	B = -B $A = (BCD)A$			*	*	1)	② ③
Azalt	DEC							6A	7	2	7A	6	3	17		1	M = M - 1	\forall		*	*	4	_
	DEC A													4A	2	1	A = A - 1			*	*	4	
Özel VEYA	DEC B EOR A	88	2	2	00	2	2	10	5	2	B8	4	3	5A	2	1	B = B - 1			*	*	④ 0	ı
OZEI VETA	EOR A	C8	2	2	98 D8	3	2	A8 E8	5 5	2	F8	4	3				$A = A \oplus M$ $B = B \oplus M$			*	*	0	ı
Arttır	INC	-					_	6C	7	2	7C	6	3				M = M + 1	П		*	*	3	П
	INC A													4C	2	1	$\mathbf{A} = \mathbf{A} + 1$			*	*	(3)	ı
Akümülatörü Yükle	INC B LDA A	86	2	2	96	3	2	A6	5	2	В6	4	3	5C	2	1	B = B + 1 $A = M$			*	*	⑤ 0	ı
Akumulatoru Tukic	LDA B	C6	2	2	D6	3	2	E6	5	2	F6	4	3				B = M			*	*	0	ı
OR (VEYA) 'la	ORA A	8A	2	2	9A	3	2	AA	5	2	BA	4	3				A = A OR M	П		*	*	0	П
Veriyi Yığına At	ORA B PSH A	CA	2	2	DA	3	2	EA	5	2	FA	4	3	36	4	1	B = B OR M $SP = SP - 1, A = M_{SP}$			*	*	0	ı
veriyi i igina At	PSH B													37	4	1	SP = SP - 1, $A = MspSP = SP - 1$, $B = Msp$						ı
Veriyi Yığından Al	PUL A													32	4	1	$SP = SP + 1, A = M_{sp}$						ı
G 1 D" 1"	PUL B							- (0	7		70		2	33	4	1	$SP = SP + 1, B = M_{sp}$	Н		*	*	_	*
Sola Döndür	ROL ROL A							69	7	2	79	6	3	49	2	1	M _A			*	*	6	*
	ROL B													59	2	1	B C			*	*	6	*
Sağa Döndür	ROR							66	7	2	76	6	3		_		M			*	*	6	*
	ROR A ROR B													46 56	2	1 1	A C			*	*	6	*
Sola Kaydır (Aritmetik)	ASL							68	7	2	78	6	3	30		1	M7	Н		*	*	6	*
	ASL A													48	2	1				*	*	6	*
Saža Vavdu (Aritmatik)	ASL B ASR							67	7	2	77	6	2	58	2		B J C 0			*	*	6	*
Sağa Kaydır (Aritmetik)	ASR A							07	,	2	′′	O	3	47	2	1	A A			*	*	6	*
	ASR B													57	2	1	B C			*	*	6	*
Sağa Kaydır (Mantıksal)	LSR							64	7	2	74	7	2	44	2	1	$\begin{bmatrix} \mathbf{M} \\ \mathbf{A} \end{bmatrix}$ \rightarrow \Box			0	*	6	*
	LSR A LSR B													44 54	2	1 1	A D C			0	*	6	*
Akümülatörü Sakla	STA A				97	4	2	A7	6	2	В7	5	3				M = A	П		*	*	0	П
C.I	STA B	00	2	2	D7	4	2	E7	6	2	F7	5	3				M = B			*	*	0	
Çıkar	SUB A SUB B	80 C0	2	2	90 D0	3	2	A0 E0	5 5	2	B0 F0	4 4	3				A = A - M $B = B - M$			*	*	*	*
Akümülatörleri Çıkar	SBA		_	_			_			_		-		10	2	1	A = A - B			*	*	*	*
Elde Biti İle Çıkar	SBC A	82		2	92	3	2	A2		2	B2	4	3				A = A - M - C			*	*	*	*
Akümülatörleri Aktar	SBC B TAB	C2	2	2	D2	3	2	E2	+A9	2	F2	4	3	16	2	1	B = B - M - C B = A	+		*	*	0	*
7 IKUMUIUOTOTI 7 IKUI	TBA													17	2	1	A = B			*	*	0	ı
Sıfır veya Eksi Testi	TST							6D	7	2	7D	6	3		_		M - 00			*	*	0	0
	TST A TST B													4D 5D	2	1 1	A - 00 B - 00			*	*	0	0
İndis Yazmacını Karşılaştır	CPX	8C	3	3	9C	4	2	AC	6	2	ВС	5	3	JD		1	X - (M, M+1)	Н		7	*	8	Ť
İndis Yazmacını Azalt	DEX													09	4		X = X - 1				*		
Yığın Göstergecini Azalt	DES													34	4	1	SP = SP - 1				*		
İndis Yazmacını Artır Yığın Göstergecini Artır	INX INS													08 31	4 4		X = X + 1 $SP = SP + 1$				*		
İndis Yazmacını Yükle	LDX	CE	3	3	DE	4	2	EE	6	2	FE	5	3	"		•	X = (M, M+1)			9	*	0	
Yığın Göstergecini Yükle	LDS	8E		3	9E	4	2	ΑE	6	2	BE	5	3				SP = (M, M+1)			9	*	0	
İndis Yazmacını Sakla Yığın Göstergecini Sakla	STX				DF 9F	5 5	2	EF	7 7	2	FF BF	6	3				(M, M+1) = X (M, M+1) = SP			9	*	0	
İndisi Yığına Aktar	STS TXS				95	3	2	AF	/	2	DF.	o	3	35	4	1	(M, M+1) = SP $SP = X$			9	"	U	
Yığını İndise Aktar	TSX	I			l			l			l			30	4		X = SP	1				l	ıl

		Adresleme Modu													Durum Kodu Kaydedicisi								
Yaptığı İşlem	Komut	R	Relat	if	Do	ğrud	an	İ	ndisl		Gen	işleti	lmiş	A	ılaşıl	ır	Ť-11	6	5	4	3	2	1
		Op	~	#	Op	~	#	Op	~	#	Op	~	#	Op	~	#	İşlemler	Н	I	N	z	V	С
Koşulsuz Dallan	BRA	20	4	2													Şartsız						П
Elde Biti 0 İse Dallan	BCC	24	4	2													C = 0 ise						
Elde Biti 1 İse Dallan	BCS	25	4	2													C = 1 ise						ĺ
= Sıfır İse Dallan	BEQ	27	4	2													Z = 1 ise						ĺ
≥ Sıfır İse Dallan	BGE	2C	4	2													$N \oplus V = 0$ ise						ĺ
> Sıfır İse Dallan	BGT	2E	4	2													$Z + (N \oplus V) = 0$ ise						ĺ
Daha Büyük İse Dallan	BHI	22	4	2													C + Z = 0 ise						ĺ
≤ Sıfır İse Dallan	BLE	2F	4	2													$Z + (N \oplus V) = 1$ ise						i i
Daha Küçük İse Veya Aynı İse Dallan	BLS	23	4	2													C + Z = 1 ise						ĺ
< Sıfır İse Dallan	BLT	2D	4	2													$N \oplus V = 1$ ise						ĺ
Eksi İse Dallan	BMI	2B	4	2													N = 1 ise						ĺ
Sıfır Değilse Dallan	BNE	26	4	2													Z = 0 ise						ĺ
Taşma Biti 0 İse Dallan	BVC	28	4	2													V = 0 ise						
Taşma Biti 1 İse Dallan	BVS	29	4	2													V = 1 ise						
Pozitif İse Dallan	BPL	2A	4	2													N = 0 ise						
Alt Programa Git	BSR	8D	8	2																			
Şartsız Dallan	JMP							6E	4	2	7E	3	3										
Alt Programa Dallan	JSR							AD	8	2	BD	9	3										
İşlem Yok	NOP													01	2	1	Sadece PC'yi Artırır						ĺ
Kesme Programından Geri Dön	RTI													3B	10	1	-	100	00	00	00	00	100
Alt Programdan Geri Dön	RTS													39	5	1							ĺ
Yazılım Kesmesi Oluştur	SWI													3F	12	1							ĺ
Kesmeyi Bekle	WAI													3E	9	1			(II)				ĺ
Elde Bitini 0 Yap	CLC													0C	2	1	C = 0						0
Kesme Bitini 0 Yap	CLI													0E	2	1	I = 0		0				ĺ
Taşma Bitini 0 Yap	CLV													0A	2	1	V = 0					0	
Elde Bitini 1 Yap	SEC													0D	2	1	C = 1				l		1
Kesme Bitini 1 Yap	SEI													0F	2	1	I = 1		1				1
Taşma Bitini 1 Yap	SEV													0B	2	1	V = 1				l	1	
Akümülatör A'yı CCR'ye Yaz	TAP													06	2	1	CCR = A						
CCR'yi Akümülatör A'ya Yaz	TPA													07	2	1	A = CCR	12	12	12	12	12	12

Durum Kodu Kaydedicisi Notları (Test Doğru ise Bit 1 Değilse 0 Yapılır)

1 (Bit V) Sonuç =1000000000 mı

 $\ensuremath{\text{@}}$ (Bit C) Sonuç = 00000000 mı

③ (Bit C) En Önemli BCD Karakterlerin Değeri 9'dan Büyükmü (Önceden Set Edilmiş İse 0 Yapılamaz)

④ (Bit V) Bir Önceki Komutta İşlenen 100000000 mı $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{G}}}$ ($\mbox{\ensuremath{Bit}}$ V) Kaydırma Olduktan Sonra N $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{G}}}$ C'nin Sonucuna Eşit İse ⑤ (Bit V) İki Defa Eldemi Oldu. 🗇 (Bit N) En Önemli Baytın işaret Biti 1 mi

® (Bit V) En önemli Baytların Çıkartılmasından 2'ye Tümleyen Taşma

(9 (Bit N) Sonuç Negatifmi (Bit 15 = 1 mi)

Yığındaki CCR'ye Göre Set Olur

🛈 (Bit I) Kesme Olunca Set Olur. Daha Önce Set Eddilmişse, Bekle Durumundan Çıkmak için Bir **NMI** Kesmesi Gerekir.

A Akümülatörünün İçeriğine Göre Set Edilir.

Tabloda Kullanılan Senbollerin Anlamları

Not: Akümülatör ve doğal adresleme modu anlaşılır adresleme modu olarak belirtilmiştir.

Op İşlemin operasyon kodu ~ Komutun işlenmesi için gerekli clock sayısı

Aritmetik artı, mantıksal VEYA Aritmetik eksi # Programda (komut + data) bayt sayısı

Mantıksal VE ⊕ Özel Veya (EX-OR)

Msp Yığın gösterici tarafından gösterilen bellek yerinin içeriği

Komutun işlemesi sonucu bit eklenir test doğru ise bit 1'e set edilir yanlışsa 0'a set edilir.

Durum Kodu Kaydedicisi (CCR) Bitlerinin Manaları

H Yarım Elde Biti I Kesme Biti N Negatif işaret Biti Z Sıfır Biti V Taşma (2'ye Tümleyen) Biti C 7'den Elde Biti