



BAKIM · ONARIM · KULLANIM TALİMATI

GEZER VİNÇ KONTROL ve BAKIMI

Bakım Atölyesi, Hammadde Stok Sahası ve Depo Alanları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	BOK-18-GVC
Konu No	18 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 18.GVC

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 AMAÇ ve KAPSAM

Bu talimatın amacı; **GEZER VİNÇ KONTROL ve BAKIMI** ekipmanının/sisteminin güvenli, verimli ve sürekli şekilde çalıştırılması, bakımının planlı olarak yürütülmesi ve olası arızalara zamanında müdahale edilmesi için gerekli kuralları tanımlamaktır. Bu talimat, [FABRİKA ADI] ÇİMENTO FABRİKASI bünyesinde **Bakım Atölyesi, Hammadde Stok Sahası ve Depo Alanları** kapsamındaki ilgili ekipmanı kullanan/bakımını yapan tüm personeli kapsar.

Ekipman Tanımı ve Prosesteki Yeri

Gezer vinçler (overhead crane); ağır ekipman parçalarının (motor, redüktör, değirmen bilyesi, yedek parça vb.) atölye ve depo içinde güvenli şekilde kaldırılıp taşınmasını sağlayan köprü tipi kaldırma ekipmanlarıdır.

Çalışma Prensibi

Köprü kirişi üzerindeki vinç arabası (trolley), yük kancasını enine ve boyuna hareket ettirerek istenilen konuma taşır; halat/zincir tambur motoru ile kaldırma-indirme hareketi gerçekleştirilir. Limit switchler aşırı kaldırma/hareketi engeller.

2 SORUMLULUKLAR

Rol	Sorumluluk
Operasyon Müdürü	Ekipmanın güvenli, kesintisiz ve verimli çalıştırılmasını sağlar; operatörlerin bu talimata ve İSG kurallarına uymasını denetler, vardiya devir teslimlerinde ekipman durumunun raporlanmasını sağlar.
Bakım ve Planlama Müdürü	Periyodik bakım planını oluşturur, iş emirlerini çıkarır, yedek parça ve dış kaynak ihtiyacını planlar, bakım sonrası ekipmanın kontrollü şekilde devreye alınmasını sağlar.
Hammadde Şefi	Hammadde/malzeme akışını etkileyen duruş ve arızalarda stok-besleme dengesini yönetir, saha ekiplerinin bakım için ekipmanı uygun şekilde boşaltıp hazırlamasını koordine eder.
İSG Müdürü	Risk değerlendirmesinin güncel tutulmasını, enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürünün uygulanmasını, KKD kullanımının denetlenmesini ve kaza/ramak kaza kayıtlarının takibini sağlar.
Kalite Müdürü	Ekipman duruşlarının ve bakım sonrası ilk çalıştırmanın ürün/ara ürün kalitesine etkisini izler, numune alma noktalarının bakımdan olumsuz etkilenmediğini doğrular.
Fabrika Müdürü	Kaynakların (personel, bütçe, yedek parça) zamanında tahsis edilmesini, birimler arası koordinasyonu ve kurumsal prosedürlere tam uyumu gözetir.

3 İSG UYARILARI ve GEREKLİ KKD

ENERJİNİN KESİLMESİ ZORUNLUDUR (LOTO): Bu ekipman üzerinde her türlü bakım, onarım ve temizlik çalışmasından önce enerji kesilmeli, kilitlenmeli ve etiketlenmelidir. Kilitleme yapılmadan hiçbir müdahaleye başlanmaz.

Bu Ekipmana Özgü Riskler

- Yük düşmesi/savrulması riski
- Halat/zincir kopması
- Vinç altında/yakınında çalışan personele çarpma
- Aşırı yükleme (kapasite üstü kaldırma)

Genel İSG Kuralları

- Ekipman üzerinde çalışmaya başlamadan önce enerjinin kesilmesi (LOTO) prosedürü uygulanmalı, kilitleme-etiketleme yapılmadan hiçbir bakım işlemine başlanmamalıdır.
- Sahaya girişte tüm çalışanlar bu talimatta belirtilen kişisel koruyucu donanımı (KKD) eksiksiz kullanmalıdır.
- Dönen, hareketli veya sıcak yüzeylere ekipman çalışırken kesinlikle temas edilmemelidir.
- İş izni (çalışma izni) gerektiren işlerde (yüksekte çalışma, sıcak çalışma, kapalı alanda çalışma vb.) ilgili izin alınmadan işe başlanmamalıdır.

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)



4 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE KONTROLLER

- Halat/zincir görsel aşınma ve kırık tel kontrolü
- Fren sisteminin (kaldırma ve hareket frenleri) çalışır durumda olması
- Limit switch (üst/alt/uç) fonksiyon kontrolü
- Kanca emniyet mandalının (safety latch) sağlamlığı

5 KULLANIM / ÇALIŞTIRMA TALİMATI

1. Kaldırma öncesi yükün ağırlığının vinç kapasitesi içinde olduğunu doğrulayın.
2. Yükü bağlama elemanlarıyla (sapan, zincir) usulüne uygun bağlayın.
3. Yükü yavaşça kaldırıp yer ile 15-20 cm test kaldırması yapın (denge kontrolü).
4. Hareket sırasında yük altında/yakınında kimsenin bulunmadığını sürekli kontrol edin.
5. İşlem sonunda kancayı güvenli/yüksek konuma alıp vinci park edin.

6 PERİYODİK BAKIM PLANI

Periyot	Yapılacak İşlemler
Günlük	- Halat/zincir görsel kontrolü - Fren ve limit switch fonksiyon kontrolü - Kanca mandalı kontrolü
Haftalık	- Kaldırma motoru ve redüktör yağlama kontrolü - Ray ve tekerlek aşınma kontrolü
Aylık	- Halat/zincir detaylı muayenesi (yetkili personel) - Elektrik kablo taşıyıcı sistem kontrolü
Periyodik/Yıllık	- Yasal periyodik muayene (yük testi dahil) - Halat/zincir değişimi (gerekliyorsa) - Fren balata değişimi

Not: Belirtilen periyotlar genel endüstri uygulamalarına dayanmaktadır; ekipmana özgü değerler için üretici (OEM) bakım kılavuzuna başvurunuz.

7 ARIZA TESPİT ve GİDERME

Arıza / Belirti	Olası Neden	Yapılacak İşlem
Kaldırma sırasında anormal ses	Halat/zincir hasarı veya redüktör arızası	Derhal indirip halatı/zinciri kontrol edin
Fren tam tutmuyor, yük kayıyor	Balata aşınması veya ayar bozukluğu	Freni ayarlayın/balatayı değiştirin
Limit switch çalışmıyor	Sensör arızası veya mekanik hasar	Sensörü test edin/değiştirin
Vinç arabası düzensiz hareket ediyor	Ray/tekerlek aşınması	Ray ve tekerlekleri kontrol edin

8 İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

- Yasal Periyodik Vinç Muayene Raporu
- Sapan/Bağlama Elemanı Kontrol Talimatı
- Ağır Yük Kaldırma İzin Formu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Formu
- Enerjinin Kesilmesi ve Kilitleme-Etiketleme (LOTO) Prosedürü
- Kişisel Koruyucu Donanım Kullanım Talimatı
- Ekipman Üretici Bakım Kılavuzu (OEM Manual)