

Code im internen ROM
Läuft auf der CPU

Prüft die Hardware

Datei bootcode.bin Läuft auf der GPU Dateien start.elf, config.txt
Laufen auf der CPU

anderes Programm

