### arduino 上使用 ENC28J60 以太网控制器的教程—ping 通你的 Arduino

Arduino 的官方以太网盾是基于 Wiznet W5100 芯片, Arduino IDE 的 Ethernet 库也是针对这个芯片。

一种广泛使用的以太网控制器是 Microchip 的 ENC28J60,在互联网上你可以找到基于该芯片设计的盾或模块,通常比官方的以太网盾便宜。




Testato 建议我说明这两个控制器之间的差异: 主要的不同, 之所以 Arduino 的团队选择了 W5100 芯片, 是该芯片片集成了成熟且经过验证的 TCP/IP 协议栈, 节省了 MCU 资源。

# 文库

很多公司和玩家开发了 Arduino 的 Microchip enc28j60 的库,我这些教程使用的库是 JeeLabs Café编写的 **EtherCard** 库。


JeeLabs Café把它开源在了 GitHub 上,先下载一个 zip 文件的最新版本:



打开 Arduino IDE 安装主文件夹(比如 D:\arduino-1.0.1\),解压缩下载的文件到 libraries 子文件夹。在 ZIP 压缩包中,所有的库文件都在一个名为"jcw-ethercard-xxx"的文件夹中,重命名该文件夹为"EtherCard":



运行 IDE, 检查库是不是已经加载:



## 网络参数

在把网络控制器连接到网络之前,你需要了解一些参数:

MAC 地址又叫物理地址,是由 48 比特长,12 位的 16 进制数字组成,0 到 23 位是厂商向 IETF 等机构申请用来标识厂商的代码,也称为"编制上唯一的标识符"(Organizationally Unique Identifier)。是识别 LAN(局域网)结点的标志。地址的 24 到 47 位由厂商自行分派,是各个厂商制造的所有网卡的一个唯一编号;

**子网掩码**是一个 32 位地址,是与 IP 地址结合使用的一种技术。它的主要作用有两个,一是用于屏蔽 IP 地址的一部分以区别网络标识和主机标识,并说明该 IP 地址是在局域网上,还是在远程网上。二是用于将一个大的 IP 网络划分为若干小的子网络。子网掩码通畅也用"点分十进制表示法"。

**网关**实质上是一个网络通向其他网络的 **IP** 地址,它通常是分配给一个可以到达不同网络的设备(路由器等)。

你需要编一个与你所在的网络其他设备不同的 MAC 地址,在这个例子中,我们通常会选择一个尚未分配的组织机构代码(如: DD-DD-DD)开头的 MAC 地址。

网络控制器的网络参数(地址,子网掩码,网关)与您的本地网络中的其他设备的配置相比: **IP** 地址应该是唯一的,子网掩码和网关应该是相同的。

如果你的网络中有 DHCP 服务器,它会自动对新设备的网络参数进行配置。

## ping!

```
检查一个设备是否正确联网,最简单的方法是 ping 它。在一个联网的计算机上输入
ping 你要查看设备的 IP 地址
让我们来编写一个简单例子回答 ping 请求:
ARDUINO 代码
#include < Ether Card.h >
static byte mymac[] = \{0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31\};
static byte myip[] = \{192,168,1,10\};
byte Ethernet::buffer[700];
void setup () {
Serial.begin(57600);
Serial.println("PING Demo");
if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10) == 0)
   Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
if (!ether.staticSetup(myip))
   Serial.println("Failed to set IP address");
}
void loop() {
ether.packetLoop(ether.packetReceive());
}
说明:
#include <EtherCard.h>
static byte mymac[] = \{0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31\};
static byte myip[] = \{192,168,1,10\};
byte Ethernet::buffer[700];
首先,你需要包括以 EtherCard 库,并定义一些变量: MAC 地址(mymac[]), IP 地址(myip[])
和用来存储传入和传出的数据缓冲(Ethernet::buffer[700])。
ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac, 10)
```

用 begin()方法开始网络连接,需要 3 个参数,分别为缓冲大小、MAC 地址和 Arduino 的片选(CS)引脚(通常为 10,这个参数可以不写,如果不写的话默认为 8 (2560 默认也是 8),所以要根据你的电路进行设置)。

顺便说下接线,特别是模块的,很多同学容易弄错,必要接的 7 根,Vcc 接 3.3V(电路接好通电后,一定要用万用表量一下,至少要 3V 以上); CS 根据程序接; SI 接 D11; SO 接 D12; SCK 接 D13; RESET 接 RESET; GND 接 GND。

arduino 2560 接线: Vcc 接 3.3V(电路接好通电后,一定要用万用表量一下,至少要 3V

以上); cs 根据程序接; SI 接 D51; SO 接 D50; SCK 接 D52; RESET 接 RESET; GND 接 GND。有些 2560 可能 3.3V 电压不够,如果调试 Vcc 可接 5V 电压(建议不要长时间运行,芯片会比较热)。

#### ether.staticSetup(myip)

用 staticSetup()方法配置静态的 IP 地址,参数有 3 个,分别为 ip 地址、网关和 DNS, IP 地址是必须的,网关和 DNS 是可选的。大家看下这个函数的参数定义。

```
static bool staticSetup (const uint8_t* my_ip =0,
const uint8_t* gw_ip =0,
const uint8_t* dns_ip =0);
```

ether.packetLoop(ether.packetReceive());

in the loop, 你只需要 2 条命令: packetReceive()方法: 从网络接收一个新传入的数据包; packetLoop() 方法: 对具体收到的信息作出回应,包含"ping"请求(ICMP echo 请求)。

#### 现在你的 arduino 联网了:

```
C:\Users\dentellaluca\ping 192.168.1.10

Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.1.10: bytes=32 time=4ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.1.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms
```