## arduino 上使用 ENC28J60 以太网控制器的教程—用 NTP 获取 Internet 时间


今天的教程是通过 NTP (网络时间协议) 从互联网得到一个准确的时间。

## NTP

NTP 是一个客户端-服务器协议,他工作在应用层,采用 UDP 传输协议,使用端口为 123。

如果你发送一个请求到某个时间服务器,时间服务器会返回一个64位的值(时间戳):

- 前32位表示自1900年1月1日间隔的秒数;
- 后32位用以表示秒以下的部份,并加上网络延时量的估计.理论上可以精确到到2的-32次方秒,实际使用大约只有50ms(广域网)左右,在局域网可达1ms。在实际中您应找最近而且最稳定的时间服务器作为时间源。



在互联网上有很多时间服务器:比如美国的 <u>NIST</u> (译者注:貌似我家电信 ADSL 翻墙才可打开网址) (National Institute of Standards and Technology) 提供整个互联网的时间服务;我住在意大利,所以在这个例子我选择由 <u>INRiM</u> (Istituto Nazionale di Ricerca Metereologica)提供的时间服务器:

1. static byte  $ntpServer[] = \{193, 204, 114, 232\};$ 

## Arduino

在 EtherCard 库针对 NTP 请求有两个方法:

- ntpRequest(ntpServer, srcPort),向指定的服务器发送一个请求;
- ntpProcessAnswer(&timeStamp, srcPort), 获取响应, 提取时间戳(仅仅前 32 位)。

srcPort 参数是用来在众多的 enc28J60 模块接收的包中发现一个包含 NTP 服务器回应的数

据包: 你可以自己选择这个值, 但是 ntpRequest 方法和 ntpProcessAnswer 方法中这个参数 应该一致。

```
if(Serial.available() > 0) {
   int incomingByte = Serial.read();
   if(incomingByte == 'n') {
      ether.ntpRequest(ntpServer, srcPort);
      Serial.println("NTP request sent");
      requestSent = true;
}
```

取得时间戳的值后,你必须转换成 date-time 格式。这个方法过程如下:

- 计算出时间戳对应的年数;
- 在剩下的时间中计算出有多少个月份;
- 相同的方法计算出日期,小时,分钟;
- 最后剩下的就是秒数。

几个容易弄错的地方:

**可能是闰年:** 如果是闰年必须用 366\*86500 秒替代 365\*86500 秒,判断是否为闰年可以用下面的方法:

```
    boolean isLeapYear(unsigned int year) {
    return (year % 4 == 0 & & (year % 100 != 0 || year % 400 == 0));
```

3. }

每个月份的天数是变化的: 把这些值存入一个数组,格式如下:

1. static int days\_in\_month[] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31, 30, 31};

## 如果是闰年,二月份为29天:

1. if(isLeapYear(year) & amp; & amp; month == 1) seconds = SECONDS IN DAY \* 29;

最后,时间戳是参考的 GMT (格林尼治标准时间),如果你居住在不同的时区,你必须修正这个值:

```
1. #define TIME_ZONE +1
2. [...]
3. printDate(timeStamp + 3600 * TIME ZONE);
```

完整的代码在 Github 上......下面是一个关于它的工作截图:

