

Производственный цикл — это календарный период времени, в течение которого материал, заготовка или другой обрабатываемый предмет проходит все операции производственного процесса или определенной его части и превращается в готовую продукцию.




$$t_{nep}$$
 —время перерывов





Основное время $t_{\rm o}$ — время, в течение которого непосредственно производится выполнение какой-либо операции технологического процесса (изменяется форма, размеры, физико-химические свойства детали.







Вспомогательное время ts — это время, затрачиваемое на действия, обеспечивающие выполнение основной работы.






$$t_{on} = t_{o} + t_{e}$$
 - оперативное время







tum = ton + tomo + teh -штучное время

 t_{omo} — время организационного и технического обслуживания (получение и сдача инструмента, уборка рабочего места, смазка оборудования и т.п.).

$$t_{omo} = t_{oo} + t_{mo}$$

Время организационного обслуживания рабочего места t_{omo} затрачивается в начале и в конце рабочей смены: — время на уборку отходов и рабочего места, получение и сдачу инструментов или приборов, приемку рабочего места от сменщика.

$$t_{oo} = (1-3,5\%) t_{on}$$


Время технического обслуживания рабочего места t_{mo}


- время смазки, подналадки, смены затупившегося инструмента и т.п. в течение смены.

$$t_{mo} = (1-6\%) t_{on}$$

Время на отмых и естественные (личные) надобности t_{\text{ен}}. устанавливается для поддержания работоспособности рабочего в течение смены.

$$t_{eH} = (10-20\%) t_{on}$$






 t_{n_3} — подготовительно-заключительное время при обработке новой партии деталей


Это время на:

- получение и ознакомление с технической документацией (чертежи, ТУ, технологический процесс);
- подготовка оборудования, инструмента, приспособлений, измерительного инструмента;
- действия, связанные с окончанием обработки задания


Подготовительно-заключительное время затрачивается на всю партию деталей (изделий) и не зависит от ее величины.

В массовом производстве *tпз* нет, так как детали (изделия) обрабатываются постоянно в течение всего срока изготовления.





Методы установления норм времени



Методы установления норм времени

ХРОНОМЕТРАЖ — метод изучения затрат рабочего времени многократно повторяющихся ручных и машинно-ручных элементов операций путем их измерения.

Объект исследования – операция производственного процесса.

Задача исследования — установление основного и вспомогательного времени или затрат времени на отдельные трудовые приемы.

Цель применения: получить фактические данные

Особенности:

Определяется время, связанное с людьми

Процесс хронометража включает в себя:

- 1. подготовку к наблюдению;
- 2. хронометрирование;
- 3. анализ полученных данных.

Подготовка к наблюдению :

- выбор рабочего места;
- разбиенние операции на составляющие элементы (переходы, приемы);
- определение фиксажных точек элементов операции;
- выделение важнейших факторов, влияющих на продолжительность каждого элемента;
- установление необходимого количества замеров;
- подготовка документации.

Хронометрирование — измерение элементов изучаемой операции с записью в хронометражную карту (хронометражный ряд).

Анализ полученных данных

1)Расчет устойчивости хронометражного ряда:

$$K_{ycm_{\phi am}} = \frac{t_{\text{max}}}{t_{\text{min}}}$$

 $=rac{t_{ ext{max}}}{t_{ ext{min}}}$ -фактический коэффициент устойчивости хронометражного ряда

$$K_{\text{уст}$$
факт $\leq K_{\text{уст}$ нормативный

2) время продолжительности операции:

$$t = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i}{n}$$
 где t_i — время і-го замера; n — число замеров.

Преимущества:

Получаем точные данные для определенных этапов процесса и всего процесса

Недостатки:

Применим, если процесс организован таким образом, что не изменятся метод труда, условия труда, способ производства.