

デバイスドライバ導入ガイド SecuGen® USB デバイス

SecuGen Driver Installation プログラム を使用した ドライバのインストール方法

- Step 1 プログラムから指示されるまで USB デバイスを接続しないでください。
- Step 2CD からインストールする場合は CD-ROM ドライブに CD を挿入してください。ダウンロードサイトからインストールする場合は、ファイルを開き setup.exe を起動してください。
- Step 3 セットアップが開始しましたら、< USB Driver > をクリックして ください。セットアップが開始しない場合は、トラブルシューティング を参照してください。



Step 4 インストールするデバイスを選択し、< 次へ > をクリックしてください。デバイスが FDU01, FDU02 どちらの場合でも、ハムスターの場合は「Hamster (HFDU01, HFDU02)」を、マウスの場合は「OptiMouse (MFDU01, MFDU02)」を選択します。



- Step 5 「デバイスの状況」画面中央に [選択した SecuGen USB デバイスを接続してください] と表示されますので、USB デバイスを接続してください。
- **Step 6** "デバイス診断ユーティリティの実行" をチェックし、< 完了 > を クリックすると、指紋画像のキャプチャとデバイスを最適化する プログラムが実行されます。




指紋読取時の注意事項

1. センサを完全に覆うように指先ではなく指の腹を置いてください。 2. 無理に力を加える必要はありません。

インストール時の注意事項

SecuGen's Easy Installation を使用せず、手動でドライバのインストールを行う場合は、OS により指定するフォルダが異なります。Windows 98, me の場合はインストール CD 内の "FDU02\DRIVERS\WIN98" を、Windows 2000, XP, 2003 の場合はインストール CD 内の "FDU02\DRIVERS" をそれぞれ指定してください。



SecuGen USB Device

トラブルシューティング

指紋読取装置の初期化は成功したが、指紋が読み 取れない。

USB ポートの帯域幅に制限があるため、SecuGen USB 指紋読取装置は USB カメラや、USB オーディオ機器のような高速 USB デバイスと同時にはご利用いただけません。指紋の読取を行う際は、事前に高速 USB デバイスの電源をお切りください。

指紋読取装置に電力が供給されない。

SecuGen EyeD オプティマウスは EyeD ハムスターよりも多くの電力を必要とします。よって、USB ハブを使用してご利用になる際は独自に電力供給を行えるタイプの USB ハブをご使用ください。また、SecuGen EyeD オプティマウスは、USB キーボードに接続して使用することはできません。コンピュータへの接続、もしくは電力供給を行えるタイプの USB ハブを使用してご使用ください。

指紋読取デバイスが認識されない。

FDU02 をインストールする場合は、最新のデバイスドライバを使用しているか確認してください。このドライバは FDU02, FDU01 どちらにも対応しています。

セットアップが自動で開始されない。

CD-ROM の Drivers フォルダにある setup.exe を起動してください。

ドライバ CD を紛失した。

SecuGen のサイトから最新のデバイスドライバを ダウンロードしてください。

http://www.secugen.co.jp/products/driver.html

その他: ユーザガイドを参照してください。このドキュメントにはインストール方法、トラブルシューティング、デバイス診断ユーティリティの使用方法、技術的な仕様が記述されています。