SZINTETIKUS TESZTDOKUMENTUM – a szakdolgozati demóhoz generálva, nem valós üzemi utasítás.

MWI-90107 – R-6 robotcella: ütközés utáni ellenőrzés és újraindítás

Dokumentum azonosító: MWI-90107 **Verzió:** 2 **Hatályos:** 2025.08.04.
Részleg: Szerelés **Gép:** R-6 hattengelyes robot szerelőcellában **Gépszám:** #300

1. Cél

Ütközésérzékelés (riasztás: **SRVO-050 „Ütközés észlelve”**) után a robot és a megfogó állapotának ellenőrzése, illetve a cella biztonságos újraindítása.

2. Azonnali teendők

1. Ne nyugtázza azonnal a hibát. Mérje fel a helyzetet: van-e személyi sérülés, sérült alkatrész, beszorult munkadarab.
2. A cellába csak a biztonsági ajtón keresztül, a reteszelt ajtó kulcsát magánál tartva lépjen be.
3. Fényképezze le a robot és a megfogó helyzetét (a hibaelemzéshez).

3. Kiszabadítás

1. Kézi programozó egységen (TP) válassza a T1 (csökkentett sebesség, max. 250 mm/s) módot.
2. Nyugtázza a riasztást (RESET), és tartsa lenyomva a jóváhagyó (deadman) kapcsolót.
3. A robotot világ- (WORLD) koordinátában, az ütközés irányával ellentétesen mozgassa el, legalább 50 mm-re.
4. Távolítsa el a beszorult vagy sérült munkadarabot.

4. Ellenőrzések újraindítás előtt

- A megfogó ujjak, érzékelők és pneumatikus csövek sérülésmentesek-e (megfogó nyomás: 5 bar).
- A törésvédő (ütközésvédő) egység visszaállt-e alaphelyzetbe — jelzőlámpa zöld.
- Referenciapont-ellenőrzés: a robotot a „REF_CHECK” programmal a kalibráló tüskére kell vinni. Megengedett eltérés: ±0,5 mm. Nagyobb eltérés esetén a TCP (szerszám-középpont) újrakalibrálása szükséges, ezt csak robotprogramozó végezheti.
- Kábelköteg és öltözet (dress pack) nem sérült-e.

5. Újraindítás

Az első 3 ciklust T2 (teljes sebesség, felügyelt) módban kell futtatni, majd AUTO módba lehet kapcsolni. Ha egy műszakon belül 2-nél több ütközés történik, értesíteni kell a robotprogramozót (a pályát felül kell vizsgálni).