直流电机

单片机通过两个引脚输出控制信号至驱动模块,从而实现电机的正反停转控制和 PWM 调速控制。直流电机接口电路如图 1 所示,在开发板上占用 PA6/PA7引脚。设定当 PA6=1、PA7=0 时为电机正转,当 PA6=0、PA7=1 时为电机反转,当 PA6=PA7=0 或 PA6=PA7=1 时为电机停转。另外,可以通过施加一个 PWM 脉冲波控制高电平占比来进行电机调速控制,其中 PWM 信号的占空比即为对应的电机速度。




图 1 直流电机接口电路图



图 2 驱动模块

定义 MOTORA/MOTORB 为电机端口 PA6/PA7,根据电机转向控制的工作原理分别建立电机的正转、反转、停止函数,并声明程序中使用的所有函数。

```
/* 引脚 定义 */
#define MOTOR_GPIO_PORT
                        GPIOA
                        SYS_GPIO_PIN6
SYS_GPIO_PIN7
#define MOTORA GPIO PIN
#define MOTORB GPIO PIN
#define MOTOR GPIO CLK ENABLE()
                        do{ RCC->APB2ENR |= 1 << 2; }while(0) /* PA口时钟使能 */
/* MOTOR端口定义 */
          sys_gpio_pin_set(MOTOR_GPIO_PORT, MOTORA_GPIO_PIN, x) /* MOTORA */
sys_gpio_pin_set(MOTOR_GPIO_PORT, MOTORB_GPIO_PIN, x) /* MOTORB */
#define MOTORA(x)
#define MOTORB(x)
motor.h
#ifndef MOTOR H
#define MOTOR H
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
/* 引脚 定义 */
#define MOTOR GPIO PORT
                                       GPIOA
#define MOTORA GPIO PIN
                                       SYS GPIO PIN6
#define MOTORB GPIO PIN
                                       SYS GPIO PIN7
#define MOTOR GPIO CLK ENABLE()
                                          do{ RCC->APB2ENR |= 1
<< 2; }while(0) /* PA 口时钟使能 */
/* MOTOR 端口定义 */
#define MOTORA(x)
                               sys_gpio_pin_set(MOTOR GPIO PORT,
MOTORA_GPIO_PIN, x) /* MOTORA */
#define MOTORB(x)
                               sys_gpio_pin_set(MOTOR GPIO PORT,
MOTORB GPIO PIN, x) /* MOTORB */
void motor init(void); /* 初始化 */
void fwd(void);
                      /* 电机正转 */
                  /* 电机反转 */
void back(void);
```

```
void stop(void);
                   /* 电机停止 */
#endif
  motor.h
motor.c
#include "./BSP/MOTOR/motor.h"
/* 电机初始化 */
void motor init(void)
{
   MOTOR GPIO CLK ENABLE(); /* MOTOR 时钟使能 */
   sys gpio set(MOTOR GPIO PORT, MOTORA GPIO PIN,
               SYS GPIO MODE OUT,
                                           SYS GPIO OTYPE PP,
SYS GPIO SPEED MID, SYS GPIO PUPD PU); /* MOTORA 引脚模式设置
   sys gpio set(MOTOR GPIO PORT, MOTORB GPIO PIN,
               SYS GPIO MODE OUT,
                                           SYS GPIO OTYPE PP,
SYS_GPIO_SPEED_MID, SYS_GPIO_PUPD_PU); /* MOTORB 引脚模式设置
*/
   MOTORA(1);
   MOTORB(1); /* 电机停止 */
}
/* 电机正转 */
void fwd(void)
    MOTORA(0);
   MOTORB(1);
}
/* 电机反转 */
void back(void)
{
    MOTORA(1);
```

MOTORB(0);

直流电机 PWM 调速

直流电机调速控制通过施加一个 PWM 脉冲波控制高电平占比来进行,具体可以设定一个工作周期(短时间),并在单个工作周期内按照所要求的占空比正/反转和停止相应的时长即可。

例如要求电机以 50%占空比速度正转,可以设定一个工作周期为 20ms,在单个工作周期内使电机正转 10ms,停止 10ms,如此电机正转时长占总时长的 50%,即可实现电机以 50%占空比的速度工作。相应程序如下:

```
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含
#include "./BSP/MOTOR/motor.h"
                              //使用电机模块需要包含电机头文件
void main()
  sys stm32 clock init(9);
  delay init(72);
                              //三个系统初始化都先放着
  usart init(72, 115200);
                              //使用电机模块需要电机初始化
  motor init();
  while(1)
   {
     fwd();
                              //电机正转
                              //延时 10ms
     delay_ms(10);
                              //电机停止
     stop();
     delay ms(10);
                              //延时 10ms
  }
}
```

蜂鸣器

蜂鸣器由 NPN 型三极管和蜂鸣器组成,单片机输出一个信号使得三极管处于导通或断开的状态,继而控制蜂鸣器发声或关闭。蜂鸣器接口电路如图 1 所示,在开发板上占用 PB8 引脚。当 PB8=0 时蜂鸣器关闭, PB8=1 时蜂鸣器发声。




图 1 蜂鸣器接口电路图

蜂鸣器使用:

```
/* 蜂鸣器控制 */
#define BEEP(x) sys_gpio_pin_set(BEEP_GPIO_PORT, BEEP_GPIO_PIN, x)

/* BEEP取反定义 */
#define BEEP_TOGGLE() do{ BEEP_GPIO_PORT->ODR ^= BEEP_GPIO_PIN; }while(0) /* BEEP = !BEEP */
```

使用蜂鸣器直接对端口进行赋值即可,BEEP(0)即表示对PB8 赋低电平,此时蜂鸣器关闭,BEEP(1)即表示对PB8 赋高电平,此时蜂鸣器发声。蜂鸣器取反使用BEEP=!BEEP或BEEP TOGGLE()。(对应命名在 beep.h 中查看)

```
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含
#include "./BSP/BEEP/beep.h"
                             //使用蜂鸣器模块需要包含 beep 头文件
void main()
  sys stm32 clock init(9);
  delay init(72);
  usart init(72, 115200);
                             //三个系统初始化都先放着
                             //使用蜂鸣器模块需要 beep 初始化
  beep init();
  while(1)
                             //蜂鸣器发声
     BEEP(1);
     BEEP(0);
                             //蜂鸣器关闭
                             //蜂鸣器取反
     BEEP=!BEEP;
                             //蜂鸣器取反
     BEEP TOGGLE();
```

}

按键

按键使用:

每个按键各连接一个 I/O 接口,当按键按下或松开时,对应的 I/O 接口会表现为相应的高低电平(依电路而定)。因此,单片机通过判断 I/O 接口的电平状态,能够识别对应按键是否按下或松开。按键接口电路如图 1 所示,在开发板上分别占用 PAO、PE3、PE4 引脚。其中按键 KEY0 和 KEY1 均为按下时低电平,松开时高电平,按键 KEY UP 则为按下时高电平,松开时低电平。




图 1 按键接口电路图

此外,开发板使用的按键为机械触点按键。由于机械触点的弹性振动,这种按键在闭合和断开的瞬间会产生抖动,抖动时间取决于按键的机械特性,一般为5~10ms。按键抖动会造成单片机对操作次数的判断错误,需要进行消抖处理。常用的按键消抖方法是使用软件延时消抖,具体见 key_scan(0)按键检测函数。

首先调用 key_scan(0)函数获取键值,通过判断键值确认按键是否按下。当 获取键值为 KEY0_PRES 时,表明 KEY0 按键按下;当获取键值为 KEY1_PRES 时,表明 KEY1 按键按下;当获取键值为 WKUP_PRES 时,表明 KEY_UP 按键 按下。(对应键值在 key scan(0)函数中查看)

```
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含
#include "./BSP/KEY/key.h" //使用按键模块需要包含按键头文件
uint8_t key;

void main()
{
    sys_stm32_clock_init(9);
    delay_init(72);
    usart_init(72, 115200); //三个系统初始化都先放着
    key_init(); //使用按键模块需要按键初始化
    while(1)
```

LED

LED 接口电路如图 1 所示,在开发板上分别占用 PB5 和 PE5 引脚,其中 LED0 为红灯,LED1 为绿灯。单片机输出一个信号控制 LED 亮灭,以 LED0 为 例,当 PB5=0 时红灯亮,当 PB5=1 时红灯灭。




图 1 LED 接口电路图

LED 使用:

使用 LED 直接对端口进行赋值即可,以 LED0 为例,LED0(0)即表示对 PB5 赋低电平,此时红灯亮,LED0(1)即表示对 PB5 赋高电平,此时红灯灭。LED 取反使用 LED0=!LED0 和 LED1=!LED1 或 LED0_TOGGLE()和 LED1_TOGGLE()。

(对应命名在 led.h 中查看)

```
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含
#include "./BSP/LED/led.h" //使用 led 模块需要包含 led 头文件

void main()
{

sys_stm32_clock_init(9);
delay_init(72);
usart_init(72, 115200); //三个系统初始化都先放着
led_init(); //使用 led 模块需要 led 初始化
while(1)
{
```

```
LED0(0);
                          //红灯亮
                          //绿灯亮
     LED1(0);
     LED0(1);
                          //红灯灭
                          //绿灯灭
     LED1(1);
                          //红灯取反
     LED0=!LED0;
                          //绿灯取反
     LED1=!LED1;
     LED0_TOGGLE();
                          //红灯取反
     LED1_TOGGLE();
                          //红灯取反
  }
}
```

LCD

液晶显示调用函数如表 1 所示。(具体可使用函数在 lcd.h 和 lcd.c 中查看)

```
/* 函数中明 */
void lcd wr data(volatile uintle t regno); /* LCD写数据 */
void lcd wr regno(volatile uintle t regno); /* LCD写寄存器编号/地址 */
void lcd write_reg(uintle_t regno, uintle_t data); /* LCD写寄存器编号/地址 */
void lcd init(void); /* 初始化LCD */
void lcd display on(void); /* 开显示 */
void lcd display on(void); /* 开显示 */
void lcd display dir(uint8 t dir); /* 设置屏扫描方向 */
void lcd display dir(uint8 t dir); /* 设置屏扫描方向 */
void lcd sad_backlight_set(uint8_t pwm); /* SSD1963 背光控制 */
void lcd sad_backlight_set(uint8_t pwm); /* SSD1963 背光控制 */
void lcd write_ram_prepare(void); /* 准备些GRAM */
void lcd write_ram_prepare(void); /* 设置光标 */
void lcd draw_proint(uintle_t x, uintle_t y); /* 设置光标 */
void lcd clar(uintle_t x, uintle_t y, uint32_t color); /* 画点(32位颜色,兼容LTDC) */
void lcd draw_proint(uintle_t x, uintle_t y, uint32_t color); /* 画点(32位颜色,兼容LTDC) */
void lcd fill_circle(uintle_t x, uintle_t y, uintle_t t color); /* 通常不安心图 */
void lcd draw_proint(uintle_t x, uintle_t y, uintle_t t color); /* 画面 */
void lcd draw_proint(uintle_t x, uintle_t y, uintle_t v, uintle_t t color); /* 通常不安心图 */
void lcd fill_uintle_t x, uintle_t y, uintle_t v, uintle_t t v, uintle_t t v, uintle_t v, vintle_t v, v
```

lcd_init()为液晶显示初始化函数,在使用液晶显示之前需要进行初始化设置; lcd show num()为液晶显示数字函数,用于显示 1 位数字;

lcd_show_string()为液晶显示字符串函数,用于显示 1 组字符串,并用双引号标注显示内容,也可以首先定义所需的显示内容为 code 型字符串数组,然后调用显示。

调用相关函数显示即可,其中 3.5 寸屏尺寸为 320*480,字体大小有 12/16/24/32 四种尺寸,以 12 尺寸为例,每个字符大小为 12 像素高 6 像素宽。

函数名称	函数说明
lcd_init()	初始化
lcd_show_num(uint16_t x, uint16_t y, uint32_t num, uint8_t len, uint8_t size, uint16_t color)	显示数字(高位为 0 不显示) 其中 x、y 为起点坐标, num 为具体数值, len 为数字的位数, size 为字体大小, color 为显 示颜色
lcd_show_string(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t width, uint16_t height, uint8_t size, char *p, uint16_t color)	显示字符串 其中 x、y 为起点坐标, width、height 为区域 大小, size 为字体大小, *p 为字符串起始地 址, 或不加*直接给出字符串, 双引号标注, color 为显示颜色

```
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
   #include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含
   #include "./BSP/LCD/lcd.h"
                              //使用 LCD 模块需要包含 LCD 头文件
   uint8 t number=10;
   void main()
      sys_stm32_clock_init(9);
      delay init(72);
      usart init(72, 115200);
                              //三个系统初始化都先放着
      lcd init();
                              //使用 LCD 模块需要 LCD 初始化
      while(1)
        lcd show string(30,40,200,24,24,"Wo Ai Danpianji",RED);
//从屏幕横向 30 纵向 40 的位置开始显示,字符串长度不超过 200 像素,高度为
24 像素,字体大小为 24,显示 Wo Ai Danpianji 字符串并用双引号标注,颜色为
红色
         1cd show num(30,70,number,2,24,RED);
//从屏幕横向 30 纵向 70 的位置开始显示,显示数字参数为 number,数字位数为
2位数,字体大小为24,颜色为红色
      }
   }
```

外部中断

中断系统是单片机的重要组成部分,其中断响应和处理过程如图 1 所示。当中断源发出的中断请求被允许时,单片机会暂时中止执行当前程序,转而执行中断服务程序处理中断服务请求,处理结束后再回到原来中止程序位置,继续执行被中断的程序。由于中断系统工作方式的实时特性,常用于实现实时控制、故障处理、紧急停止等需要快速响应和及时处理的控制功能,大大提高了单片机的工作效率。




图 1 中断响应和处理过程示意图

其中外部中断是由外部信号产生的中断请求,STM32 所有引脚均可作为外部中断使用,触发方式为跳沿触发方式。本门课程可以选用 KEY0、KEY1、KEY UP 按键作为外部中断触发。

当某一按键作为外部中断使用时,需要在 extix_init()中保留该按键的外部中断设置,并注释其余按键的外部中断设置。以 KEY0 按键作为外部中断触发,其余按键作为按键使用为例:

```
void extix_init(void)
{
    key_init();
    sys_nvic_ex_config(KEY0_INT_GPIO_PORT, KEY0_INT_GPIO_PIN,
SYS_GPIO_FTIR); /* KEY0 配置为下降沿触发中断 */
    // sys_nvic_ex_config(KEY1_INT_GPIO_PORT, KEY1_INT_GPIO_PIN,
SYS_GPIO_FTIR); /* KEY1 配置为下降沿触发中断 */
    // sys_nvic_ex_config(WKUP_INT_GPIO_PORT, WKUP_INT_GPIO_PIN,
SYS_GPIO_RTIR); /* WKUP 配置为上升沿触发中断 */
```

sys nvic init(0, 2, KEY0 INT IRQn, 2); /* 抢占 0, 子优先级 2, 组 2 */

```
// sys_nvic_init(1, 2, KEY1_INT_IRQn, 2); /* 抢占 1, 子优先级 2, 组 2 */ // sys_nvic_init(3, 2, WKUP_INT_IRQn, 2); /* 抢占 3, 子优先级 2, 组 2 */ } 中断优先级拓展:
```

STM32 的中断向量具有两个属性,一个为抢占属性,一个为响应属性,其属性编号越小,表明它的优先级别越高。先看抢占再看响应。

当外部中断发出中断请求时,单片机将会响应该中断请求并自动跳转执行中断服务程序。中断服务程序不需要进行声明,也不需要进行调用,其建立的一般形式为:

void EXTIx IRQHandler(void)

其中 x 为中断号,用于识别不同的中断源并指向对应的中断地址,IRQHandler则表示该函数为中断函数。KEY0 按键占用 PE4 引脚,可以建立中断服务程序为 void EXTI4_IRQHandler(void),KEY1 按键占用 PE3 引脚,可以建立中断服务程序为 void EXTI3_IRQHandler(void),KEY_UP 按键占用 PA0 引脚 KEY0,可以建立中断服务程序为 void EXTI0 IRQHandler(void)。

```
相应程序如下:
```

```
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含
                             //使用外部中断需要包含相应头文件
#include "./BSP/EXTI/exti.h"
void main()
  sys stm32 clock init(9);
  delay init(72);
                            //三个系统初始化都先放着
  usart init(72, 115200);
                             //使用外部中断需要相应初始化
  extix init();
  while(1)
}
//KEY0 外部中断服务程序
void KEY0 INT IRQHandler(void)
{
                                 /* 消抖 */
   delay ms(20);
```

EXTI->PR = KEY0_INT_GPIO_PIN; /* 清除 KEY0 所在中断线的中断标志位 */

```
if (KEY0 == 0)
   }
   //KEY1 外部中断服务程序
   void KEY1 INT IRQHandler(void)
                                 /* 消抖 */
      delay ms(20);
      EXTI->PR = KEY1_INT_GPIO_PIN; /* 清除 KEY1 所在中断线的中
断标志位 */
      if (KEY1 == 0)
       }
   }
   //WK UP 外部中断服务程序
   void WKUP INT IRQHandler(void)
      delay ms(20);
                                 /* 消抖 */
      EXTI->PR = WKUP INT GPIO PIN; /* 清除 WKUP 所在中断线的
中断标志位 */
      if (WK UP == 1)
   }
```

使用外部中断存在一些注意事项和使用技巧,总结如下:(1)当外部中断发出的中断请求被允许时,单片机将会响应该中断请求并自动跳转执行中断服务程序,因此中断触发按键不需要进行检测,中断服务程序也不需要进行声明和调用,进行中断初始化配置并建立中断服务程序即可;(2)为了快速处理中断请求以便继续响应其他请求,通常情况下中断服务程序根据功能要求仅改变标志位数值,回到系统主程序再根据标志位数值执行相应系统输出。

串口通信

本门课程使用的单片机包含 3 个 USART(通用同步异步收发器)和 2 个 UART(通用异步收发器),使用 2 个数据寄存器 DR(发送 TDR,接收 RDR)接收和发送数据,接收信息和发送结束时会置相应标志位(接收信息 RXNE,发送完成 TC),其中发送结束置标志位会产生中断请求,如果中断请求被允许的话,单片机将会响应该中断请求并自动跳转执行中断服务程序。



单片机发送

调用 printf()函数即可,需要发送的字符串使用双引号标注,参数使用%d 指代。以发送字符串 Wo Ai Danpianji,10 为例:

```
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含
Uint8_t number=10;

void main()
{
    sys stm32 clock init(9);
```

```
delay_init(72);
usart_init(72, 115200);
//三个系统初始化都先放着
while(1)
{
    printf("Wo Ai Danpianji,%d",number);
}
```

单片机接收

```
extern uint8_t g_usart_rx_buf[USART_REC_LEN]; /* 接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符 */extern uint16_t g_usart_rx_sta; /* 接收状态标记 */
```

g_usart_rx_sta 为接收状态标记,为 16 为寄存器。其中第 0~13 位为接收到的有效字节数目,第 14 位为接收到 0x0d 标记位,第 15 位为接收完成标志位。通过判断 g_usart_rx_sta 的最高位是否为 1 确认单片机是否接收到信息,接受信息结束后需要手动将 g_usart_rx_sta 清零。

```
|/* 接收状态

* bit15, 接收完成标志

* bit14, 接收到0x0d

* bit13~0, 接收到的有效字节数目

*/
```

g_usart_rx_buf[]为接收缓冲数组,用于存放接收信息,最大可存放 200 个字节。如果 g_usart_rx_sta 的最高位为 1,即单片机接收到信息,从 g_usart_rx_buf[] 当中读取使用。需要注意的是单片机接收到的信息为 ASCII 码,需要进行转换(+48)或以字符形式使用(单引号标注)。

```
/* 接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. */
uint8_t g_usart_rx_buf[USART_REC_LEN];
#include "./SYSTEM/sys/sys.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含

void main()
{
    sys_stm32_clock_init(9);
    delay_init(72);
    usart_init(72, 115200); //三个系统初始化都先放着
    while(1)
    {
        if(g_usart_rx_sta & 0x8000) //最高位为 1,单片机接收到信息
        {
            if(g_usart_rx_buf[0]=='a') //接收到的信息为 a
```

```
}
else if(g_usart_rx_buf[0]=='1') //接收到的信息为 1
{
}
g_usart_rx_sta =0; //标志位手动清零
}
}
```

串口助手





定时器

本门课程使用的单片机包含 2 个基本定时器 TIM6、TIM7, 4 个通用定时器 TIM2、TIM3、TIM4、TIM5, 2 个高级定时器 TIM1、TIM8, 课程使用通用定时器即可,功能包括定时中断、PWM 输出、输入捕获、脉冲计数。

修改 gtim.h 文件使用 TIM4 做定时中断、TIM3 做 PWM 输出(PA6、PA7)、TIM5 做输入捕获(KEY UP)、TIM2 做脉冲计数(KEY UP)。

定时中断

定时器本质上是对脉冲信号进行计数,其中定时是对内部时钟信号进行计数,设置 arr 和 psc 初值之后,每隔一定时间溢出时会产生中断请求触发中断响应进行中断处理。同样地,定时器中断服务程序也不需要进行声明和调用,进行定时器初始化配置并建立对应的中断服务程序即可。

```
定时器打开后停止:
   GTIM_TIMX INT->CR1 &= 0xFE;
   GTIM TIMX CNT->CR1 &= 0xFE;
   定时器停止后打开:
   GTIM TIMX INT->CR1 = 1 << 0;
   GTIM TIMX CNT->CR1 = 1 << 0;
   定时器定时初始化:
   gtim timx int init(10000-1, 7200-1);
   其中 arr=10000-1, psc=7200-1, 定时计算公式为(arr+1)*(psc+1)/72MHz, 此
处为(9999+1)*(7199+1)/72*10^6=1s,即每隔1s进入一次定时器中断服务程序。
   #include "./SYSTEM/sys/sys.h"
   #include "./SYSTEM/usart/usart.h"
   #include "./SYSTEM/delay/delay.h" //三个系统头文件都先包含
   #include "./BSP/TIMER/gtim.h" //使用通用定时器需要包含相应头文件
   void main()
      sys stm32 clock init(9);
      delay init(72);
                               //三个系统初始化都先放着
      usart init(72, 115200);
      gtim timx int init(10000-1,7200-1);//不用定时器不开中断
      while(1)
```

多个时间定时

1、需要定时几个时间就设置几个参数,每个参数之间互不干扰,适用于不同模块的时间定时。以 BEEP 响 1 秒,LED1 亮 2 秒为例:

```
#include "./BSP/TIMER/gtim.h"
uint8_t count_1s,count_2s;
void main()
   sys stm32 clock init(9);
   delay_init(72);
   usart init(72, 115200);
                                //三个系统初始化都先放着
   gtim timx int init(10000-1, 7200-1);
   while(1)
}
void GTIM_TIMX_INT_IRQHandler(void)
   if (GTIM TIMX INT->SR & 0X0001) /* 溢出中断 */
      if(++count 1s==1)
          BEEP=0;
          count 1s=0;
      if(++count_2s==2)
      {
          LED1=1;
          count 2s=0;
   GTIM TIMX INT->SR &= ~(1 << 0); /* 清除中断标志位 */
```

}

2、将多个时间以 if else if 的并列形式处理,适用于具有一定时间序列的功能处理。以 LED0 亮 1 秒灭 2 秒, LED1 亮 1 秒灭 2 秒,循环往复,为例:

```
#include "./BSP/TIMER/gtim.h"
uint8 t count;
void main()
   sys_stm32_clock_init(9);
   delay init(72);
                                //三个系统初始化都先放着
   usart init(72, 115200);
   gtim timx int init(10000-1, 7200-1);
   LED0(0);
   while(1)
}
void GTIM TIMX INT IRQHandler(void)
   if (GTIM_TIMX_INT->SR & 0X0001) /* 溢出中断 */
   {
      count++;
      if(count==1)
          LED0(1);
      else if(count==3)
          LED1(0);
      else if(count==4)
          LED1(1);
      else if(count==6)
          LED0(0);
          count=0;
       }
   GTIM_TIMX_INT->SR &= ~(1 << 0); /* 清除中断标志位 */
}
```

3、将多个时间以参数嵌套的形式处理,适用于定时不同量级的时间处理。

以 BEEP 响 1 秒, LED0 以 100ms 的间隔闪烁 4 秒熄灭为例:

```
#include "./BSP/TIMER/gtim.h"
uint8 t count 100ms, count 1s;
uint8 t LED0 flag;
void main()
   sys stm32 clock init(9);
   delay init(72);
                                //三个系统初始化都先放着
   usart init(72, 115200);
   gtim timx int init(1000-1, 7200-1);
   BEEP(1);
   LED0 flag=1;
   while(1)
}
void GTIM TIMX INT IRQHandler(void)
   if(GTIM_TIMX_INT->SR & 0X0001) /* 溢出中断 */
      count 100ms++;
      if(LED0 flag==1)LED0=!LED0;
      if(count 100ms==10)
       {
          count_100ms=0;
          BEEP(0);
          count 1s++;
          if(count 1s==4)
              count_1s=0;
              LED0(1);
              LED0 flag=0;
         }
   GTIM TIMX INT->SR &= ~(1 << 0); /* 清除中断标志位 */
```

另外,当定时器持续工作时,定时开始需要清零一系列累加参数或开关定时 器以得到精确的定时时间。

PWM 输出

使用 TIM3 没有重映像下	`的	CH1	和 CH	2讲行	PWM	输出。
----------------	----	-----	------	-----	------------	-----

复用功能	TIM3_REMAP[1:0] = 00 (没有重映像)	TIM3_REMAP[1:0] = 10 (部分重映像)	TIM3_REMAP[1:0] = 11 (完全重映像) ⁽¹⁾	
TIM3_CH1	PA6	PB4	PC6	
TIM3_CH2	PA7	PB5	PC7	
TIM3_CH3	PI	PC8		
TIM3_CH4	PI	PC9		

使用定时器 TIM3 的通道 1 和通道 2,对 PA6 和 PA7 引脚进行 PWM 输出。 定时器 TIM3 单个时间周期即为电机输出的单个时间周期,分频值即为单个时间周期的划分值。

例如设定电机周期为 10ms,调速范围为 0-100,则设定定时器 TIM3 单个时间周期为 10ms,每个时间周期分为 100 份 (arr=99),即 gtim_timx_pwm_chy_init (100-1,7200-1);。另外设定 GTIM_TIMX_PWM_CH1_CCRX 为 TIM3->CCR1,对应 PA6 引脚,GTIM_TIMX_PWM_CH2_CCRX 为 TIM3->CCR2,对应 PA7 引脚,通过设置 GTIM_TIMX_PWM_CH1_CCRX 和 GTIM_TIMX_PWM_CH2_CCRX 参数即可对 PA6 或 PA7 输出对应占空比的 PWM 波形,实现电机正反转调速。

#include "./BSP/TIMER/gtim.h"

```
GTIM_TIMX_PWM_CH2_CCRX=0; //电机停止
GTIM_TIMX_PWM_CH1_CCRX=50;
GTIM_TIMX_PWM_CH2_CCRX=0; //电机以 50 速度正转
GTIM_TIMX_PWM_CH1_CCRX=0;
GTIM_TIMX_PWM_CH2_CCRX=50; //电机以 50 速度反转
}
```

输入捕获

```
] /* TIMX 输入捕获定义
* 这里的输入捕获使用定时器TIM5_CH1,捕获WK_UP按键的输入
 を全の個人である。

・ 默认是針対TIM2~TIM5。

・ 注意: 通过修改这几个宏定义,可以支持TIM1~TIM8任意一个定时器,任意一个IO口做输入捕获
         特别要注意:默认用的PAO,设置的是下拉输入!如果改其他IO,对应的上下拉方式也得改!
#define GTIM_TIMX_CAP_CHY_GPIO_PORT
                                                GPIOA
#define GTIM TIMX CAP CHY GPIO PIN SYS GPIO PIN0
#define GTIM_TIMX_CAP_CHY_GPIO_CLK_ENABLE() do{ RCC->APB1ENR |= 1 << 2; }while(0) /* PA口时钟使能 */
#define GTIM TIMX CAP
#define GTIM_TIMX_CAP_IRQn
                                                TIM5_IRQn
#define GTIM_TIMX_CAP_IRQHandler
                                               TIM5_IRQHandler
                                                                         /* 通道Y,
                                                                                     1<= Y <=4 */
#define GTIM TIMX_CAP_CHY
#define GTIM TIMX_CAP_CHY_CCRX
                                                                          /* 通道Y的输出比较寄存器 */
#define GTIM TIMX CAP CHY CLK ENABLE()
                                               do{ RCC->APB1ENR |= 1 << 3; }while(0)</pre>
                                                                                          /* TIM5 时钟使能 */
```

使用定时器 TIM5 的通道 1,对 KEY_UP 按键进行输入捕获。定时器 TIM5 单个时间周期在不分频情况下即为输入捕获计数的单个时间周期,例如 gtim_timx_cap_chy_init(0XFFFF,7200-1);即设定定时器 TIM5 对 KEY_UP 按键输入捕获单次计数为 0.1ms。

```
/* 输入捕获状态(g_timxchy_cap_sta)
* [7] :0,没有成功的捕获;1,成功捕获到一次.
* [6] :0,还没捕获到高电平;1,已经捕获到高电平了.
* [5:0]:捕获高电平后溢出的次数,最多溢出63次,所以最长捕获值 = 63*65536 + 65535 = 4194303
* 注意:为了通用,我们默认ARR和CCRy都是16位寄存器,对于32位的定时器(如:TIM5),也只按16位使用 * 按1us的计数频率,最长溢出时间为:4194303 us, 约4.19秒
*/
uint8_t g_timxchy_cap_sta = 0; /* 输入捕获状态 */
uint32_t g_timxchy_cap_val =0; /* 输入捕获值 */
```

g_timxchy_cap_sta 为输入捕获状态标记,为 8 位寄存器。其中第 0~5 位为溢出次数,第 6 位为捕获到高电平标志位,第 7 位为成功捕获标志位。通过判断 g_timxchy_cap_sta 的最高位是否为 1 确认是否成功捕获到一次高电平,得到时间后需要手动将 g_timxchy_cap_sta 清零。

g_timxchy_cap_val 为输入捕获值,用于存放最后一次时间周期输入捕获的数值,g_timxchy_cap_val = GTIM_TIMX_CAP_CHY_CCRX。
#include "./BSP/TIMER/gtim.h"

extern uint8 t g timxchy cap sta; //输入捕获状态

```
extern uint16 t g timxchy cap val; //输入捕获值
```

```
void main()
  sys stm32 clock init(9);
  delay init(72);
                             //三个系统初始化都先放着
  usart init(72, 115200);
  gtim timx cap chy init(0XFFFF, 7200-1);
                                       //0.1 ms
  while(1)
      if (g timxchy cap sta & 0X80)
                                 //成功捕获到了一次高电平
      temp = g timxchy cap sta & 0X3F; //获取溢出次数
      temp *= 65536;
                                     //得到溢出时间
      temp += g_timxchy_cap_val; //加最后一次时间得到总的高电平时间
                                    //开启下一次捕获
      g_{timxchy_cap_sta} = 0;
   }
}
```

脉冲计数

定时器本质上是对脉冲信号进行计数,如果说定时是对内部时钟信号进行计数,计数则是对外部输入信号进行计数。这里使用定时器 TIM2 的通道 1,对 KEY UP 按键进行脉冲计数。

```
void gtim_timx_cnt_chy_init(uint16_t psc);/* 通用定时器 脉冲计数初始化函数 */uint32_t gtim_timx_cnt_chy_get_count(void);/* 通用定时器 获取脉冲计数 */void gtim_timx_cnt_chy_restart(void);/* 通用定时器 重启计数器 */
```

脉冲计数包含三个函数,分别为脉冲计数初始化函数、获取计数值函数、重启计数器函数,其中初始化 psc 可以选择 0,即不分频: gtim_timx_cnt_chy_init(0)。使用时调用 gtim_timx_cnt_chy_get_count()获取计数值,清零时调用 gtim_timx_cnt_chy_restart()重启计数器即可。