Quizizz	NOMBRE : Leonardo Morales Campos	
	CLASE	:Sistemas Embebidos
Unidad 5 Comunicación Serie 25Preguntas	FECHA	: 28-02-2024

1.	¿Cuál permite la comunicación síncrona full duplex entre el maestro y el esclavo?		
A	SPI .	В	I2C
2.	¿Qué sucede cuando se transfieren 8 bits en el SPI?		
A	Interrumpir	В	Selección de esclavo
C	Reloj	D	Selección maestra
3.	¿Cuánto tiempo es necesario para que el datos?	esclavo	o reciba la interrupción y transfiera los
A	8 horas de reloj	В	4 periodo de reloj
С	16 periodo de reloj	D	32 periodo de reloj
4.	¿Cuáles son las dos líneas que se utilizan	en el I	2C?
A	CCL y CLK	В	Ninguno
С	SDA y SCL	D	SDA y SPDR
5.	¿Cuál de los siguientes puede determinar bus?	si dos	s maestros comienzan a usar el mismo
A	Disminución automática	В	Detección de contador
C	Detección de colisión	D	Aumento automático

6.	Que registro/s debe establecer el bit SPE líneas de datos	:N para	configurar los pines RC7/RX/DT como	
Α	RCSTA	В	RB0	
С	TXSTA	D	RBPU	
7.	SPI significa			
A	Interfaz periférica síncrona	В	Interfaz de puerto serie	
С	Interfaz Periférica Serial	D	Interfaz de puerto síncrono	
8.	¿Cuántos bytes de RAM tiene el RTC DS 1	307 res	servados para el reloj y los datos	?
Α	56 bytes	В	128 bytes	
С	8 bytes	D	7 bytes	
9. es un protocolo de comunicación serie semidúplex.				
Α	I2C	В	SPI	
С	Ninguno			
10 _	es un protocolo de comunicación	multim	aestro y multiesclavo.	
A	I2C	В	SPI	
11	consume más energía.			
A	I2C	В	SPI	
С	MÁX.			
12	To select slave is used in SPI.			
Α	SCL	В	MOSI	
С	MISO	D	SS	

13.	PIC supports only asynchronous communications.		
A	FALSE	В	TRUE
14.	In asynchronous type of communication		is not required.
Α	Both B & C	В	Transmitter
С	Clock	D	Receiver
15. is	used for long distance communication.		
Α	None	В	I2C
С	SPI	D	PSS
16.	Line terminating resistors are required fo	r	_
Α	SPI	В	I2C
17.	To select baud rateis used.		
Α	WDTEN	В	CREN
С	ADON	D	SPBRG
18.	To transmit 9th data bit bit is used.		
Α	Rx9D	В	Tx9D
С	RxD	D	TxD
19.	To Receive 9th data bit, bit is used.		
Α	Tx9D	В	Rx9D
С	TxD	D	RxD
20.	Cuando se produce una superposición entre dos fotogramas, se establecenbits.		
A	CREN	В	GASTO
С	FERR	D	RREO

21	Para recibir datos de forma continua, es necesario establecer bits.		
Α	FERR	В	SPBRG
С	RREO	D	CREN
22	TRMT se establece cuando TSR es		
Α	Solo bit de inicio recibido	В	Lleno
С	Única dirección recibida	D	Vacío
23	SREN es		
Α	Activar registro de turnos	В	Habilitar recepción única
С	Enviar datos a la EEPROM	D	Activación de flip-flop SR
24	La tasa de baudios se selecciona para		
A	Ambos A y B	В	Comunicaciones asíncronas
С	Ninguno	D	Comunicaciones síncronas
25	TXREG es un		
A	registro de 8 bits	В	registro de 2 bits
С	1 bit	D	registro de 4 bits