


Concepto de señal

• Señal: Es una función de una o más variables independientes que contiene información acerca de la naturaleza de un fenómeno [Haykin].



Notas extras

Nota: Cualquier cosa que varía en el tiempo es una señal.

Concepto de sistema

• Sistema: [Haykin] Conjunto de elementos que interactúan entre sí para lograr un objetivo.

Otra definición: Entidad que manipula una o más señales para llevar a cabo una función, produciendo de ese modo nuestras señales.

• Sistema: [puente] Conjunto de elementos físicos o abstractos relacionados entre si de forma que modificaciones o alteraciones en determinadas magnitudes (variables, señales) de uno de ellos puedan inferir o ser influidos las de los demás.

Representaciones interna y externa

• Representación externa: Análisis a partir de las manifestaciones externas del sistema. Filosofía de "la caja negra". Relación entrada/salida. (Función de transferencia - misma entrada, distinta salida)

$$f(u, y, \dot{u}, \dot{y}, \ddot{u}, \ddot{y}, \dots) = 0$$

Donde: u es la entrada, y es la salida, \dot{u} es la primera derivada de la entrada, \dot{y} es la primera derivada de la salida, \ddot{u} es la segunda derivada de la entrada, \ddot{y} es la segunda derivada de la salida, etc.




Si nos fijamos, la ecuación anterior es una ecuación diferencial. Lo que significa que la primera derivada representa la velocidad, y la segunda derivada representa la aceleración.

• Representación interna: descripción del sistema a través de variables internas denominadas variables de estado: conjunto de variables tales que siendo conocidas para $t = t_0$, y conocida la entrada $t \ge t_0$, permite obtener la salida para todo $t \ge t_0$.

$$\dot{X}_i = f_i(x_1, x_2, ..., x_n, u)$$

 $y = g(x_1, x_2, ..., x_n, u)$



OBS: Las Perturbaciones son señales o "cosas" que afectan al sistema, pero que no son controlables.

Tipos de sistemas


- En bucle abierto / Realimentados
- Lineales / No lineales
- De parámetros concentrados / Distribuidos
- Estacionarios / Variantes
- Deterministas / Estocásticos
- Monovariables / Multivariables
- De tiempo continuo / Discreto



Sistemas en bucle abierto


• Bucle abierto: La señal de entrada actúa directamente sobre el controlador del sistema.

Ejemplo de elementos de control: cargador de celular, zona de nuestro cerebro.




Sistemas realimentados

• Bucle cerrado (realimentados): La señal de entrada, antes de ser introducida en el controlador, es modificada en función de la salida.





Esquema típico de control. Ejemplo de la ducha: el grifo del agua caliente está abierto al máximo. Ajustamos la temperatira del agua con el grifo de agua fría.



Ejemplo de perturbación: alguien abre el grifo de agua caliente en otra parte de la casa, llega menos agua caliente a la ducha y la mezcla se enfría. Gracias a la realimentación, el cerebro detecta la nueva situación y da la orden de cerrar un poco el grifo de agua fría.

Sistemas lineales / no lineales

Los sistemas lineales son aquellos que cumplen con el **principio de superposición**. Si

$$u_1(t) \to y_1(t)$$

$$u_2(t) \to y_2(t)$$

Entonces

$$\alpha u_1(t) + \beta u_2(t) \to \alpha y_1(t) + \beta y_2(t)$$

 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Sistemas de parámetros concentrados / distribuidos

- Parámetros concentrados: Los parámetros del sistema son constantes en el tiempo y en el espacio.
- Parámetros distribuidos: Los parámetros del sistema son variables en el tiempo y en el espacio.



Sistemas estacionarios / variantes

- Estacionarios: Los parámetros del sistema son constantes en el tiempo. A la misma entrada en distintos instantes, responden igual.
- Variantes: Los parámetros o los comportamientos del sistema son variables en el tiempo.

Sistemas deterministas / estocásticos


- Deterministas: Si conocemos la entrada, conocemos la salida.
- Estocásticos: Si conocemos la entrada, no podemos predecir la salida.

Sistemas monovariables / multivariables

- Monovariables: Un solo tipo de entrada y un solo tipo de salida. SISO(Single Input Single Output).
- Multivariables: Más de un tipo de entrada MISO(Multiple Input Single Output) y más de un tipo de salida SIMO(Single Input Multiple Output) o ambas MIMO(Multiple Input Multiple Output).

Sistemas continuos / discretos

- Continuos: Las señales de entrada y salida son variables continuas en el tiempo.
- Discretos: Las señales de entrada y salida son discretas en el tiempo. Suelen ser resultado de un **muestreo** de señales continuas.





Ecuaciones diferenciales y dinámica